



PEWA
Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte
Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

FLUKE®

2AC
VoltAlert

Gebrauchsanweisung

Zuerst lesen: Sicherheitsinformationen

⚠️ ⚠️ Warnung

Zur Vermeidung eines Stromschlags oder Verletzungen sind folgende Vorschriften zu beachten:

- Falls der Tester auf eine andere als vom Hersteller beschriebene Weise verwendet wird, kann der durch den Tester gebotene Schutz beeinträchtigt werden.
- Produkt vor und nach Gebrauch an einer bekannten Spannungsquelle im gleichen Wechselspannungsbereich wie der des Produktes prüfen, um den einwandfreien Betriebszustand sicherzustellen.
- Auch wenn die Spitze des Spannungstesters nicht leuchtet, kann eine Spannung vorhanden sein. Der Tester zeigt eine aktive Spannung mit einem ausreichend starken elektrischen Wechselfeld an, das von der Netzspannung erzeugt wird. Wenn die Feldstärke zu niedrig ist, zeigt der Spannungstester vorhandene Spannungen möglicherweise nicht an. Die Anzeige des Testers unterbleibt, wenn die Spannung aufgrund der folgenden Gründe nicht erkannt wurde (unvollständige Aufzählung):
 - Abgeschirmte Leitungen/Kabel
 - Dicke und Art der Isolierung
 - Abstand zum zu messenden Leiter
 - Vollständige elektrische Isolation des Benutzers, die einen ausreichende Kopplung zur Erde unterbindet.
 - Zurückliegende Kontakte in Steckdosen/ konstruktive Unterschiede der Steckdosen
 - Zustand des Testers und der Batterien
- Den Spannungstester nicht verwenden, wenn er beschädigt wirkt oder nicht korrekt funktioniert. Prüfen Sie vor Gebrauch besonders die Sondenspitze auf Risse oder Brüche. Den Tester im Zweifelsfall warten lassen.
- Verwenden Sie keine Spannung, die die auf dem Tester gekennzeichnete Nennspannung übersteigt.
- Bei Spannungen über 30 V AC mit Vorsicht vorgehen, da die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Alle lokalen und nationalen Sicherheitsbestimmungen befolgen.
- Verwenden sie die vorgeschriebene Schutzausrüstung wie von lokalen oder nationalen Behörden gefordert.

Tabelle 1. Symbole

	Schutzisoliertes Gerät
	Gefährliche Spannung. Stromschlaggefahr.
	Gefahr. Wichtige Informationen Siehe Gebrauchsanweisung.
	Übereinstimmung mit den relevanten kanadischen und US-amerikanischen Normen.
	Übereinstimmung mit den relevanten Richtlinien der Europäischen Union.
	Erfüllt die relevanten australischen Normen.
	Dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Recycling-Informationen sind auf der Website von Fluke zu finden.
CAT IV	Gerät ist auf Schutz gegen Transienten an der Niederspannungsinstallation ausgelegt (z. B. - Stromzähler, Erdkabel oder oberirdische Zuleitung).

Sicherheitskonformität: Erfüllt IEC 61010-1:2001, UL 61010-1 (2. Ausgabe), CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1-04 und ISA-82.02.01

EMV-Konformität: Erfüllt IEC 61326-1:2006

Betrieb: 90 V ac bis 1000 V ac

Temperatur: Betrieb: -10 bis 50 °C; Lagerung: -10 to 50 °C

Feuchtigkeit: 0 % bis 95 % (0 bis 30 °C), 0 % bis 75 % (30 bis 40 °C), 0 % bis 45 % (40 bis 55 °C)

Höhe: 2000 m (CAT IV 1000 V)

Verschmutzungsgrad: 2

Reinigung

Mit einem feuchten Tuch reinigen.

Bedienungsanweisungen

Das Produkt ist ständig eingeschaltet und betriebsbereit (abhängig vom Zustand der Batterie und des Testers).

Batterie und Tester überprüfen

Drücken Sie den Knopf „Batteriekontrolle“. Leuchtet die Spitze auf, so sind die Batterien in Ordnung und der Tester betriebsbereit. Leuchtet die Spitze nicht auf, so tauschen Sie die Batterien gegen zwei AAA (LR3)-Batterien aus. Sollte der Tester nach wie vor nicht funktionieren, lassen Sie ihn warten.

Wechselspannung prüfen

Wird die Spitze des Testers in die Nähe eine Wechselspannung (die innerhalb des festgelegten Bereichs des Testers liegt) gehalten, so erzeugt dies ein ständiges Aufleuchten an der Spitze.

Kontaktaufnahme mit Fluke

- Technischer Support USA: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
- Kalibrierung/Instandsetzung USA: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
- Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Weltweit: +1-425-446-5500

Oder die Website von Fluke unter [://www.fluke.com/](http://www.fluke.com/) besuchen.

Zur Produktregistrierung <http://register.fluke.com> besuchen.

Die neuesten Handbücher sind unter

<http://us.fluke.com/usen/support/manuals> erhältlich.

BESCHRÄNKTE GARANTIE UND HAFTUNGSBEGRENZUNG

Es wird gewährleistet, dass dieses Fluke-Produkt für den Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum frei von Material- und Fertigungsdefekten sein wird. Diese Garantie gilt nicht für Sicherungen, Einwegbatterien oder Schäden durch Unfälle, Vernachlässigung, Missbrauch, Modifikation, Verunreinigung oder abnormale Betriebsbedingungen oder unsachgemäße Handhabung. Verkaufsstellen sind nicht berechtigt, andere Gewährleistungen im Auftrag von Fluke zu gewähren. Um während des Garantiezeitraums Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene von Fluke autorisierte Servicezentrum, um Rücknahmeeinformationen zu erhalten, und senden Sie dann das Produkt mit einer Beschreibung des Problems an dieses Servicezentrum. DIESE GEWÄHRLEISTUNG STELLT DEN EINZIGEN UND ALLEINIGEN RECHTSANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ DAR. ES SIND KEINE ANDEREN GARANTIEEN, WIE Z. B. DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, AUSGEDRÜCKT ODER EINGESCHLOSSEN. FLUKE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR AUS IRGENDWELCHEN GRÜNDEN ODER RECHTSTHEORIEN ABGELEITETEN SPEZIELLEN, MITTELBAREN, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN BEZIEHUNGSWEISE VERLUSTE. Da einige Länder keine Ausschlüsse und/oder Einschränkung einer gesetzlichen Gewährleistung oder von Neben- oder Folgeschäden zulassen, kann es sein, dass diese Haftungsbeschränkung für Sie keine Geltung hat.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090 U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
Niederlande