



PM NAF1

MZ 69551

NOT-AUS-FERNBEDIENUNG

für die schnelle externe Abschaltung der Prüftafel.
Passend zu allen ortsfesten Prüftafeln mit Spezialsteckdose für die Not-Aus-Fernbedienung. Diese besteht aus einer in der Aus-Stellung verrastenden Not-Aus-Taste in einem stabilen Kunststoffgehäuse mit einer ca. 2,5 m langen Anschlussleitung mit Spezialstecker.



PM ESL

MZ 69552

EXTERNE SIGNALLEUCHE

für die externe Signalisierung des Betriebes des Prüfplatzes.
Passend zu allen ortsfesten Prüftafeln zur Einrichtung eines Prüfplatzes gemäß VDE 0104 „Errichten und Betreiben elektrischer Prüfanlagen“.



PM SRD 1

MZ 69560

SERIELLE RS232-SCHNITTSTELLE

für die PC-Anbindung des digitalen Multifunktionsmessgerätes der Serien PMD und PMKD inklusive PC-Software zur Datenabfrage und Konfigurierung.
Passend für alle digitalen Prüftafeln. Durch diese optionale Schnittstelle können in der Prüfdatenverwaltungssoftware e-manager auch alle Funktionsdaten (Stromaufnahme, Wirkleistung usw.) verarbeitet werden.



HINWEIS: Nur bei Neubestellung möglich!
Bitte immer Prüftafeltyp mit angeben! (z.B. PM3-SRD).

PM RS232-USB

MZ 69533

SCHNITTSTELLENADAPTER VON SERIELL (RS232) AUF USB

für alle Prüfgeräte mit serielle Schnittstelle zum Anschluss an USB-Schnittstellen.
Inklusive Treiber CD; USB V1.1 kompatibel; Übertragungsraten von 1.200 bis 115,2k; unterstützt Windows 98/2000/ME/XP.



BARCODE-HANDSCANNER

für die schnelle und einfache Prüflings Identifizierung.
Die Scanner PM SC1 bis PM SC3 sind mit serieller Schnittstelle RS 232 ausgestattet.

Verwendbar für:

PM SC 1

MZ 69565

GED 0701/0702 /-K, GTD 0702/0702, GED 0751-K, GTD 0751

PM SC 2

MZ 69566

PMKD 2500, FSM 3200, FSM 3250

PM SC 3

MZ 69567

TE uni 1 /-K

PM SC USB

MZ 69567

Zum Anschluss an PCs bei Verwendung der entsprechenden PC Software

PM ES

MZ 69538

ERSATZSICHERUNG FÜR GERÄTETESTER DER SERIEN GE, GED, GT UND GTD (ohne Foto)