

Monitor VIS 3xx

Kurzanleitung

19.08.08 Art. – Nr. 22261



Inhalt:

1.	Spezifikationen.....	2
2.	Tastenfunktionen	2
3.	Menüführung und Einstellungen	3

1. Spezifikationen

Das Wöhler VIS 330 Videoinspektionssystem verfügt über einen hochauflösenden TFT-Breitbildfarbmonitor. Er ist schwenkbar und kann dem Koffer entnommen werden.

Maße Gehäuse: 176 x 114 x 32

TFT-Display: 7"/16:9 Format

Video-Out: FBAS-Signal

Gewicht: 400 g

2. Tastenfunktionen



Abb. 2.1: Wöhler VIS 330 Monitor

Taste POWER: Ein- und Ausschalten des Monitors

Taste MENÜ: Aufrufen des Menüs

Taste SELECT: nicht belegt

Taste UP: Änderung der Voreinstellung

Taste DOWN: Änderung der Voreinstellung

Die beiden Anschlussbuchsen unten links sind ohne Funktion.

3. Menüführung und Einstellungen

Sollte nach dem Einschalten des Systems der Monitor nicht an sein, schalten Sie ihn mit der Taste POWER ein. (Dies ist der Fall, wenn die Voreinstellung AUTO POWER nicht aktiviert ist, siehe Abb. 3.3). Drücken Sie nun die Taste MENÜ. Es erscheint folgende Ansicht:

Picture (Bild)	User (Eigene Einstellungen)
Brightness (Helligkeit)	16
Contrast (Kontrast)	16
Saturation (Farbsättigung)	16
Hue (Farbton)	16
Sharpness (Schärfe)	16
Other Functions (weitere Funktionen)	▶
Exit (Verlassen des Menüs)	▶

Abb. 3.1: Untermenü zur nutzerdefinierten Einstellung

(Eventuell erscheint als erste Ansicht auch Abb. 3.2. Dies hängt von der Ansicht ab, die vor dem Ausschalten des Systems eingeschaltet war.)

3.1. Festlegung verschiedener Modi

Durch Drücken der Taste MENÜ gelangen Sie von einem Unterpunkt zum nächsten. Der jeweils aktive Unterpunkt erscheint rot. (In Abb. 3.1 ist es der Punkt Picture.) Durch Drücken der Taste UP bei aktiviertem Unterpunkt Picture aktivieren Sie gleichzeitig den Unterpunkt User.

Drücken Sie nun die Taste UP; um zwischen vier verschiedenen Modi wählen zu können, nämlich Mode 1 bis 3 oder User. Es erscheint folgende Ansicht:

Picture (Bild)	Mode 1
Other Functions (weitere Funktionen)	▶
EXIT(Verlassen des Menüs)	▶

Abb. 3.2: Auswahl der Modi mit verschiedenen Voreinstellungen

Durch Drücken der Tasten UP und DOWN können Sie nun zwischen den Modi 1 bis 3 und dem User-Modus wählen. Die Modi 1 bis 3 bieten Ihnen jeweils Voreinstellungen des Herstellers. Sollte keine dieser drei Einstellungskombinationen für Ihre Zwecke ideal sein, können Sie im User-Modus ihre persönlichen Voreinstellungen vornehmen.

3.2. User-Modus

Nachdem Sie, wie unter Punkt 3.1 beschrieben, den User-Modus aktiviert haben, erscheint auf dem Bildschirm die Ansicht 3.1.

Durch Drücken der Taste MENÜ gelangen Sie von einem Unterpunkt zum nächsten. Der jeweils aktive Unterpunkt erscheint rot. Sein Wert kann durch Drücken der Taste UP oder DOWN vergrößert oder verkleinert werden. Hier steht eine Skala von 0 bis 31 Punkten zur Verfügung. Durch erneutes Drücken der Taste Menü wird die gewählte Einstellung gespeichert und der nächste Unterpunkt aktiviert.

Ist der Unterpunkt OTHER FUNCTIONS aktiviert, so erscheint nach Drücken von UP folgende Abbildung:

Language (Sprache)	Englisch/Chinese (Englisch/Chinesisch)
Wide Screen (Ansicht)	Wide/Panorama/Full/normal (Großbild/Panorama/Vollbild/Normalbild)
MIRROR (Bild spiegeln)	ON/OFF (Ein/aus)
Up-Side-Down (Bild drehen)	ON/OFF (Ein/aus)
Auto-Power (Automatisches Einschalten des Monitors bei Einschalten des Systems)	ON/OFF (Ein/Aus)
Reset	▶
BACK TO MAIN (Zurück zum Hauptmenü)	▶

Abb. 3.3: Untermenü OTHER FUNCTIONS

Auch hier können Sie, wie oben beschrieben, diejenigen Einstellungen auswählen, die für Ihre Zwecke geeignet sind.

Monitor VIS 3xx

Brief instruction



Contents:

1. Specification	6
2. Keys	6
3. Menu navigation and settings.....	7

1. Specification

The Wöhler VIS 330 Advanced Camera System disposes of a bright wide screen TFT monitor which provides brilliant picture quality. It is both tilt- and removable.

Dimensions of the casing: 176 x 114 x 32

TFT-Display: 7"/16:9 format

Video-Out: signal FBAS

Weight: 400 g

2. Keys



Fig. 2.1: Wöhler VIS 330 Monitor

POWER-key: switching the monitor on and off

MENU-key: selecting the menu

SELECT-key: here without function

UP-key: changing of the presetted values

DOWN-key: changing of the presetted values

The two plug-in points at the left bottom do not have any function here.

3. Menu navigation and settings

Normally the monitor is powered on automatically, after the system is switched on. If it is not, switch it on by pressing the POWER-key. (This will be the case, if AUTO POWER is not activated, see figure 3.3). Press MENU, and the following display will appear.

Picture	User
Brightness	16
Contrast	16
Saturation	16
Hue	16
Sharpness	16
Other Functions	▶
Exit	▶

Fig. 3.1: Submenu for user settings.

Maybe figure 3.2 will appear on screen immediately after the monitor is switched on. This depends on the last display that was active, before the system was switched off.

3.1. Selecting different modes

By pressing menu you will reach the next point. The active point will appear red. (In figure 3.1 it is the point "Picture".) When the point „Picture“ is active, press the UP-key to activate "User".

Press UP to select between four different modes: mode 1, mode 2, mode 3 and user. The following display will appear:

Picture	Mode 1
Other Functions	▶
EXIT	▶

Figure 3.2: Selection of the modes which have different presets.

By pressing the UP- and DOWN-keys you can select between the different modes 1, 2 and 3 and the USER-mode. The modes 1, 2 and 3 will offer you different settings of the producer. If none of the different combinations of settings is ideal for your appliance, select the USER-mode where you can make your own settings.

3.2. USER-mode

After the USER-mode is activated (see point 3.1) the display shown in figure 3.1 will appear.

You can toggle between the different items by pressing the MENU-key. The active item will appear red. The value of the active item can be increased or reduced between 0 and 31 by pressing the UP or DOWN-key. Pressing the MENU-key again, the selected setting will be saved and the next item will be activated.

If the item "OTHER FUNCTIONS" is activated, the following display will appear after the UP-key has been pressed.

Language	Englisch/Chinese
Wide Screen	Wide/Panorama/Full/normal
MIRROR	ON/OFF
Up-Side-Down	ON/OFF
Auto-Power	ON/OFF
(If activated, the monitor will be switched on automatically after the system is switched on.)	
Reset	▶
BACK TO MAIN	▶

Fig. 3.3: Submenu "OTHER FUNCTIONS"

Here you can select the optimal settings for your appliances as described above.