Bedienungsanleitung



PEWA Messtechnik GmbH

Weidenweg 21 58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0 Fax: 02304-96109-88 E-Mail: info@pewa.de Homepage : www.pewa .de



PROFITEST INTRO Prüfgerät DIN VDE 0100-600 / IEC 60364-6

3-349-840-01 1/6.15







Anschluss für Ladegerät Z502 Achtung!

Bei Anschluss des Ladegerätes dürfen keine Batterien eingesetzt sein. Das Prüfgerät muss während des Ladevorgangs ausgeschaltet bleiben. RS232 - Control of the Editory of t

Legende



Übersicht über Geräteeinstellungen und Messfunktionen

Schalter- stellung Beschrei- bung ab	Pikto- gramm	Geräteeinste Messfunktio	ellungen onen
SETUP	пло	SETTING	Helligkeit, Kontrast, Uhrzeit/Datum
	Ϋ́Ă	©⊜₽	Sprache (D, GB, P), Profile (ETC, PS3, PC.doc)
	U U		SETTING Werkseinstellungen
		TESTS	< Test: LED, LCD, Signalton
Coito O		××∢	Akkutest
Selle 9 Messunge	n hei Netz	snannung	
II		Finnhaeann	nessung II
0	ഹ്		Spannung zwischen Lund N
	Y.		
	_	UL-PE	Spannung zwischen N und DE
		UN-PE	
		l Droinheas	
		Dreipnaseni	Commune mulachen L 2 mid L 1
		UL3-L1	Spannung zwischen L3 und L1
		UL1-L2	Spannung zwischen L1 und L2
		UL2-L3	Spannung zwischen L2 und L3
Seite 16		t	Frequenz
		\odot	Drehteldrichtung
wird bei alle	n unten	U/U _N	Netzspannung / Netznennspannung
eingeblende	viessungen it:	t / t _N	Netztrequenz / Netznennfrequenz
IΔN		UIAN .	Beruhrungsspannung
Saita 18	<u> </u> ∎	ta	Auslosezeit
		KE	Erdungswiderstand
⊮⊿		UIAN	Berunrungsspannung
Seite 20			renierstrom
		KL DE	Erdungswiderstand
ZL-PE	<u>an</u>	ZL-PE	Schleitenimpedanz
Seite 25		IK	Kurzschlussstrom
ZL-N		ZL-N	Netzimpedanz
Seite 27		IK	Kurzschlussstrom
RE		(2-polige Messung (Erdschleife) RE(L-PE)
Seite 29	÷	:3-0	2-polige Messung mit länderspez. Stecker
Messunge	en an spani	nungsfreien (Dbjekten
RL0	Dv -	RLO	Niederohmwiderstand mit Umpolung
		RLO+, RLO-	Niederohmwiderstand einpolig
Seite 35		ROFFSET	Offsetwiderstand
RIS0	D	RISO	Isolationswiderstand
	HISO	RE(ISO)	Erdableitwiderstand
		U	Spannung an den Prüfspitzen
		UISO	Prüfspannung
Seite 32			Rampe: Ansprech-/Durchbruchspannung
EXTRA Seite 37	(@ _U(ZLN)	ΔU	Spannungsfall-Messung

Inhaltsverzeichnis

1 Lieferumfang6 2 Anwendung6 Anwendung der Kabelsätze bzw. Prüfspitzen6 2.1 2.2 Übersicht Leistungsumfang6 3 Sicherheitsmerkmale und -vorkehrungen7 4 Inbetriebnahme8 4.1 Akku-Pack einsetzen bzw. austauschen8 4.2 Gerät ein-/ausschalten8 4.3 Batterietest / Akkutest8 4.4 Akku-Pack im Prüfgerät aufladen8 4.5 Geräteeinstellungen9 Allgemeine Hinweise12 5 5.1 Gerät anschließen 12 Automatische Einstellung, Überwachung und Abschaltung 12 5.2 5.3 Schutzkontakt-Steckdosen auf richtigen Anschluss prüfen 13 5.4 5.5 Hilfefunktion14 Parameter oder Grenzwerte einstellen am Beispiel der RCD-Messung 14 5.6 5.7 5.8 Zweipolmessung mit schnellem oder halbautomatischem Pol-6 6.1 1-Phasenmessung16 Spannung zwischen L und N (U_{L-N}), L und PE (U_{L-PE}) sowie N und PE 6.1.1 (U_{N-PE}) bei länderspezifischem Messadapter, z. B. SCHUKO 16 6.1.2 Spannung zwischen L – PE, N – PE und L – L bei 2-poligem Anschluss16 3-Phasenmessung (verkettete Spannungen) und Drehfeldrichtung17 6.2 7 Prüfen von Fehlerstrom-Schutzschaltungen (RCD)17 Messen der (auf Nennfehlerstrom bezogenen) Berührungs-7.1 spannung mit ¹/₃ des Nennfehlerstromes und Auslöseprüfung mit 7.2 Spezielle Prüfungen von Anlagen bzw. RCD-Schutzschaltern20 Prüfen von Anlagen bzw. RCD-Schutzschaltern 7.2.1 mit ansteigendem Fehlerstrom (Wechselstrom) für RCDs vom Typ AC, A/F, B/B+ und EV, MI20 7.2.2 Prüfen von Anlagen bzw. RCD-Schutzschaltern mit ansteigendem Fehlerstrom (Gleichstrom) für RCDs vom Typ B/B+ und EV, MI 20 7.2.3 7.2.4 Prüfen von RCD-Schutzschaltern, die für pulsierende Gleichfehlerströme geeignet sind21 7.3 7.3.1 Anlagen mit selektiven RCD-Schutzschaltern vom Typ RCD-S 22 7.3.2 PRCDs mit nichtlinearen Elementen vom Typ PRCD-K 22 SRCD, PRCD-S (SCHUKOMAT, SIDOS oder ähnliche)23 7.3.3 7.3.4 RCD-Schalter des Typs G oder R24 Prüfen von Fehlerstrom (RCD-) Schutzschaltungen in TN-S-Netzen 24 7.4 8 Prüfen der Abschaltbedingungen von Überstrom-Schutzeinrichtungen, Messen der Schleifenimpedanz und Ermitteln des Kurzschlussstromes (Funktion Z_{L-PE} und I_K)25 8.1 8.1.1 8.2 Einstellungen zur Kurzschlussstrom-Berechnung 8.3 – Parameter I_K27 Messen der Netzimpedanz (Funktion Z_{L-N})27 9 10 Messen des Erdungswiderstandes (Funktion R_E)29 Erdungswiderstand netzbetrieben – 2-Pol-Messung mit KS-PROFI-10.1 TEST INTRO oder länderspezifischem Messadapter (Schuko)30

Seite

11 11.1 11.2	Messen des Isolationswiderstandes 32 Allgemein 32 Sonderfall Erdableitwiderstand (REISO) 34
12 12.1	Messen niederohmiger Widerstände bis 200 Ohm (Schutzleiter und Schutzpotenzialausgleichsleiter)
13 13.1	Sonderfunktionen – Schalterstellung EXTRA
14 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.4 14.4.1	Datenbank38Anlegen von Verteilerstrukturen allgemein38Übertragung von Verteilerstrukturen38Verteilerstruktur im Prüfgerät anlegen38Strukturerstellung (Beispiel für den Stromkreis)39Suche von Strukturelementen40Datenspeicherung und Protokollierung41Einsatz von Barcode- und RFID-Lesegeräten42
15	Montage der Prüfspitzenhalter am Tragegurt42
16	Signalisierung der LEDs, Netzanschlüsse und Poten- zialdifferenzen43
17 17.1	Technische Kennwerte 50 Technische Daten der Messleitungen und Adapter 52
18 18.1 18.2 18.2.1 18.3 18.4	Wartung 52 Firmwarestand und Kalibrierinfo 52 Akkubetrieb und Ladevorgang 52 Ladevorgang mit dem Ladegerät Z502R 52 Sicherungen 53 Gehäuse 53
19 19.1	Anhang
19.2	sunsicherheit des Gerätes
19.3	Wiederholungsprüfungen nach DGUV Vorschrift 3 (bisher BGV A3)
19.4 19.5 19.6 19.7 19.7.1	Optionales Zubehör (kein Lieferumfang)
20	Reparatur- und Ersatzteil-Service
21	Rekalibrierung
22	Produktsupport
23	Schulung

1 Lieferumfang

- 1 Prüfgerät
- 1 Umhängegurt
- 1 Batteriepack
- 1 KS-PROFITEST INTRO (Z503L)
- 1 Werkskalibrierschein
- 1 Kurzbedienungsanleitung
- 1 Beiblatt Sicherheitsinformationen
- Ausführliche Bedienungsanleitung im Internet zum Download unter www.gossenmetrawatt.com

2 Anwendung

Dieses Prüfgerät erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen EG-Richtlinien. Dies bestätigen wir durch die CE-Kennzeichnung. Die entsprechende Konformitätserklärung kann von GMC-I Messtechnik GmbH angefordert werden. Mit dem Mess- und Prüfgerät können Sie schnell und rationell Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100-600:2008 (Errichten von Niederspannungsanlagen; Prüfungen – Erstprüfungen) ÖVE-EN 1 (Österreich), NIV/NIN SEV 1000 (Schweiz) und weiteren länderspezifischen Vorschriften prüfen. Das Prüfgerät entspricht den Bestimmungen IEC 61557/ EN 61557/VDE 0413:

- Teil 1: Allgemeine Anforderungen
- Teil 2: Isolationswiderstand
- Teil 3: Schleifenwiderstand
- Teil 4: Widerstand von Erdungsleitern, Schutzleitern und Potenzialausgleichsleitern
- Teil 5: Erdungswiderstand
- Teil 6: Wirksamkeit von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) in TT- und TN- Systemen
- Teil 7: Drehfeld
- Teil 10: Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1000 V und DC 1500 V – Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen

Das Prüfgerät eignet sich besonders:

- beim Errichten
- beim Inbetriebnehmen
- für Wiederholungsprüfungen
- und bei der Fehlersuche in elektrischen Anlagen.

Alle für ein Abnahmeprotokoll (z. B. des ZVEH) erforderlichen Werte können Sie mit diesem Prüfgerät messen.

Zusätzlich zu dem über einen PC ausdruckbaren, Mess- und Prüfprotokoll lassen sich alle gemessenen Daten archivieren. Dies ist besonders aus Gründen der Produkthaftung sehr wichtig. Der Anwendungsbereich des Prüfgeräts erstreckt sich auf alle Wechselstrom- und Drehstromnetze bis 230 V / 400 V (300 V / 500 V) Nennspannung und $16^2/_3$ / 50 / 60 / 200 / 400 Hz Nenn-

frequenz. Mit dem Prüfgerät können Sie messen und prüfen:

- Spannung / Frequenz / Drehfeldrichtung
- Schleifenimpedanz / Netzimpedanz
- Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)
- Erdungswiderstand / Erdungsschleifenwiderstand (netzbezogen)
- Isolationswiderstand
- Niederohmigen Widerstand (Potenzialausgleich)
- Spannungsfall

Zur Prüfung von elektrischen Maschinen nach DIN EN 60204 siehe Kap. 19.3.

Für Wiederholungsprüfungen nach DGUV Vorschrift 3 (bisher BGV A3) siehe Kap. 19.3.

2.1 Anwendung der Kabelsätze bzw. Prüfspitzen

- KS-PROFITEST INTRO (Z503L)
- Messtasten-Fernbedienung (Z550A) optionales Zubehör

Nur mit der auf der Prüfspitze der Messleitung aufgesteckten Sicherheitskappe dürfen Sie nach DIN EN 61010-031 in einer Umgebung nach Messkategorie III und IV messen.

Für die Kontaktierung in 4-mm-Buchsen müssen Sie die Sicherheitskappen entfernen, indem Sie mit einem spitzen Gegenstand (z. B. zweite Prüfspitze) den Schnappverschluss der Sicherheitskappe aushebeln.

Siehe auch Kap. 17.1 "Technische Daten der Messleitungen und Adapter" ab Seite 52.

2.2 Übersicht Leistungsumfang

PROFITEST INTRO (M520T)
Prüfen von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)
U _B -Messung ohne FI-Auslösung
Messung der Auslösezeit
Messung des Auslösestroms I _F
selektive, SRCDs, PRCDs, Typ G/R
allstromsensitive RCDs Typ B, B+, EV, MI
Prüfung auf N-PE-Vertauschung
Messungen der Schleifenimpedanz Z _{I-PF} / Z _{I-N}
Sicherungstabelle für Netze ohne RCD
ohne RCD-Auslösung, Sicherungstabelle
mit 15 mA Prüfstrom ¹⁾ , ohne RCD-Auslösung
Erdungswiderstand R _E (Netzbetrieb)
Messung Potenzialausgleich R _{LO}
automatische Umpolung
Isolationswiderstand R _{ISO}
Prüfspannung variabel oder ansteigend (Rampe)
Spannung U _{L-N} / U _{L-PE} / U _{N-PE} / f
Sondermessungen
Drehfeldrichtung
Erdableitwiderstand R _{E(ISO)}
Spannungsfall (AU)
Ausstattung
Sprache der Bedienerführung wählbar ²⁾
Speicher (Datenbank max. 50000 Objekte)
Schnittstelle für RFID-/Barcode Scanner RS232
Schnittstelle für Datenübertragung USB
PC-Anwendersoftware ETC
Messkategorie CAT III 600 V / CAT IV 300 V
Werkskalibrierschein

sogenannte Life-Messung, ist nur sinnvoll, falls keine Vorströme in der Anlage vorhanden sind. Nur für Motorschutzschalter mit kleinem Nennstrom geeignet.
 z. Zt. verfügbare Sprachen: D, GB, I, F, E, P, NL, S, N, FIN, CZ, PL

GMC-I Messtechnik GmbH

3 Sicherheitsmerkmale und -vorkehrungen

Das elektronische Mess- und Prüfgerät ist entsprechend den Sicherheitsbestimmungen IEC 61010-1/EN 61010-1/VDE 0411-1 gebaut und geprüft.

Nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist die Sicherheit von Anwender und Gerät gewährleistet.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch Ihres Gerätes sorgfältig und vollständig. Beachten und befolgen Sie diese in allen Punkten. Machen Sie die Bedienungsanleitung allen Anwendern zugänglich.

Die Prüfungen dürfen nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Das Mess-und Prüfgerät darf nicht verwendet werden:

- bei entferntem Batteriefachdeckel
- bei erkennbaren äußeren Beschädigungen
- mit beschädigten Anschlussleitungen und Messadaptern
- wenn es nicht mehr einwandfrei funktioniert
- nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen (z. B. Feuchtigkeit, Staub, Temperatur).

Haftungsausschluss

Bei der **Prüfung von Netzen mit RCD-Schaltern**, können diese abschalten. Dies kann auch dann vorkommen, wenn die Prüfung dies normalerweise nicht vorsieht. Es können bereits Ableitströme vorhanden sein, die zusammen mit dem Prüfstrom des Prüfgeräts die Abschaltschwelle des RCD-Schalters überschreiten. PCs, die in der Nähe betrieben werden, können somit abgeschaltet werden und damit ihre Daten verlieren. Vor der Prüfung sollten also alle Daten und Programme geeignet gesichert und ggf. der Rechner abgeschaltet werden. Der Hersteller des Prüfgerätes haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden an Geräten, Rechnern, Peripherie oder Datenbeständen bei Durchführung der Prüfungen.

Öffnen des Gerätes / Reparatur

Das Gerät darf nur durch autorisierte Fachkräfte geöffnet werden, damit der einwandfreie und sichere Betrieb des Gerätes gewährleistet ist und die Garantie erhalten bleibt.

Auch Originalersatzteile dürfen nur durch autorisierte Fachkräfte eingebaut werden.

Falls feststellbar ist, dass das Gerät durch unautorisiertes Personal geöffnet wurde, werden keinerlei Gewährleistungsansprüche betreffend Personensicherheit, Messgenauigkeit, Konformität mit den geltenden Schutzmaßnahmen oder jegliche Folgeschäden durch den Hersteller gewährt.

Durch Beschädigen oder Entfernen des Garantiesiegels verfallen jegliche Garantieansprüche.

Bedeutung der Symbole auf dem Gerät





Gerät der Schutzklasse II

Ladebuchse für DC-Kleinspannung (Ladegerät Z502R) Achtung!

Bei Anschluss des Ladegerätes dürfen nur NiMH-Akkus eingesetzt sein.



Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Weitere Informationen zur WEEE-Kennzeichnung finden Sie im Internet bei www.gossenmetrawatt.com unter dem Suchbegriff WEEE.



EG-Konformitätskennzeichnung



Durch Beschädigen oder Entfernen des Garantiesiegels verfallen jegliche Garantieansprüche.

Datensicherung

Übertragen Sie Ihre gespeicherten Daten regelmäßig auf einen PC, um einem eventuellen Datenverlust vorzubeugen.

Für Datenverluste übernehmen wir keine Haftung.

Zur Aufbereitung und Verwaltung der Daten empfehlen wir die folgenden PC-Programme:

ETC

4 Inbetriebnahme

4.1 Akku-Pack einsetzen bzw. austauschen

Achtung!

Vor dem Öffnen des Akkufaches muss das Gerät allpolig vom Messkreis (Netz) getrennt werden!

🐼 Hinweis

Zum Ladevorgang des Kompakt Akku-Pack Master (Z502H) und zum Ladegerät Z502R siehe auch Kap. 18.2 auf Seite 52.

Verwenden Sie möglichst als Zubehör lieferbaren Kompakt Akku-Pack Master (Z502H) mit verschweißten Zellen. Hierdurch ist gewährleistet, dass immer ein kompletter Akkusatz ausgetauscht wird und alle Akkus polrichtig eingelegt sind, um ein Auslaufen der Akkus zu vermeiden.

Verwenden Sie nur dann handelsübliche Akku-Packs, wenn Sie diese extern laden. Die Qualität dieser Packs ist nicht überprüfbar und kann in ungünstigen Fällen (beim Laden im Gerät) zum Erhitzen und damit zu Verformungen führen.

Entsorgen Sie die Akku-Packs oder Einzelakkus gegen Ende der Brauchbarkeitsdauer (Ladekapazität ca. 80 %) umweltgerecht.

- Lösen Sie an der Rückseite die Schlitzschraube des Akkufachdeckels und nehmen Sie ihn ab.
- Sehmen Sie den entladenen Akku-Pack/Akkuträger heraus.

Achtung!

Bei Verwendung des Akkuträgers:

Achten Sie unbedingt auf das polrichtige Einsetzen aller Akkus. Ist bereits eine Zelle mit falscher Polarität eingesetzt, wird dies vom Prüfgerät nicht erkannt und führt möglicherweise zum Auslaufen der Akkus. Einzelne Akkus dürfen nur extern geladen werden.

Schieben Sie den neuen Akku-Pack/bestückten Akkuträger in das Akkufach.

Er kann nur in der richtigen Lage eingesetzt werden.

Setzen Sie den Deckel wieder auf und schrauben Sie ihn fest.

4.2 Gerät ein-/ausschalten

Durch Drücken der Taste **ON/START** wird das Prüfgerät eingeschaltet. Das jeweilige der Funktionsschaltersstellung entsprechende Menü wird eingeblendet.

Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **MEM** und **HELP** wird das Gerät manuell ausgeschaltet.

Nach einer im **SETUP** eingestellten Zeit wird das Gerät automatisch ausgeschaltet, siehe Geräteeinstellungen Kap. 4.5.

4.3 Batterietest / Akkutest

Ist die Batterie-/Akkuspannung unter den zulässigen Wert abgesunken, erscheint das nebenstehende Piktogramm. Zusätzlich wird "Low Batt!!!" zusammen mit einem Batterie-/Akkusymbol eingeblendet. Bei sehr stark entladenen Akkus arbeitet das Gerät nicht. Es erscheint dann auch keine Anzeige.

4.4 Akku-Pack im Prüfgerät aufladen

Achtung!

Verwenden Sie zum Laden des im Prüfgerät eingesetzten Kompakt Akku-Pack Master (Z502H) Ladegerät Z502R. Vor Anschluss des Ladegeräts an die Ladebuchse stellen Sie folgendes sicher:

- der Kompakt Akku-Pack Master (Z502H) ist eingelegt, keine handelsüblichen Akku-Packs, keine Einzelakkus, keine Batterien
- das Prüfgerät ist allpolig vom Messkreis getrennt
- das Prüfgerät bleibt während des Ladevorgangs
- ausgeschaltet.

Zum Aufladen des im Prüfgerät eingesetzten Akku-Packs siehe Kap. 18.2.1.

Falls die Akkus bzw. der Akku-Pack längere Zeit (> 1 Monat) nicht verwendet bzw. geladen worden ist (bis zur Tiefentladung):

Beobachten Sie den Ladevorgang (Signalisierung durch LEDs am Ladegerät) und starten Sie gegebenenfalls einen weiteren Ladevorgang (nehmen Sie das Ladegerät hierzu vom Netz und trennen Sie es auch vom Prüfgerät. Schließen Sie es danach wieder an). Beachten Sie, dass die Systemuhr in diesem Fall nicht weiterläuft und bei Wiederinbetriebnahme neu gestellt werden muss.





Bedeutung einzelner Parameter

0a Einschaltdauer Prüfgerät

Hier können Sie die Zeit auswählen, nach der sich das Prüfgerät automatisch abschaltet. Diese Auswahl wirkt sich stark auf die Lebensdauer/den Ladezustand der Batterien/Akkus aus.

(D) Einschaltdauer LCD-Beleuchtung

Hier können Sie die Zeit auswählen, nach der sich die LCD-Beleuchtung automatisch abschaltet. Diese Auswahl wirkt sich stark auf die Lebensdauer/den Ladezustand der Batterien/Akkus aus.

Untermenü: Batterie-/Akkuspannungsabfrage



Ist die Batterie-/Akkuspannung kleiner oder gleich 8,0 V leuchtet die LED LIMIT rot, zusätzlich ertönt ein Signal.

🐼 Hinweis

Messablauf Sinkt die Batterie-/Akkuspannung unter 8.0 V während eines Messablaufs, wird



8,0 V während eines Messablaufs, wird dies allein durch ein Pop-up-Fenster signalisiert. Die gemessenen Werte

signalisiert. Die gemessenen Werte sind ungültig. Die Messergebnisse können nicht abgespeichert werden.

Solution Mit ESC gelangen Sie zurück zum Hauptmenü.

Achtung!

PC

/!\

Datenverlust inklusive der Sequenzen bei Änderung der Sprache, des Profils, des DB-MODEs oder bei Rücksetzen auf Werkseinstellung! Sichern Sie vor Drücken der jeweiligen Taste Ihre Strukturen und Messdaten auf einem

ESC database A Delete all data?

Das nebenstehende Abfragefenster fordert Sie zur nochmaligen Bestätigung der Löschung auf.

3c Sprache der Bedienerführung (CULTURE)

Wählen Sie das gewünschte Landes-Setup über das zugehörige Länderkennzeichen aus.

Achtung: sämtliche Strukturen und Daten werden gelöscht, siehe Hinweis oben!

30 Profile für Verteilerstrukturen (PROFILES)

Die Profile beschreiben den Aufbau der Baumstruktur. Die Baumstruktur des verwendeten PC-Auswerteprogramms kann sich von der des PROFITEST INTRO unterscheiden. Daher bietet der PROFITEST INTRO die Möglichkeit, sich dieser Struktur anzupassen. Durch die Auswahl des passenden Profils, wird geregelt, welche Objektkombinationen möglich sind. So ist es zum Bei-



spiel möglich, einen Verteiler unter einem Verteiler anzulegen oder eine Messung zu einem Gebäude zu speichern. Wählen Sie das von Ihnen eingesetzte PC-Auswerteprogramm aus. Achtung: sämtliche Strukturen und Daten werden gelöscht, siehe Hinweis oben!

Sofern Sie kein geeignetes PC-Auswerteprogramm ausgewählt haben und z. B. die Messwertspeicherung an der gewählten Stelle der Struktur nicht möglich ist, erscheint das nebenstehende Pop-up-Fenster.



3e Werkseinstellungen (GOME SETTING)

Durch Betätigen dieser Taste wird das Prüfgerät in den Zustand nach Werksauslieferung zurückgesetzt.

Achtung: sämtliche Strukturen und Daten werden gelöscht, siehe Hinweis oben!

(3f) Helligkeit und Kontrast einstellen



30 DB-MODE – Darstellung der Datenbank im Text- oder ID-Mode



Erstellen von Strukturen im TXT MODE

Die Datenbank im Prüfgerät ist standardmäßig auf Text-Mode eingestellt, "TXT" wird in der Kopfzeile eingeblendet. Strukturelemente können von Ihnen im Prüfgerät angelegt und im "Klartext" beschriftet werden, z. B. Kunde XY, Verteiler XY und Stromkreis XY.

Erstellen von Strukturen im ID MODE

Alternativ können Sie im ID MODE arbeiten, "ID" wird in der Kopfzeile eingeblendet. Die Strukturelemente können von Ihnen im Prüfgerät angelegt und mit beliebigen Identnummern beschriftet werden.

🐼 Hinweis

-	
	Bei der Übertragung der Daten vom Prüfgerät zum PC
	bzw. zur ETC übernimmt die ETC immer die Darstellung
	(TXT- oder ID-Mode) des Prüfgeräts.
	Bei der Übertragung der Daten vom PC bzw. der ETC
	zum Prüfgerät übernimmt das Prüfgerät immer die Dar-
	stellung der ETC.
	Der jeweilige Datenempfänger übernimmt also immer die
	Darstellung des Datensenders.

🐼 Hinweis

Im Prüfgerät können entweder Strukturen im Text-Mode oder im Ident-Mode angelegt werden.

In der ETC dagegen werden immer Bezeichnungen und Identnummern vergeben.

OFFSET

0.38 Ω

0.45 Ω

0.74 Ω

START

RLPE

START

RNPE

START

RLN

Sind im Prüfgerät beim Anlegen von Strukturen keine Texte oder keine Identnummern hinterlegt worden, so generiert ETC selbsttätig die fehlenden Einträge. Anschließend können diese in der ETC bearbeitet und bei Bedarf ins Prüfgerät zurückübertragen werden.

(3h) OFFSET R_{L-PE} / R_{N-PE} / R_{L-N}

Für die Messungen von ZL-PE, ZL-N, RE und ΔU(ZLN) können hier die ohmschen Offsetwerte **RL-PE**, **RN-PE** und **RL-N** ermittelt werden, die dann auf den entsprechenden Messmenüseiten in der Fußzeile eingeblendet und von den Messwerten subtrahiert werden.

Schließen Sie die Messleitungen an die jeweiligen Eingänge an und schließen Sie die Messpitzen kurz,

indem Sie den Prüfstecker in den Kurzschlussbügel PRO-JUMPER (Z503J) stecken.

NL

Starten Sie die Offsetmessung durch Drücken der jeweiligen Taste START.

Der jeweilige Offsetwert kann nicht ein- oder ausgeschaltet bzw. auf 0 gesetzt werden, außer Sie setzen sämtliche Einstellungen auf Werkseinstellung zurück.

Für **RLO** gibt es einen separaten Offsetwert, der direkt in der Schalterstellung **RLO** ermittelt werden kann.

Hinweis

Messung von RL-PE oder RN-PE

Für den Fall, dass bei zukünftigen Messungen Phase an L oder N der Prüfspitze oder des Messadapters anliegen kann, müssen hier entsprechend beide Offsetwerte ermittelt werden. Je nach Anschluss wird dann später der entsprechende Offsetwert im Messmenü eingeblendet. Liegt keine Phase an, wird standardmäßig **RL-PE** eingeblendet.

🐼 Hinweis

Für die Ermittlung des Offsetwerts RLN-OFFSET zur Messung von ∆U(ZLN):

Schließen Sie die Prüfsonde an den Übergabepunkt (Messeinrichtung/Zähler) an.

Firmwarestand und Kalibrierinfo (Beispiel)

4	SM-INI	70
	GERATETYP Seriennummer	M520T WA2203
	SW1 01.17.00 HI SW2 03.21.521 HI SW3 06.98.02 HI SW4 04.12.02 HI	41 85 42 033.10.5 43 029.10.05 44 032.20.05
	KALIBRIERDATUM ABGLEICHDATUM	11.11.2014 11.11.2014

Durch Drücken einer beliebigen Taste gelangen Sie zurück zum Hauptmenü.

Firmware-Update mithilfe des MASTER Updaters

Der Aufbau der Prüfgeräte ermöglicht das Anpassen der Gerätesoftware an die neuesten Normen und Vorschriften. Darüber hinaus führen Anregungen von Kunden zu einer ständigen Verbesserung der Prüfgerätesoftware und zu neuen Funktionalitäten. Damit Sie alle diese Vorteile auch schnell und einfach nutzen können, ermöglicht Ihnen der MASTER Updater eine schnelle Aktualisierung der kompletten Gerätesoftware Ihres Prüfgeräts vor Ort. Die Bedienoberfläche ist einstellbar für deutsch, englisch und italienisch.

🐼 Hinweis

Ein kostenloser Download des MASTER Updaters sowie der aktuellen Firmwareversion steht Ihnen als registrierter Anwender im Bereich **myGMC** zur Verfügung.

5 Prüfer neu anlegen und auswählen



Zur Eingabe eines Textes siehe auch Kap. 5.7 Seite 15.

5 Allgemeine Hinweise

5.1 Gerät anschließen

In Anlagen mit Schutzkontakt-Steckdosen schließen Sie das Gerät mit den Prüfspitzen KS-PROFITEST INTRO (Z503L) oder mit dem PRO-Schuko-Messadapter (Z503K), an das Netz an. Die Spannung zwischen Außenleiter L und Schutzleiter PE darf maximal 253 V betragen!

Sie brauchen dabei nicht auf die Steckerpolung achten. Das Gerät prüft die Lage von Außenleiter L und Neutralleiter N und polt, wenn erforderlich, den Anschluss automatisch um. Ausgenommen davon sind:

- Spannungsmessung in Schalterstellung U
- Isolations-Widerstandsmessung
- Niederohm-Widerstandsmessung

Wenn Sie an Drehstrom-Steckdosen, in Verteilern oder an Festanschlüssen messen, dann nehmen Sie den Kabelsatz mit Prüfspitzen KS-PROFITEST INTRO (Z503L) (2-polig) und zur Drehfeldmessung (3-polig). Den Anschluss stellen Sie mit der Prüfspitze (an PE bzw. N) und über die zweite Prüfspitze (an L) her.

5.2 Automatische Einstellung, Überwachung und Abschaltung

Das Prüfgerät stellt automatisch alle Betriebsbedingungen ein, die es selbsttätig ermitteln kann. Es prüft die Spannung und die Frequenz des angeschlossenen Netzes. Liegen die Werte innerhalb gültiger Nennspannungs- und Nennfrequenzbereiche, dann werden sie im Anzeigefeld angezeigt. Liegen die Werte außerhalb, dann werden statt U_N und f_N die aktuellen Werte von Spannung (U) und Frequenz (f) angezeigt.

Messung der Berührungsspannung über Fingerkontakt

Das Prüfgerät erkennt, ob beim Start einer Messung, am PE-Anschluss eine berührgefährliche Spannung **Ub** gegen Erde anliegt, sofern Sie die Taste **ON/START** mit dem Finger berühren.

Fehlerfall bei Schalterstellung U:

PE wird eingeblendet und die LED LIMIT leuchtet rot.

Fehlerfall bei allen Schalterstellungen außer U:

Das Prüfgerät blockiert den Start der Messung und es erfolgt die Anzeige: U.PE > UL!

Voraussetzungen für eine zuverlässige Fingerkontaktmessung sind:

- 1 Schnittstellen- und Akkuladekabel sind nicht gesteckt.
- 2 Der Anwender hat einen standortbedingten Erdungswiderstand von R.eb < 1 M Ω .
- 3 Der Benutzer berührt beim Start der Messung die Taste "0N/ START" mit ungeschütztem Finger, vollflächig und mit direktem Hautkontakt.

Unzureichende Spannungsversorgung

Das Gerät lässt sich nicht in Betrieb nehmen bzw. es schaltet sofort ab, wenn die **Batterie-/Akkuspannung** den zulässigen Grenz-wert unterschreitet.

Bedingungen für Sperrung und Abruch von Messungen

Die Messung wird automatisch abgebrochen bzw. der Messablauf gesperrt (ausgenommen Spannungsmessbereiche und Drehfeldmessung):

- bei unzulässiger Netzspannung (< 60 V, > 253 V / > 330 V / > 440 V bzw. > 550 V) bei Messungen, bei denen Netzspannung erforderlich ist
- wenn bei einer Isolationswiderstands- bzw. Niederohmmessung eine Fremdspannung vorhanden ist
- wenn die Temperatur im Gerät zu hoch ist. Unzulässige Temperaturen treten in der Regel erst nach ca. 50 Messabläufen im 5 s-Takt auf, wenn der Funktionsdrehschalter in der Schaltstellung Z_{L-PE} oder Z_{L-N} ist. Beim Versuch einen Messablauf zu starten, erfolgt eine entsprechende Meldung auf dem Anzeigefeld.

Automatische Abschaltung des Geräts

Das Gerät schaltet sich frühestens am Ende eines (automatischen) Messablaufs und nach Ablauf der vorgegebenen Einschaltdauer (siehe Kapitel 4.2) automatisch ab. Die Einschaltdauer verlängert sich wieder um die im Setup eingestellte Zeit, wenn eine Taste oder der Funktionsdrehschalter betätigt wird. Bei der Messung mit steigendem Fehlerstrom in Anlagen mit selektiven RCD-Schutzschaltern bleibt das Prüfgerät ca. 75 s lang eingeschaltet zuzüglich der vorgegebenen Einschaltdauer. Das Gerät schaltet sich immer selbstständig ab, Ausnahme bei folgender Einstellung im SETUP: ">>>>" (dauernd EIN).

5.3 Messwertanzeige und Messwertspeicherung

Im Anzeigefeld werden angezeigt:

- Messwerte mit ihrer Kurzbezeichnung und Einheit,
- die ausgewählte Funktion,
- die Nennspannung,
- die Nennfrequenz
- sowie Fehlermeldungen.

Bei den automatisch ablaufenden Messvorgängen werden die Messwerte bis zum Start eines weiteren Messvorganges bzw. bis zum selbsttätigen Abschalten des Gerätes gespeichert und als digitale Werte angezeigt.

Wird der Messbereichsendwert überschritten, so wird der Endwert mit dem vorangestellten ">" (größer) Zeichen dargestellt und damit Messwertüberlauf signalisiert.

🐼 Hinweis

Die LCD-Darstellungen in dieser Bedienungsanleitung können aufgrund von Produktverbesserungen von denen des aktuellen Geräts abweichen.

5.4 Schutzkontakt-Steckdosen auf richtigen Anschluss prüfen

Das Prüfen von Schutzkontakt-Steckdosen auf richtigen Anschluss, vor der jeweiligen Prüfung der Schutzmaßnahme, wird durch das Fehlererkennungssystem des Prüfgeräts erleichtert. Das Gerät zeigt einen fehlerhaften Anschluss folgendermaßen an:

- Unzulässige Netzspannung (< 60 V oder > 253 V): Die LED MAINS/NETZ blinkt rot und der Messablauf ist gesperrt.
- Schutzleiter nicht angeschlossen oder Potenzial gegen Erde ≥ 50 V bei ≥ 50 Hz (Schalterstellung U – Einphasenmessung): Beim Berühren der Kontaktfläche der Taste START (Fingerkontakt) bei gleichzeitiger Kontaktierung von PE (sowohl durch den länderspezifischen Messadapter z. B. PRO-Schuko-Messadapter (Z503K) als auch durch die Prüfspitze an PE bei 2-Pol-Messung mit KS-PROFITEST INTRO (Z503L) wird PE eingeblendet (nur nach Start eines Prüfablaufs). Zusätzlich blinkt die LED MAINS rot.
- Neutralleiter N nicht angeschlossen (bei netzabhängigen Messungen): die LED MAINS/NETZ blinkt grün
 - Einer der beiden Schutzkontakte nicht angeschlossen: Dies wird bei der Berührspannungsprüfung U_{LΔN} automatisch überprüft. Ein schlechter Übergangswiderstand eines Kontaktes führt je nach Polung des Steckers zu folgenden Anzeigen:
 - Anzeige im Anschlusspiktogramm: PE unterbrochen (x) oder in Bezug auf die Tasten des Prüfsteckers unten liegender Schutzleiterbügel unterbrochen Ursache: Spannungs-Messpfad unterbrochen Folge: die Messung wird blockiert



- Anzeige im Anschlusspiktogramm:

in Bezug auf die Tasten des Prüfsteckers oben liegender Schutzleiterbügel unterbrochen

Ursache: Strom-Messpfad unterbrochen **Folge:** keine Messwertanzeige

🐼 Hinweis

Siehe auch "Signalisierung der LEDs, Netzanschlüsse und Potenzialdifferenzen" ab Seite 43.

Achtung!

Ein Vertauschen von N und PE in einem Netz ohne RCD-Schalter wird nicht erkannt und nicht signalisiert. In einem Netz mit RCD-Schalter löst dieser bei der Be-rührungsspannungsmessung ohne Auslösung (automatische Z_{L-N} -Messung) aus, sofern N und PE vertauscht sind.

5.5 Hilfefunktion

Für jede Schalterstellung bzw. Grundfunktion können Sie, **nach** deren Wahl über den Funktionsdrehschalter, folgende Informationen darstellen:

- Anschlussschaltbild
- Messbereich
- Nenngebrauchsbereich und Betriebsmessunsicherheit
- Nennwert
- Drücken Sie zum Aufruf der Hilfefunktion die Taste HELP.
- Sind mehrere Hilfeseiten je Messfunktion vorhanden, muss die Taste HELP wiederholt gedrückt werden.
- Drücken Sie zum Verlassen der Hilfefunktion die Taste ESC.

5.6 Parameter oder Grenzwerte einstellen am Beispiel der RCD-Messung



HELP



- 1 Untermenü zum Einstellen der gewünschten Parameter aufrufen.
- 2 Parameter über die Cursortasten \uparrow oder \downarrow auswählen.
- 3 Ins Einstellmenü des gewählten Parameters über die Cursortaste \rightarrow wechseln.
- 4 Einstellwert über die Cursortasten \uparrow oder \downarrow auswählen.
- 5 Einstellwert über → bestätigen. Dieser Wert wird ins Einstellmenü übernommen.
- 6 Erst mit ✓ wird der Einstellwert dauerhaft für die zugehörige Messung übernommen und ins Hauptmenü zurückgesprungen. Statt mit ✓ gelangen Sie mit ESC zurück ins Hauptmenü, ohne den neu gewählten Wert zu übernehmen.

Parameterverriegelung (Plausibilitätsprüfung)

Einzelne gewählten Parameter werden vor der Übernahme ins Messfenster auf Plausibilität überprüft.

Ist der von Ihnen gewählte Parameter in Kombination mit anderen bereits eingestellten Parametern nicht sinnvoll so wird dieser nicht übernommen. Der zuvor eingestellte Parameter bleibt gespeichert.

Abhilfe: Wählen Sie einen anderen Parameter.

5.7 Frei einstellbare Parameter oder Grenzwerte

Für bestimmte Parameter sind neben den Festwerten weitere Werte in vorgegebenen Grenzen frei einstellbar, sofern das Symbol Menü EDIT (3) am Ende der Liste der Einstellwerte erscheint.

Grenzwert oder Nennspannung frei vergeben



- 1 Untermenü zum Einstellen des gewünschten Parameters aufrufen (ohne Abbildung, siehe Kap. 5.6).
- 2 Parameter (U_L) über die Cursortasten \uparrow oder \downarrow auswählen (ohne Abbildung, siehe Kap. 5.6).
- 3 Einstellwert mit dem Symbol Ef über die Cursortasten ↑ oder ↓ auswählen.
- 4 Editiermenü auswählen: Taste mit dem Symbol
- 5 Über die Cursortasten LINKS oder RECHTS wählen Sie die jeweilige Ziffer oder Einheit aus. Mit → wird die Ziffer oder Einheit übernommen. Die Übernahme des kompletten Wertes erfolgt mit Anwahl von ✓ und bestätigen durch →. Der neue Grenzwert oder Nennwert wird der Liste hinzugefügt.

🐼 Hinweis

Beachten Sie die vorgegebenen Grenzen für den neuen Einstellwert.

Neue frei eingestellte Grenzwerte oder Nennwerte der Parameterliste können mithilfe des PCs über das Programm ETC gelöscht/geändert werden.

Bei Überschreiten des oberen Grenzwertes wird dieser Grenzwert übernnommen (im Bsp. 65 V), bei Unterschreiten entsprechend der vorgegebene untere (25 V).

5.8 Zweipolmessung mit schnellem oder halbautomatischem Polwechsel

Für folgende Prüfungen ist eine schnelle halbautomatische Zweipolmessung möglich.

- Spannungsmessung U
- Schleifenimpedanzmessung Z_{L-PE}
- Netzinnenwiderstandsmessung Z_{I -N}
- Isolationswiderstandsmessung RISO

Schneller Polwechsel

Der Polungsparameter steht auf AUTO.

Eine schnelle und komfortable Umschaltung zwischen allen Polungsvarianten ohne Umschaltung in das Untermenü zur Parametereinstellung ist durch Drücken der Taste I_ΔN am Gerät möglich.





Halbautomatischer Polwechsel im Speicherbetrieb

Der Polungsparameter steht auf AUTO.

Soll eine Prüfung mit allen Polungsvarianten durchgeführt werden, so erfolgt nach jeder Messung ein automatischer Polwechsel nach dem Speichern.

Ein Überspringen von Polungsvarianten ist durch Drücken der Taste $\mbox{I}\Delta N$ am Gerät möglich.



6 Messen von Spannung und Frequenz

Messfunktion wählen



6.1.2 Spannung zwischen L – PE, N – PE und L – L bei 2-poligem Anschluss



Durch Drücken der nebenstehenden Softkey-Taste schalten Sie zwischen länderspezifischem Messadapter z. B. **PRO-Schuko-Messadapter** (Z503K) und 2-Pol-Messung mit **KS-PROFITEST INTRO** (Z503L) um. Die gewählte Anschlussart wird invers dargestellt

(weiß auf schwarz).

Zweipolmessung mit schnellem oder halbautomatischem Polwechsel, siehe Kap. 5.8.

Umschalten zwischen 1- und 3-Phasen-Messung



Durch Drücken der nebenstehenden Softkey-Taste schalten Sie zwischen 1- und 3-Phasen-Messung um. Die gewählte Phasenmessung wird invers dargestellt (weiß auf schwarz).

6.1 1-Phasenmessung

Anschluss



6.1.1 Spannung zwischen L und N (U_{L-N}), L und PE (U_{L-PE}) sowie N und PE (U_{N-PE}) bei länderspezifischem Messadapter, z. B. SCHUKO



Durch Drücken der nebenstehenden Softkey-Taste schalten Sie zwischen länderspezifischem Messadapter z. B. **PRO-Schuko-Messadapter** (Z503K) und 2-Pol-Messung mit **KS-PROFITEST INTRO** (Z503L) um. Die gewählte Anschlussart wird invers dargestellt

(weiß auf schwarz).







6.2 3-Phasenmessung (verkettete Spannungen) und Drehfeldrichtung



Zum Anschließen des Gerätes benötigen Sie den Messadapter (2polig) der mit der mitgelieferten Messleitung zum dreipoligen Messadapter erweitert werden muss.

 Softkey-Taste U3~ drücken



An allen Drehstromsteckdosen ist generell ein Rechtsdrehfeld gefordert.

- Der Messgeräteanschluss bei CEE-Steckdosen ist meist problematisch, es gibt Kontaktprobleme.
 mithilfe des von uns angebotenen VARIO-STECKER-SETs Z500A sind schnelle und zuverlässige Messungen ohne Kontaktprobleme durchführbar.
- Anschluss bei 3-Leitermessung Stecker L1-L2-L3 im Uhrzeigersinn ab PE-Buchse

Die Drehfeldrichtung wird über folgende Einblendungen angezeigt:



🐼 Hinweis

Sämtliche Signalisierungen zur Netzanschlusskontrolle siehe Kap. 16.

Linksdrehfeld

Spannungspolarität

Wenn Normen den Einbau von einpoligen Schaltern im Neutralleiter verbieten, muss durch eine Prüfung der Spannungspolarität festgestellt werden, dass alle etwa vorhandenen einpoligen Schalter in den Außenleitern eingebaut sind.

7 Prüfen von Fehlerstrom-Schutzschaltungen (RCD)

Das Prüfen von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) umfasst:

- Besichtigen,
- Erproben,
- Messen.

Zum Erproben und Messen verwenden Sie das Prüfgerät.

Messverfahren

Durch Erzeugen eines Fehlerstromes hinter der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung ist nachzuweisen, dass die

- Fehlerstrom-Schutzeinrichtung spätestens bei Erreichen ihres Nennfehlerstromes auslöst und
- die für die Anlage vereinbarte Grenze der dauernd zulässigen Berührungsspannung U_L nicht überschritten wird.

Dies wird erreicht durch:

Messung der Berührungsspannung 10 Messungen mit Vollwellen und Hochrechnung auf I $_{\Delta \rm N}$



- Nachweis der Auslösung innerhalb von 400 ms bzw. 200 ms mit ${\rm I}_{\Delta {\rm N}}$



 Nachweis des Auslösestromes mit ansteigendem Fehlerstrom.
 Er muss zwischen 50% und 100% von I_{ΔN} liegen (meist bei ca. 70%)



 Keine vorzeitige Auslösung mit dem Prüfgerät, da mit 30% des Fehlerstromes gestartet wird (wenn kein Vorstrom in der Anlage fließt).

Tabelle RCD/FI	Form des Differenzstromes	Korrekte Schalter	Funktion s	des RCD	/FI-
		Тур АС	Typ A/F	Тур В/В+	Typ EV/MI
Wechselstrom	plötzlich auftretend	~	~	~	r
Pulsierender Gleichstrom	langsam ansteigend		~	~	v
Gleichstrom	\square			~	V
Gleichstrom bis 6 mA					V

Prüfnorm

Gemäß DIN VDE 0100-600:2008 ist nachzuweisen, dass

- die beim Nennfehlerstrom auftretende Berührungsspannung den für die Anlage maximal zulässigen Wert nicht überschreitet.
- die Fehlerstrom-Schutzschalter beim Nennfehlerstrom innerhalb 400 ms (1000 ms bei selektiven RCD-Schutzschaltern) auslösen.

Wichtige Hinweise

- Der **PROFITEST INTRO** erlaubt einfache Messungen an allen RCD-Typen. Wählen Sie RCD, SRCD, PRCD, o. ä.
- Die Messung muss pro RCD (FI) nur an einer Stelle in den angeschlossenen Stromkreisen erfolgen, an allen anderen Anschlüssen im Stromkreis muss niederohmiger Durchgang des Schutzleiters nachgewiesen werden (R_{LO} oder U_B).
- Im TN-System zeigen die Messgeräte wegen des niedrigen Schutzleiterwiderstandes oft 0,1 V Berührungsspannung an.
- Beachten Sie auch evtl. Vorströme in der Anlage. Diese können zum Auslösen des RCDs bereits bei Messung der Berührungsspannung U_B führen oder bei Messungen mit steigendem Strom zu Fehlanzeigen führen: Anzeige = I_E - I_{Vorstrom}
- Selektive Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD S) mit Kennzeichnung S können als alleiniger Schutz für automatische Abschaltung eingesetzt werden, wenn sie die Abschaltbedingungen wie nicht selektive Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen einhalten (also $t_a < 400$ ms). Dies kann durch Messung der Abschaltzeit nachgewiesen werden.
- RCDs Typ B d
 ürfen nicht in Reihe mit RCDs vom Typ A oder F liegen.

Hinweis

Vormagnetisierung

Eine Unterdrückung der RCD-Auslösung über eine Vormagnetisierung durch Gleichstrom ist nur über den länderspezifischen Messadapter z. B. **PRO-Schuko-Messadapter** (Z503K) oder den **KS-PROFITEST INTRO** (Z503L) für 3-Pol-Messung möglich. 7.1 Messen der (auf Nennfehlerstrom bezogenen) Berührungsspannung mit ¹/₃ des Nennfehlerstromes und Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom

Messfunktion wählen





Parameter einstellen für $I_{\Delta N}$







1) Messung der Berührungsspannung ohne Auslösen des RCDs

Messverfahren

Zur Ermittlung der bei Nennfehlerstrom auftretenden Berührungsspannung U_{I Δ N} misst das Gerät mit einem Strom, der nur ca. 1/3 des Nennfehlerstromes beträgt. Dadurch wird verhindert, dass dabei der RCD-Schutzschalter auslöst.

Der besondere Vorteil dieses Messverfahrens liegt darin, dass Sie an jeder Steckdose die Berührungsspannung einfach und schnell messen können, ohne dass der RCD-Schutzschalter auslöst.

Die sonst übliche und umständliche Messmethode, die Wirksamkeit der RCD-Schutzeinrichtung an einer Stelle zu prüfen und nachzuweisen, dass alle anderen zu schützenden Anlagenteile über den PE-Leiter mit dieser Messstelle niederohmig und zuverlässig verbunden sind, kann entfallen.

N-PE-Vertauscherprüfung

Es findet eine zusätzliche Prüfung statt, in der ermittelt wird, ob N und PE vertauscht sind. Im Fall einer Vertauschung erscheint das nebenstehende Pop-up.



Achtung!

Um Datenverlust bei Datenverarbeitungsanlagen zu vermeiden, sichern Sie vorher Ihre Daten und schalten am besten alle Verbraucher ab.

Messung starten

∕!∖



Im Anzeigefeld werden u. a. die Berührungsspannung $U_{\text{I}\Delta N}$ und der berechnete Erdungswiderstand R_{F} angezeigt.

🐼 Hinweis

Der Messwert des Erdungswiderstandes ${\rm R}_{\rm E}$ wird nur mit einem geringen Strom ermittelt. Genauere Werte erhalten Sie in der Schalterstellung ${\rm R}_{\rm E}.$

Bei Anlagen mit RCD-Schutzschalter kann dort die Funktion DC + A gewählt werden.

Unbeabsichtigtes Auslösen des RCDs durch Vorströme in der Anlage

Eventuell auftretende Vorströme können mithilfe eines Zangenstrommessgeräts ermittelt werden. Sind die Vorströme in der Anlage recht groß oder wurde ein zu hoher Prüfstrom für den Schalter gewählt, so kann es zum Auslösen des RCD-Schalters während der Prüfung der Berührungsspannung kommen.

Nachdem Sie die Berührungsspannung gemessen haben, können Sie mit dem Gerät prüfen, ob der RCD-Schutzschalter bei Nennfehlerstrom innerhalb seiner eingestellten Grenzwerte auslöst.

Unbeabsichtigtes Auslösen des RCDs durch Ableitströme im Messkreis

Bei der Messung der Berührungsspannung mit 30% des Nennfehlerstroms, löst ein RCD-Schalter normalerweise nicht aus. Durch bereits vorhandene Ableitströme im Messkreis, z. B. durch angeschlossene Verbraucher mit EMV-Beschaltung z. B. Frequenzumrichter, PCs, kann trotzdem die Abschaltgrenze überschritten werden.

2) Auslöseprüfung nach dem Messen der Berührungsspannung

 \Rightarrow Drücken Sie die Taste I_{AN}.



Löst der RCD-Schutzschalter beim Nennfehlerstrom aus,

dann blinkt die **LED MAINS/NETZ** rot (Netzspannung wurde abgeschaltet) und im Anzeigefeld werden u. a. die Auslösezeit t_a und der Erdungswiderstand R_E angezeigt.

Löst der RCD-Schutzschalter beim Nennfehlerstrom nicht aus, dann leuchtet die LED LIMIT rot.

Berührungsspannung zu hoch

Ist die mit 1/3 des Nennfehlerstromes I_{\Delta N} gemessene und auf I_{\Delta N} hochgerechnete Berührungsspannung U_{I\Delta N} > 50 V (> 25 V), dann leuchtet die **LED LIMIT** rot.

Wird während des Messvorganges die Berührungsspannung $U_{l\Delta N}>50$ V (> 25 V), dann erfolgt eine Sicherheitsabschaltung.

🐼 Hinweis

Sicherheitsabschaltung: Bis 70 V erfolgt die Sicherheitsabschaltung innerhalb von 3 s nach IEC 61010.

Die Berührungsspannungen werden bis 70 V angezeigt. Ist der Wert größer, wird $U_{IAN} >$ 70 V angezeigt.

Grenzwerte für dauernd zulässige Berührungsspannungen

Die Grenze für die dauernd zulässige Berührungsspannung beträgt bei Wechselspannung U_L = 50 V (internationale Vereinbarung). Für besondere Anwendungsfälle sind niedrigere Werte vorgeschrieben (z. B. medizinische Anwendungen U_L = 25 V).

Achtung!

Wenn die Berührungsspannung zu hoch ist oder der RCD-Schutzschalter nicht auslöst, dann ist die Anlage zu reparieren (z. B. zu hoher Erdungswiderstand, defekter RCD-Schutzschalter usw.)!

Drehstromanschlüsse

Bei Drehstromanschlüssen muss zur einwandfreien Kontrolle der RCD-Schutzeinrichtung die Auslöseprüfung in Verbindung mit einem der drei Außenleiter (L1, L2 und L3) ausgeführt werden.

Induktive Verbraucher

Werden bei der Abschaltprüfung eines RCDs induktive Verbraucher mit abgeschaltet, so kann es beim Abschalten zu Spannungsspitzen im Kreis kommen. Das Prüfgerät zeigt dann evtl. keinen Messwert (–––) an. Schalten Sie in diesem Fall alle Verbraucher vor der Auslöseprüfung ab. In extremen Fällen kann eine der Sicherungen im Prüfgerät auslösen und/oder das Prüfgerät beschädigt werden.

7.2 Spezielle Prüfungen von Anlagen bzw. RCD-Schutzschaltern

7.2.1 Prüfen von Anlagen bzw. RCD-Schutzschaltern mit ansteigendem Fehlerstrom (Wechselstrom) für RCDs vom Typ AC, A/F, B/B+ und EV, MI

Messverfahren

Zur Prüfung der RCD-Schutzschaltung erzeugt das Gerät im Netz einen kontinuierlich steigenden Fehlerstrom von (0,3 ... 1,3) • I_{\Delta N}-Das Gerät speichert die im Auslösemoment des RCD-Schutzschalters vorhandenen Werte der Berührungsspannung und des Auslösestromes und zeigt sie an.

Bei der Messung mit steigendem Fehlerstrom können Sie zwischen den Berührungsspannungsgrenzen U_L = 25 V und U_L = 50 V/65 V wählen.

Messfunktion wählen



Anschluss



Parameter einstellen für I_F⊿

HELP



 Wellenform:
 Image: Im



Messablauf

Nachdem der Messablauf gestartet ist, steigt der vom Gerät erzeugte Prüfstrom vom 0,3-fachen Nennfehlerstrom stetig an, bis der RCD-Schutzschalter auslöst. Dies kann an der fortschreitenden Füllung des Dreiecks bei I Δ beobachtet werden. Erreicht die Berührungsspannung den gewählten Grenzwert (U_L = 65 V, 50 V bzw. 25 V), bevor der RCD-Schutzschalter auslöst, dann wird eine Sicherheitsabschaltung ausgelöst. Die **LED LIMIT** leuchtet rot.

🐼 Hinweis

Sicherheitsabschaltung: Bis 70 V erfolgt die Sicherheitsabschaltung innerhalb von 3 s nach IEC 61010.

Löst der RCD-Schutzschalter nicht aus, bevor der ansteigende Strom den Nennfehlerstrom $I_{\Delta N}$ erreicht, dann leuchtet die LED LIMIT rot.

Achtung!

Ein Vorstrom in der Anlage wird bei der Messung dem Fehlerstrom, der vom Gerät erzeugt wird, überlagert und beeinflusst die gemessenen Werte von Berührungsspannung und Auslösestrom. Siehe auch Kap. 7.1.

Beurteilung

Zur Beurteilung einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung muss jedoch gemäß DIN VDE 0100-600 mit ansteigendem Fehlerstrom gemessen und aus den gemessenen Werten die Berührungsspannung für den Nennfehlerstrom I_{ΔN} berechnet werden. Die schnellere und einfachere Messmethode siehe Kapitel 7.1 ist aus diesen Gründen vorzuziehen.

7.2.2 Prüfen von Anlagen bzw. RCD-Schutzschaltern mit ansteigendem Fehlerstrom (Gleichstrom) für RCDs vom Typ B/B+ und EV, MI

Gem. VDE 0413-6 muss nachgewiesen werden, dass bei glattem Gleichstrom der Auslösefehlerstrom höchstens den zweifachen Wert des Bemessungsfehlerstroms I_{\Delta N} annimmt. Dazu muss ein kontinuierlich ansteigender Gleichstrom, beginnend mit dem 0,2-fachen des Bemessungsfehlerstroms I_{\Delta N}, angelegt werden. Steigt der Strom linear an, darf der Anstieg den 2-fachen Wert von I_{\Delta N} innerhalb von 5 s nicht übersteigen.

Die Überprüfung mit geglättetem Gleichstrom muss in beiden Richtungen des Prüfstroms möglich sein.

7.2.3 Prüfen von RCD-Schutzschaltern mit 5 • I_{AN}

Die Messung der Auslösezeit erfolgt hier mit 5-fachem Nennfehlerstrom.

Hinweis

Messungen mit 5-fachem Nennfehlerstrom werden für die Fertigungsprüfung von RCD-Schutzschalter S und G gefordert. Darüber hinaus werden diese beim Personenschutz angewandt.

Sie haben die Möglichkeit die Messung bei der positiven Halbwelle "0° " oder bei der negativen Halbwelle "180° " zu starten. Nehmen Sie beide Messungen vor. Die längere Abschaltzeit ist das Maß für den Zustand des geprüften RCD-Schutzschalters. Beide Werte müssen < 40 ms sein.

Messfunktion wählen



Parameter einstellen – Start mit positiver oder negativer Halbwelle



Parameter einstellen – 5-facher Nennstrom



🐼 Hinweis

Es gelten folgende Einschränkungen bei der Auswahl der x-fachen Auslöseströme in Abhängigkeit vom Nennstrom: 500 mA: 1 x, 2 x $I_{\Delta N}$



7.2.4 Prüfen von RCD-Schutzschaltern, die für pulsierende Gleichfehlerströme geeignet sind

Hierzu können die RCD-Schutzschalter mit positiven oder negativen Halbwellen geprüft werden. Die Auslösung erfolgt normgerecht mit 1,4-fachem Nennstrom.

Messfunktion wählen



Parameter einstellen – positive oder negative Halbwelle



Parameter einstellen – Prüfung mit und ohne "Nichtauslöseprüfung"



Nicht-Auslöseprüfung

Falls der RCD beim 1 s dauernden Nichtauslösetest mit 50% $I_{\Delta N}$ zu früh, d. h. vor der eigentlichen Auslöseprüfung auslöst, erscheint das nebenstehende Pop-Up:



Hinweis

Es gilt folgende Einschränkung bei der Auswahl der x-fachen Auslöseströme in Abhängigkeit vom Nennstrom: doppelter und fünffacher Nenntrom ist hier nicht möglich.

Hinweis

Nach DIN EN 50178 (VDE 160) müssen bei Betriebsmitteln > 4 kVA, die glatte Gleichfehlerströme erzeugen können (z. B. Frequenzumrichter) RCD-Schutzschalter Typ B (allstromsensitive) verwendet werden.

Für die Prüfungen von diesen Schutzschaltern ist eine Prüfung nur mit pulsierenden Gleichfehlerströmen ungeeignet. Hier muss auch mit glattem Gleichfehlerstrom geprüft werden.

🐼 Hinweis

Bei der Fertigungsprüfung von RCD-Schaltern wird mit positiven und negativen Halbwellen gemessen. Wird ein Stromkreis mit pulsierendem Gleichstrom belastet, so kann die Funktion des RCD-Schutzschalters mit dieser Prüfung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der RCD-Schalter durch den pulsierenden Gleichstrom nicht in die Sättigung gefahren wird und somit nicht mehr auslöst.

7.3 Prüfen spezieller RCD-Schutzschalter

7.3.1 Anlagen mit selektiven RCD-Schutzschaltern vom Typ RCD-S

In Anlagen in denen zwei in Serie geschaltete RCD-Schutzschalter eingesetzt werden, die im Fehlerfall nicht gleichzeitig auslösen sollen, verwendet man selektive RCD-Schutzschalter. Diese haben ein verzögertes Ansprechverhalten und werden mit dem Symbol S gekennzeichnet.

Messverfahren

Das Messverfahren entspricht dem für normale RCD-Schutzschalter (siehe Kapitel 7.1 auf Seite 18 und 7.2.1 auf Seite 20). Werden selektive RCD-Schutzschalter verwendet, dann darf der Erdungswiderstand nur halb so groß sein wie der beim Einsatz von normalen RCD-Schutzschaltern.

Das Gerät zeigt aus diesem Grunde den doppelten Wert der gemessenen Berührungsspannung an.

Messfunktion wählen



Parameter einstellen - selektiv



Messung starten



Auslöseprüfung

Drücken Sie die Taste I_{ΔN}. Der RCD-Schutzschalter wird ausgelöst. Im Anzeigefeld werden blinkende Balken und danach die Auslösezeit t_A und der Erdungswiderstand R_E angezeigt.

Die Auslöseprüfung ist für jeden RCD-Schutzschalter nur an einer Messstelle erforderlich.



🐼 Hinweis

Selektive RCD-Schutzschalter haben ein verzögertes Abschaltverhalten. Durch die Vorbelastung bei der Messung der Berührungsspannung wird das Abschaltverhalten kurzzeitig (bis zu 30 s) beeinflusst. Um die Vorbelastung, durch die Messung der Berührungsspannung zu eliminieren, ist vor der Auslöseprüfung eine Wartezeit notwendig. Nach dem Starten des Messablaufes (Auslöseprüfung) werden für ca. 30 s blinkende Balken dargestellt. Auslösezeiten bis 1000 ms sind zulässig. Durch nochmaliges Drücken der Taste I_{ΔN} wird die Auslöseprüfung sofort durchgeführt.

7.3.2 PRCDs mit nichtlinearen Elementen vom Typ PRCD-K

Der PRCD-K ist eine allpolig (L/N/PE) schaltende, ortsveränderliche Differenzstromeinrichtung mit elektronischer Fehlerstromauswertung. Zusätzlich ist im PRCD-K eine Unterspannungsauslösung und Schutzleiterüberwachung integriert.

Der PRCD-K hat eine Unterspannungsauslösung und muss deshalb an Netzspannung betrieben werden, die Messungen sind nur im eingeschalteten Zustand (PRCD-K schaltet allpolig) durchzuführen.

Begriffe (aus DIN VDE 0661)

Ortsveränderliche Schutzeinrichtungen sind Schutzschalter, die über genormte Steckvorrichtungen zwischen Verbrauchergeräte und eine fest installierte Steckdose geschaltet werden können. Eine wiederanschließbare, ortsveränderliche Schutzeinrichtung ist eine Schutzeinrichtung, die so gebaut ist, dass sie den Anschluss an bewegliche Leitungen erlaubt.

Bitte beachten Sie, dass bei ortsveränderlichen RCDs in der Regel ein nichtlineares Element im Schutzleiter eingebaut ist, das bei einer U_I_Δ-Messung sofort zu einer Überschreitung der höchstzulässigen Berührungsspannung führt (U_I_Δ größer 50 V). Ortsveränderliche RCDs, die kein nichtlineares Element im Schutzleiter besitzen, müssen gemäß Kap. 7.3.3 auf Seite 23 geprüft werden.

Zweck (aus DIN VDE 0661)

Die ortsveränderlichen Schutzeinrichtungen (PRCDs) dienen dem Schutz von Personen und Sachen. Durch sie kann eine Schutzpegelerhöhung der in elektrischen Anlagen angewendeten Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag im Sinne von DIN VDE 0100-410 erreicht werden. Sie sind so zu gestalten, dass sie durch einen unmittelbar angebauten Stecker an der Schutzvorrichtung bzw. über einen Stecker mit kurzer Zuleitung betrieben werden.

Messverfahren

Je nach Messverfahren können gemessen werden:

- die Auslösezeit t_A bei Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom $I_{\Delta N}$ (der PRCD-K muss bereits bei halbem Nennstrom auslösen)
- der Auslösestrom I_ Δ bei Prüfung mit steigendem Fehlerstrom I_F

Messfunktion wählen



Anschluss



Parameter einstellen – PRCD mit nicht linearen Elementen



Messung starten ×... 30mA BAT 🔊 PRCD-K TYP A ́О Ņ MEM []]] ۱e 1×IAN >0ms <300ms Ϊa. imits. S ----U ш f ---Hz

7.3.3 SRCD, PRCD-S (SCHUKOMAT, SIDOS oder ähnliche)

RCD-Schutzschalter der Serie SCHUKOMAT, SIDOS oder solche, die elektrisch baugleich mit diesen sind, müssen nach entsprechender Parameterauswahl geprüft werden.

Bei RCD-Schutzschaltern dieser Typen findet eine Überwachung des PE-Leiters statt. Dieser ist mit in den Summenstromwandler einbezogen. Bei einem Fehlerstrom von L nach PE ist deshalb der Auslösestrom nur halb so hoch, d. h. der RCD muss bereits beim halben Nennfehlerstrom $I_{\Delta N}$ auslösen.

Die Baugleichheit von ortsveränderlichen RCDs mit SRCDs kann durch Messung der Berührungsspannung U_{IΔN} überprüft werden. Wird eine Berührspannung U_{IΔN} in einer ansonsten intakten Anlage am PRCD > 70 V angezeigt, so liegt mit großer Wahrscheinlichkeit ein PRCD mit nichtlinearem Element vor.

PRCD-S

PRCD-S (Portable Residual Current Device – Safety) ist eine spezielle ortsveränderliche Schutzeinrichtung mit Schutzleitererkennung bzw. Schutzleiterüberwachung. Das Gerät dient dem Schutz von Personen vor Elektrounfällen im Niederspannungsbereich (130 ... 1000 V). Ein PRCD-S muss für den gewerblichen Einsatz geeignet sein und wird wie ein Verlängerungskabel zwischen einen elektrischen Verbraucher – i. d. R. ein Elektrowerkzeug – und einer Steckdose installiert.

Messfunktion wählen



Parameter einstellen – SRCD / PRCD



Messung starten



7.3.4 RCD-Schalter des Typs G oder R

Mithilfe des Prüfgerätes ist es möglich, neben den üblichen und selektiven RCD-Schutzschaltern die speziellen Eigenschaften eines G-Schalters zu überprüfen.

Der G-Schalter ist eine österreichische Besonderheit und entspricht der Gerätenorm ÖVE/ÖNORM E 8601. Durch seine höhere Stromfestigkeit und Kurzzeitverzögerung werden Fehlauslösungen minimiert.

Messfunktion wählen



Parameter einstellen – Typ G/R (VSK)



Berührungsspannung und Auslösezeit können mittels G/R-RCD-Schalter-Einstellung gemessen werden.

🐼 Hinweis

Bei der Messung der Auslösezeit bei Nennfehlerstrom ist darauf zu achten, dass bei G-Schaltern Auslösezeiten von bis zu 1000 ms zulässig sind. Stellen Sie den entsprechenden Grenzwert ein.

Stellen Sie anschließend im Menü 5 x I_{∆N} ein (wird bei der Auswahl von G/R automatisch eingestellt) und wiederholen Sie die Auslöseprüfung beginnend mit der positiven Halbwelle 0° und der negativen Halbwelle 180°. Die längere Abschaltzeit ist das Maß für den Zustand des geprüften RCD-Schutzschalters.

		•		1
	Wellenform:	*: ▲	0°: ▲	
180°: Start mit n	egativer Halbwelle	1.104		+
0°: Start mit	positiver Halbwelle		POS:	-→
ро	sitiver Gleichstrom –		PUS:J L	
				$\mathbf{}$
			·	

Parameter einstellen – Start mit positiver oder negativer Halbwelle

Parameter einstellen – 5-facher Nennstrom



🐼 Hinweis

Es gelten folgende Einschränkungen bei der Auswahl der x-fachen Auslöseströme in Abhängigkeit vom Nennstrom: 500 mA: 1 x, 2x $\rm I_{\Delta N}$

Messung starten



Die Auslösezeit muss in beiden Fällen zwischen 10 ms (Mindestverzögerungszeit des G-Schalters!) und 40 ms liegen.

G-Schalter mit anderen Nennfehlerströmen messen Sie mit der entsprechenden Parametereinstellung im Menüpunkt I_{\Delta N}. Auch hier müssen Sie den Grenzwert entsprechend einstellen.

🐼 Hinweis

Die Parametereinstellung RCD **S** für selektive Schalter ist für G-Schalter nicht geeignet.

7.4 Prüfen von Fehlerstrom (RCD-) Schutzschaltungen in TN-S-Netzen

Anschluss

Ein RCD-Schalter kann nur in einem TN-S-Netz eingesetzt werden. In einem TN-C-Netz würde ein RCD-Schalter nicht funktionieren, da der PE nicht am RCD-Schalter vorbei geführt ist, sondern direkt in der Steckdose mit dem N-Leiter verbunden ist. So würde ein Fehlerstrom durch den RCD-Schalter zurückfließen und keinen Differenzstrom erzeu-



gen, der zum Auslösen des RCD-Schalters führt.

Die Anzeige der Berührungsspannung wird in der Regel ebenfalls 0,1 V sein, da der Nennfehlerstrom von 30 mA zusammen mit dem niedrigen Schleifenwiderstand eine sehr kleine Spannung ergibt:

 $UI\Delta N = R_{F} \bullet I\Delta N = 1\Omega \cdot 30mA = 30mV = 0,03V$

8 Prüfen der Abschaltbedingungen von Überstrom-Schutzeinrichtungen, Messen der Schleifenimpedanz und Ermitteln des Kurzschlussstromes (Funktion Z_{L-PE} und I_K)

Das Prüfen von Überstrom-Schutzeinrichtungen umfasst Besichtigen und Messen. Zum Messen verwenden Sie den **PROFITEST INTRO**.

Messverfahren

Die Schleifenimpedanz Z_{L-PE} wird gemessen und der Kurzschlussstrom I_K wird ermittelt, um zu prüfen, ob die Abschaltbedingungen der Schutzeinrichtungen eingehalten werden. Die Schleifenimpedanz ist der Widerstand der Stromschleife (EVU-Station – Außenleiter – Schutzleiter) bei einem Körperschluss (leitende Verbindung zwischen Außenleiter und Schutzleiter). Der Wert der Schleifenimpedanz bestimmt die Größe des Kurzschlussstromes. Der Kurzschlussstrom I_K darf einen nach DIN VDE 0100 festgelegten Wert nicht unterschreiten, damit die Schutzeinrichtung einer Anlage (Sicherung, Sicherungsautomat) sicher abschaltet.

Aus diesem Grunde muss der gemessene Wert der Schleifenimpedanz kleiner sein als der maximal zulässige Wert.

Tabellen über die zulässigen Anzeigewerte für die Schleifenimpedanz sowie die Kurzschlussstrom-Mindestanzeigewerte für die Nennströme verschiedener Sicherungen und Schalter finden Sie in den Hilfe-Seiten sowie im Kap. 19 ab Seite 54. In diesen Tabellen ist der max. Gerätefehler gemäß VDE 0413 berücksichtigt. Siehe auch Kapitel 8.2.

Um die Schleifenimpedanz Z_{L-PE} zu messen, misst das Gerät, abhängig von der anliegenden Netzspannung und Netzfrequenz, mit einem Prüfstrom von 3,7 A bis 7 A (60 ... 550 V) und einer Prüfdauer von max. 1200 ms bei 16 Hz.

Tritt während dieser Messung eine gefährliche Berührungsspannung (> 50 V) auf, dann erfolgt Sicherheitsabschaltung.

Aus der gemessenen Schleifenimpedanz Z_{L-PE} und der Netzspannung errechnet das Mess- und Prüfgerät den Kurzschlussstrom I_K. Bei Netzspannungen, die innerhalb der Nennspannungsbereiche für die Netz-Nennspannungen 120 V, 230 V und 400 V liegen, wird der Kurzschlussstrom auf diese Nennspannungen bezogen. Liegt die Netzspannung außerhalb dieser Nennspannungsbereiche, dann errechnet das Gerät den Kurzschlussstrom I_K aus der anliegenden Netzspannung und der gemessenen Schleifenimpedanz Z_{L-PE}.

Messverfahren mit Unterdrückung der RCD-Auslösung

PROFITEST INTRO bieten die Möglichkeit, die Schleifenimpedanz in Anlagen zu messen, die mit RCD-Schutzschaltern ausgerüstet sind.

Das Prüfgerät erzeugt hierzu einen Gleichstrom, der den magnetischen Kreis des RCD-Schalters in Sättigung bringt. Mit dem Prüfgerät wird dann ein Messstrom überlagert, der nur Halbwellen der gleichen Polarität besitzt. Der **RCD-Schalter kann** diesen Messstrom dann nicht mehr



erkennen und löst folglich während der Messung nicht mehr aus.

Messfunktion wählen





🐼 Hinweis

Der Schleifenwiderstand sollte je Stromkreis an der entferntesten Stelle gemessen werden, um die maximale Schleifenimpedanz der Anlage zu erfassen.

🐼 Hinweis

Vormagnetisierung

Eine Unterdrückung der RCD-Auslösung über eine Vormagnetisierung durch Gleichstrom ist nur über den länderspezifischen Messadapter z. B. PRO-Schuko-Messadapter (Z503K) oder den KS-PROFITEST INTRO (Z503L) für 3-Pol-Messung (N-Leiter erforderlich) möglich.

🐼 Hinweis

Beachten Sie die nationalen Vorschriften, z. B. die Notwendigkeit der Messung über RCD-Schalter hinweg in Österreich.

Drehstromanschlüsse

Bei Drehstromanschlüssen muss zur einwandfreien Kontrolle der Überstrom-Schutzeinrichtung die Messung der Schleifenimpedanz mit allen drei Außenleitern (L1, L2, und L3) gegen den Schutzleiter PE ausgeführt werden.

8.1 Messungen mit Unterdrückung der RCD-Auslösung

8.1.1 Messen mit positiven Halbwellen

Die Messung mit Halbwellen plus DC ermöglicht es, Schleifenimpedanzen in Anlagen zu messen, die mit RCD-Schutzschaltern ausgerüstet sind. Bei der DC Messung mit Halbwellen können Sie zwischen zwei Varianten wählen:

- DC-L: geringerer Vormagnetisierungsstrom, aber dafür schnellere Messung möglich
- DC-H: höherer Vormagnetisierungsstrom und dafür größere Sicherheit hinsichtlich der RCD-Nichtauslösung.

Messfunktion wählen



Parameter einstellen



Parameter, die nur der Protokollierung dienen, und keinen Einfluss auf die Messung haben



15 mA Sinus Einstellung nur für Motorschutzschalter mit kleinem Nennstrom DC+Halbwelle Einstellung für Stromkreise mit RCD

Messung mit länderspezifischem 1/1 t Messadapter (z. B. Schuko) AUTO -œ ⊙ L1-PE -œ€ œ⊡‡© 2-Pol-Messung L1-PE Hinweis Die Auswahl der Prüfsonde bzw. des Bezugs Lx-PE oder AUTO ist nur für die Protokollierung relevant. 1/1 t AUTO L1-PE T L2-PE L3-PE Wahl der Polung AUTO Halbautomatische Messung Parameter AUTO siehe auch Kap. 5.8

Kompensation der Messleitungen

Bei jeder Schleifenwiderstandsmessung muss der Widerstand des jeweils angeschlossenen Messkabels bzw. des länderspezifischen Messadapters kompensiert werden, d. h. als Offset vom Messergebnis subtrahiert werden. Zur Ermittlung der Offsetwerte RLPE-OFFSET und RNPE-OFFSET gehen Sie hierzu vor wie im Kapitel 4.5 bei "OFFSET RL-PE / RN-PE / RL-N" auf Seite 12 beschrieben.

Messung starten





Halbautomatische Messung

Beurteilung der Messwerte 8.2

Aus der Tabelle 1 auf Seite 54 können Sie die maximal zulässigen Schleifenimpedanzen Z_{I -PF} ermitteln, die unter Berücksichtigung der maximalen Betriebsmessabweichung des Gerätes (bei normalen Messbedingungen) angezeigt werden dürfen. Zwischenwerte können Sie interpolieren. Aus der Tabelle 5 auf Seite 55 können Sie, aufgrund des gemesse-



nen Kurzschlussstromes, den maximal zulässigen Nennstrom des Schutzmittels (Sicherung bzw. Schutzschalter) für Netznennspannung 230 V, unter Berücksichtigung des maximalen Gebrauchsfehlers des Gerätes, ermitteln (entspricht DIN VDE 0100-600).

GMC-I Messtechnik GmbH

Sonderfall Ausblendung des Grenzwertes

Der Grenzwert ist nicht ermittelbar. Der Prüfer wird aufgefordert, die Messwerte selbst zu beurteilen und über die Softkeytasten zu bestätigen oder zu verwerfen. Messung bestanden: Taste ✔

Messung nicht bestanden: Taste X

Erst nach Ihrer Beurteilung kann der Messwert gespeichert werden.



0.38

fn50.0Hz

Ω

8.3 Einstellungen zur Kurzschlussstrom-Berechnung – Parameter I_{K}



RLPE-OFFSET

UN 230U

Der Kurzschlussstrom I_K dient zur Kontrolle der Abschaltung einer Überstrom-Schutzeinrichtung. Damit eine Überstrom-Schutzeinrichtung rechtzeitig auslöst, muss der Kurzschlussstrom I_K größer als der Auslösestrom Ia sein (siehe Tabelle 6 Kap. 19.1). Die über die Taste "Limits" wählbaren Varianten bedeuten:

- I_{K} : la zur Berechnung des I_{K} wird der angezeigte Messwert von Z_{L-PE} ohne jegliche Korrekturen übernommen
- $I_{K}:\ Ia+\Delta\%$ zur Berechnung des I_{K} wird der angezeigte Messwert von Z_{L-PE} um die Betriebsmessunsicherheit des Prüfgeräts korrigiert
- I_K: 2/3 Z zur Berechnung des I_K wird der angezeigte Messwert von Z_{L-PE} um alle möglichen Abweichungen korrigiert (in der VDE 0100-600 werden diese detailliert als Z_{s(m)} ≤ 2/3 x U₀/la definiert)
- $I_{\rm K}$: 3/4 Z $Z_{\rm s(m)} \le 3/4 \ge 0.00$ J/Ia

IK Im Prüfgerät errechneter Kurzschlussstrom (bei Nennspannung)

- Z Fehlerschleifenimpedanz
- la Auslösestrom

(siehe Datenblätter der Leitungsschutzschalter/Sicherungen) $\Delta\%$ Eigenabweichung des Prüfgeräts

Sonderfall $I_k > I_{kmax}$ siehe Seite 28.

Zum Aufrufen der Sicherungstabelle über die Taste **HELP** siehe Seite 28.

9 Messen der Netzimpedanz (Funktion Z_{I-N})

Messverfahren (Netzinnenwiderstandsmessung)

Die Netzimpedanz Z_{L-N} wird nach dem gleichen Messverfahren gemessen wie die Schleifenimpedanz Z_{L-PE} (siehe Kapitel 8 auf Seite 25). Die Stromschleife wird hierbei über den Neutralleiter N gebildet und nicht wie bei der Schleifenimpedanzmessung über den Schutzleiter PE.

Messfunktion wählen

Anschluss Schuko

(länderspezifisch)



HELP





Parameter einstellen





Durch Drücken der nebenstehenden Softkey-Taste schalten Sie zwischen länderspezifischem Messadapter z. B. PRO-Schuko-Messadapter (Z503K)/3-Pol-Messung und KS-PROFITEST INTRO (Z503L) für

2-Pol-Messung um. Die gewählte Anschlussart wird invers dargestellt (weiß auf schwarz).



Einstellungen zur Kurzschlussstrom-Berechnung – Parameter I_K



Der Kurzschlussstrom IK dient zur Kontrolle der Abschaltung einer Überstrom-Schutzeinrichtung. Damit eine Überstrom-Schutzeinrichtung rechtzeitig auslöst, muss der Kurzschlussstrom I_K größer als der Auslösestrom la sein (siehe Tabelle 6 Kap. 19.1). Die über die Taste "Limits" wählbaren Varianten bedeuten:

- I_K: la zur Berechnung des ${\rm I}_{\rm K}$ wird der angezeigte Messwert von Z_{L-PE} ohne jegliche Korrekturen übernommen
- I_K : Ia+ Δ % zur Berechnung des I_K wird der angezeigte Messwert von Z_{L-PE} um die Betriebsmessunsicherheit des Prüfgeräts korrigiert
- I_K : 2/3 Z zur Berechnung des I_K wird der angezeigte Messwert von Z_{L-PE} um alle möglichen Abweichungen korrigiert (in der VDE 0100-600 werden diese detailliert als $Z_{s(m)} \le 2/3 \times U_0$ /la definiert)

$$I_{\rm K}$$
: 3/4 Z $Z_{\rm s(m)} \le 3/4 \ge 0.00$ /la

- Ι_κ Ζ Im Prüfgerät errechneter Kurzschlussstrom (bei Nennspannung)
- Fehlerschleifenimpedanz
- la Auslösestrom

(siehe Datenblätter der Leitungsschutzschalter/Sicherungen) Δ% Eigenabweichung des Prüfgeräts

Sonderfall I_k > I_{kmax}

Liegt der Wert des Kurzschlussstroms außerhalb der im **PROFITEST INTRO** definierten Messwerte, wird dies durch ">IK-max" angezeigt. Für diesen Fall ist eine manuelle Bewertung des Messergebnisses erforderlich.



Kompensation der Messleitungen

Bei jeder Netzimpedanzmessung muss der Widerstand des jeweils angeschlossenen Messkabels bzw. des länderspezifischen Messadapters kompensiert werden, d. h. als Offset vom Messergebnis subtrahiert werden. Zur Ermittlung der Offsetwerte RLPE-OFFSET und RNPE-OFFSET gehen Sie hierzu vor wie im Kapitel 4.5 bei "OFFSET RL-PE / RN-PE / RL-N" auf Seite 12 beschrieben.

Messung starten





Anzeige von U_{L-N} (U_N / f_N)

Liegt die gemessene Spannung im Bereich von ±10% um die jeweilige Netznennspannung von 120 V, 230 V oder 400 V, so wird jeweils die entsprechende Netznennspannung angezeigt. Bei Messwerten außerhalb der ±10%-Toleranzgrenze wird jeweils der tatsächliche Messwert angezeigt.

Sicherungstabelle aufrufen

Nach Durchführen der Messung werden die zulässigen Sicherungstypen auf Anforderung durch die Taste HELP angezeigt. Die Tabelle zeigt den maximal zulässigen Nennstrom in Abhängigkeit von Sicherungstyp und Abschaltbedingungen.

Ik: 40	10 A		
A : B/L: E : C/G: D : K :	IN IN 80A 50A 40A 25A 13A 16A 100A	2/3Z gL/gG <5s : <0.4s: <0.2s: <1s :	IN 50A 32A 25A 40A

Legende: la Abschaltstrom, I_{K} Kurzschlussstrom, I_{N} Nennstrom tA Auslösezeit

10 Messen des Erdungswiderstandes (Funktion R_E)

Der Erdungswiderstand R_E ist für die automatische Abschaltung in Anlagenteilen von Bedeutung. Er muss niederohmig sein, damit im Fehlerfall ein hoher Kurzschlussstrom fließt und so die Fehlerstromschutzschalter die Anlage sicher abschalten.

Messaufbau

Der Erdungswiderstand (R_E) ist die Summe aus dem Ausbreitungswiderstand des Erders und dem Widerstand der Erdungsleitung. Der Erdungswiderstand wird gemessen, in dem man über den Erdungsleiter, den Erder und den Erdausbreitwiderstand einen Wechselstrom leitet.

Messung ohne Sonde (netzbetriebene Erdungsmessung)

In vielen Fällen, besonders in Gebieten mit enger Bebauung, ist es schwierig oder sogar unmöglich, eine Messsonde zu setzen. Sie können den Erdungswiderstand in diesen Fällen auch ohne Sonde ermitteln. Allerdings sind die Widerstandswerte des Betriebserders R_B und des Außenleiters L dann im Messergebnis

Messverfahren mit Unterdrückung der RCD-Auslösung (netzbetriebene Erdungsmessung)

Das Prüfgerät erzeugt hierzu einen Gleichstrom, der den magnetischen Kreis des RCD-Schalters in Sättigung bringt. Mit dem Prüfgerät wird dann ein Messstrom überlagert, der nur Halbwellen der gleichen Polarität besitzt. Der RCD-Schalter kann diesen Messstrom dann nicht



mehr erkennen und löst folglich während der Messung nicht mehr aus.

Grenzwerte

Der Erdungswiderstand (Erdankoppelwiderstand) wird hauptsächlich bestimmt durch die Kontaktfläche der Elektrode und der Leitfähigkeit des umgebenden Erdreichs.

Der geforderte Grenzwert hängt von der Netzform und dessen Abschaltbedingungen unter Berücksichtigung der maximalen Berührungsspannung ab.

Beurteilung der Messwerte

Aus der Tabelle 2 auf Seite 54 können Sie die Widerstandswerte ermitteln, die unter Berücksichtigung des maximalen Gebrauchsfehlers des Gerätes (bei Nenngebrauchsbedingungen) höchstens angezeigt werden dürfen, um einen geforderten Erdungswiderstand nicht zu überschreiten. Zwischenwerte können interpoliert werden.

10.1 Erdungswiderstand netzbetrieben – 2-Pol-Messung mit KS-PROFITEST INTRO oder länderspezifischem Messadapter (Schuko)



Legende

- R_B Betriebserde
- Erdungswiderstand R_{E}
- R Innenwiderstand
- R_X Erdungswiderstand durch Systeme des Potenzialausgleichs
- R_S Sondenwiderstand
- PAS Potenzialausgleichsschiene

RE Gesamterdungswiderstand (R_{E1}//R_{E2}//Wasserleitung)

Sie können den Erdungswiderstand überschlägig durch eine "Erderschleifenwiderstandsmessung" ohne Sonde ermitteln.

Der bei dieser Messmethode gemessene Widerstandwert R_{ESchl} enthält auch die Widerstandswerte des Betriebserders R_B und des Außenleiters L. Zur Ermittlung des Erdungswiderstandes sind diese beiden Werte vom gemessenen Wert abzuziehen.

Legt man gleiche Leiterquerschnitte (Außenleiter L und Neutralleiter N) zugrunde, so ist der Widerstand des Außenleiters halb so groß wie die Netzimpedanz Z_{L-N} (Außenleiter + Neutralleiter). Die Netzimpedanz können Sie, wie im Kap. 9 ab Seite 27 beschrieben, messen. Der Betriebserder R_B darf gemäß DIN VDE 0100 "0 Ω bis 2 Ω " betragen.

1) Messung: Z_{LN} entspricht $R_i = 2 \cdot R_L$

2) Messung: Z_{L-PE} entspricht R_{ESchl} 3) Berechnung: R_{E1} entspricht $Z_{L-PE} - 1/2 \cdot Z_{L-N}$; für $R_B = 0$

Bei der Berechnung des Erdungswiderstandes ist es sinnvoll den Widerstandswert der Betriebserde R_B nicht zu berücksichtigen, da dieser Wert im Allgemeinen nicht bekannt ist.

Der berechnete Widerstandswert beinhaltet dann als Sicherheitszuschlag den Widerstand der Betriebserde.

vom Prüfgerät automatisch durchgeführt.

Messfunktion wählen



Parameter einstellen

- **Description** Messbereich: AUTO, 10 k Ω (4 mA), 1 k Ω (40 mA), 100 Ω (0,4 A), 10 Ω (> 0,8 A). Bei Anlagen mit RCD-Schutzschalter muss der Widerstand bzw. der Prüfstrom so gewählt werden, dass dieser unterhalb des Auslösestroms (1/2 I_{AN}) liegt.
- Anschlussart: 2-polig oder Schuko (länderspezifisch)
 - 2-Pol-Messung über KS-PROFITEST INTRO (Z503L)
 - 2-Pol-Messung über PRO-Schuko-Messadapter (Z503K)
- **Berührungsspannung:** UL < 25 V, < 50 V, < 65 V, < xx V
- URVING Wellenform Prüfstrom: Sinus (Vollwelle), 15 mA-Sinus (Vollwelle), DC-Offset (DC-L oder DC-H) und positive Halbwelle
- DC-L: geringerer Vormagnetisierungsstrom, aber dafür schnellere Messung möglich
- DC-H: höherer Vormagnetisierungsstrom und dafür größere Sicherheit hinsichtlich der RCD-Nichtauslösung.



Kompensation der Messleitungen

Bei jeder Erdungswiderstandsmessung muss der Widerstand des jeweils angeschlossenen Messkabels bzw. des länderspezifischen Messadapters kompensiert werden, d. h. als Offset vom Messergebnis subtrahiert werden. Zur Ermittlung der Offsetwerte RLPE-OFFSET und RNPE-OFFSET gehen Sie hierzu vor wie im Kapitel 4.5 bei "OFFSET RL-PE / RN-PE / RL-N" auf Seite 12 beschrieben.



Messung starten

2-polig

Schuko (länderspezifisch)



11 Messen des Isolationswiderstandes

Achtung!

lsolationswiderstände können nur an spannungsfreien Objekten gemessen werden.

11.1 Allgemein

Anschluss

Messfunktion wählen



2-polig oder Prüfstecker

HELP

•Mit Schukostecker wird Riso zw. L und PE gemessen. Bitte Bedienanleitung beachten! •Kontakt nicht unterbrechen bis Messtelle vollständig entladen ist (Ux<10V)

🐼 Hinweis

Wenn Sie den länderspezifischen Messadapter verwenden, dann wird der Isolationswiderstand nur zwischen dem mit "L" gekennzeichneten Außenleiteranschluss und dem Schutzleiteranschluss PE gemessen!



Durchbruchströme für Rampenfunktion

Grenzwerte für Durchbruchspannung

U_{ISO} (U_{INS})

unterer Grenzwert:

oberer Grenzwert:

eingebbarer Bereich:

> 40V ... < 999 V

ILIM

1.00mA

Limits

 $U_{\rm ISO}$ ($U_{\rm INS}$)

Limit / Grenzwert: — I: 1.00mA

t

t

T

[1/1]

I: 1.00mA I: 1.25mA

업: 750vA

§171 }

법, >250V

U: >asou

<750

T٠

I: 50uA I: 500uA

SuA

🐼 Hinweis

Parameter einstellen

Überprüfen der Messleitungen vor einer Messreihe

Vor der Isolationsmessung sollte durch Kurzschließen der Messleitungen an den Prüfspitzen überprüft werden, ob das Gerät < 1 k Ω anzeigt. Hierdurch kann ein falscher Anschluss vermieden oder eine Unterbrechung bei den Messleitungen festgestellt werden.



* frei einstellbare Spannung siehe Kap. 5.7

Auswahl der Polung



Parameter AUTO siehe Kap. 5.8

Prüfspannung

Für Messungen an empfindlichen Bauteilen sowie bei Anlagen mit spannungsbegrenzenden Bauteilen kann eine von der Nennspannung abweichende, meist niedrigere, Prüfspannung eingestellt werden.

□ Spannungsform

Die Funktion **ansteigende Prüfspannung (Rampenfunktion)** "U_{ISO}" dient zum Aufspüren von Schwachstellen in der Isolation sowie zum Ermitteln der Ansprechspannung von spannungsbegrenzenden Bauelementen. Nach Drücken der Taste **ON/START**, wird die Prüfspannung kontinuierlich bis zur vorgegebenen Nennspannung U_N erhöht. **U** ist die während und nach der Prüfung gemessene **Spannung an den Prüfspitzen**. Diese fällt nach der Messung auf einen Wert unter 10 V ab, siehe Abschnitt "Messobjekt entladen". Die Isolationsmessung mit ansteigender Prüfspannung wird beendet:

 sobald die maximal eingestellte Pr
üfspannung U_N erreicht wird und der Messwert stabil ist

oder

• sobald der eingestellte Prüfstrom erreicht wird

(z. B. nach einem Überschlag bei der Durchbruchspannung). Für \mathbf{U}_{IS0} wird die maximal eingestellte Prüfspannung U_N oder eine evtl. vorhandene **Ansprech- bzw. Durchbruchspannung** angezeigt.

32

Die Funktion konstante Prüfspannung bietet zwei Möglichkeiten:

 Nach kurzem Drücken der Taste ON/START wird die eingestellte Prüfspannung U_N ausgegeben und der Isolationswiderstand R_{ISO} gemessen. Sobald der Messwert stabil ist (bei hohen Leitungskapazitäten kann die Einschwingzeit einige Sekunden betragen) wird die Messung beendet und der letzte Messwert für R_{ISO} und U_{ISO} angezeigt. U ist die während und nach der Prüfung gemessene Spannung an den Prüfspitzen. Diese fällt nach der Messung auf einen Wert unter 10 V ab, siehe Abschnitt "Messobjekt entladen".

oder

• Solange Sie die Taste ON/START drücken, wird die Prüfspannung U_N ausgegeben und der Isolationswiderstand R_{ISO} gemessen. Lassen Sie die Taste erst Ios, wenn der Messwert stabil ist (bei hohen Leitungskapazitäten kann die Einschwingzeit einige Sekunden betragen). Die während der Prüfung gemessene Spannung U entspricht dabei der Spannung U_{ISO}. Nach Loslassen der Taste ON/START wird die Messung beendet und der letzte Messwert für R_{ISO} und U_{ISO} angezeigt. U fällt nach der Messung auf einen Wert unter 10 V ab, siehe Abschnitt "Messobjekt entladen".

D Protokollierung der Polauswahl

Nur zur Protokollierung können hier die Pole angegeben werden, zwischen denen geprüft wird. Die Eingabe hat keinen Einfluss auf die tatsächliche Prüfspitzen- bzw. Polauswahl.

Limits – Einstellen des Grenzwertes

Sie können den Grenzwert des Isolationswiderstandes einstellen. Treten Messwerte unterhalb dieses Grenzwertes auf, so leuchtet die rote **LED LIMIT**. Es steht eine Auswahl von Grenzwerten zwischen 0,5 M Ω und 10 M Ω zur Verfügung. Der Grenzwert wird oberhalb des Messwertes eingeblendet.





Schnelles Umschalten der Polungen, falls Parameter auf AUTO eingestellt: 01/10 ... 10/10: L1-PE ... L1-L3

Hinweis

Bei Auswahl von "Halbautomatischem Polwechsel" (siehe Kap. 5.8) wird anstelle der Rampe das Symbol für halbautomatischen Polwechsel dargestellt.

Allgemeine Hinweise zur Isolationsmessung mit Rampenfunktion

Die Isolationsmessung mit Rampenfunktion dient folgenden Zwecken:

- Aufspüren von Schwachstellen in der Isolation der Messobjekte

Die Messspannung des Prüfgerätes steigt bei dieser Messfunktion kontinuierlich an, maximal bis zur gewählten Grenzspannung. Der Messvorgang wird über die Taste **ON/START** gestartet und läuft selbständig ab bis eins der folgende Ereignisse eintritt:

- gewählte Grenzspannung wird erreicht,
- eingestellter Grenzstrom wird erreicht,

oder

• Eintritt eines Durchbruches (bei Funkenstrecken).

Folgende drei Vorgehensweisen bei der Isolationsmessung mit Rampenfunktion werden unterschieden:

Überprüfen von Überspannungsbegrenzern oder Varistoren bzw. Ermitteln deren Ansprechspannung:

- Wahl der Maximalspannung so, dass die zu erwartende Durchbruchsspannung des Messobjektes etwa im zweiten Drittel der Maximalspannung liegt (ggf. Datenblatt des Herstellers beachten).
- Wahl der Grenzstromstärke nach Erfordernis bzw. Angaben im Datenblatt des Herstellers (Kennlinie des Messobjektes).

Ermittlung der Ansprechspannung von Funkenstrecken:

- Wahl der Maximalspannung so, dass die zu erwartende Durchbruchsspannung des Messobjektes etwa im zweiten Drittel der Maximalspannung liegt (ggf. Datenblatt des Herstellers beachten).
- Wahl der Grenzstromstärke nach Erfordernis im Bereich 5 ... 10 μA (bei größeren Grenzströmen ist hierbei das Ansprechverhalten zu instabil, so dass es zu fehlerhaften Messergebnissen kommen kann).

Aufspüren von Schwachstellen in der Isolation:

- Wahl der Maximalspannung so, dass diese die zulässige Isolationsspannung des Messobjektes nicht übersteigt; kann davon ausgegangen werden, dass ein Isolationsfehler bereits bei deutlich kleinerer Spannung auftritt, sollte die Maximalspannung entsprechend kleiner gewählt werden (mindestens jedoch größer als die zu erwartende Durchbruchsspannung) – die Steigung der Rampe ist dadurch geringer (Erhöhung der Messgenauigkeit).
- Wahl der Grenzstromstärke nach Erfordernis im Bereich 5 ... 10 μA (vgl. Einstellung bei Funkenstrecken).

Messung starten – konstante Prüfspannung



Schnelles Umschalten der Polungen, falls Parameter auf AUTO eingestellt: 01/10 ... 10/10: L1-PE ... L1-L3

Hinweis

Bei der Isolationswiderstandsmessung werden die Batterien/Akkus des Gerätes stark belastet. Drücken Sie die Taste **ON/START** bei der Funktion "konstante Prüfspannung" nur so lange (sofern Dauermessung erforderlich ist), bis die Anzeige stabil ist.

Besondere Bedingungen bei der Isolationswiderstandsmessung

/!\ Achtuna!

Isolationswiderstände können nur an spannungsfreien Objekten gemessen werden.

Ist der gemessene Isolationswiderstand kleiner als der eingestellte Grenzwert, so leuchtet die LED LIMIT.

Ist in der Anlage eine Fremdspannung von \geq 25 V vorhanden, so wird der Isolationswiderstand nicht gemessen. Es leuchtet die LED MAINS/NETZ und das Pop-up-Fenster "Fremdspannung vorhanden" wird eingeblendet.

Sämtliche Leitungen (L1, L2, L3 und N) müssen gegen PE gemessen werden!

/!\ Achtung!

Berühren Sie nicht die Anschlusskontakte des Gerätes. wenn eine Isolationswiderstandsmessung läuft!

Sind die Anschlusskontakte frei oder zur Messung an einem ohmschen Verbraucher angeschlossen, dann würde bei einer Spannung von 1000 V ein Strom von ca. 1 mA über Ihren Körper fließen. Durch den spürbaren Stromschlag ist eine Verletzungsgefahr (z. B. Folge durch Erschrecken usw.) gegeben.

Messobjekt entladen

Achtung!

/!`

Messen Sie an einem kapazitiven Objekt, z. B. an einem langen Kabel, so wird sich dieses bis auf ca. 1000 V aufladen! Das Berühren ist dann lebensgefährlich!

Wenn Sie an kapazitiven Obiekten den Isolationswiderstand gemessen haben, so entlädt sich das Messobjekt automatisch über das Gerät nach Beenden der Messung. Der Kontakt zum Objekt muss dafür weiterhin bestehen. Das Absinken der Spannung wird über U sichtbar.

Trennen Sie den Anschluss erst, wenn für U < 10 V angezeigt wird!

Beurteilung der Messwerte

Damit die in den DIN VDE-Bestimmungen geforderten Grenzwerte des Isolationswiderstandes nicht unterschritten werden, muss der Messfehler des Gerätes berücksichtigt werden. Aus der Tabelle 3 auf Seite 54 können Sie die erforderlichen Mindestanzeigewerte für Isolationswiderstände ermitteln. Die Werte berücksichtigen den maximalen Fehler (bei Nenngebrauchsbedingungen) des Gerätes. Zwischenwerte können Sie interpolieren.

Sonderfall Erdableitwiderstand (REISO) 11.2

Diese Messung wird durchgeführt, um die Ableitfähigkeit elektrostatischer Ladungen für Bodenbeläge nach EN 1081 zu ermitteln.

Messfunktion wählen





Parameter einstellen



frei einstellbare Spannung siehe Kap. 5.7



- Reiben Sie den Bodenbelag an der zu pr
 üfenden Stelle mit einem trockenen Tuch ab.
- Setzen Sie die Fußbodensonde 1081 auf und belasten Sie \Box diese mit einem Gewicht von mindestens 300 N (30 kg).
- Stellen Sie eine leitende Verbindung zwischen Messelektrode \Box und Prüfspitze her und verbinden Sie den Messadapter (2-polig) mit der Erdanschlussstelle, z. B. Schutzkontakt einer Netzsteckdose, Zentralheizung; Voraussetzung sichere Erdverbindung.

Messung starten

bau



Die Höhe des Grenzwertes des Erdableitwiderstandes richtet sich nach den relevanten Bestimmungen.

12 Messen niederohmiger Widerstände bis 200 Ohm (Schutzleiter und Schutzpotenzialausgleichsleiter)

Die Messung niederohmiger Widerstände von Schutzleitern, Erdungsleitern oder Potenzialausgleichsleitern muss laut Vorschrift mit (automatischer) Umpolung der Messspannung oder mit Stromfluss in der einen (+ Pol an PE) und in der anderen Richtung (– Pol an PE) durchgeführt werden.

Achtung!

Niederohmige Widerstände dürfen nur an spannungsfreien Objekten gemessen werden.

Messfunktion wählen



Anschluss

2-polig



•Niederohmmessung an Schutz- und Potential- ausgleichsleitern. •2-Pol-Adapter verwenden! •Zum Messen Burgau drücken.

Parameter einstellen



Berücksichtigen von Messleitungen bis 10 $\boldsymbol{\Omega}$

Bei der Verwendung von Messleitungen oder Verlängerungsleitungen kann deren ohmscher Widerstand automatisch vom Messergebnis subtrahiert werden. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

ROFFSET messen



- Solution Wählen Sie eine Polung oder die automatische Umpolung aus.
- Öffnen Sie das Abgleichmenü OFFSET durch Drücken von I_{AN}.
- Einsatz des PRO-Schuko-Messadapters (Z503K): Schließen Sie die Kontakte L und N des Prüfsteckers kurz, indem Sie den Prüfstecker in den Kurzschlussbügel PRO-JUMPER (Z503J) stecken.
- Einsatz des KS-PROFITEST INTRO (Z503L) oder Z550A: Schließen Sie die Prüfspitzen der angeschlossenen und ggf. verlängerten Prüfleitungen kurz, indem Sie die Prüfspitzen in den Kurzschlussbügel PRO-JUMPER (Z503J) stecken.
- $\, \circlearrowright \,$ Lösen Sie die Messung des Offsetwiderstands mit I_{\Delta N} bzw. CAL aus.

Hinweis

Wird die Offsetmessung durch ein Fehler-Popup (Roffset > 10 Ω bzw. Differenz zwischen RLO+ und RLOgrößer als 10%) gestoppt, dann bleibt der zuletzt gemessene Offsetwert erhalten. Ein versehentliches Löschen des einmal ermittelten Offsetwertes wird dadurch nahezu ausgeschlossen! Im anderen Fall wird der jeweils kleinere Wert als Offsetwert abgespeichert. Der maximale Offset beträgt 10,0 Ω . Durch den Offset können negative Widerstandswerte resultieren.

In der Fußzeile des Displays erscheint nun die Meldung ROFFSET X.XX Q, wobei x.xx einen Wert zwischen 0.00 und 10.0 Ω annehmen kann. Dieser Wert wird nun bei allen nachfolgenden RIO-Messungen vom eigentlichen Messergebnis subtrahiert. Bei Wechsel zwischen den Polungsarten wird Roffset auf 0.00 Ω zurückgesetzt und muss erneut ermittelt werden.



🐼 Hinweis

Verwenden Sie diese Funktion generell bei allen Messleitungen. Bei Einsatz unterschiedlicher Mess- und Verlängerungsleitungen, muss der zuvor beschriebene Vorgang grundsätzlich wiederholt werden.

Typ / Polung

Hier kann die Stromflussrichtung eingestellt werden.

□ Limits – Einstellen des Grenzwertes

Sie können den Grenzwert des Widerstandes einstellen. Treten Messwerte oberhalb dieses Grenzwertes auf, so leuchtet die rote **LED LIMIT**. Grenzwerte können zwischen 0,10 Ω und 10,0 Ω gewählt werden (editierbar). Der Grenzwert wird oberhalb des Messwertes eingeblendet.

12.1 Messung mit konstantem Prüfstrom

Messung starten

	Limits
RT	Roffset 0.43 Ω →

Achtung!

für Dauermessung gedrückt halten

Sie sollten immer zuerst die Prüfspitzen auf das Messobjekt aufsetzen bevor Sie die Taste ON/START drücken. Steht das Objekt unter Spannung, dann wird die Messung gesperrt, wenn Sie zuerst die Prüfspitzen aufsetzen. Wenn Sie zuerst die Taste ON/START drücken und anschließend die Prüfspitzen aufsetzen, löst die Sicherung aus.

Bei einpoliger Messung wird der jeweilige Wert als RLO in die Datenbank übernommen.

Auswahl der Polung	Anzeige	Bedingung
+ Pol gegen PE	RLO+	keine
– Pol gegen PE	RLO-	keine
	RLO	falls Δ RLO \leq 10 %
± Pol gegen PE	RLO+ RLO-	falls Δ RL0 > 10 %

Automatische Umpolung

Nach dem Start des Messablaufes misst das Gerät bei automatischer Umpolung zuerst in der einen, dann in der anderen Stromrichtung. Bei Dauermessung (Taste **ON/START** gedrückt halten) erfolgt die Umpolung im Sekundentakt.

Ist bei der automatischen Umpolung die Differenz zwischen RLO+ und RLO- größer als 10%, so werden die Werte RLO+ und RLOstatt RLO eingeblendet. Der jeweils größere Wert von RLO+ und RLO- steht oben und wird als Wert RLO in die Datenbank übernommen.

Bewertung der Messergebnisse

Unterschiedliche Ergebnisse bei der Messung in beiden Stromrichtungen weisen auf Spannung am Messobjekt hin (z. B. Thermospannungen oder Elementspannungen).

13 Sonderfunktionen – Schalterstellung EXTRA

Schalterstellung EXTRA wählen

EXTRA

13.1 Spannungsfall-Messung (bei Z_{LN}) – Funktion ΔU

Bedeutung und Anzeige von ΔU (nach DIN VDE 100-600)

Der Spannungsfall vom Schnittpunkt zwischen Verteilungsnetz und Verbraucheranlage bis zum Anschlusspunkt eines elektrischen Verbrauchsmittels (Steckdose oder Geräteanschlussklemme) soll nicht größer als 5% der Nennspannung des Netzes sein (DIN VDE 0100-520).

Berechnung des Spannungsfalls (ohne Offset): $\Delta U = Z_{L-N} \bullet$ Nennstrom der Sicherung

Berechnung des Spannungsfalls (mit Offset): $\Delta U = (Z_{L-N} - Z_{OFFSET}) \bullet Nennstrom der Sicherung$

 ΔU in % = 100 • $\Delta U / U_{I-N}$

Zum Messverfahren und Anschluss siehe auch Kapitel 9.

Anschluss und Messaufbau



Parameter einstellen



Hinweis: Bei Änderung des Nennstroms I_N mit vorhandenem ΔU_{OFFSET} wird der Offsetwert automatisch angepasst.

Grenzwerte einstellen



- TAB Grenzwerte nach den Technischen Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz zwischen Verteilnetz und Messeinrichtung
- DIN Grenzwert nach DIN 18015-1: $\Delta U < 3\%$ zwischen Messeinrichtung und Verbraucher
- VDE Grenzwert nach DIN VDE 0100-520: ΔU < 5% zwischen Verteilnetz und Verbraucher (hier einstellbar bis 10%)
- NL Grenzwert nach NIV: $\Delta U < 5\%$

Messung ohne OFFSET starten

Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

Stellen Sie **0FFSET** von ON auf OFF.



Ermitteln von RLN-OFFSET

Je nach angeschlossenem Messkabel bzw. Messadapter müssen Sie in der Schalterstellung **SETUP** zuvor eine Offsetmessung durchführen, siehe Seite 12. Der so ermittelte Offsetwert wird in der Fußzeile als **RLN-OFFSET** eingeblendet und vom Messergebnis abgezogen.

Messung mit OFFSET starten



14 Datenbank

14.1 Anlegen von Verteilerstrukturen allgemein

Im Prüfgerät **PROFITEST INTRO** kann eine komplette Verteilerstruktur mit Stromkreis- bzw. RCD-Daten angelegt werden. Diese Struktur ermöglicht die Zuordnung von Messungen zu den Stromkreisen verschiedener Verteiler, Gebäude und Kunden.

Zwei Vorgehensweisen sind möglich:

 Vor Ort bzw. auf der Baustelle: Verteilerstruktur im Prüfgerät anlegen.
 Es kann eine Verteilerstruktur im Prüfgerät mit maximal 50000 Strukturelementen angelegt werden, die im Flash-Speicher des Prüfgerätes gesichert wird.



oder

 Erstellen und Speichern einer vorliegenden Verteilerstruktur mithilfe des PC-Protokollierprogramms ETC (Electric Testing Center) auf dem PC, siehe Hilfe > Erste Schritte (F1). Anschließend wird die Verteilerstruktur an das Prüfgerät übertragen.

	M ST A ST ST	3.31	BIM R	din .		_	. 91	ofit HTC 📕	Optimiert fü	z + Profit
ETC Explorer		5 Dec	n (6							
⇒ G Database ⇒ G Kunde000 ⇒ G Gebau ⇒ L Vertr ⇒ B R	0001 se000002 nler0000003 D0000004 Stromkreis0000005 • IL • IL • IL	Byen Ideo Inter Later Later Own Nern	schaften summe et al sumit sumstrati stansk dom	5000005 Storkes200005 NYMJ 3 15 84 84 18A						
Gebäude Gebäude Verteiler RCD Stornkreis Betriebersteil	46 Tisue Objektnosichnung Gesaule 2000110 An Liste Anall der Objekte	• 144	tabaleen wyger []3 Dak	unetationaliste			[y Deneticer		inter .
Gebäude Gebäude Controller CO Stornkreis Gebäude Maschne	46 New Opertexectmung Gebaute200010 AusLitte Arasit der Opele 1 9	• 144	nadalem urger []2 Dak	unitariate	Derr	his		y Dendrer Gerund		inter der som
Ctekthenich Gebäude Gebäude Gebäude Gebäude PRO Stomkreis Gebäude Maschine	Ken Opethoschung Gebautetooring Asslite Anali der Opete 1 () Anlegen	• Nes	lander (2 Date Bertrum Tee Motocoli 6	unetakuratek Ar	Detur	Pule No. Norr	Memoret	gr Denstoer Gestoet 4 SteA	<u>Tatelera</u> Betarden	Jacher Aren y car Messger
Chekthenich Gebäude Gebäude Gebäude Gebäude Stomkreis Benischsmithil Gebäude Stomkreis Gebäude Stomkreis Gebäude Stomkreis Stomkreis Gebäude Stomkreis Stomkreis Gebäude Stomkreis Stomkreis Gebäude Stomkreis Gebäude Gebäude Stomkreis Gebäude Stomkreis Stomkreis Stomkreis Gebäude Stomkreis Stowkreis	Ken Opitituschung Gesure00010 Salate Anzel de Opitit 1 P Antegen	* time 10 1001	Ballation Anger (15 Data Bettur Ted M00000 L M00000 L	Martilluritete K L	Desum (11.11.2012.00.34.34 (21.11.2012.00.34.35)	Puler Max Noor Max Noor	Memori C1µA C1µA	gr Denstow Gerovet c 12 mA c 12 mA	Tanker Detarder Ja	indres des accas Nesqui Acases
Cliphtheaich Cliphtheaich Cliphtheaich Cliphtheaich Stornbreis Cliphtheaich Clip	66 Neur Opidesschung Gesuter200019 Auzel de Opite 1 P Anlegen 66	* time 7c 001 002 003	Ballinger (15 Data Bertrum Tert M000000 L M000000 L	Are L L L	Owarr 15.11.2012.00.34.34 15.11.2012.00.34.35 12.11.2012.00.34.31	Pule Max Nose Max Nose Max Nose	Memoral C1pA C1pA C1pA	Grecovet Crecovet < 10 mA < 10 mA < 10 mA	Tatelera Betarder Ja	Jacheri Mengeri Mengeri Mengeri Mengeri Mengeri
Caklonich Gebäude Vensler Storeles Beitrebondel Wondersich	Ko Iteus Opidtesethrung Gelaufer200010 Sall Be Avaals der Opidie Calegen Sallegen Solagen	* time 10 001 002 003 004	Backalleren Bertrum Teel Motococo IL Motococo IL Motococo IL Motococo IL	Are L L L L	Casure (51.11.2012.00.34.34 (51.11.2012.00.34.34 (51.11.2012.00.34.31 (51.11.2012.00.34.34	Pule Max Mose Max Noer Max Noer Max Moser	Метнин стуй стуй стуй стуй	Gerovet c 10 mA c 10 mA c 10 mA c 10 mA	Interior Betarder Ja Ja Ja	andren Mengen Acaran Acaran Acaran Acaran
Cashinesh Gebade Veniler Storkeis Desirbontei Gasebontei Gasebontei Storkeis Storkei	SC New Optimisations Generations Generation Austitute Au	* time 7r 001 002 003 004	British Bertis Bertiser Teel Motocool 6, Motocool 6, Motocool 6,	Are L L L L	Colum 11 11 2012 00 34 34 01 11 2012 00 34 34 01 11 2012 00 34 31 01 11 2012 00 34 31	Pule Nas Noar Na Noar Na Noar Nas Noar	Memour C1µA C1µA C1µA C1µA	gr Übernehmen Gercowet 4 12 mA 4 12 mA 4 12 mA 4 12 mA 4 12 mA	Interiore Detartor Ja Ja Ja	Section Messages Accesses Accesses Accesses Accesses
Cashilannin Geblada Detroburda PRD Providentich Cashidar - Nemen Storator - Ne	66 Nac Oadbasedring Gesure00011 Salate 1 - Q Andegan 65 na andro	* time 001 002 003 004	Andrew (3 Date Option Ted MO0000 L MO0000 L MO0000 L	Are L. L. L. L. L.	Desar 11 11 2012 00 34 24 11 12 12 2012 00 34 24 11 12 12 10 24 34 11 12 12 10 24 34 11 12 12 10 24 34	Puler Mas Moor Mas Moor Mas Moor Mas Moor	Mananat C1µA C1µA C1µA C1µA	ge Obernahmen Gercowet 4 12 mA 4 12 mA 4 12 mA 4 12 mA 4 12 mA	Technol Betarder Ja Ja Ja	Anter Messer Acason Acason Acason Acason

Hinweis zum Protokollierprogramm ETC

Vor der Anwendung des PC-Programms sind folgende Arbeitsschritte erforderlich:

- USB-Gerätetreiber installieren
 - (erforderlich für den Betrieb des **PROFITEST INTRO** am PC): Das Programm **GMC-I Driver Control** zur Installation des USB-Gerätetreibers finden Sie auf unserer Homepage zum Downloaden:

http://www.gossenmetrawatt.com

- \rightarrow Produkte \rightarrow Software \rightarrow Software für Prüfgeräte
- \rightarrow Dienstprogramme \rightarrow Driver Control
- **PC-Protokollierprogramm ETC installieren:** Sie können die aktuellste Version der ETC von unserer Homepage im Bereich **mygmc** kostenlos als ZIP-Datei herunterladen, sofern Sie Ihr Prüfgerät registriert haben:

http://www.gossenmetrawatt.com

- \rightarrow Produkte \rightarrow Software \rightarrow Software für Prüfgeräte
- \rightarrow Protokollsoftware ohne Datenbank \rightarrow ETC \rightarrow <u>myGMC</u> \rightarrow <u>zum Login</u>

14.2 Übertragung von Verteilerstrukturen

Folgende Übertragungen sind möglich:

- Übertragung einer Verteilerstruktur vom PC an das Prüfgerät.
- Übertragung einer Verteilerstruktur einschließlich der Messwerte vom Prüfgerät zum PC.

Zur Übertragung von Strukturen und Daten zwischen Prüfgerät und PC müssen beide über ein USB-Schnittstellenkabel verbunden sein.

t

» 1/3 Während der Übertragung von Strukturen und Daten erscheint die folgende Darstellung auf dem Display.



14.3 Verteilerstruktur im Prüfgerät anlegen

Übersicht über die Bedeutung der Symbole zur Strukturerstellung

Symbole		Bedeutung
Haup- tebene	Unter- ebene	
		Speichermenü Seite 1 von 3
		Cursor OBEN: blättern nach oben
Ŧ		Cursor UNTEN: blättern nach unten
4	⊡ ⊡	 ENTER: Auswahl bestätigen + → – in untergeordnete Ebene wechseln (Verzeichnisbaum aufklappen) oder - → + in übergeordnete Ebene wechseln (Verzeichnisbaum schließen)
<u>ç</u>		Einblenden der vollständigen Strukturbezeichnung (max. 63 Zeichen) oder Identnummer (25 Zeichen) in einem Zoomfenster
	ਰ ਤੋ∣ਰ ਤੋ	Temporäres Umschalten zwischen Strukturbe- zeichnung und Identnummer. Diese Tasten haben keinen Einfluss auf die Haupteinstellung im Setup-Menü siehe DB-MODE Seite 11.
	<u>Q</u>	Ausblenden des Zoomfensters
» 1/3		Seitenwechsel zur Menüauswahl
		Speichermenü Seite 2 von 3
Ľ,		Strukturelement hinzufügen
		Bedeutung der Symbole von oben nach unten: Kunde, Gebäude, Verteiler, RCD, Stromkreis, Betriebsmittel, Maschine und Erder (die Einblen- dung der Symbole ist abhängig vom angewählten Strukturelement). Auswahl: Cursortasten OBEN/UNTEN und J Um dem ausgewählten Strukturelement eine Bezeichnung hinzuzufügen siehe auch Editier-
	EDIT	menu ioigenae Spalle.
_	CUII	
X		Angewannes Struktureiement Ioschen

Symbole	Bedeutung
	Messdaten einblenden, sofern für dieses Struktur element eine Messung durchgeführt wurde.
Þ	Bearbeiten des angewählten Strukturelements
	Speichermenü Seite 3 von 3
(AA)	Nach Identnummer suchen
	> Vollständige Identnummer eingeben
(44)	Nach Text suchen
	> Vollständigen Text (ganzes Wort) eingeben
	Nach Identnummer oder Text suchen
	Weitersuchen
	Editiormonii
⊷	Cursor Linko.
	Cursor RECHTS:
	Auswahl eines alphanumerischen Zeichens
₽	ENTER: einzelne Zeichen übernehmen
[Z Eingabe bestätigen
←	Cursor nach links
\rightarrow	Cursor nach rechts
	Zeichen löschen
<u> </u>	Umschaltung zwischen alphanumerischen Zei- chen:
A	✓АВСDEFGHIJK ^{Großbuchstaben} LMNOPQRSTUVW XYZ⊔∻⇒
a	√abcdefghijk ^{Kleinbuchstaben} lmnopqrstuvw ×yzu∻⇒
0	<pre>~0123456789+ Ziffern - ×/=:,;_()<> .!?u↔</pre>
@	∨ƏäÄööüü߀\$% ^{Sonderzeichen} &#áàéèíìóòúù ñŇæ⊔∻⇒</th></tr></tbody></table>

Symbolik Vertei	lerstruktur / Baumstruktu	r
Messsymbol Hake sungen zu diesem f Messsymbol x: mi kein Messsymbol:	n hinter einem Strukturelementsyn Element wurden bestanden ndestens eine Messung wurde nicl es wurde noch keine Messung du	nbol bedeutet: sämtliche Mes- nt bestanden rchgeführt
Kunde Gebäude Verteiler RCD Stromkreis Betriebsmittel Betriebsmittel	C database 中静 Walter AG 中静 Verwaltung 中静 Erdgeschoss 中母 RCOI 中分 Kreis 1 - ○ S 1/002 - ○ L 12	► ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Baumelement wie +: Unterobjekte voi -: Unterobjekte we	e im Windows Explorer: 'handen, mit	

14.3.1 Strukturerstellung (Beispiel für den Stromkreis)

Nach Anwahl über die Taste **MEM** finden Sie auf drei Menüseiten (1/3, 2/3 und 3/3) alle Einstellmöglichkeiten zur Erstellung einer Baumstruktur. Die Baumstruktur besteht aus Strukturelementen, im Folgenden auch Objekte genannt.

Position zum Hinzufügen eines neuen Objekts wählen

TXTE MEM []] BAT (SSS)	blättern nach oben
白令 Walter AG 白帝 Verwaltung	blättern nach unten
Erdgeschoss Erdgeschoss	Auswahl bestätigen / Ebene wechseln
	Einblenden von Objekt- oder Identnummer
> 1/3	nächste Seite

Benutzen Sie die Tasten $\uparrow \downarrow$, um die gewünschten Strukturelemente anzuwählen.

 $\mathsf{Mit} \dashv \mathsf{wechseln} \ \mathsf{Sie} \ \mathsf{in} \ \mathsf{die} \ \mathsf{Unterebene}.$

Mit >> blättern Sie zur nächsten Seite.

Neues Objekt anlegen



Neues Objekt aus Liste auswählen



Wählen Sie ein gewünschtes Objekt aus der Liste über die Tasten $\uparrow\downarrow$ aus und bestätigen dies über die Taste \downarrow .

Je nach gewähltem Profil im SETUP des Prüfgeräts (siehe Kap. 4.5) kann die Anzahl der Objekttypen begrenzt sein oder die Hierarchie unterschiedlich aufgebaut sein.

Bezeichnung eingeben



Geben Sie eine Bezeichnung ein und quittieren diese anschließend durch Eingabe von \checkmark .

🐼 Hinweis

Bestätigen Sie die unten voreingestellten oder geänderten Parameter, ansonsten wird die neu angelegte Bezeichnung nicht übernommen und abgespeichert.

Parameter für Stromkreis einstellen



Parameter auswählen Parametereinstellung wählen

→ Liste Parametereinstellung → Parametereinstellung bestätigen

Parameterauswahl bestätigen und Rücksprung zur Seite 1/3 im Datenbankmenü

Z. B. müssen hier für den ausgewählten Stromkreis die Nennstromstärken eingegeben werden. Die so übernommenen und abgespeicherten Messparameter werden später beim Wechsel von der Strukturdarstellung zur Messung automatisch in das aktuelle Messmenü übernommen.

🐼 Hinweis

Über Strukturerstellung geänderte Stromkreisparameter bleiben auch für Einzelmessungen (Messungen ohne Speicherung) erhalten.

Ändern Sie im Prüfgerät die von der Struktur vorgegebenen Stromkreisparameter, so führt dies beim Abspeichern zu einem Warnhinweis, siehe Fehlermeldung Seite 48.

14.3.2 Suche von Strukturelementen

TXT MEM 😳 BAT 👀	1	blättern nach oben
口的 Gatabase 白骨 Walter AG 白角 Verualtung	Ŧ	blättern nach unten
Da Erdgeschoss	₽	Auswahl bestätigen / Ebene wechseln
Hereis 1 Ly Kreis 2	Ş	Einblenden von Objekt- oder Identnummer
	» 1/3	Menüauswahl \rightarrow Seite 3/3

Die Suche beginnt unabhängig vom aktuell markierten Objekt immer bei database.

Wechseln Sie zur Seite 3/3 im Datenbankmenü



? Objektbezeichnung speichern

Zeichen löschen

Zeichenauswahl:

und Eingabe des gesuchten Textes (nur genaue Übereinstimmung wird gefunden, keine Wildcards, case sensitive)

لہ

A a Øอ

₩0123456789+ -×/=:,;_()<>

!?⊔∢⇒

🗇 Database	1
(TEXT)	
白骨 Walter AG 白色 Warusltupe	Į
다표 Cer Wartung 다표 Erdgeschoss	I
⊡≑ RCD 1	
	weitersuchen

wird die gefundene Stelle angezeigt.

Weitere Stellen werden durch Anwahl des nebenstehenden Icons gefunden.



Image: Database Image: Database Image: Line Line Weiteren Image: Database Keine weiteren Image: Database Einträge gefunden. Image: Database Gesamte Datenbank Image: Database durchsuchen? Image: Database Image: Database Image: Database
--

Werden keine weiteren Einträge gefunden, so wird obige Meldung eingeblendet.

14.4 Datenspeicherung und Protokollierung

Messung vorbereiten und durchführen

Zu jedem Strukturelement können Messungen durchgeführt und gespeichert werden. Dazu gehen Sie in der angegebenen Reihenfolge vor:

- Stellen Sie die gewünschte Messung am Drehrad ein. \Box
- Starten Sie mit der Taste ON/START oder IANI die Messung.

Am Ende der Messung wird der Softkey "→ Diskette" eingeblendet.

 \Box Drücken Sie kurz die Taste "Wert Speichern".



- Die Anzeige wechselt zum Speichermenü bzw. zur Strukturdarstellung.
- Navigieren Sie zum gewünschten Speicherort, d. h. zum gewünschte Strukturelement/Objekt, an dem die Messdaten abgelegt werden sollen.
- Sofern Sie einen Kommentar zur Messung eingeben wollen, drücken Sie die nebenstehende Taste und geben Sie eine Bezeichnung über das Menü "EDIT" ein wie im Kap. 14.3.1 beschrieben.
- \Box Schließen Sie die Datenspeicherung mit der Taste "STORE" ab.

Speichern von Fehlermeldungen (Pop-ups)

Wird eine Messung aufgrund einer Fehlers ohne Messwert beendet, so kann diese Messung zusammen mit dem Pop-up über die Taste "Wert Speichern" abgespeichert werden. Statt des Pop-up-Symbols wird der entsprechende Text in der ETC ausgegeben. Dies gilt nur für eine begrenzte Auswahl von Pop-ups, siehe unten. In der Datenbank des Prüfgeräts selbst ist weder Symbol noch Text abrufbar.



B

Durch langes Drücken der Taste "Wert Speichern"

Anzeige zum Speichermenü wechselt.

wird der Messwert an der zuletzt eingestellten Stelle im Strukturdiagramm abgespeichert, ohne dass die



Alternatives Speichern

 \Box



UPE > UL !

PE





gung der Löschung auf.

Ein Abfragefenster fordert Sie zur Bestäti-



Über die nebenstehende Taste

(MW: Messwert/PA: Parameter) können Sie sich die Einstellparameter zu dieser Messung anzeigen lassen.





- Blättern zwischen den Parametern \Box ist über die nebenstehenden Tasten möglich.



Sofern Sie die Parameter in der Messansicht ändern. werden diese nicht für das Strukturelement übernommen. Die Messung mit den veränderten Parametern kann trotzdem unter dem Strukturelement gespeichert werden, wobei die geänderten Parameter zu jeder Messung mitprotokolliert werden.

Aufruf gespeicherter Messwerte

- Wechseln Sie zur Verteilerstruktur durch Drücken der Taste \Box MEM und zum gewünschten Stromkreis über die Cursortasten.
- \Box Wechseln Sie auf die Seite 2 durch Drücken nebenstehender Taste:
- >>1/3
- \Box Blenden Sie die Messdaten ein durch Drücken nebenstehender Taste:

Pro LCD-Darstellung wird jeweils eine Messung mit Datum und Uhrzeit sowie ggf. Ihrem Kommentar eingeblendet. Beispiel: RCD-Messung.

ſ	≇⊡ RCD 1 IF-UIDN UIDN RE ULN f	03.03.2012 14.4 0.1 V 5 Ω 230 V 50.0 Hz		
	IF-UIDN		۹ ۲۰۰۰ ۲۰۱۲	й К

Hinweis

Ein Haken in der Kopfzeile bedeutet, dass diese Messung bestanden ist.

Ein Kreuz bedeutet, dass diese Messung nicht bestanden wurde.

- Blättern zwischen den Messungen \Box ist über die nebenstehenden Tasten möglich.
- Sie können die Messung über die nebenstehende Taste löschen.



GMC-I Messtechnik GmbH



Datenauswertung und Protokollierung mit dem Programm ETC

Sämtliche Daten inklusive Verteilerstruktur können mit dem Programm ETC auf den PC übertragen und ausgewertet werden. Hier sind nachträglich zusätzliche Informationen zu den einzelnen Messungen eingebbar. Auf Tastendruck wird ein Protokoll über sämtliche Messungen innerhalb einer Verteilerstruktur erstellt oder die Daten in eine EXCEL-Tabelle exportiert.

Hinweis

Beim Drehen des Funktionsdrehschalters wird die Datenbank verlassen. Die zuvor in der Datenbank eingestellten Parameter werden nicht in die Messung übernommen.

14.4.1 Einsatz von Barcode- und RFID-Lesegeräten

Suche nach einem bereits erfassten Barcode

Der Ausgangspunkt (Schalterstellung und Menü) ist beliebig.

- Scannen Sie den Barcode Ihres Objekts ab.
- Der gefundene Barcode wird invers dargestellt.
- Son Mit ENTER wird dieser Wert übernommen.

Hinweis

Ein bereits selektiertes/ausgewähltes Objekt wird bei der Suche nicht berücksichtigt.

Allgemeines Weitersuchen



Unabhängig davon, ob ein Objekt gefunden wurde oder nicht, kann über diese Taste weitergesucht werden: –Objekt gefunden: weitersuchen unterhalb des zuvor

gewählten Objekts – kein weiteres Objekt gefunden: die gesamte Datenbank wird auf allen Ebenen durchsucht

Einlesen eines Barcodes zum bearbeiten

Sofern Sie sich im Menü zur alphanumerischen Eingabe befinden, wird ein über ein Barcode- oder RFID-Leser eingescannter Wert direkt übernommen.

Einsatz eines Barcodedruckers (Zubehör)

Ein Barcodedrucker ermöglicht folgende Anwendungen:

- Ausgabe von Identnummern f
 ür Objekte als Barcode verschl
 üsselt; zum schnellen und komfortablen Erfassen bei Wiederholungspr
 üfungen
- Ausgabe von ständig vorkommenden Bezeichnungen wie z. B. Prüfobjekttypen als Barcodes verschlüsselt in eine Liste, um diese bei Bedarf für Kommentare einlesen zu können.

15 Montage der Prüfspitzenhalter am Tragegurt







16 Signalisierung der LEDs, Netzanschlüsse und Potenzialdifferenzen

	Zustand	Fehler- Nr.	Stellung des Funktionsschalters	Funktion / Bedeutung		
LED-Signalisierungen						
Mains/ Netz	leuchtet grün	lc1 (lc = line control)	$I_{\Delta N} / I_{F}$ $Z_{L-N} / Z_{L-PE} / R_{E}$ ΔU , int. Rampe, EXTRA	Korrekter Anschluss, Messung freigegeben		
Mains/ Netz	blinkt grün	lc2	I _{∆N} / I F⊿ Z _{L-N} / Z _{L-PE} / R _E ∆U, int. Rampe	N-Leiter nicht angeschlossen, Messung freigegeben		
Mains/ Netz	leuchtet orange	lc3	I _{∆N} / I _F ⊿ Z _{L-N} / Z _{L-PE} / R _E	Netzspannung 65 V bis 253 V gegen PE, 2 verschiedene Phasen liegen an (Netz ohne N-Leiter), Messung freigegeben		
Mains/ Netz	blinkt rot	lc4	I _{∆N} / I F⊿ Z _{L-N} / Z _{L-PE} / R _E ∆U, int. Rampe	1) keine Netzspannung oder 2) PE unterbrochen		
Mains/ Netz	leuchtet rot	lc5	R_{ISO} / R_{LO}	Fremdspannung liegt an, Messung gesperrt		
MAINS/ Netz	blinkt gelb	lc6	I _{∆N} / I _F ⊿ Z _{L-N} / Z _{L-PE} / R _E	L und N sind mit den Außenleitern verbunden.		
LIMIT	leuchtet rot	lc7	$I_{\Delta N}$	– Berührungsspannung U _{IAN} bzw. U _{IA} > 25 V bzw. > 50 V – nach einer Sicherheitsabschaltung		
LIMIT	leuchtet rot	lc8	I _F ⊿ int. Rampe	 bei ansteigendem Fehlerstrom löst der RCD nicht vor Erreichen von I_N aus. nach einer Sicherheitsabschaltung 		
LIMIT	leuchtet rot	lc9	R _{ISO} / R _{LO}	– Grenzwertunter- bzwüberschreitung		
Netzanso	chlusskor	ntrolle —	Einphasensystem — L	CD-Anschlusspiktogramme		
? ? ?	wird ein- geblendet	lc10	alle außer U	keine Anschlusserkennung		
PE O L N	wird ein- geblendet	lc11	alle außer U	Anschluss OK		
PE O L N	wird ein- geblendet	lc12	alle außer U	L und N vertauscht, Neutralleiter führt Phase		
PE	wird ein-		alle außer U und RE	keine Netzverbindung		
0 0 L N	geblendet	IC13	RE	Standardanzeige ohne Anschlussmeldungen		
PE • x L N	wird ein- geblendet	lc14	alle außer U	Neutralleiter unterbrochen		
PE X L N	wird ein- geblendet	lc15	alle außer U	Schutzleiter PE unterbrochen, Neutralleiter N und/oder Außenleiter L führen Phase		
PE X • L N	wird ein- geblendet	lc16	alle außer U	Außenleiter L unterbrochen, Neutralleiter N führt Phase		
	wird ein- geblendet	lc17	alle außer U	Außenleiter L und Schutzleiter PE vertauscht		
PE O L N	wird ein- geblendet	lc19	alle außer U	L und N sind mit den Außenleitern verbunden.		

	Zustand	Fehler- Nr	Stellung des Funktionsschalters	Funktion / Bedeutung
Netzansc	hlusskor	ntrolle —	Dreiphasensystem — I	CD-Anschlusspiktogramme
	wird ein- geblendet	lc20	U (Dreiphasenmessung)	Rechtsdrehfeld
(1 L2) L1 L3	wird ein- geblendet	lc21	U (Dreiphasenmessung)	Linksdrehfeld
	wird ein- geblendet	lc22	U (Dreiphasenmessung)	Schluss zwischen L1 und L2
	wird ein- geblendet	lc23	U (Dreiphasenmessung)	Schluss zwischen L1 und L3
	wird ein- geblendet	lc24	U (Dreiphasenmessung)	Schluss zwischen L2 und L3
L2 • • ? L3	wird ein- geblendet	lc25	U (Dreiphasenmessung)	Leiter L1 fehlt
	wird ein- geblendet	lc26	U (Dreiphasenmessung)	Leiter L2 fehlt
	wird ein- geblendet	lc27	U (Dreiphasenmessung)	Leiter L3 fehlt
L2 • • •	wird ein- geblendet	lc28	U (Dreiphasenmessung)	Leiter L1 auf N
• • L1 L3	wird ein- geblendet	lc29	U (Dreiphasenmessung)	Leiter L2 auf N
L2 • L1 N	wird ein- geblendet	lc30	U (Dreiphasenmessung)	Leiter L3 auf N
			·	
Batterie-	/Akkutes	t		
	wird ein- geblendet	-	alle	Sicherheitsabschaltung Die Batterie- oder Akkuspannung ist kleiner oder gleich 8,0 V. Es sind keine zuverlässigen Messungen mehr möglich. Das Speichern der Messwerte wird blockiert. Abhilfe: NiMH-Akkus müssen aufgeladen oder Batterien gegen Ende der Brauchbarkeitsdauer ersetzt werden.
PE-Prüfu	na			
LCD	LED			
PE wird einge-	LIMIT leuchtet		U (Einphasenmessung)	Potenzialdifferenz \ge 45 V zum PE (Schutzkontakt) Frequenz f \ge 50 Hz oder
blendet	IUL			

Zustand	Fehler-	Stellung des	Funktion / Bedeutung
Fahlarmaldungan	Nr.	Funktionsschalters	
Feniermeldungen		iktogramme	
	Err1	Alle Messungen mit Schutzleiter	Potenzialdifferenz \geq U _L PE (Schutzkontakt) (Frequenz f \geq 50 Hz) Abhilfe: PE-Anschluss überprüfen Hinweis: Nur bei Einblendung $\sim_{\!$
	Err2	I _{∆N} / I f⊿ Z _{L-N} / Z _{L-PE} / R _E	1) Spannung bei RCD-Prüfung mit Gleichstrom zu hoch (U > 253 V) 2) U generell U > 550 V mit 500 mA 3) U > 440 V bei $I_{\Delta N} / I_{F \Delta}$ 4) U > 253 V bei $I_{\Delta N} / I_{F \Delta}$ mit 500 mA
	Err3	I _{AN}	RCD löst zu früh aus oder ist defekt Abhilfe: Schaltung auf Vorströme überprüfen
	Err4	Z _{L-PE}	RCD löst zu früh aus oder ist defekt. Abhilfe: mit "DC + positiver Halbwelle" prüfen
	Err5	I _{∆N} / I F∠	RCD hat während der Berührungsspannungsmessung ausgelöst. Abhilfe: eingestellten Nennprüfstrom prüfen
	Err6	EXTRA \rightarrow PRCD	Der PRCD hat ausgelöst. Grund: Schlechte Kontaktierung oder defekter PRCD
	Err7	alle außer U	Von außen zugängliche Sicherung ist defekt Die Spannungsmessbereiche sind auch nach dem Ausfall der Sicherungen weiter in Funktion. Spezialfall R _{L0} : Fremdspannung während der Messung kann zur Zerstörung der Sicherung führen. Abhilfe: Sicherung tauschen Beachten Sie die Hinweise zum Tauschen der Sicherung im Kap. 18.3!
f∼>425 Hz f∼く 15 Hz	Err8	Ι _{ΔΝ} / Ι εΔ Ζ _{L-Ν} / Ζ _{L-ΡΕ} / R _E	Frequenz außerhalb des zulässigen Bereichs Abhilfe: Netzanschluss überprüfen
	Err9	alle	Temperatur im Prüfgerät zu hoch Abhilfe: Warten bis sich das Prüfgerät abgekühlt hat
	Err10	R _{ISO} / R _{LO}	Fremdspannung vorhanden Abhilfe: das Messobjekt muss spannungsfrei geschaltet werden
	Err11	R _{ISO} / R _{LO}	Überspannung bzw. Überlastung des Messspannungsgenerators bei der Messung von R _{ISO} bzw. R _{LO}
& Un: 0V?	Err12	I _{∆N} / I F⊿ Z _{L-N} / Z _{L-PE} R _E	kein Netzanschluss Abhilfe: Netzanschluss überprüfen
Δ RL0+ RL0- >10%	Err13	R _{LO}	OFFSET-Messung nicht sinnvoll Abhilfe: Anlage überprüfen OFFSET-Messung von R LO+ und R LO– weiterhin möglich

Zustand	Fehler- Nr.	Stellung des Funktionsschalters	Funktion / Bedeutung
ROFFSET > 1Ω	Err14	SETUP	$\label{eq:Generalized} \begin{array}{l} \mbox{Widerstandskompensation der Anschlussleitungen:} \\ R_{OFFSET} > 1 \ \Omega: \\ \mbox{OFFSET-Messung von RL-PE oder RN-PE bzw. RLN für ZL-PE bzw. ZL-N nicht sinnvoll} \\ \mbox{Abhilfe: Anlage überprüfen} \end{array}$
	Err15	R _{LO}	R _{OFFSET} > 10 Ω: OFFSET-Messung nicht sinnvoll Abhilfe: Anlage überprüfen
 Z>18Ω	Err16	SETUP \rightarrow OFFSET (EXTRA $\rightarrow \Delta U$)	$Z > 10 \Omega$: OFFSET-Messung von RL-PE oder RN-PE bzw. RLN für ΔU(ZLN) nicht sinnvoll Abhilfe: Anlage überprüfen
	Err17	EXTRA $\rightarrow \Delta U$	ΔU _{OFFSET} > ΔU: Offsetwert größer als Messwert an der Verbraucheranlage OFFSET-Messung nicht sinnvoll Abhilfe: Anlage überprüfen
♥ ?	Err18	R _{ISO} / R _{LO}	Kontaktproblem oder Sicherung defekt Abhilfe: Prüfstecker oder Messadapter auf richtigen Sitz im Prüfstecker überprüfen oder Sicherung tauschen
L THE	Err19	R _E	Die Messspitzen müssen umgepolt werden.
	Err20	I _{ΔN} / I F⊿	N und PE sind vertauscht
	Err21	Ι _{ΔΝ} / Ι εΔ Ζ _{L-Ν} / Ζ _{L-ΡΕ} / R _Ε	 Netzanschlussfehler Abhilfe: Netzanschluss überprüfen oder Anzeige im Anschlusspiktogramm: PE unterbrochen (x) oder in Bezug auf die Tasten des Prüfsteckers unten liegender Schutzleiterbügel unterbrochen Ursache: Spannungs-Messpfad unterbrochen Folge: die Messung wird blockiert Hinweis: Nur bei Einblendung Emssung kann durch erneutes Drücken der Taste ON/START trotzdem gestartet werden.
	Err22 pop_pe_i_i ntro	I _{∆N} / I _F ∠	Anzeige im Anschlusspiktogramm: in Bezug auf die Tasten des Prüfsteckers oben liegender Schutzleiterbügel unter- brochen Ursache: Strom-Messpfad unterbrochen Folge: keine Messwertanzeige
			Widerstand im N-PE-Pfad zu groß
	Err23	I _{AN} / I _F	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
			R_{MAX} bei I_F 410 Ω 140 Ω 40 Ω 12 Ω 7 Ω Auswirkung: Der erforderliche Prüfstrom kann nicht generiert werden und die Messung wird abgebrochen.
	Err24	Z _{L-PE} , R _E	Bei Überschreitung der vorgegebenen Berührspannung U _L : Z _{L-PE} und R _E : Aufforderung zum Umschalten auf die 15 mA-Welle nur R _E alternativ: Aufforderung zum Verkleinern des Messbereichs (Verringern des Stroms)

Zustand	Fehler- Nr.	Stellung des Funktionsschalters	Funktion / Bedeutung
Eingabeplausibili	tätsprüfun	g — Kontrolle der Para	ameterkombinationen — LCD-Piktogramme
Parameter out of Range	Err25		Parameter außerhalb des zulässigen Bereichs
1. IAN: 500mA + 2. 5×IAN	Err26	I _{∆N} / I F∠	5 x 500 mA nicht moeglich
	Err27	I _{an} / I _F	Typ B/B+ und EV/MI nicht bei G/R, SRCD, PRCD
1. 180°: ↓	Err28	Ι _{ΔΝ}	180 Grad nicht bei G/R, SRCD, PRCD
1. POS: + G/R (VSK) SRCD 2. PRCD-S PRCD-K	Err29	I _{ΔN} / I F∠	DC nicht bei G/R, SRCD, PRCD
1. TYP AC + NEG:A- 2. POS:A- POS: -	Err30	I _{ΔN} / I F∠	Halbwelle oder DC nicht bei Typ AC
1. TYP A + 2. POS: JTL	Err31	Ι _{ΔΝ} / Ι Γ	DC nicht bei Typ A, F
1. <u>л+Л</u> ІΔΝ + 2. POS: J ⁻ L	Err32	I _{AN}	1/2 Prüfstrom nicht mit DC
1. 2×IAN 5×IAN + 2. POS: A POS: J	Err33	I _{AN}	2x / 5x IΔN nur mit Vollwelle
1. DC + ► + AUTO 10KΩ (4mA) 2. 1KΩ (40mA) 100Ω (0,NA)	Err34	Ι _{ΔΝ} / Ι Γ	DC+ nur bei 10 Ohm
1.15mA + 2.10KΩ (4mA) 10Ω (>0,8A)	Err35	R _E	15 mA nur im 1 kΩ - und 100 Ω-Bereich möglich!
1.15mA I⊶ + 2≪3 ⓒ	Err36	R _E	15 mA nur als Schleifenmessung
1. Parameter 1 + 2. Parameter 2	Err37	alle	Die von Ihnen gewählten Parameter sind in Kombination mit anderen bereits einge- stellten Parametern nicht sinnvoll. Die gewählten Parameter werden nicht über- nommen. Abhilfe: Geben Sie andere Parameter ein.

Zustand	Fehler-	Stellung des	Funktion / Bedeutung
Datenhank- und E	INF.	runknonsschalters	narammo
Datenbalik- uliu E	Frr28		
Die Messparameter unterscheiden sich von den Objektdater Soll die Datenbank angepasst werden?		$\begin{array}{c} _{\Delta N} / _{F} \swarrow \\ Z_{L-N} / Z_{L-PE} \end{array}$ EXTRA $\rightarrow t_{A} + l_{\Delta}$	 Messwertspeicherung mit abweichendem Stromkreisparameter Der von Ihnen am Prüfgerät eingestellte Stromkreisparameter stimmt nicht mit dem in der Struktur unter Objektdaten hinterlegten Parameter überein. Beispiel: Der Auslösefehlerstrom ist in der Datenbank mit 10 mA vorgegeben, Sie haben aber mit 100 mA gemessen. Wollen Sie alle zukünftigen Messungen mit 100 mA durchführen, muss der Wert in der Datenbank durch Bestätigung mit sin angepasst werden. Der Messwert wird protokolliert und der neue Parameter übernommen. Wollen Sie den Parameter in der Datenbank unverändert lassen, so drükken Sie die
X TXT = ? Abc123 !	Err39	alle	Bitte geben Sie eine Bezeichnung (alphanumerisch) ein
	Err40	alle	Betrieb mit Barcodescanner Fehlermeldung bei Aufruf des Eingabefeldes "EDIT" und bei Akkuspannung < 8,0 V. Die Ausgangsspannung für den Betrieb des Barcodelesers wird bei U < 8,0 V generell abgeschaltet, damit die Restkapazität der Akkus ausreicht, um Bezeichnungen zu Prüflingen eingeben und die Messung speichern zu können. Abhilfe: Akkus müssen aufgeladen oder Batterien gegen Ende der Brauchbarkeits- dauer ersetzt werden.
	Err41	alle	Betrieb mit Barcodescanner Es fließt ein zu hoher Strom über die RS232-Schnittstelle. Abhilfe: Das angeschlossene Gerät ist für diese Schnittstelle nicht geeignet.
CODE ?	Err42	alle	Betrieb mit Barcodescanner Barcode nicht erkannt, falsche Syntax
Database	Err43	alle	Daten könnnen an dieser Stelle der Struktur nicht eingegeben werden Abhilfe: Profil für vorausgewählte PC-Software beachten, siehe Menü SETUP.
Database	Err44	alle	Messwertspeicherung ist an dieser Stelle der Struktur nicht möglich. Abhilfe: Prüfen Sie, ob Sie das zu Ihrem PC-Auswerteprogramm passende Profil im SETUP eingestellt haben, siehe Kap. 4.5.
MEM *** ! 100% !	Err45	alle	Der Datenspeicher ist voll. Abhilfe: Sichern Sie die Messdaten auf einem PC und löschen Sie anschließend den Datenspeicher des Prüfgeräts durch Löschen von "database" oder durch Importieren einer (leeren) Datenbank.
Delete?	Err46	alle	Messung oder Datenbank (database) löschen. Dieses Abfragefenster fordert Sie zur nochmaligen Bestätigung der Löschung auf.
ESC Addabase A A A A A A Delete all data?	€rr47	SETUP	Datenverlust bei Änderung der Sprache, des Profils oder bei Rücksetzen auf Werkseinstellung! Sichern Sie vor Drücken der jeweiligen Taste Ihre Messdaten auf einem PC. Dieses Abfragefenster fordert Sie zur nochmaligen Bestätigung der Löschung auf.
If File > MEM II → (MEMEIII) () <	Err48	alle	Ist die Datenbank, d. h. die in der ETC angelegte Struktur zu groß für den Geräte- speicher, so erscheint diese Fehlermeldung. Die Datenbank im Gerätespeicher ist nach der abgebrochenen Datenbankübertra- gung leer. Abhilfe: Verkleinern Sie die Datenbank innerhalb der ETC oder senden Sie die Datenbank ohne Messwerte (Taste Struktur senden), falls bereits Messwerte vorhan- den sein sollten.

17 **Technische Kennwerte**

									Ar	ischlüs	se
Funk- tion	Messgröße	Anzeigebereich	Auf- lösung	Eingangs- impedanz/ Prüfstrom	Messbereich	Nennwerte	Betriebsmess- unsicherheit	Eigen- unsicherheit	PRO- Schuko- Mess- adapter	KS-PRO INT 2-polig	PFITEST RO 3-polig
	U _{L-PE}	0,0 99,9 V	0,1 V		0.3 600 V ¹⁾		±(2% v.M.+5D)	±(1% v.M.+5D)			
	U _{N-PE}	100 600 V 15,0 99,9 Hz 100 999 Hz	1 V 0,1 Hz 1 Hz		DC 15,4 420 Hz	U _N = 120/230/ 400/500 V	±(2% v.M.+1D) ±(0,2% v.M.+1D)	±(1% v.M.+1D) ±(0,1% v.M.+1D)		•	
	U _{3~}	0,0 99,9 V 100 600 V	0,1 V 1 V	5 MΩ	0,3 600 V	f _N = 16 ² / ₃ /50/ 60/200/400 Hz	±(3% v.M.+5D) ±(3% v.M.+1D)	±(2% v.M.+5D) ±(2% v.M.+1D)			•
	U _{L-N}	0,0 99,9 V 100 600 V	0,1 V 1 V		1,0 600 V ¹⁾		±(3% v.M.+5D) ±(3% v.M.+1D)	±(2% v.M.+5D) ±(2% v.M.+1D)	•		•
	U _{IAN}	0,0 70,0 V	0,1 V	0,3 · I _{ΔN}	5 70 V	-	+13% v.M.+1D	+1% v.M1D +9% v.M.+1D	-		
		$1,00 \text{ k}\Omega \dots 6,51 \text{ k}\Omega$ 3.0. 999 0	0,01 kΩ	$I_{\Delta N} = 10 \text{ mA} \cdot 1,05$	-	U _N =					
U	RE	1 kΩ 2,17 kΩ 1Ω 651 Ω	0,01 kΩ 1Ω	$I_{\Delta N} = 30 \text{ mA} \cdot 1,05$ $I_{\Delta N} = 100 \text{ mA} \cdot 1,05$	Rechenwert aus	120 V 230 V					
•ΔN	-	0,3 Ω 99,9 Ω 100 Ω 217 Ω	0,1 Ω 1 Ω	$I_{\Delta N}$ =300 mA · 1,05	$R_E = U_{I\DeltaN} / I_{\DeltaN}$	$400 V^{-2}$					
'F		0,2 Ω 9,9 Ω 10 Ω 130 Ω	0,1 Ω 1 Ω	$I_{\Delta N}$ =500 mA \cdot 1,05		$U_{\rm I} = 25/50 {\rm V}$					
	$I_{\rm F} (I_{\Delta \rm N} = 6 \text{ mA})$ $I_{\rm F} (I_{\Delta \rm N} = 10 \text{ mA})$	1,8 7,8 mA 3,0 13,0 mA	0,1 mA	1,8 7,8 mA 3,0 13,0 mA	1,8 7,8 mA 3,0 13,0 mA						
	$I_F (I_{\Delta N} = 30 \text{ mA})$ $I_F (I_{\Delta N} = 100 \text{ mA})$	9,0 39,0 mA 30 130 mA	1 mA	9,0 39,0 mA 30 130 mA	9,0 39,0 mA 30 130 mA	6 mA 10 mA	±(7% v.M.+2D)	±(3,5% v.M.+2D)			
	$I_F (I_{\Delta N} = 300 \text{ mA})$ $I_F (I_{\Delta N} = 500 \text{ mA})$	90 390 mA	1 mA 1 mA	90 390 mA 150 650 mA	90 390 mA 150 650 mA	100 mA 300 mA			-		
	$U_{I\Delta} / U_L = 25 V$ $U_{I\Delta} / U_L = 50 V$	0,0 25,0 V 0,0 50,0 V	0,1 V	wie I_{Δ}	0 25,0 V 0 50,0 V	500 mA ²⁾	+10% v.M.+1D	+1% v.M1D +9% v.M.+1 D	-		
	$\frac{t_A(I_{\Delta N} \cdot I)}{t_A(I_{\Delta N} \cdot 2)}$	0 999 ms	1 ms	2 · 6 2 · 500 mA	0 999 ms 0 999 ms	-	±4 ms	±3 ms			
	$Z_{L-PE} \begin{pmatrix} \bullet \\ \bullet \\ Z_{L-N} \end{pmatrix}$	0 999 mΩ 1,00 9,99 Ω	1 mΩ	00 000 mm	300 999 mΩ 1,00 9,99 Ω	$U_N = 120/230 V$ 400/500 V ¹⁾ $f_N = 16^2/_2/50/60 Hz$	±(10% v.M.+30D) ±(8% v.M.+3D)	±(5% v.M.+30D) ±(3% v.M.+3D)			
	Z _{L-PE} + DC	0 999 mΩ 1,00 9,99 Ω 10,0 29,9 Ω	0,01 Ω 0,1 Ω	1,3 3,7 A AC 0,5/1,25 A DC	500 999 mΩ 1,00 9,99 Ω	$U_{\rm N} = 120/230 \text{ V}$ $f_{\rm N} = 50/60 \text{ Hz}$	±(18% v.M.+30D) ±(10% v.M.+3D)	±(6% v.M.+50D) ±(4% v.M.+3D)	-		
Z _{L-PE}	$I_{K}(Z_{L-PE} ,$	0,0 9,9 A 10 999 A 1,00 9,99 kA	0,1 A 1 A 10 A	-	120 (108 132) V 230 (196 253) V 400 (340 440) V		Rechenwer	t aus Z _{L-PE}	•	• Z _{I -PF}	
ZL-N	2L-PE	10,0 50,0 kA 0,5 9,99 Ω	100 A 0,01 Ω		500 (450 550) V r	nur Anzeigebereich			-	LIL	
	Z _{L-PE} (15 mA)	10,0 99,9 Ω 100 999 Ω	0,1 Ω 1 Ω	45 . 4 40	10,0 99,9 Ω 100 999 Ω	$U_{\rm N} = 120/230 \rm V$	±(10% v.M.+10D) ±(8% v.M.+2D)	±(2% v.M.+2D) ±(1% v.M.+1D)	-		
	I _K (15 mA)	100 999 mA 0,00 9,99 A 10,0 99,9 A	1 mA 0,01 A 0,1 A	15 ma ac	$\begin{array}{l} \text{Rechenwert abh.} \\ \text{von } \text{U}_{\text{N}} \text{ und } \text{Z}_{\text{L-PE}} \\ \text{I}_{\text{K}} = \text{U}_{\text{N}} / 10 1000 \Omega \end{array}$	$T_N = 16^{-7} / 3 / 50 / 60$ Hz	Rechenwert aus $I_{\rm K} = U_{\rm N}/Z_{\rm L}$	s Z _{L-PE} (15 mA): _{PE} (15 mA)			
Br	R _E (A	0 999 mΩ 1,00 9,99 Ω 10,0 99,9 Ω 100 999 Ω 1 kΩ 9,99 kΩ	1 mΩ 0,01 Ω 0,1 Ω 1 Ω 0,01 kΩ	1,3 3,7 A AC 1,3 3,7 A AC 400 mA AC 40 mA AC 4 mA AC	300 999 mΩ 1,00 Ω9,99 Ω 10,0 Ω99,9 Ω 100 Ω999 Ω 1,00 kΩ9,99 kΩ	$\begin{array}{l} U_{N} = 120/230 \text{ V} \\ U_{N} = 400 \text{ V}^{1)} \\ f_{N} = 50/60 \text{ Hz} \end{array}$	±(10% v.M.+30D) ±(5% v.M.+3D) ±(10% v.M.+3D) ±(10% v.M.+3D) ±(10% v.M.+3D)	±(5% v.M.+30D) ±(3% v.M.+3D) ±(3% v.M.+3D) ±(3% v.M.+3D) ±(3% v.M.+3D)	•	•	
	R _E DC+	0 999 mΩ 1,00 9,99 Ω 10,0 29,9 Ω	1 mΩ 0,01 Ω 0,1 Ω	1,3 3,7 A AC 0,5/1,25 A DC	500 999 mΩ 1,00 9,99 Ω	$U_{N} = 120/230 \text{ V}$ $f_{N} = 50/60 \text{ Hz}$	±(18% v.M.+30D) ±(10% v.M.+3D)	±(6% v.M.+50D) ±(4% v.M.+3D)			
<u> </u>	U _F	0 253 V	1 V	—	Rechenwert	11 120/220/					
Ub	Ub	LED LIMIT EIN		$\text{Reb}=100 \text{ k}\Omega$	0 440 V	$0_{\rm N} = 120/230/400 \text{ V}$ $f_{\rm N} = 50/60 \text{ Hz}$	45 V ±15 V	45 V ±5 V	Fin	gerkont	akt
		1 999 kΩ 1,00 9,99 MΩ 10,0 49,9 MΩ	1 kΩ 10 kΩ 100 kΩ			U _N = 50 V I _N = 1 mA					
		1 999 kΩ 1,00 9,99 MΩ 10,0 99,9 MΩ	1 kΩ 10 kΩ 100 kΩ			$\begin{array}{l} U_N = 100 \text{ V} \\ I_N = 1 \text{ mA} \end{array}$	Bereich k Ω ±(6% v.M.+10D)	Bereich kΩ ±(3% v.M.+10D)			
R _{ISO}	R _{ISO} , R _{E ISO}	1 999 kΩ 1,00 9,99 MΩ 10,0 99,9 MΩ 100 200 MΩ	1 kΩ 10 kΩ 100 kΩ 1 MΩ	I _K = 1,5 mA	50 kΩ 300 MΩ	$U_{N} = 250 \text{ V}$ $I_{N} = 1 \text{ mA}$	Bereich MΩ ±(6% v.M.+1D)	Bereich MΩ ±(3% v.M.+1D)	•	•	
		ι 999 kΩ 1,00 9,99 MΩ 10,0 99,9 MΩ 100 500 MΩ	ι κΩ 10 kΩ 100 kΩ 1 ΜΩ			$U_{N} = 500 V$ $U_{N} = 1000 V$ $I_{N} = 1 mA$					
	U	10 999 V– 1,00 1,19 kV	1 V 10 V		10 1,19 kV		±(3% v.M.+1D)	±(1,5% v.M.+1D)			
R _{LO}	R _{LO}	0,01 Ω 9,99 Ω 10,0 Ω 99,9 Ω 100 Ω 199 Ω	10 mΩ 100 mΩ 1 Ω	$I_m \ge 200 \text{ mA}$ $I_m < 200 \text{ mA}$	$\begin{array}{c} 0,20 \ \Omega \ \ 6,00 \ \Omega \\ 6,01 \ \Omega \ \ 99,9 \ \Omega \end{array}$	$U_0 = 4,5 V$	±(5% v.M.+2D)	±(2% v.M.+2D)		•	

 $^{1)}$ U > 230 V nur mit KS-PROFITEST INTRO $^{2)}$ 1 $\cdot/$ 2 \cdot IΔN > 300 mA und 5 \cdot IΔN > 500 mA und If > 300 mA nur bis U_N \leq 230 V \cdot IΔN 5 \cdot 300 mA nur mit U_N = 230 V

Legende: D = Digit, v. M. = vom Messwert

Referenzbedingungen

Netzspannung	230 V ± 0,1 %
Netzfrequenz	50 Hz ± 0,1 %
Frequenz der Messgröße	45 Hz 65 Hz
Kurvenform d. Messgröße	Sinus (Abweichung zwischen Effektiv und Gleichrichtwert \leq 0,1 %)
Netzimpedanzwinkel	$\cos \varphi = 1$
Versorgungsspannung	12 V ± 0,5 V
Umgebungstemperatur	+22 °C ±3 K
Relative Luftfeuchte	45% ±10%

Nenngebrauchsbereiche

Spannung U _N	120 V	(108 132 V)
	230 V	(196 253 V)
	400 V	(340 440 V)
Frequenz f _N	16 ² / ₃ Hz	(15,4 18 Hz)
	50 Hz	(49,5 50,5 Hz)
	60 Hz	(59,4 60,6 Hz)
	200 Hz	(190 210 Hz)
	400 Hz	(380 420 Hz)
Gesamtspannungsbereich U _Y	65 550 V	
Gesamtfrequenzbereich	15,4 420 ⊦	lz
Kurvenform	Sinus	
Temperaturbereich	0 °C + 40	°C
Versorgungsspannung	8 12 V	
Netzimpedanzwinkel	entsprechend	$1\cos \varphi = 1 \dots 0,95$

Stromversorgung

Batterien, Akkus	8 Stück AA 1,5 V,
	wir empfehlen, den Akkupack zu ver- wenden (Akkupack Artikelnr. Z502H)
Anzahl der Messungen (S	Standard-Setup mit Beleuchtung)
– bei R _{ISO}	1 Messung – 25 s Pause: ca. 1100 Messungen
– bei R _{LO}	Auto-Umpolung/1 Ω (1 Messzyklus) – 25 s Pause: ca. 1000 Messungen
Akkutest	symbolische Anzeige der Akku- spannung BAT
Energiesparschaltung	Die Anzeigebeleuchtung ist abschaltbar. Das Prüfgerät schaltet sich nach der letzten Tastenbetätigung automatisch ab. Die Einschaltdauer kann vom Anwender selbst gewählt werden.
Sicherheitsabschaltung	Das Gerät schaltet bei zu niedriger Ver- sorgungsspannung (U < 8,0 V) ab bzw. kann nicht eingeschaltet werden.
Ladebuchse	Eingelegte optionale NiMH-Akkus kön- nen durch Anschluss eines Ladegeräts an die Ladebuchse direkt aufgeladen werden: Ladegerät Z502R
Ladezeit	ca. 2 Stunden *

maximale Ladezeit bei vollständig entladenen Akkus. Ein Timer im Ladegerät begrenzt die Ladezeit auf maximal 4 Stunden

Überlastbarkeit

U _{L-PE} , U _{L-N}	600 V dauernd
RCD, R _E	440 V dauernd
Z _{L-PE} , Z _{L-N}	550 V (begrenzt die Anzahl der Messungen und Pausenzeit, bei Überlastung schaltet ein Thermo-Schalter das Gerät ab.)
R _{LO}	Elektronischer Schutz verhindert das Ein- schalten, wenn Fremdspannung anliegt.
Schutz durch	
2 Feinsicherungen	FF 3,15 A 10 s, > 5 A – Auslösen der Sicherungen

Elektrische Sicherheit

Schutzklasse
Nennspannung
Prüfspannung
Messkategorie
Verschmutzungsgrad
Sicherungen Anschluss L und N

II nach IEC 61010-1/EN 61010-1/ VDE 0411-1 230/400 V (300/500 V) 3,7 kV 50 Hz CAT III 600 V bzw. CAT IV 300 V 2

je 1 G-Schmelzeinsatz FF 3,15A/600V 6,3 mm x 32 mm

Elektromagnetische Verträglichkeit EMV

Produktnorm	EN 61326-1:2013		
Störaussendung		Klasse	
EN 55022		А	
Störfestigkeit	Prüfwert	Leistungsmerkmal	
EN 61000-4-2	Kontakt/Luft - 4 kV/8 kV		
EN 61000-4-3	3 V/m		

Umgebungsbedingungen

Genauigkeit	0 + 40 °C
Betrieb	−5 + 50 °C
Lagerung	−20 + 60 °C
	(ohne Batterien/NiMH-Akkus)
relative Luftfeuchte	max. 75%, (max. 85% bei Lagerung/Transport) Betauung ist auszuschließen
Höhe über NN Kalibrierzeitraum	max. 2000 m 1 Jahr (empfohlen)

Mechanischer Aufbau

Anzeige	Mehrfachanzeige mittels Punktmatrix 128 x 128 Punkte hinterleuchtet (transflektiv); Abmessungen: 65 mm x 65 mm
Abmessungen	BxLxT = 225 mm x 130 mm x 140 mm
Gewicht	ca. 1,5 kg mit Batterien/NiMH-Akkus
Schutzart	Gehäuse IP 52, Anschlüsse IP 40 nach EN 60529/DIN VDE 0470-1

Tabellenauszug zur der Bedeutung des IP-Codes

IP XY (1. Ziffer X)	Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern	IP XY (2. Ziffer Y)	Schutz gegen Eindringen von Wasser
4	≥ 1,0 mm Ø	0	nicht geschützt
5	staubgeschützt	2	Tropfen (15° Neigung)

Datenschnittstellen

Тур	USB-Slave für PC-Anbindung
Тур	RS232 für Barcode- und RFID-Leser

17.1 Technische Daten der Messleitungen und Adapter

PRO-Schuko-Messadapter (Z503K) (optionales Zubehör) 300 V CAT III. 16 A

PRO-CH-Messadapter (Z503M) (optionales Zubehör) 300 V CAT III, 16 A

PRO-GB-Messadapter (Z503N) (optionales Zubehör) 300 V CAT III, 16 A

Prüfspitze für Fernauslösung Z550A (optionales Zubehör) **Elektrische Sicherheit**

maximale Bemessungsspannung	600 V	1000 V	1000 V
Messkategorie	CAT IV	CAT III	CAT II
maximaler Bemessungsstrom	1 A	1 A	16 A
mit aufgesteckter Sicherheitskappe	•	•	—
ohne aufgesteckte Sicherheitskappe	-	—	•

KS-PROFITEST INTRO (Z503L) (Lieferumfang)

Messleitungen (schwarz, blau, gelb-grün) mit Prüfspitze und Sicherheitskappen sowie Krokodilklemmen 1000 V CAT III.

Elektrische Sicherheit der Messleitungen

maximale Bemessungsspannung	300 V	600 V	1000 V
Messkategorie	CAT IV	CAT III	CAT II
maximaler Bemessungsstrom	1 A	1 A	16 A
mit aufgesteckter Sicherheitskappe	•	•	—
ohne aufgesteckte Sicherheitskappe	—	_	•

Umgebungsbedingungen (EN 61010-031)

Temperatur -20 °C ... + 50 °C max. 80% relative Luftfeuchte Verschmutzungsgrad 2

Achtung!

Anwendung



Bitte beachten Sie die Maximalwerte der elektrischen Sicherheit Ihres Gerätes.

Nur mit der auf der Prüfspitze der Messleitung aufgesteckten Sicherheitskappe dürfen Sie nach DIN EN 61010-031 in einer Umgebung nach Messkategorie III und IV messen.

Für die Kontaktierung in 4-mm-Buchsen müssen Sie die Sicherheitskappen entfernen, indem Sie mit einem spitzen Gegenstand (z. B. zweite Prüfspitze) den Schnappverschluss der Sicherheitskappe aushebeln.

18 Wartung

18.1 Firmwarestand und Kalibrierinfo

Siehe Kap. 4.5.

18.2 Akkubetrieb und Ladevorgang

Überzeugen Sie sich in regelmäßigen kurzen Abständen oder nach längerer Lagerung Ihres Gerätes, dass die Akkus nicht ausgelaufen sind.

Hinweis

Wir empfehlen vor längeren Betriebspausen (z. B. Urlaub), die Akkus zu entfernen. Hierdurch verhindern Sie Tiefentladung oder Auslaufen, welches unter ungünstigen Umständen zur Beschädigung Ihres Gerätes führen kann.

Ist die Akkuspannung unter den zulässigen Wert

BAT abgesunken, erscheint das nebenstehende Piktogramm. Zusätzlich wird "Low Batt!!!" zusammen mit einem Akkusymbol eingeblendet. Bei sehr stark entladenen Akkus arbeitet das Gerät nicht. Es erscheint dann auch keine Anzeige.



Verwenden Sie zum Laden des im Prüfgerät eingesetzten Kompakt Akku-Pack Master (Z502H) nur das Ladegerät 7502R

Vor Anschluss des Ladegeräts an die Ladebuchse stellen Sie folgendes sicher:

- der Kompakt Akku-Pack Master (Z502H) ist eingelegt, keine handelsüblichen Akku-Packs,
- keine Einzelakkus, keine Batterien
- das Pr
 üfger
 ät ist allpolig vom Messkreis getrennt das Pr
 üfger
 ät bleibt w
 ährend des Ladevorgangs
- ausgeschaltet.

Falls die Akkus bzw. der Akku-Pack (Z502H) längere Zeit (> 1 Monat) nicht verwendet bzw. geladen worden ist (bis zur Tiefentladung):

Beobachten Sie den Ladevorgang (Signalisierung durch LEDs am Ladegerät) und starten Sie gegebenenfalls einen weiteren Ladevorgang (nehmen Sie das Ladegerät hierzu vom Netz und trennen Sie es auch vom Prüfgerät. Schließen Sie es danach wieder an). Beachten Sie, dass die Systemuhr in diesem Fall nicht weiterläuft und bei Wiederinbetriebnahme neu gestellt werden muss.

Ladevorgang mit dem Ladegerät Z502R 18.2.1

Setzen Sie den für Ihr Land passenden Netzstecker in das La- \Box degerät ein.

/!\ Achtung!

Stellen Sie sicher, dass der Kompakt Akku-Pack Master (Z502H) eingelegt ist und kein Batterieträger.

Verwenden Sie für das Laden im Gerät ausschließlich den mitgelieferten oder als Zubehör lieferbaren Kompakt Akku-Pack Master (Z502H) mit verschweißten Zellen.

Ċ Verbinden Sie das Ladegerät über den Klinkenstecker mit dem Prüfgerät und schließen Sie das Ladegerät über den Wechselstecker an das 230 V-Netz an. (Das Ladegerät ist nur für Netzbetrieb geeignet!)



Schalten Sie das Prüfgerät während des Ladevorgangs nicht ein. Der Überwachung des Ladevorgangs kann ansonsten gestört werden und die unter Technische Daten angegebenen Ladezeiten können nicht mehr garantiert werden.

- \Box Für die Bedeutung der LED-Kontrollanzeigen während des Ladevorgangs beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung, die dem Ladegerät beiliegt.
- Entfernen Sie das Ladegerät erst vom Prüfgerät, wenn die grüne LED (voll/ready) leuchtet.

18.3 Sicherungen

Hat aufgrund einer Überlastung eine Sicherung ausgelöst, so erscheint eine entsprechende Fehlermeldung im Anzeigefeld. Die Spannungsmessbereiche des Gerätes sind aber weiterhin in Funktion.

Schmelzsicherungen – Meldung FUSE

Diese Sicherungen sind bei allen Messungen wirksam außer Spannungsmessung.



Achtung!

Trennen Sie das Gerät vom Messkreis bevor Sie zum Sicherungsaustausch den Batteriefachdeckel öffnen (Lage siehe Seite 3) !

Prüfen der Sicherungen

Wird vor oder während der Messung eine Unterbrechung des Prüfstromkreises festgestellt, dann erscheint die Meldung " $F_{\mu}5E$ " auf der LC-Anzeige. Die Meldung erlischt nach Drücken einer beliebigen Taste.

Nach Beseitigen der Fehlerursache und Austausch der defekten Sicherung kann die Messung wieder ohne Fehlermeldung ausgeführt werden.



Achtung!

Falsche Sicherungen können das Messgerät schwer beschädigen. Es dürfen nur die Originalsicherungen von GMC-I Messtechnik GmbH (Bestell-Nr. 3-578-285-01 / SIBA 7012540.3,15 SI-EINSATZ FF 3,15A/600V (6,3X32) verwendet werden. Nur Originalsicherungen gewährleisten den erforderlichen Schutz durch geeignete Auslösecharakteristika. Sicherungen zu überbrücken bzw. zu reparieren ist unzulässig und lebensgefährlich! Bei Verwendung von Sicherungen mit anderem Nennstrom, anderem Schaltvermögen oder anderer Auslösecharakteristik besteht die Gefahr der Beschädigung des Gerätes!

Sicherungen auswechseln

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, indem Sie die beiden Schrauben herausdrehen.
- Nehmen Sie die defekte Sicherung heraus und ersetzen Sie diese durch eine neue.
- Setzen Sie die neue Sicherung wieder ein.
- Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und schrauben ihn fest.

18.4 Gehäuse

Eine besondere Wartung des Gehäuses ist nicht nötig. Achten Sie auf eine saubere Oberfläche. Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht feuchtes Tuch. Besonders für die Gummischutzflanken empfehlen wir ein feuchtes flusenfreies Mikrofasertuch. Vermeiden Sie den Einsatz von Putz-, Scheuer- und Lösungsmitteln.

Rücknahme und umweltverträgliche Entsorgung

Bei dem **Gerät** handelt es sich um ein Produkt der Kategorie 9 nach ElektroG (Überwachungs- und Kontrollinstrumente). Dieses Gerät fällt unter die RoHS Richtlinie. Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass der aktuelle Stand hierzu im Internet bei www.gossenmetrawatt.com unter dem Suchbegriff WEEE zu finden ist.

Nach WEEE 2012/19/EU und ElektroG kennzeichnen wir unsere Elektro- und Elektronikgeräte mit dem nebenstehenden Symbol nach DIN EN 50419. Diese Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bezüglich der Altgeräte-Rücknahme wenden Sie sich bitte an unseren Service, Anschrift siehe Kapitel 20.

Sofern Sie in Ihrem Gerät **Batterien** oder **Akkus** einsetzen, die nicht mehr leistungsfähig sind, müssen diese ordnungsgemäß nach den gültigen nationalen Richtlinien entsorgt werden. Batterien oder Akkus können Schadstoffe oder Schwermetalle enthalten wie z. B. Blei (PB), Cd (Cadmium) oder Quecksilber (Hg).

Das nebenstehende Symbol weist darauf hin, dass Batterien oder Akkus nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern bei hierfür eingerichteten Sammelstellen abgegeben werden müssen.



19 Anhang

19.1 Tabellen zur Ermittlung der maximalen bzw. minimalen Anzeigewerte unter Berücksichtigung der maximalen Betriebsmessunsicherheit des Gerätes

Tabelle 3

Tabelle 1

Z _{L-PE.} (Vol	lwelle) / Z _{L-N} (Ω)	Z _{L-PE.} (+/	'- Halbwelle) (Ω)
Grenzwert	Max. Anzeigewert	Grenzwert	Max. Anzeigewert
0,10	0,07	0,10	0,05
0,15	0,11	0,15	0,10
0,20	0,16	0,20	0,14
0,25	0,20	0,25	0,18
0,30	0,25	0,30	0,22
0,35	0,30	0,35	0,27
0,40	0,34	0,40	0,31
0,45	0,39	0,45	0,35
0,50	0,43	0,50	0,39
0,60	0,51	0,60	0,48
0,70	0,60	0,70	0,56
0,80	0,70	0,80	0,65
0,90	0,79	0,90	0,73
1,00	0,88	1,00	0,82
1,50	1,40	1,50	1,33
2,00	1,87	2,00	1,79
2,50	2,35	2,50	2,24
3,00	2,82	3,00	2,70
3,50	3,30	3,50	3,15
4,00	3,78	4,00	3,60
4,50	4,25	4,50	4,06
5,00	4,73	5,00	4,51
6,00	5,68	6,00	5,42
7,00	6,63	7,00	6,33
8,00	7,59	8,00	7,24
9,00	8,54	9,00	8,15
9,99	9,48	9,99	9,05

${\sf R}_{\sf ISO}~{\sf M}\Omega$ Grenzwert Min. Grenzwert Min. Anzeigewert Anzeigewert 0,10 0,12 10,0 10,7 0,15 0,17 15,0 15,9 0,20 0,23 20,0 21,2 0,25 0,28 25,0 26,5 0,30 0,33 30,0 31,7 0,35 0,38 35,0 37,0 0,40 0,44 40,0 42,3 0,45 0,49 45,0 47,5 0,50 0,54 50,0 52,8 0,55 0,59 60,0 63,3 0,60 0,65 70,0 73,8 0,70 0,75 80,0 84,4 0,80 0,86 90,0 94,9 0,90 0,96 100 106 1,00 1,07 150 158 1,50 1,59 200 211 2,00 2,12 250 264 2,50 2,65 300 316 3,00 3,17 3,50 3,70 4,00 4,23 4,75 4,50 5,00 5,28 6,00 6,33 7,00 7,38 8,00 8,44 9,00 9,49

Tabelle 2

R _E / R _{ESchl.} (Ω)								
Grenzwert	Max.	Grenzwert	Max.	Grenz-	Max.			
	Anzeigewert		Anzeigewert	wert	Anzeigewert			
0,10	0,07	10,0	9,49	1,00 k	906			
0,15	0,11	15,0	13,6	1,50 k	1,36 k			
0,20	0,16	20,0	18,1	2,00 k	1,81 k			
0,25	0,20	25,0	22,7	2,50 k	2,27 k			
0,30	0,25	30,0	27,2	3,00 k	2,72 k			
0,35	0,30	35,0	31,7	3,50 k	3,17 k			
0,40	0,34	40,0	36,3	4,00 k	3,63 k			
0,45	0,39	45,0	40,8	4,50 k	4,08 k			
0,50	0,43	50,0	45,4	5,00 k	4,54 k			
0,60	0,51	60,0	54,5	6,00 k	5,45 k			
0,70	0,60	70,0	63,6	7,00 k	6,36 k			
0,80	0,70	80,0	72,7	8,00 k	7,27 k			
0,90	0,79	90,0	81,7	9,00 k	8,17 k			
1,00	0,88	100	90,8	9,99 k	9,08 k			
1,50	1,40	150	133					
2,00	1,87	200	179					
2,50	2,35	250	224					
3,00	2,82	300	270					
3,50	3,30	350	315					
4,00	3,78	400	360					
4,50	4,25	450	406					
5,00	4,73	500	451					
6,00	5,68	600	542					
7,00	6,63	700	633					
8,00	7,59	800	724					
9,00	8,54	900	815					

Tabelle 4

R _{L0} Ω							
Grenzwert	Max. Anzeigewert	Grenzwert	Max. Anzeigewert				
0,10	0,07	10,0	9,59				
0,15	0,12	15,0	14,4				
0,20	0,17	20,0	19,2				
0,25	0,22	25,0	24,0				
0,30	0,26	30,0	28,8				
0,35	0,31	35,0	33,6				
0,40	0,36	40,0	38,4				
0,45	0,41	45,0	43,2				
0,50	0,46	50,0	48,0				
0,60	0,55	60,0	57,6				
0,70	0,65	70,0	67,2				
0,80	0,75	80,0	76,9				
0,90	0,84	90,0	86,5				
1,00	0,94	99,9	96,0				
1,50	1,42						
2,00	1,90						
2,50	2,38						
3,00	2,86						
3,50	3,34						
4,00	3,82						
4,50	4,30						
5,00	4,78						
6,00	5,75						
7,00	6,71						
8,00	7,67						
9,00	8,63						

Tabelle 5

Kurzschlussstrom-Mindestanzeigewerte

zur Ermittlung der Nennströme verschiedener Sicherungen und Schalter für Netze mit Nennspannung $U_N = 230 \text{ V}$

Nenn- strom I _N	N nach	iederspannun Normen der F	igssicherung Reihe DIN VDI	en E 0636	mit Leitungsschutzschalter und Leistungsschalter							
[A]		Charakteristi	k gL, gG, gM		Charakteristik B/E (früher L)		Charakt (frühe	teristik C er G, U)	Charakt	eristik D	Charakt	eristik K
	Abschalts	trom I _A 5 s	Abschaltst	rom I _A 0,4 s	Abschal 5 x I _N (< 0	tstrom I _A),2 s/0,4 s)	Abschaltstrom I_A 10 x I_N (< 0,2 s/0,4 s)		Abschal 20 x I _N (<	tstrom I _A 0,2 s/0,4 s)	Abschal 12 x I _N	tstrom I _A (< 0,1 s)
	Grenzwert [A]	Min. Anzeige [A]	Grenzwert [A]	Min. Anzeige [A]	Grenzwert [A]	Min. Anzeige [A]	Grenzwert [A]	Min. Anzeige [A]	Grenzwert [A]	Min. Anzeige [A]	Grenzwert [A]	Min. Anzeige [A]
2	9,2	10	16	17	10	11	20	21	40	42	24	25
3	14,1	15	24	25	15	16	30	32	60	64	36	38
4	19	20	32	34	20	21	40	42	80	85	48	51
6	27	28	47	50	30	32	60	64	120	128	72	76
8	37	39	65	69	40	42	80	85	160	172	96	102
10	47	50	82	87	50	53	100	106	200	216	120	128
13	56	59	98	104	65	69	130	139	260	297	156	167
16	65	69	107	114	80	85	160	172	320	369	192	207
20	85	90	145	155	100	106	200	216	400	467	240	273
25	110	117	180	194	125	134	250	285	500	578	300	345
32	150	161	265	303	160	172	320	369	640	750	384	447
35	173	186	295	339	175	188	350	405	700	825	420	492
40	190	205	310	357	200	216	400	467	800	953	480	553
50	260	297	460	529	250	285	500	578	1000	1,22 k	600	700
63	320	369	550	639	315	363	630	737	1260	1,58 k	756	896
80	440	517									960	1,16 k
100	580	675									1200	1,49 k
125	750	889									1440	1,84 k
160	930	1,12 k									1920	2,59 k

Beispiel

Anzeigewert 90,4 A \rightarrow nächstkleinerer Wert für Leitungsschutzschalter Charakteristik B aus Tabelle: 85 A \rightarrow Nennstrom (I_N) des Schutzelementes maximal 16 A

19.2 Bei welchen Werten soll/muss ein RCD eigentlich richtig auslösen? Anforderungen an eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD)

Allgemeine Anforderungen:

- Die Auslösung muss spätestens bei Fließen des Bemessungsfehlerstroms (Nenndifferenzstroms ${\rm I}_{\Delta \rm N}$) erfolgen.

und

• Die maximale Zeit bis zur Auslösung darf nicht überschritten werden.

Erweiterte Anforderungen durch zu berücksichtigende Einflüsse auf den Auslösestrombereich und den Auslösezeitpunkt:

- Art bzw. Form des Fehlerstroms: hieraus ergibt sich ein zulässiger Auslösestrombereich
- Netzform und Netzspannung: hieraus ergibt sich eine maximale Auslösezeit
- Ausführung des RCDs (standard oder selektiv): hieraus ergibt sich eine maximale Auslösezeit

Definitionen der Anforderungen in den Normen

Für Messungen in elektrischen Anlagen gilt die **VDE 0100-600**, die in jedem **Elektroinstallateur**-Auswahlordner zu finden ist. Diese besagt eindeutig: "Die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme ist nachgewiesen, wenn die Abschaltung spätestens beim Bemessungsdifferenzstrom I_{\Delta N} erfolgt."

Auch die DIN EN 61557-6 (VDE 0413-6), als die Vorgabe für den Messgerätehersteller, sagt dazu unmissverständlich:

"Mit dem Messgerät muss nachweisbar sein, dass der Auslösefehlerstrom der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) kleiner oder gleich dem Bemessungsfehlerstrom ist."

Kommentar

Das bedeutet für jede Elektrofachkraft bei den fälligen Schutzmaßnahmen-Prüfungen nach Anlagenänderungen oder Anlagenergänzungen, nach Reparaturen oder beim E-CHECK nach der Berührungsspannungsmessung, dass der Auslösetest je nach RCD spätestens beim Erreichen von 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA bzw. 500 mA erfolgt sein muss.

Wie reagiert die Elektrofachkraft, wenn diese Werte überschritten werden? Der RCD fliegt raus !

Wenn er relativ neu war, wird er beim Hersteller reklamiert. Und der stellt in seinem Labor fest: der RCD entspricht der Herstellernorm und ist in Ordnung.

Ein Blick in die Herstellernorm VDE 0664-10/-20/-100/-200 zeigt warum:

Art des Fehlerstroms	Form des Fehlerstroms	Zulässiger Auslösestrombereich
Sinusförmiger Wechselstrom	\sim	0,5 1 I _{ΔN}
Pulsierender Gleichstrom (positive oder negative Halbwellen)	\mathfrak{O}	0,35 1,4 I _{ΔN}
Phasenwinkelgesteuerte Halbwellenströme Phasenwinkel von 90° el Phasenwinkel von 135° el		0,25 1,4 Ι _{ΔΝ} 0,11 1,4 Ι _{ΔΝ}
Pulsierender Gleichstrom überlagert mit glattem Gleichfehlerstrom von 6 mA	$\mathbf{\nabla}$	max. 1,4 I _{ΔN} + 6 mA
Glatter Gleichstrom		0,5 2 Ι _{ΔΝ}

Da die Stromform eine bedeutende Rolle spielt, ist es wichtig zu wissen, welche Stromform das eigene Prüfgerät nutzt.

Art bzw. Form des Fehlerstroms am Prüfgerät einstellen:



Es ist wichtig, bei seinem Prüfgerät die entsprechende Einstellung vorzunehmen und zu nutzen.

Ähnlich verhält es sich mit den Abschaltzeiten. Die neue **VDE 0100** -410, müsste auch im Auswahlordner vorhanden sein. Sie gibt Abschaltzeiten, je nach Netzform und Netzspannung, zwischen 0,1 s und 5 s an.

Sustam	$50 \text{ V} < \text{U}_0 \le 120 \text{ V}$		$120 \text{ V} < \text{U}_0 \le 230 \text{ V}$		230 V < L	$J_0 \le 400 \text{ V}$	U ₀ > 400 V	
System	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC
TN	0,8 s		0,4 s	5 s	0,2 s	0,4 s	0,1 s	0,1 s
Π	0,3 s		0,2 s	0,4 s	0,07 s	0,2 s	0,04 s	0,1 s

Normalerweise schalten RCDs schneller ab, aber ... es kann ja passieren, dass ein RCD einmal etwas länger braucht. Und dann ist wieder der Hersteller gefragt.

Bei einem erneuten Blick in die VDE 0664 entdeckt man die folgende Tabelle:

Ausführung	Fehler- stromart	Abschaltzeiten bei				
	Wechselfehler- ströme	1 x I _{ΔN}	2 x I _{ΔN}	5 x I _{AN}	500 A	
	pulsierende Gleichfehler- ströme	1,4 x I _{ΔN}	2 x 1,4 x I _{ΔN}	5 x 1,4 x Ι _{ΔΝ}	500 A	
	glatte Gleich- fehlerströme	2 x I _{ΔN}	2 x 2 x I _{ΔN}	5 x 2 x Ι _{ΔΝ}	500 A	
Standard (un- verzögert) bzw. kurzzeit- verzögert		300 ms	max. 0,15 s	max. 0,04 s	max. 0,04 s	
selektiv		0,13 0,5 s	0,06 0,2 s	0,05 0,15 s	0,04 0,15 s	

Hier stechen zwei Grenzwerte ins Auge:

Standard	max. 0,3 s
Selektiv	max. 0,5 s

Ein richtiges Prüfgerät hat alle Grenzwerte vorbereitet bzw. ermöglicht die direkte Eingabe gewünschter Werte und zeigt diese auch an!

Grenzwerte am Prüfgerät auswählen oder einstellen:



Prüfungen elektrischer Anlagen bestehen aus "Besichtigen", "Erproben" und "Messen" und sind deshalb Fachleuten mit entsprechender Berufserfahrung vorbehalten.

Technisch sind im Endeffekt zunächst die Werte aus der VDE 0664 verbindlich.

19.3 Wiederholungsprüfungen nach DGUV Vorschrift 3 (bisher BGV A3) – Grenzwerte für elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Grenzwerte nach DIN VDE 0701-0702

Maximal zulässige Grenzwerte des Schutzleiterwiderstands bei Anschlussleitungen bis 5 m Länge

Prüfnorm	Prüfstrom	Leerlauf- spannung	R _{SL} Gehäuse – Netzstecker
VDE 0701-0702:2008	> 200 mA 	4 V < U _L < 24 V	$0,3 \Omega^{(1)}$ + 0,1 $\Omega^{(2)}$ je weitere 7,5 m

 $^{1)}$ Für Festanschluss bei Datenverarbeitungsanlagen darf dieser Wert maximal 1 Ω $_{\infty}$ sein (DIN VDE 0701-0702).

²⁾ Gesamter Schutzleiterwiderstand maximal 1 Ω

Minimal zulässige Grenzwerte des Isolationswiderstands

Prüfnorm Prüf-		R _{ISO}			
Tunioni	spannung	SK I	SK II	SK III	Heizung
VDE 0701- 0702:2008	500 V	1 MΩ	2 MΩ	0,25 MΩ	0,3 MΩ *

mit eingeschalteten Heizelementen (wenn Heizleistung > 3,5 kW und $R_{\rm ISO} < 0,3$ $M\Omega$: Ableitstrommessung erforderlich)

Maximal zulässige Grenzwerte der Ableitströme in mA

Prüfnorm	I _{SL}	I _B	I _{DI}
VDE 0701-0702:2008	SK I: 3,5 1 mA/kW *	0,5	SK I: 3,5 1 mA/kW * SK II: 0,5

* bei Geräten mit einer Heizleistung > 3,5 kW

 Anmerkung 1: Geräte, die nicht mit schutzleiterverbundenen berührbaren Teilen ausgestattet sind und die mit den Anforderungen für den Gehäuseableitstrom und, falls zutreffend, für den Patientenableitstrom übereinstimmen, z. B. EDV-Geräte mit abgeschirmtem Netzteil
 Anmerkung 2: Fest angeschlossene Geräte mit Schutzleiter

Anmerkung 3: Fahrbare Röntgengeräte und Geräte mit mineralischer Isolierung

Legende zur Tabelle

- I_B Gehäuse-Ableitstrom (Sonden- oder Berührungsstrom)
- IDI Differenzstrom
- IsL Schutzleiterstrom

Maximal zulässige Grenzwerte der Ersatz-Ableitströme in mA

Prüfnorm	I _{EA}	
VDE 0701-0702:2008	SK I: 3,5 1 mA/kW ¹⁾ SK II: 0,5	

¹⁾ bei Geräten mit einer Heizleistung \geq 3,5 kW

19.4 Optionales Zubehör (kein Lieferumfang)

Akku-Pack Master (Material-Nr. Z502H)

8 LSD-NiMH-Akkus mit reduzierter Selbstentladung (Mignon-Zellen, AA) à 2000 mAh mit verschweißten Zellen

Ladegerät (Material-Nr. Z502R)

Weitbereichsladegerät zum Laden der im Messgerät eingesetzten NiMH-Akkus Eingang: 100 ... 240 V AC; Ausgang: 16,5 V DC, 0,6 A

ISO-Kalibrator 1 (Material-Nr. M662A)

Kalibrieradapter zur Prüfung der Genauigkeit von Messgeräten für Isolationswiderstände und niederohmige Widerstände für Prüfspannungen bis 1000 V (nach VDE 0413, Teil 1, 2, 4 und 10)

PRO-Schuko-Messadapter (Material-Nr. Z503K)

Länderspezifischer einphasiger Messadapter für den **PROFITEST INTRO**, Schutzkontakt-Stecker auf 3 x 4 mm Sicherheitsstecker (schwarz, blau, gelb-grün), 300 V

CAT III, 16 A, berührsicher

PRO-CH-Messadapter (Material-Nr. Z503M)

Länderspezifischer einphasiger Messadapter für den **PROFITEST INTRO**, Schutzkontakt-Stecker auf 3 x 4 mm Sicherheitsstecker (schwarz, blau, gelb-grün), 300 V CAT III, 16 A, berührsicher

PRO-GB-Messadapter (Material-Nr. Z503N)

Länderspezifischer einphasiger Messadapter für den **PROFITEST INTRO**, Schutzkontakt-Stecker auf 3 x 4 mm Sicherheitsstecker (schwarz, blau, gelb-grün), 300 V CAT III, 16 A, berührsicher

PRO-JUMPER (Material-Nr. Z503J)

Länderspezifischer berührsicherer Kurzschlussadapter für den **PROFITEST INTRO** zur Kompensation der Messleitungen

PRO-JUMPER-CH (Material-Nr. Z503P)

Länderspezifischer berührsicherer Kurzschlussadapter für den **PROFITEST INTRO** zur Kompensation der Messleitungen

PRO-JUMPER-GB (Material-Nr. Z503R)

Länderspezifischer berührsicherer Kurzschlussadapter für den **PROFITEST INTRO** zur Kompensation der Messleitungen

Sonde 1081 (Material-Nr. GTZ3196000R0001) Dreiecksonde für Fußbodenmessung gemäß EN 1081, DIN VDE 0100-600 (RE_(ISO))

Prüfspitze für Fernauslösung (Material-Nr. Z550A)

Steckbare optionale Messleitung mit Auslösetaste an der Prüfspitze sowie einer weiteren Taste zur Beleuchtung der Messstelle inklusive geschirmte steckbare Anschlussleitung

Barcode-Profiscanner-RS232 (Material-Nr. Z502F)

Barcodeleser für RS232-Anschluss (Laser-Sensor), variable Barcodelänge, erhöhte Lesegenauigkeit, mit Spiralkabel

SCANBASE RFID (Material-Nr. Z751G) RFID Lesen/Schreiben für RS232-Anschluss (13,56 MHz)

VARIO-STECKER-Set (Material-Nr. Z500A)

Set-Probes (Material-Nr. Z503F)

Set-Prüfspitzen (rot / schwarz) CAT III 600 V, 1 A, Arbeitsbereich der Messspitzen 68 mm – Durchmesser 2,3 mm

Haspel TR25 (Material-Nr. GTZ3303000R0001) Haspel mit 25 m Messleitung

Trommel TR50 (Material-Nr. GTY1040014E34) Trommel mit 50 m Messleitung

PRO-PE Clip (Material-Nr. Z503G)

Flachmessabgreifer zur schnellen und sicheren Kontaktierung an Stromschienen. Kräftige Kontaktierung an der Vorder- und Rückseite der Stromschiene mittels bewährten Kontaktlamellen. Starre 4 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. 1000 V CAT IV/32 A

Weiteres Zubehör sowie Informationen zum Zubehör finden Sie im Datenblatt zum PROFITEST INTRO.

19.5 Liste der Kurzbezeichnungen und deren Bedeutung

RCD-Schalter (Fehlerstrom-Schutzeinrichtung)

 I_{Δ} Auslösestrom $I_{\Delta N}$ Nennfehlerstrom

IF_ Ansteigender Prüfstrom (Fehlerstrom)

- $U_{I\Delta N}$ Berührungsspannung bezogen auf den Nennfehlerstrom $I_{\Delta N}$
- U_L Grenzwert für die Berührungsspannung

Überstromschutzeinrichtung

- I_{K} Errechneter Kurzschlussstrom (bei Nennspannung)
- Z_{L-N} Netzimpedanz
- Z_{L-PE} Schleifenimpedanz

Erdung

- R_B Widerstand der Betriebserde
- R_E Gemessener Erdungswiderstand
- R_{ESchl} Erder-Schleifenwiderstand

Niederohmiger Widerstand von

Schutz-, Erdungs- und Potenzialausgleichsleitern

- R_{LO+} Widerstand von Potenzialausgleichsleitern (+ Pol an PE)
- R_{LO-} Widerstand von Potenzialausgleichsleitern (– Pol an PE)

Isolation

R_{E(ISO)} Erdableitwiderstand (DIN 51953) R_{ISO} Isolationswiderstand

Strom

- I_A Abschaltstrom
- I_M Messstrom
- I_N Nennstrom
- I_P Prüfstrom

Spannung

- f Frequenz der Netzspannung
- f_N Nennfrequenz der Nennspannung
- ΔU Spannungsfall in %
- U an den Prüfspitzen gemessene Spannung während und nach der Isolationsmessung von R_{ISO}
- U_{Batt} Akkuspannung (Batteriespannung)
- U_E Erderspannung
- U_{ISO} Bei Messung von R_{ISO}: Prüspannung, bei Rampenfunktion: Ansprech- oder Durchbruchspannung
- U_{L-L} Spannung zwischen zwei Außenleitern
- $U_{L\text{-}N}$ $\,$ Spannung zwischen L und N $\,$
- U_{L-PE} Spannung zwischen L und PE
- U_N Netz-Nennspannung
- U_{3~} höchste gemessene Spannung bei Bestimmung der Drehfeldrichtung
- U_Y Leiterspannung gegen Erde

19.6 Stichwortverzeichnis

Α

Akkus	
einsetzen	8
Ladezustände	4
В	
Berührungsspannung	19
D	
Datensicherung	7
DB-MODE	11
Drehfeldrichtung	

E

Einschaltdauer	
LCD-Beleuchtung	11
Prüfgerät	11
Energiesparschaltung	13 , 51
Erdableitwiderstand	

F

Firmwarestand und Kalibrierinfo 12 Firmware-Update 12
G Grenzwerte nach DIN VDE 0701-0702 57
G-Schalter
H Helligkeit und Kontrast einstellen11
Internetadressen
K Kurzbezeichnungen
L Literaturliste
M MASTER Updater
N Netznennspannung (Anzeige von UL-N)
DIN EN 50178 (VDE 160) 21 DIN VDE 0100 25, 30 DIN VDE 0100-410 22 DIN VDE 0100-600 6, 20, 26 EN 1081 34 NIV/NIN SEV 1000 6 ÖVE/ÖNORM E 8601 24 ÖVE-EN 1 6 VDE 0413 25
P Parameterverriegelung
Auslöseprüfung Typ PRCD-S23 Profile für Verteilerstrukturen (PROFILES)11 Prüfen nach DGUV Vorschrift 357
RCD-S
S SCHUKOMAT

Sicherungen Speicher Belegungsanzeige 4 Sprache der Bedienerführung (CULTURE) 11 Symbole7 V Verkettete Spannungen 17 W Werkseinstellungen (GOME SETTING) 11

19.7 Literaturliste

Rechtsgrundlagen			
Betriebs Sicherheits Verordnung (BetrSichV) Vorschriften der Unfallversicherungsträger UVVs			
Titel	Information Regel / Vorschrift	Herausgeber	Auflage/ Bestell-Nr.
Betriebs Sicherheits Verordnung (BetrSichV)	BetrSichV		2015
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel	DGUV Vorschrit 3 (bisher BGV A3)	DGUV (bisher HVBG)	2014

VDE-Normen			
Deutsche Norm	Titel	Ausgabe Datum	Verlag
DIN VDE 0100-410	Schutz gegen elektrischen Schlag	2007-06	Beuth-Verlag GmbH
DIN VDE 0100-530	Errichten von Niederspan- nungsanlagen Teil 530: Auswahl und Er- richtung elektrischer Be- triebsmittel-, Schalt- und Steuergeräte	2011-06	Beuth-Verlag GmbH
DIN VDE 0100-600	Errichten von Niederspan- nungsanlagen Teil 6: Prüfungen	2008-06	Beuth-Verlag GmbH
Normenreihe DIN EN 61557	Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen	2006-08	Beuth-Verlag GmbH
DIN VDE 0105-100	Betrieb von elektrischen An- lagen, Teil 100: Allgemeine Festlegungen	2009-10	Beuth-Verlag GmbH
VDE 0122-1 DIN EN 61851-1	Elektrische Ausrüstung von Elektro-Straßenfahrzeugen - Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge – Teil 1: Allgemeine Anforderungen	2013-04	Beuth-Verlag GmbH

Weiterführende deutschsprachige Literatur			
Titel	Autoren	Verlage	Auflage/ Bestell-Nr.
Prüfung ortsfester und ortsveränderlicher Geräte	Bödeker, W. Lochthofen, M.	HUSS-MEDIEN GmbH Berlin www.elektropraktiker.de	8. Auflage 2014 ISBN 978-3- 341-01614-5
Wiederholungsprüfun- gen nach DIN VDE 105	Bödeker, K.; Lochthofen, M.; Roholf, K.	Hüthig & Pflaum Verlag www.vde-verlag.de	3. Auflage 2014 VDE-Bestell-Nr. 310589
Prüfungen vor Inbetrieb- nahme von Niederspan- nungsanlagen DIN VDE 0100-600	Kammler, M.	VDE Verlag GmbH www.vde-verlag.de	VDE-Schriften- reihe Band 63 4. Auflage 2012
Schutz gegen elektr. Schlag DIN VDE 0100-410	Hörmann, W. Schröder, B.	VDE Verlag GmbH www.vde-verlag.de	VDE-Schriften- reihe Band 140 4. Auflage 2010
VDE-Prüfung nach BetrSichV, TRBS und BGV A3	Henning, W.	Beuth-Verlag GmbH www.beuth.de	VDE-Schriften- reihe 43 Auflage 2012
Merkbuch für den Elektrofachmann	GMC-I Messtech- nik GmbH	www.gossenmetra- watt.com	Bestell-Nr. 3-337-038-01
de Jahrbuch 2014 Elektrotechnik für Hand- werk und Industrie	Behrends, P.; Bonhagen, S.	Hüthig & Pflaum Verlag München/Heidelberg www.elektro.net	ISBN 978-3- 8101-0350-5
Elektroinstallation für die gesamte Ausbildung	Hübscher, Jagla, Klaue, Wickert	Westermann Schul- buchverlag GmbH www.westermann.de	ISBN 978-3-14- 221630-0 3. Auflage 2009
Praxis Elektrotechnik	Bastian, Feustel, Käppel, Schuberth, Tkotz, Ziegler	Europa-Lehrmittel www.europa-lehrmit- tel.de	ISBN 978-3- 8085-3134-1 12. Auflage 2012
Fachkunde Elektrotechnik		Europa-Lehrmittel www.europa-lehrmit- tel.de	ISBN 978-3- 8085-3190-7 29. Auflage 2014

19.7.1 Internetadressen für weiterführende Informationen

Internetadresse	
www.dguv.de	DGUV-Informationen, -Regeln und -Vorschriften durch die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.
www.beuth.de	VDE-Bestimmungen, DIN-Normen, VDI-Richtlinien durch den Beuth-Verlag GmbH
www.bgetem.de	BG-Informationen, -Regeln und -Vorschriften durch die gewerblichen Berufsgenossenschaften z. B. BG ETEM (Berufsgenossenschaft der Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse)

20 Reparatur- und Ersatzteil-Service Kalibrierzentrum* und Mietgeräteservice

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:

GMC-I Service GmbH Service-Center Thomas-Mann-Straße 16 - 20 90471 Nürnberg • Germany Telefon +49 911 817718-0 Telefax +49 911 817718-253 E-Mail service@gossenmetrawatt.com www.gmci-service.com

Diese Anschrift gilt nur für Deutschland. Im Ausland stehen unsere jeweiligen Vertretungen oder Niederlassungen zur Verfügung.

* DAkkS-Kalibrierlaboratorium für elektrische Messgrößen D-K-15080-01-01 akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Akkreditierte Messgrößen: Gleichspannung, Gleichstromstärke, Gleichstromwiderstand, Wechselspannung, Wechselstromstärke, Wechselstrom-Wirkleistung, Wechselstrom-Scheinleistung, Gleichstromleistung, Kapazität, Frequenz und Temperatur

Kompetenter Partner

Die GMC-I Messtechnik GmbH ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008.

Unser DAkkS-Kalibrierlabor ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 bei der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH unter der Nummer D-K-15080-01-01 akkreditiert.

Vom Prüfprotokoll über den Werks-Kalibrierschein bis hin zum DAkkS-Kalibrierschein reicht unsere messtechnische Kompetenz.

Ein kostenloses **Prüfmittelmanagement** rundet unsere Angebotspalette ab.

Ein **Vor-Ort-DAkkS-Kalibrierplatz** ist Bestandteil unserer Service-Abteilung. Sollten bei der Kalibrierung Fehler erkannt werden, kann unser Fachpersonal Reparaturen mit Original-Ersatzteilen durchführen.

Als Kalibrierlabor kalibrieren wir natürlich herstellerunabhängig.

Servicedienste

- Hol- und Bringdienst
- Express-Dienste (sofort, 24h, weekend)
- Inbetriebnahme und Abrufdienst
- Geräte- bzw. Software-Updates auf aktuelle Normen
- Ersatzteile und Instandsetzung
- Helpdesk
- DAkkS-Kalibrierlabor nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005
- Serviceverträge und Prüfmittelmanagement
- Mietgeräteservice
- Altgeräte-Rücknahme

21 Rekalibrierung

Die Messaufgabe und Beanspruchung Ihres Messgeräts beeinflussen die Alterung der Bauelemente und kann zu Abweichungen von der zugesicherten Genauigkeit führen.

Bei hohen Anforderungen an die Messgenauigkeit sowie im Baustelleneinsatz mit häufiger Transportbeanspruchung und großen Temperaturschwankungen, empfehlen wir ein relativ kurzes Kalibrierintervall von 1 Jahr. Wird Ihr Messgerät überwiegend im Laborbetrieb und Innenräumen ohne stärkere klimatische oder mechanische Beanspruchungen eingesetzt, dann reicht in der Regel ein Kalibrierintervall von 2-3 Jahren.

Bei der Rekalibrierung* in einem akkreditierten Kalibrierlabor (DIN EN ISO/IEC 17025) werden die Abweichungen Ihres Messgeräts zu rückführbaren Normalen gemessen und dokumentiert. Die ermittelten Abweichungen dienen Ihnen bei der anschließenden Anwendung zur Korrektur der abgelesenen Werte.

Gerne erstellen wir für Sie in unserem Kalibrierlabor DAkkS- oder Werkskalibrierungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage unter:

www.gossenmetrawatt.com (\rightarrow Unternehmen \rightarrow DAkkS-Kalibrierzentrum oder \rightarrow FAQs \rightarrow Fragen und Antworten zur Kalibrierung).

Durch eine regelmäßige Rekalibrierung Ihres Messgerätes erfüllen Sie die Forderungen eines Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001.

* Prüfung der Spezifikation oder Justierung sind nicht Bestandteil einer Kalibrierung. Bei Produkten aus unserem Hause wird jedoch häufig eine erforderliche Justierung durchgeführt und die Einhaltung der Spezifikation bestätigt.

22 Produktsupport

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:

GMC-I Messtechnik GmbH Hotline Produktsupport Telefon D 0900 1 8602-00 A/CH +49 911 8602-0 Telefax +49 911 8602-709 E-Mail support@gossenmetrawatt.com

23 Schulung

Wir empfehlen eine Schulung der Anwender, da eine umfassende Nutzerinformation wegen der Komplexität und der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des Prüfgeräts nicht allein durch das Lesen der Bedienungsanleitungen gewährleistet werden kann. Seminare mit Praktikum finden Sie auf unserer Homepage:

http://www.gossenmetrawatt.com

Schulungen in Nürnberg

GMC-I Messtechnik GmbH Bereich Schulung Telefon +49 911 8602-935 Telefax +49 911 8602-724 E-Mail training@gossenmetrawatt.com

Erstellt in Deutschland • Änderungen vorbehalten • Eine PDF-Version finden Sie im Internet



GMC-I Messtechnik GmbH Südwestpark 15 90449 Nürnberg • Germany Telefon+49 911 8602-111 Telefax+49 911 8602-777 E-Mail info@gossenmetrawatt.com www.gossenmetrawatt.com