

DUAL-INTERFACE H0720

Installationsanleitung

Deutsch



Stand: September 2006



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION DE CONFORMITE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Fabricante: HAMEG Instruments GmbH · Industriestraße 6 · D-63533 Mainhausen

Die HAMEG Instruments GmbH bescheinigt die Konformität für das Produkt The HAMEG Instruments GmbH herewith declares conformity of the product HAMEG Instruments GmbH déclare la conformite du produit HAMEG Instruments GmbH certifica la conformidad para el producto

Dual-Interface

Dual Interface

Interface dual

Interfaz dual

Bezeichnung: Product name: Designation: Descripción:

Typ / Type / Type / Tipo: HO720

mit / with / avec / con: Optionen / Options / Options / Opciónes: HM1008, HM1508, HM5530

mit den folgenden Bestimmungen / with applicable regulations / avec les directives suivantes / con las siguientes directivas:

EMV Richtlinie 89/336/EWG ergänzt durch 91/263/EWG, 92/31/EWG EMC Directive 89/336/EEC amended by 91/263/EWG, 92/31/EEC Directive EMC 89/336/CEE amendée par 91/263/EWG, 92/31/CEE Directiva EMC 89/336/CEE enmendada por 91/263/CEE, 92/31/CEE

Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG ergänzt durch 93/68/EWG Low-Voltage Equipment Directive 73/23/EEC amended by 93/68/EEC Directive des equipements basse tension 73/23/CEE amendée par 93/68/CEE Directiva de equipos de baja tensión 73/23/CEE enmendada por 93/68/EWG

Angewendete harmonisierte Normen / Harmonized standards applied / Normes harmonisées utilisées / Normas armonizadas utilizadas:

Sicherheit / Safety / Sécurité / Seguridad:

EN 61010-1:2001 / IEC (CEI) 1010-1:2001 Überspannungskategorie / Overvoltage category / Catégorie de surtension / Categoría de sobretensión: II

Verschmutzungsgrad / Degree of pollution / Degré de pollution / Nivel de polución: 2

Elektromagnetische Verträglichkeit / Electromagnetic compatibility / Compatibilité électromagnétique / Compatibilidad electromagnética:

EN 61326-1/A1: Störaussendung / Radiation / Emission: Tabelle / table / tableau 4; Klasse / Class / Classe / classe B.

Störfestigkeit / Immunity / Imunitee / inmunidad: Tabelle / table / tableau / tabla A1.

EN 61000-3-2/A14: Oberschwingungsströme / Harmonic current emissions / Émissions de courant harmonique / emisión de corrientes armónicas: Klasse / Class / Classe / clase D.

EN 61000-3-3: Spannungsschwankungen u. Flicker / Voltage fluctuations and flicker / Fluctuations de tension et du flicker / fluctuaciones de tensión y flicker.

Datum / Date / Date / Fecha 26. 01. 2006

Unterschrift / Signature / Signatur / Signatura

Manuel Roth Manager

Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung

HAMEG Messgeräte erfüllen die Bestimmungen der EMV Richtlinie. Bei der Konformitätsprüfung werden von HAMEG die gültigen Fachgrundbzw. Produktnormen zu Grunde gelegt. In Fällen wo unterschiedliche Grenzwerte möglich sind, werden von HAMEG die härteren Prüfbedingungen angewendet. Für die Störaussendung werden die Grenzwerte für den Geschäfts- und Gewerbebereich sowie für Kleinbetriebe angewandt (Klasse 1B). Bezüglich der Störfestigkeit finden die für den Industriebereich geltenden Grenzwerte Anwendung.

Die am Messgerät notwendigerweise angeschlossenen Mess- und Datenleitungen beeinflussen die Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte in erheblicher Weise. Die verwendeten Leitungen sind jedoch je nach Anwendungsbereich unterschiedlich. Im praktischen Messbetrieb sind daher in Bezug auf Störaussendung bzw. Störfestigkeit folgende Hinweise und Randbedingungen unbedingt zu beachten:

1. Datenleitungen

Die Verbindung von Messgeräten bzw. ihren Schnittstellen mit externen Geräten (Druckern, Rechnern, etc.) darf nur mit ausreichend abgeschirmten Leitungen erfolgen. Sofern die Bedienungsanleitung nicht eine geringere maximale Leitungslänge vorschreibt, dürfen Datenleitungen zwischen Messgerät und Computer eine Länge von 3 Metern nicht erreichen und sich nicht außerhalb von Gebäuden befinden. Ist an einem Geräteinterface der Anschluss mehrerer Schnittstellenkabel möglich, so darf jeweils nur eines angeschlossen sein.

Bei Datenleitungen ist generell auf doppelt abgeschirmtes Verbindungskabel zu achten. Als IEEE-Bus Kabel sind die von HAMEG beziehbaren doppelt geschirmten Kabel HZ72S bzw. HZ72L geeignet.

2. Signalleitungen

Messleitungen zur Signalübertragung zwischen Messstelle und Messgerät sollten generell so kurz wie möglich gehalten werden. Falls keine geringere Länge vorgeschrieben ist, dürfen Signalleitungen eine Länge von 3 Metern nicht erreichen und sich nicht außerhalb von Gebäuden befinden.

Als Signalleitungen sind grundsätzlich abgeschirmte Leitungen (Koaxialkabel/RG58/U) zu verwenden. Für eine korrekte Masseverbindung muss Sorge getragen werden. Bei Signalgeneratoren müssen doppelt abgeschirmte Koaxialkabel (RG223/U, RG214/U) verwendet werden.

3. Auswirkungen auf die Messgeräte

Beim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder magnetischer Felder kann es trotz sorgfältigen Messaufbaues über die angeschlossenen Messkabel zu Einspeisung unerwünschter Signalteile in das Messgerät kommen. Dies führt bei HAMEG Messgeräten nicht zu einer Zerstörung oder Außer-betriebsetzung des Messgerätes.

Geringfügige Abweichungen des Messwertes über die vorgegebenen Spezifikationen hinaus können durch die äußeren Umstände in Einzelfällen jedoch auftreten.

HAMEG Instruments GmbH

	Deutsch	
CE	Konformitätserklärung	2
Al	lgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung	2
1.	Sicherheitshinweise	4
2.	Schnittstellenbeschreibung 2.1 USB 2.2 RS-232	4
3.	Firmware Oszilloskop Spektrumanalysator	4 4 4
4.	Einbau H0720 5.1 Ausbau der vorhandenen Schnittstelle 5.2 Einbau des Interface H0720	4 5 5
5.	Schnittstellenwahl 6.1.1 Schnittstellenwahl Oszilloskop 6.1.2 Schnittstellenwahl Spektrumanalysator	6 6 6
6.	USB-Treiber Installation 6.1 Installation unter Windows XP 6.2 Installation unter Windows 2000	7 9
7.	Anwendung	10

1. Sicherheitshinweise



Achtung!

Der Aus- und Einbau einer Schnittstelle darf nur erfolgen, wenn das Netzkabel nicht mit dem Oszilloskop oder dem Spektrumanalysator verbunden ist und alle Leitungen von den Messeingängen entfernt sind.

Achtung!

Die Schnittstellenöffnung muss im Betrieb immer geschlossen sein.

Achtung!

Alle Anschlüsse der Schnittstelle am Oszilloskop oder am Spektrumanalysator sind galvanisch mit dem Oszilloskop bzw. dem Spektrumanalysator verbunden.



Messungen an hochliegendem Messbezugspotential sind nicht zulässig und gefährden Oszilloskop/ Spektrumanalysator, Interface und daran angeschlossene Geräte.

Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise unterliegen Schäden an HAMEG-Produkten nicht der Gewährleistung. Auch haftet die HAMEG Instruments GmbH nicht für Personen und/oder Sachschäden.

2. Schnittstellenbeschreibung

H0720 ist ein DUAL-Interface, das sich wahlweise als USB 2.0 oder als RS-232 Interface in Verbindung mit den HAMEG Combi-Oszilloskopen HM1008 und HM1508 sowie dem HAMEG Spektrumanalysator HM5530 zum Datentransfer und zur Steuerung des Oszilloskops bzw. des Spektrumanalysators verwenden lässt. Es kann immer nur eine Funktion (USB oder RS-232) aktiviert werden (siehe Punkt 5 "Schnittstellenwahl"). Die Datenübertragung erfolgt über beide Schnittstellen in serieller Form.

2.1 USB

Am Interface befindet sich eine Steckerbuchse vom Typ B. Zur direkten Verbindung mit einem Hostcontroller oder indirekten Verbindung über einen USB-Hub, wird ein USB-Kabel benötigt, das über einen Typ B Stecker auf der einen und über einen Typ A Stecker auf der anderen Seite verfügt.



2.2 RS-232

Der RS-232 Anschluss entspricht in seinen Spezifikationen dem Interface H0710 und ist im Manual des Oszilloskops / Spektrumanalysators beschrieben.

3. Firmware

Oszilloskop

- 3.1 Vor dem Einbau des Interface HO720 muss unbedingt geprüft werden, welche Firmwareversion das Oszilloskop aufweist. Sie wird beim Einschalten des Oszilloskops angezeigt (Version:), wenn "Kurzstart Aus" vorliegt. Zur "Kurzstart"-Einstellung gelangt man mit Betätigen der SETTINGS-Taste, wenn im Menü "Einstellungen" die Funktions-Taste "Allgemeines" betätigt wird. Mit der Funktions-Taste "Kurzstart" kann von "An" auf "Aus" geschaltet werden, so dass beim nächsten Einschalten die Firmwareversion anzeigt wird.
- 3.2 Wird als Firmwareversion 03.000-yy.yyy oder eine höhere Version angezeigt, kann mit dem Einbau des Interface HO720 - wie unter Punkt 5 (HO720 Einbau) beschrieben - fortgefahren werden. Liegt eine Firmwareversion unter 03.000yy.yyy vor, muss erst ein Firmware-Update erfolgen, da andernfalls HO720 nicht erkannt wird. Siehe 3.3.
- 3.3 Im Falle einer Firmwareversion kleiner als 03.000-yy.yyy, laden Sie bitte die aktuelle Firmware von www.hameg.com aus dem Internet und aktualisieren Sie damit das Oszilloskop. Die Firmware befindet sich unter: Produkte > Oszilloskope > (Oszilloskoptyp) > Software/Firmware (unter der Abbildung des Oszilloskops) > Firmware_HMxxx_Vxxx. zip herunterladen.

Sie verfügen dann über die aktuellste Firmware und eine Installationsanleitung. Die Installation der Firmware auf dem Oszilloskop muss über das Interface H0710 erfolgen. Ist die aktuellste Firmware auf dem Oszilloskop installiert, lassen sich zukünftige Firmwareaktualisierungen auch mit Hilfe des Interface H0720 durchführen.

Spektrumanalysator

Bei Spektrumanalysatoren wir das Interface von jeder Firmwareversion erkannt.

4. Einbau H0720

Vorbedingung!

Der Einbau des Interface H0720 ist nur dann sinnvoll, wenn, wie unter Punkt 3 (Firmware) beschrieben, das Oszilloskop mit der Firmwareversion 03.000-yy.yyy oder höher arbeitet. Andernfalls wird das Interface nicht vom Oszilloskop erkannt. Bei Spektrumanalysatoren wir das Interface von jeder Firmwareversion erkannt.



Sicherheitshinweis!

Die im Folgenden beschriebenen Arbeiten dürfen nur ausgeführt werden, wenn das Netzkabel nicht mit dem Oszilloskop bzw. dem Spektrumanalysator verbunden ist und alle Leitungen von den Messeingängen entfernt sind.



Um Beschädigungen des Interface beim Aus- und Einbau zu vermeiden, sollten Sie zuerst das Oszilloskop / Spektrumanalysator mit einer Hand an einer Rückwandbefestigungsmutter berühren, um damit einen Potentialausgleich zwischen Ihrem Körper und dem Oszilloskop / Spektrumanalysator durchzuführen. Halten Sie diese Verbindung aufrecht, während Sie das Interface aus- oder einbauen!

Berühren Sie das Interface nur an seinem Befestigungsblech!

4.1 Ausbau des im Oszilloskop / Spektrumanalysator befindlichen Interface.

4.2 Einbau des Interface H0720



4.2.1 Führen Sie das Interface H0720 so in die dafür vorgesehene Öffnung ein, dass die

Leiterplatte in die auf beiden Seiten erkennbare Führung geschoben wird und drücken Sie es ganz hinein.



4.1.1 Entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben.



4.1.2 Ziehen Sie das Interface heraus.



4.2.2 Befestigen Sie das Interface mit den vorher entfernten (Punkt 4.1.1) Befestigungsschrauben.

5. Schnittstellenwahl

5.1 Oszilloskope

Die Wahl der Schnittstelle ist nur möglich, wenn, wie unter Punkt 4 (Firmware) beschrieben, das Oszilloskop mit der Firmwareversion 03.000-yy.yyy oder höher arbeitet und das Interface H0720 (wie unter Punkt 4 beschrieben) eingebaut ist.



5.1.1 Schnittstellenwahl bei Oszilloskopen

Nach dem Betätigen der Taste SETTINGS, zeigt das Oszilloskop das Menü "Einstellungen" an. Mit der Funktionstaste "Schnittstelle" wird das Menü "Einstellungen Schnittstelle" aufgerufen, das die Menüpunkte USB und RS-232 enthält.



5.1.1.1 USB

Wenn USB mit größerer Helligkeit angezeigt wird, ist diese Schnittstelle aktiviert. Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich.

5.1.1.2 RS-232

Mit dem Aktivieren von RS-232 erscheint zusätzlich der Menüpunkt "Parameter" im Readout, der die Einstellung der RS-232 Schnittstellenparameter ermöglicht. Sie müssen mit den Einstellungen des Terminalprogramms bzw. der Software HMLab übereinstimmen.





5.2 Spektrumanalysatoren

5.2.1 Schnittstellenwahl bei Spektrumanalysatoren

Mit einem langen Betätigen der Taste DISPLAY MODE wird die gewünschte Schnittstelle aufgerufen und der Spektrumanalysator zeigt im Readout anstelle der Sweeptime die gewählte Schnittstelle "RS232" oder "USB" für ca. 1 Sekunde an.

5.2.1.1 USB

Wenn USB im Readout angezeigt wird, ist diese Schnittstelle aktiviert. Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich.

5.2.1.2 RS-232

Wenn RS-232 im Readout angezeigt wird, ist diese Schnittstelle aktiviert. Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich. Die RS-232 Schnittstellenparameter werden von der Software AS300E eingestellt. Die Port-Einstellung in der Software AS300E muß entsprechend dem COM-Port gewählt sein, an dem der Spektrumanalysator angeschlossen ist.

USB-Treiber installieren

6. USB-Treiber Installation

Achtung!

- Der H0720 USB-Treiber kann nur auf dem PC installiert werden, wenn folgende Grundvoraussetzungen erfüllt sind:
- 1. Ein CombiScope mit eingebautem Interface H0720, dessen USB-Schnittstelle aktiviert ist.
- 2. Ein PC mit dem Betriebssystem Windows 2000 oder XP.

Ist auf dem PC noch kein Treiber für H0720 vorhanden, meldet sich das Betriebssystem mit dem Hinweis "Neue Hardware gefunden", nachdem die Verbindung zwischen Oszilloskop und PC hergestellt wurde. Außerdem wird dann der "Assistent für das Suchen neuer Hardware" angezeigt. Nur dann ist die Installation des USB-Treiber erforderlich.

Der USB-Treiber befindet sich im Verzeichnis "H0720_D2xx_ Driver ….", Unterverzeichnis "Driver".

6.1 Installation unter Windows XP:



6.1.1 Wählen Sie bitte "Nein, diesmal nicht" und klicken Sie bitte auf "Weiter".



6.1.2 Dann "Software automatisch installieren (empfohlen)" und "Weiter".



6.1.3 Es wird nun nach HAMEG H0720 gesucht. Wurde der Treiber gefunden, fahren Sie mit Punkt 6.1.4 fort.

6.1.3.1 Wurde der Treiber nicht gefunden, wird die Meldung "Die Software für folgende Geräte wurde nicht gefunden" angezeigt. Klicken Sie dann "Zurück" bis Sie wieder bei Punkt 6.1.2 angelangt sind.

Assistent für das Suchen n	euer Hardware
	Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren: HAMEG H0720 Falls die Hardwarekomponente mit einer CD oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese jetzt ein. Wie möchten Sie vorgehen? Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer) Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
	< Zurück Weiter > Abbrechen

6.1.3.2 Wählen Sie "Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)" klicken Sie auf "Weiter".

USB-Treiber installieren



6.1.3.3 "Durchsuchen" Sie die gewählte Quelle (Laufwerk) und wählen Sie den Ordner aus, in dem sich der Treiber befindet. Bestätigen Sie mit "OK".

∦ ählen Sie	die Such- und Installationsoptionen.
 Diese 	Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen
Verwe ein zus ein beg	nden Sie die Kontrollkästchen, um die Standardsuche zu erweitern oder chränken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit riffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.
	Wechselmedien durchsuchen (Diskette, CD,)
	Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen:
	F:\H0720_D2xx_DriverV3.01.02\Driver V
O Nicht :	uchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen
Verwe	nden Sie diese Option, um einen Gerätetreiber aus einer Liste zu wählen. Es wird
nichtig	aranitien, dass der von innen gewanitie melder der Hardware am desten entspricht.
	Zurick Weiter) Åbbrechen

6.1.3.4 Nachdem der von Ihnen angegebene Pfad angezeigt wird, klicken Sie bitte auf "Weiter".



6.1.4 Als nächstes wird ein Fenster mit der Überschrift "Hardwareinstallation" angezeigt, in dem vor dem Fortsetzen der Installation gewarnt wird. Diese Warnung ist bei der Installation des USB-Treibers H0720 unbegründet. Klicken Sie daher bitte "Installation fortsetzen" an.

Assistent für das Suchen neuer Hardw	are
Die Software wird installiert	
HAMEG H0720	
6	
	<zurück weiter=""> Abbrechen</zurück>

6.1.5 Dann wird die Software installiert.

Assistent ful das suchen i	neuer Hardware
	Fertigstellen des Assistenten
	Die Software für die folgende Hardware wurde installiert:
No.	HAMEG H0720
1	Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Vorgang abzuschließen.

6.1.6 Klicken Sie bitte auf "Fertig stellen" um die Installation abzuschließen.

6.2 Installation unter Windows 2000:

Assistent für das Suchen ne	uer Hardware
	Willkommen
	Dieser Assistent installiert einen Treiber für ein Gerät.
L C. Martin	
7	
I Carlo Star	
	Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
	<zuriúck weiter=""> Abbrechen</zuriúck>
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Neue Hardwa	re gefunden
	MEG HU720
Installation	

6.2.1 Klicken Sie bitte auf "Weiter".



6.2.2 "Nach einem passenden Treiber für das Gerät suchen (empfohlen)" wählen und klicken Sie anschließend auf "Weiter".



6.2.3 Wählen Sie bitte CD-ROM Laufwerke, wenn Sie den Treiber von dieser CD installieren wollen und "Weiter".

f reiberd Die S	ateien - Suchergebnisse uche nach den Treiberdateien für das Gerät ist beendet.
Für fo	lgendes Gerät wurde ein Treiber gefunden:
2	HAMEG H0720
Es wi	rde ein Treiber für das Gerät gefunden. Klicken Sie auf "Weiter", um diesen Treibe eren.
	I F\ho720 d2winf
	1. moreo_dentan
	 Zurück Weiter > Abbreck
	<zurück weiter=""> Abbrech</zurück>
	<pre> Zurück Weiter > _ Abbrech</pre>
	Keue Hardware gefunden

6.2.4 Es wird nun nach das Suchergebnis angezeigt. Wurde der Treiber gefunden, fahren Sie mit Punkt 6.2.5 fort.

USB-Treiber installieren



6.2.4.1 Wurde kein Treiber für das Gerät gefunden, klicken Sie bitte "Zurück". Es wird dann wieder Punkt 6.2.3 angezeigt. Wählen Sie eine andere Quelle, welcher die Treibersoftware enthält. Fahren Sie mit "Weiter" fort und folgen Sie den Anweisungen bis Sie den Punkt 6.2.5. erreicht haben.



6.2.5 Klicken Sie bitte auf "Fertig stellen" um die Installation abzuschließen.

7. Anwendung

7.1 Oszilloskope

Das Interface H0720 kann sowohl über RS-232 als auch über USB in Verbindung mit der Anwendersoftware HMLab benutzt werden, sofern die HMLab Version 0.60 oder eine höhere Version vorliegt. Die "Settings"-Einstellungen in HMLab müssen denen der Schnittstelle entsprechen.

Hat die Ihnen vorliegende Anwendersoftware HMLab eine Versionsnummer unter 0.60, laden Sie bitte die aktuelle Anwendersoftware von www.hameg.com aus dem Internet und aktualisieren Sie damit den PC. Sie finden die Software unter: Produkte > Oszilloskope > (Oszilloskoptyp) > Software/Firmware (unter der Abbildung des Oszilloskops) > HMLab.zip.

Programmierbefehle

Eine Liste der Programmierbefehle der Oszilloskope wird im Internet unter www.hameg.com zur Verfügung gestellt.

7.2 Spektrumanalysatoren

Das Interface H0720 kann sowohl über RS-232 als auch über USB in Verbindung mit der Anwendersoftware AS300E benutzt werden. Die "Settings"-Einstellungen in AS300E müssen der jeweils genutzten Schnittstelle entsprechen.

Die aktuelle Anwendersoftware können Sie von www.hameg. com aus dem Internet laden. Sie finden die Software unter: Produkte >Spekrumanalysatoren >(Spekrumanalysatortyp) >Software/Firmware (unter der Abbildung des Spekrumanalysators) > AS300E.zip.

Mainhausen, September 2006



Oscilloscopes





Power Supplies

Spectrum Analyzer



Modular System 8000 Series

Programmable Instruments 8100 Series

authorized dealer

www.hameg.de

HAMEG Instruments GmbH Industriestraße 6 D-63533 Mainhausen Tel +49 (0) 61 82 800-0 Fax +49 (0) 61 82 800-100 sales@hameg.de

Änderungen vorbehalten 22-09-2006-gw © HAMEG Instruments GmbH A Rohde & Schwarz Company ® registered trademark DQS-Certification: DIN EN ISO 9001:2000 Reg.-Nr.: 071040 QM

