

Inhaltsverzeichnis



PEWA Messtechnik GmbH Weidenweg 21 58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0 Fax: 02304-96109-88 E-Mail: info@pewa.de Homepage : www.pewa .de

1 St	art-Menü	3
2 Se	etup	3
3 Ide	entnummer	6
4 Sid	chtprüfung	6
5 Dr	ofil	6
	oniva Maaaungan DINI VDE 0701/2	0
	ISSIVE WESSUNGEN DIN VDE 0/01/2	···· /
6.1	Neizieisiulig Schutzleitermessung	o 8
6.3	Isolationswiderstandsmessung LN-PE	8
6.4	Ersatzableitstrommessung LN-PE	9
6.5	Entscheidung Leitfähige berührbare nicht mit PE verbundene Teile	9
6.6	Isolationswiderstandsmessung Leitfähige Teile -LN	9
6.7	Ersatzableitstrommessung Leitfahige Teile -LN	10
0.0 7 CL	Fruiergebilis	10
7.1	Reizieisiung	 11
7.3	Isolationswiderstandsmessung LN-PE	11
7.4	Entscheidung Leitfähige berührbare nicht mit PE verbundene Teile	12
7.5	Isolationswiderstandsmessung Leitfähige Teile -PE	12
7.6	Differenzstrommessung	12
7.7	Berührstrommessung leitfähige Teile	13
/.8		14
8 Ve	erlangerungsieltung	.14
8.1 0.2	Verlängerungsleitung Lange	15
0.2 8 3	Verlängerungsleitung Schutzleitermessung	15
8.4	Entscheidung weitere SL Teile	15
8.5	Isolationswiderstandsmessung LN-PE	16
8.6	Durchgang, Isolation	16
8.7	Prüfergebnis	16
9 Ei	nzelmessungen	.16
9.1	Auswahl	16
9.2	Messungen	17
	Abbruch wahrend des Prutablauts	. 23
11 \$	Speicher	.23
12 [Drucken	.24
13 5	Schnittstelle	. 25
13.1	Schnittstellenparameter	26
13.2	Barcodeeingabe	26



13.3	Identifikation des Gerätes	
13.4	Kommandos	
13.5	Speicherdefinition	
14 E	Bemerkungen	
14.1	Bedeutung der Sichtprüfungsbits	
14.2	Wert der Heizleistung	
14.3	Wert der Anschlusslänge	
14.4	Bedeutung des Passwortstandes	
15 V	DE-Grenzwerte	



1 Start-Menü

Anmeldung Prüfer Mustermann Passwort **** Menü Weiter

Max 16 Stellen

Das Anmeldemenü kommt nach dem Einschalten. Der letzte Prüfer wird angezeigt. Es kann auch kein Passwort eingegeben werden. Wenn das Passwort nicht stimmt, müssen Name und Passwort neu eingegeben werden. Wenn ein neuer Prüfer eingegeben wird, wird das Passwort gelöscht. Der Prüfer wird mit den Prüfdaten abgespeichert.

Menü		
VDE-Prüfung		
Funktionstest		
Setup		
Speicher		
	Weiter	

Mit der Auswahl "**VDE-Prüfung**" werden Prüfabläufe und Einzelmessungen durchgeführt.

Der "**Funktionstest**" zeigt im Überblick die Phasenspannungen und Ströme, die Leistungsaufnahme des Prüflings sowie Differenz und Berührungsstrom des Prüflings an.

Im "**Setup**" werden die Einstellungen des Gerätes und die Voreinstellungen für die Prüfung durchgeführt.

Das "**Speicher**"-Menü zeigt die Stammdaten der geprüften und der über den PC heruntergeladenen Geräte an. Wenn aus dem Speichermenü heraus ein Prüfling ausgewählt und die Prüfung gestartet wird, dann wird die Prüfung dem ausgewählten Prüfling zugeordnet.

2 Setup

Setup 1			
Messung	aktiv		
Anwender	Profi		
Ablauf	Auto		
Setup 2			
Menü		Weiter	

Passiv, aktiv Standard Schrittweise

"Messung aktiv" heißt, dass die VDE Messungen mit zugeschaltetem Netz durchgeführt werden. Das Netz wird über ein im Prüfgerät befindliches Schütz auf



den Prüfling geschaltet. Aktive Messungen sind die Berührstrommessung, die Differenzstrommessung und die Leistungsanalyse.

Bei "**Messung passiv**" wird anstatt der Differenzstrommessung die Ersatzableitstrommessung durchgeführt.

Hinweis: Für Drehstromgeräte sind passive Messungen nicht sinnvoll, da die Ersatzableitstrommessung größere Messwerte für den Schutzleiterstrom anzeigen kann als in der Praxis vorkommen. Daher sollte diese Einstellung für Drehstromgeräte nach Möglichkeit gemieden werden.

"Anwender Profi" heißt, dass keine Bedienhinweise zur Messung erscheinen. Bei "Anwender Standard" wird vor jeder Anschlussänderung oder notwendigen Bedienung ein entsprechender knapper Hinweis gegeben.

"Ablauf Auto" heißt, dass Messungen, bei denen keine Bedienung notwendig ist, automatisch beendet werden. Danach wird die folgende Messung automatisch gestartet.

Bei "Ablauf Schrittweise" muss jeder Messschritt mit der "Weiter"-Taste bestätigt werden.

Hinweis: Die Differenzstrommessung läuft nicht automatisch weiter, da der Prüfling in verschiedenen Betriebszuständen geprüft werden soll.

DIN VDE 0702
70V, 113V, 141V, 500V (nur bei Option
Schweißgerät)
Ja

Wenn **Steurbarcode ja**, definieren die ersten 4 Zeichen vor der Identnummer, die durch den Barcodeleser eingelesen wurde, den Steurbarcode. Der Steurbarcode wird im Identnummerfeld nicht angezeigt. Bedeutung der Steurbarcodezeichen:

1. Norm, berührbare leitfähige Teile, Heizleistung

- 0 VDE0701, keine berührbare leitfähige Teile, keine Heizleistung
- 1 VDE0701, keine berührbare leitfähige Teile, Heizleistung siehe dritte Ziffer
- 2 VDE0701, berührbare leitfähige Teile ja, keine Heizleistung
- 3 VDE0701, berührbare leitfähige Teile ja, Heizleistung siehe dritte Ziffer
- 4 VDE0702, keine berührbare leitfähige Teile, keine Heizleistung
- 5 VDE0702, keine berührbare leitfähige Teile, Heizleistung siehe dritte Ziffer
- 6 VDE0702, berührbare leitfähige Teile ja, keine Heizleistung
- 7 VDE0702, berührbare leitfähige Teile ja, Heizleistung siehe dritte Ziffer
- 2. Messungtype (ähnlich in der Speicherdefinition, bloß dezimal):



SKIpass – 1 SKIakt – 2 SKIIpass – 3 SKIIakt – 4 SKIfest – 5 Schweiß – 6 Verl – 7

3. Heizleistung

bis 3,5 kW -0 bis 5 kW – 1 bis 6 kW -2 bis 7 kW -3 bis 8 kW -4 bis 9 kW -5 bis 10 kW -6 7 bis 15 kW bis 20 kW -8 bis 25 kW -9

4. Schutzleiterlänge

	Setup 3	
Datum	13.5.2006	
Uhrzeit	12:44	
Setup 1		
Menü		Weiter



3 Identnummer

Identnummer			
Kunde	Meyer Werft		
ID-Nr	4711		
Gerät	Handy		
Herst	Lorch		
Menü	Weiter		

Nach Eingabe der Identnummer wird der Speicher nach derselben Nummer für den Kunden durchsucht. Bei positivem Ergebnis werden die entsprechenden Stammdaten eingeblendet. Die Identnummer kann auch über einen Barcode eingegeben werden. Die Eingabe wird mit Enter beendet. Die Stammdaten können auch am PC definiert und dann an das Prüfgerät überspielt werden. Zusammen mit den Stammdaten wird das Profil des Prüflings (Prüfvorschrift, Schutzklasse, Schutzleiterlänge, Heizleistung) heruntergeladen. Wenn das Profil vom PC her oder bei einer vorigen Prüfung bereits definiert war, dann werden automatisch die korrekten Einstellungen für die Prüfung vorgenommen.

4 Sichtprüfung

Sichtprüfung		
Schutzleiter	OK	F (Gilt nicht für SKII)
Gehäuse	OK	F
Isolierteile	OK	F
Anschluss, Stecker	OK	F
Menü	Weiter	
		_
Sichtprüfun	g 2	
Sichtprüfung Aufschriften	g 2 ОК	F
Sichtprüfung Aufschriften Sonstiges	g 2 OK OK	F F
Sichtprüfung Aufschriften Sonstiges Menü	g 2 OK OK Weiter	F F

5 Profil

Profil 1		
SKI		
Verlängerungsleitung		
SK II		
Profil 2		
Weiter		

Durch das Profil wird die Art der Prüfung bestimmt.



"**SKI**" heißt ein Gerät der Schutzklasse I, d. h. mit Schutzleiteranschluss Eine "**Verlängerungsleitung**" wird geprüft, indem ein Anschluss in die Prüfdose und der andere in den Verlängerungsleitungsanschlussstecker gesteckt wird. "**SKII**" steht für ein schutzisoliertes Gerät.

Hinweis: Es gibt Prüflinge mit Schutzleiteranschluss jedoch ohne die Möglichkeit den Schutzleiter zu messen, da der Anschluss nicht erreichbar ist. In diesem Fall kann die Schutzleitermessung übergangen werden, indem mit der Sonde die gelbe Buchse auf dem Prüfgerät kontaktiert wird.

Profil 2

Festanschluss

Einzelmessungen Profil 1

Weiter

Das Profil "**Festanschluss**" heißt, dass der Prüfling fest am Netz angeschlossen ist und nicht in das Prüfgerät gesteckt werden kann. Die Schutzleitermessung wird durchgeführt, indem die Verbindung des Schutzleiterschlusses des Prüfgerätes über die Verteilung, das Anschlusskabel des Prüflings bis zum Gehäuse des Prüflings gemessen wird.

Im Menü "**Einzelmessungen**" können alle Messungen des Gerätes einzeln durchgeführt werden.

6 Passive Messungen DIN VDE 0701/2

Passive Messungen haben den Vorteil, dass sie schneller als aktive Messungen durchzuführen sind, da der Prüfling nicht an das Netz gelegt wird. Neben der Durchgängigkeit des Schutzleiters wird die Isolation gegen das Netz gemessen. Die Gefahr besteht jedoch darin, dass nicht alle Teile des Prüflings geprüft werden. Dies geschieht in folgenden Fällen:

- Der Prüfling enthält Schütze, die Teile interne Teile allpolig (L und N) abschalten
- Der Prüfling enthält interne Spannungsquellen, die einseitig mit PE verbunden sind oder verbunden werden können (z. B. Netzteile).

Entfällt komplett bei Festanschluss



6.1 Heizleistung

SK I

.

Start		
Heizleistung	< 3,5 kW	Bis 25 kW
Anschluss-Ltg	< 5 m	Bis 50 m

Menü Weiter

Die **Heizleistung** und die **Anschlusslänge** des Netzkabels des Prüflings bestimmen die Grenzwerte für die Messung. Die Heizleistung bestimmt den Grenzwert für den Differenzstrom (1mA/kW). Die Länge Anschlussleitung bestimmt den Grenzwert für die Schutzleitermessung (zusätzlich 0,1 Ohm/ 7,5m für eine Anschlusslänge von über 5m, Maximalwert 1 Ohm)

6.2 Schutzleitermessung

Rpe Hinweis

Sonde an Prüfling Gehäuse. Netzkabel bewegen. Dann Metallteile abtasten. Prüfling einschalten. Weiter

Entfällt bei Anwender Profi Entfällt bei SKII

Dis Schutzleitermessung geschieht bei ausgeschaltetem Zustand. Bei der Schutzleitermessung ist das Netzanschlusskabel vor allem an den mechanisch beanspruchten Stellen (Knickschutz) zu bewegen.

Schutzleiter OK Grenzwert max 0,300 Ohm

0,203 Ohm

Max 0,205 Ohm

Menü Reset Weiter

Entfällt bei SKII

Während der Messung wird unten im Display der Maximalwert gespeichert.

6.3 Isolationswiderstandsmessung LN-PE





Hinweis: Der Prüfling ist für die Messung einzuschalten.

Bei dieser Messung wird L und N im Prüfgerät verbunden mit 500V gegen PE beaufschlagt und der Isolationswiderstand gemessen.

Ersatzableitstrommessung LN-PE 6.4

Ersatzabl.-Strom OK

Grenzwert max 3.5 mA 0.436 mA Max 0,585 mA Reset Weiter Menü

Automatisch bei Auto

Entfällt bei SKII

Die Ersatzableitstrommessung geschieht im spannungslosen Zustand des Prüflings. Die Anschlüsse L und N des Prüflings sind im Prüfgerät verbunden. Zwischen L-N und PE wird eine Wechselspannung angelegt und der Strom gemessen.

6.5 Entscheidung Leitfähige berührbare nicht mit PE verbundene Teile

Leitfähige Teile

Sind leitfähige nicht mit PE verbundene Teile vorhanden? Ja

Nein

Menü Weiter

Laut Norm ist zu prüfen, ob leitfähige isolierte Teile eine gefährliche Spannung führen.

Isolationswiderstandsmessung Leitfähige Teile -6.6 LN

Bei Ja:



Entfällt bei Anwender Profi Die leitfähigen isolierten Teile müssen nacheinander abgetastet werden.



Isolation OK Grenzwert min 2 MOhm 5,766 MOhm Min 5,755 MOhm Menü Reset Weiter

Die Messung wird im spannungslosen Zustand des Prüflings durchgeführt. Die Isolation wird zwischen LN des Prüflings und den berührbaren leitfähigen isolierten Teilen wird gemessen.

6.7 Ersatzableitstrommessung Leitfähige Teile -LN

Leitf. Teile Hinweis

Alle berührbaren leitfähigen Teile ohne PE prüfen.

Weiter

Entfällt bei Anwender Profi

Ersatzabl.-Strom OK

Grenzwert max 0,5 mA

0,436 mA

Max 0,485 mA

Menü Reset Weiter

Die Messung wird im spannungslosen Zustand des Prüflings durchgeführt. Der Ersatzableitstrom wird zwischen LN des Prüflings und den berührbaren leitfähigen isolierten Teilen wird gemessen.

6.8 Prüfergebnis

Prüfung OK

Bemerkung: Dies ist ein individueller Text zur Prüfung. Maximal drei Zeilen lang. Prüfling aus! Weiter

Die Bemerkung zur Prüfung kommt auch nach der positiven Bestätigung des Abspeicherns nach Abbruch einer fehlerhaften Prüfung. Die Bemerkung wird mit abgespeichert



7 SK I Aktive Messungen

7.1 Heizleistung

SK I Start Heizleistung < 3,5 kW Anschluss-Ltg. < 5 m Bis 50 m

7.2 Schutzleitermessung

Rpe Hinweis

Sonde an Prüfling Gehäuse. Netzkabel bewegen. Dann Metallteile abtasten. Prüfling einschalten. Weiter

Entfällt bei Anwender Profi



7.3 Isolationswiderstandsmessung LN-PE

Isolation OK Grenzwert min 0,300 Mohm 0,766 Mohm Min 0,755 Mohm Menü Reset Weiter Automatisch bei Auto

Automatisch bei Auto Entfällt bei SK II Entfällt bei Festanschluss



7.4 Entscheidung Leitfähige berührbare nicht mit PE verbundene Teile

Leitfähige Teile

Sind leitfähige nicht Mit PE verbundene Teile vorhanden Ja

Menü

Weiter

Nein

7.5 Isolationswiderstandsmessung Leitfähige Teile - PE

Bei Ja:

Leitf. Teile Hinweis

Alle berührbaren leitfähigen Teile ohne PE prüfen.

Weiter

Entfällt bei Anwender Profi



7.6 Differenzstrommessung

Netzein Hinweis

Prüfling Netzschalter aus. Nach Netzein, wieder einschalten. Alle Netzkreise prüfen.

Weiter

Entfällt bei SKII Entfällt bei Festanschluss





Entfällt bei Festanschluss

Für die Differenzstrommessung wird das Netz eingeschaltet. Der Summenstrom zwischen L1, L2, L3 und N wird gemessen. Dieser Strom sollte Null sein. Wenn er nicht Null ist, fließt ein Strom gegen PE ab.

Nach Weiter wird die Stromaufnahme des Prüflings geprüft. Wenn kein Strom auf Phase L1 L2 und L3 fließt erscheint folgende Warnmeldung

Achtung Prüfling nicht eingeschaltet Bitte einschalten!

Menü

Hiernach wird zurück in die Differenzstrommessung gesprungen. Bei nochmaligem Beenden der Differenzstrommessung wird die Abfrage nicht erneut durchgeführt.

7.7 Berührstrommessung leitfähige Teile

Leitf. Teile Hinweis

Alle berührbaren leitfähigen Teile ohne PE prüfen.

Weiter

Weiter

Entfällt bei Anwender Profi Entfällt wenn keine berührbaren Teile vorhanden



Entfällt, wenn keine berührbaren Teile vorhanden

Bei Gerät mit Wechselspannung, Wiederholen der Differenzstrom- und

Berührungsstrommessung bei umgekehrter Polarität

Bei der Berührungsstrommessung wird der Strom zwischen dem Anwendungsteil und PE gemessen.



Umpolung			
Prüfling	ausschalter	1.	
Dann W	eiter und		
wieder			
einschalten.			
	Drehstrom	Weiter	
7.8	Funkti	onstest	
Fun	ktionste	st	
1 1 230 V 2 A			
1.2.231 V 3 A			
L3 235 V 1 A			
Ít 0 035 ld 0 00 mA P 8115W			
Menü	Reset	Weiter	
F	Prüfung	OK	
Bemerk	ung:		
Dies ist ein individueller Text			
Zur Prüfung, Maximal drei			
Zeilen lang.			
Prüfling	aus!	Weiter	

Das Netzschütz wird erst ausgeschaltet, wenn der Prüfling ausgeschaltet ist, d. h. der Strom je Phase unter 1A.

8 Verlängerungsleitung

Verlängerungsleitungen können komfortabel und schnell geprüft werden. Dabei werden geprüft:

- Die Durchgängigkeit des Schutzleiters
- Die Isolation L-N gegen PE
- Durchgängigkeit, Phasenfolge und Isolation der Anschlusskabel (bis ca. 1 MOhm)



8.1 Verlängerungsleitung Länge

Verlängerungsleitung

Länge	20 m

Menü

5 ... 50 m

Weiter

8.2 Verlängerungsleitung Anschluss

Verl-Ltg. Anschluss Verlängerungsleitung in Stecker und Dose stecken!

Weiter

Entfällt bei Anwender Profi

8.3 Verlängerungsleitung Schutzleitermessung



8.4 Entscheidung weitere SL Teile

Weitere SL-Punkte

Sind weitere SL-Verbindungen Vorhanden Ja Nein (z.B.Kabeltrommel) Menü Weiter

Bei Metallkabeltrommeln muss auch der Schutzleiteranschluss der Kabeltrommel geprüft werden.

Rpe Hinweis

Weitere SL-Anschlüsse Mit Sonde abtasten.

Weiter

Entfällt bei Anwender Profi



Schutzleiter OK

Grenzwert max 0,300 Ohm

0,203 Ohm

Max 0,205 Ohm

Menü Reset Weiter

Diese Messung ist die gleiche wie die normale Schutzleitermessung

8.5 Isolationswiderstandsmessung LN-PE

Isolat	ion LN-	PE	OK
Grenzwert min 2 MOhm			
8,766 MOhm			
Min 7,785 MOhm			
Menü	Reset	Wei	ter
Automatical hai Auto			

Automatisch bei Auto

8.6 Durchgang, Isolation

Durchgang, ISO OK

Test

Menü Reset Weiter

Automatisch bei Auto

Bei dieser Messung wird für die Schukosteckdose in beiden Polaritäten gemessen.

8.7 Prüfergebnis

PrüfungOKBemerkung:Dies ist ein individueller Textzur Prüfung. Maximal dreiZeilen lang.Prüfling aus!Weiter

9 Einzelmessungen

9.1 Auswahl

Einzelmessung 1

Rsl	Riso LN-So
Rsl fest	Riso So-SL
Rsl Verl	Riso fest
Riso LN-SL	Riso Verl
	Messung 2



Einzelmessung 2

lea LN-SL U SSQ lea So-SL Temp lea fest Zange U So-SL

Messung 1

9.2 Messungen

Rsl Hinweis

Prüfling einstecken. Sonde an Prüflings-Gehäuse anschließen.

Weiter

Rsl

Min 0,200 Ohm

0,203 Ohm

Max 0,205 Ohm Menü Reset Weiter

Rsl fest Hinweis

Prüfling ist fest angeschlossen. Sonde an Prüflings-Gehäuse anschließen. Weiter

RsI fest

Min 0,200 Ohm

0,203 Ohm

Max 0,205 Ohm Menü Reset Weiter

Rsl Verl Hinweis

Verlängerungsleitung beidseitig einstecken



Rsl Verl

Min 0,200 Ohm **0,203 Ohm** Max 0,205 Ohm

Menü Reset Weiter

Riso LN-SL Hinweis

Prüfling einstecken und einschalten.

Weiter

Riso LN-SL

Min 0,200 MOhm 0,203 MOhm

Max 0.205 MOhm

Menü 500V Reset Weiter

Mit der Down Taste wird zwischen 500V und 1000V umgeschaltet

Riso LN-So Hinweis

Prüfling einstecken und einschalten. Mit Sonde berührbare leitende Teile abtasten.

Weiter

Riso LN-So

Min 0,200 MOhm 0,203 MOhm

Max 0,205 MOhm Menü 500V Reset Weiter

Riso So-SL Hinweis

Prüfling einstecken und einschalten. Isolierte berührbare leitende Teile abtasten.



Riso So-SL

Min 0,200 MOhm 0,203 MOhm

Max 0,205 MOhm

Menü 500V Reset Weiter

Riso fest Hinweis

Prüfling ist fest angeschlossen. Isolierte berührbare leitende Teile abtasten.

Weiter

Riso fest

Min 0,200 MOhm 0,203 MOhm

Max 0,205 MOhm

Menü 500V Reset Weiter

Riso Verl Hinweis

Verlängerungsleitung beidseitig einstecken.

Weiter

Riso Verl Min 0,200 MOhm 0,203 MOhm Max 0,205 MOhm Menü Reset Weiter

lea LN-SL Hinweis

Prüfling einstecken und einschalten.



Iea LN-SL Min 0,200 mA 0,203 mA Max 0,205 mA Menü Reset Weiter Iea So-SL Hinweis Prüfling einstecken und einschalten. Isolierte berührbare leitende Teile abtasten. Weiter

lea So-SL

Min 0,200 mA

0,203 mA

Max 0,205 mA Menü Reset Weiter

lea fest Hinweis

Prüfling ist fest angeschlossen. Isolierte berührbare leitende Teile abtasten.

Weiter

lea fest

Min 0,200 mA 0,203 mA

Max 0.205 mA

Menü Reset Weiter

U So-SL Hinweis

Spannung wird zwischen Sonde und gelber SL-Buchse gemessen



U So-SL

Min 220 V

230 V

Max 240 V Menü Netz Reset Weiter Vor dem Einschalten des Netzes

Netzein Hinweis

Prüfling ausschalten. Nach Netzein, wieder einschalten.

Weiter

Netzaus Hinweis

Prüfling ausschalten.

Weiter

Das Schütz wird erst ausgeschaltet, wenn der Prüfling ausgeschaltet ist.

U So-SL Hinweis

Spannung wird zwischen Sonde und gelber SL-Buchse gemessen

Weiter

U SSQ

112 V

Max 112 V Menü Netz Reset Weiter Vor dem Einschalten des Netzes

Netzein Hinweis

Prüfling ausschalten. Nach Netzein, wieder Einschalten.



Netzaus Hinweis

Prüfling ausschalten.

Weiter

Das Schütz wird erst ausgeschaltet, wenn der Prüfling ausgeschaltet ist.

Temp Hinweis

Temperaturadapter mit Ausgang 1mV/ °C zwischen schwarzer und gelber Buchse anschließen.

Weiter

Temp

Min 87 ℃ **99** ° **C** Max 110 ℃ Menü Netz Reset Weiter Vor dem Einschalten des Netzes

Netzein Hinweis

Prüfling ausschalten. Nach Netzein, wieder Einschalten.

Weiter

Netzaus Hinweis

Prüfling ausschalten.

Weiter

Das Schütz wird erst ausgeschaltet, wenn der Prüfling ausgeschaltet ist.

Zange Hinweis

Stromzange mit Spannungs-Ausgang zwischen schwarzer und gelber Buchse anschließen. 1mV/mA Weiter

Mit Up Taste umschalten zwischen 1mV/mA und 0,1mV/A



Zange

Min 7,00 mA 10.1 mA

Max 12,3 mA

Menü Netz Reset Weiter Vor dem Einschalten des Netzes

Netzein Hinweis

Prüfling ausschalten. Nach Netzein, wieder einschalten.

Weiter

Netzaus Hinweis

Prüfling ausschalten.

Weiter

Das Schütz wird erst ausgeschaltet, wenn der Prüfling ausgeschaltet ist.

10 Abbruch während des Prüfablaufs

Abbruch		
Soll die Prüfung		
gespeichert		
werden?	Ja	Nein
	Weiter	

Während der Messung kann mit der Escape Taste abgebrochen werden.. Ehe zurück zum Hauptmenü gesprungen wird, wird gefragt, ob die aktuelle Prüfung gespeichert werden soll.

11 Speicher

Die Speicher- Funktion dient dazu, festzustellen, welche Geräte bereits geprüft wurden sowie ein Gerät zur Prüfung herauszusuchen.



Speicher-Kunde

Meier Müller Safetytest GmbH ZSK Menü Weiter

Mit den Up-/ Down- Tasten wird automatisch zur nächsten oder zur vorigen Seite gesprungen. Die Namen sind alphabetisch sortiert

Speicher-Auswahl

Geprüfte Geräte Ungeprüfte Geräte Alle Geräte Speicher löschen Menü Weiter

Identnum	nmer OK
ID-Nr	4711
Gerät	Handy
Herst	Lorch
Prüf-Datum	23. 12. 2004
Menü	Weiter

Mit den Up-/ Down- Tasten wird automatisch zur nächsten oder zur vorigen Identnummer gesprungen. Die Identnummernfolge ist alphabetisch sortiert. OK oder F oben rechts steht, als Gesamtergebnis, wenn die Prüfung bereits durchgeführt wurde.

Mit der Taste > kann in das Identnummernfeld gesprungen werden und hier eine Nummer eingegeben werden. Wenn die Idennummer nicht vorhanden ist, wird die nächsthöhere Identnummer herausgesucht.

Mit der Taste Weiter wird direkt in die erste Maske der Prüfung (Sichtprüfung bei Anfänger oder Profil) gesprungen.

12 Drucken

Drucken der Ergebnisse auf seriellem 24 Zeichen-Drucker. (9600 n,8,1) Dies ist eine Option, über das EEPROM bei der Kalibrierung freischaltbar

Bei der Speicherauswahl und nach der Prüfung kann gedruckt werden:

Identnum	nmer OK
ID-Nr	4711
Gerät Handy	
Herst	Lorch
Prüf-Datum	23. 12. 2004
Menü	Print Weiter

OK



Prüfung

Bemerkung: Dies ist ein individueller Text Zur Prüfung. Maximal drei Zeilen lang. Prüfling aus! Print Weiter

Beispiel für den Prüfausdruck:

```
Prüfprotokoll
Sicherheitsprüfung
Prüfdatum: 23.12.2004
Uhrzeit:
                       13:24
Nächste Pr.: 23.12.2005
Prüfer: Schulze
Kunde: Mustermann
Gerät: Waschmaschine
Hersteller: Miele
Identnummer: 0000003
Vorschrift: DIN-VDE0701/2
Prüfung: SKI aktiv
Schutzleiterlänge: 5m
Heizleistung: 0 kW
Ergebnis:
                            OK
Sichtprüfung:
                          OK
Messungen:
Prüfung
              GW MW OK/F
RSL [Ω] <0,3 0,124 OK
RILN-PE [M\Omega] > 2, 0 > 20 OK

        RIT
        [MΩ]>2,0
        >20
        OK

        IDI
        [mA]<3,5</td>
        1,23
        OK

        IT
        [mA]<0,5</td>
        0,221
        OK

L1
        [V]
                 225
        [V]
                    227
L2
        [V]
                    226
L3
I1
        [A]
                   0,3
                   0,0
I2
        [A]
I3
        [A]
                   0,0
         [W]
Ρ
                     65
Bemerkung:
Prüfling in Abteilung B
transportiert
```

13 Schnittstelle

Die Schnittstelle dient 4 Funktionen:

- 1. Zur Barcode Eingabe im Identnummernfeld
- 2. Zur Übertragung der Messwerte und laden der Stammdaten in das Gerät
- 3. Zur Fernsteuerung
- 4. Zum Updaten der Software



13.1 Schnittstellenparameter

Verwendet werden TXD, RXD und GND, keine Handshake-Leitungen. Pin 6 des SUB D Steckers dient zur Versorgung des als Zubehör erhältlichen Barcodelesers

Einstellung der Schnittstelle: 19200, n, 8, 1

13.2 Barcodeeingabe

Die Barcodeeingabe funktioniert nur in der Zeile Identnummerneingabe. Sonst ist die Schnittstelle im Slave Betrieb und fragt die Telegramme ab. In der Identnummerneingabe werden die Zeichen Im ASCII-Format übertragen. Die Eingabe wird mit CR abgeschlossen.

13.3 Identifikation des Gerätes

Kommando vom PC:

IDN?<CR><LF>

Antwort

SAFETYTEST, BWT V1.00, FW 12.01.2004, CL 11.1.2004, SN B0000001, CM FIRMENKN <CR><LF>

Feld	Bedeutung
SAFETYTEST	Firmenkennung
BWT	Gerätekennung
V1.00	Firmwareversion
FW 12.01.2004	Firmware Datum
CL 11.01.2004	Kalibrierdatum
SN B0000001	Seriennummer
CM FIRMENKN	Firmenkennung

13.4 Kommandos

Die Kommandos haben folgendes Format: <Address> <Command> <Data> <CR> <LF> Antwort

<Command> <Length> <Contents><CR><LF>

Feld	Bedeutung
Address	Verschlüsselte Adresse Seriennummer + Geheimschlüssel
	kodiert. 8 stellig.
Command	Kommando in ASCII
Length	Länge der Antwort in Bytes Binär
Contents	Antworttelegramm

Hinweis an den Programmierer: Die verschlüsselte Adresse und Seriennummer bedingt, dass das Schnittstellenprotokoll für jedes Prüfgerät unterschiedlich ist. Dies bedingt, dass das Prüfgerät nur durch einen Treiber des Herstellers auszulesen ist. Wenn eine eigene Software zum Ansteuern oder Auslesen des Prüfgerätes verwendet werden soll, so ist es möglich einen entsprechenden Treiber vom Hersteller zu beziehen.



Folgende Kommandos sind verfügbar:

Kommando	Bedeutung
	Auslesen der Fraehnisse von Nr xxxx
	Fingabe der Identnummer
	Eingabe des Kundennamens
DEV_Geräts	Eingabe Gerät
MAN-Hersteller	Eingabe Hersteller
	Lingabe Tiersteller
	Sotzon dos Datums
	Setzen des Ubrzeit
SND	Setzen der Seriennummer
CMC	Setzen der Eirmenkonnung
	Setzen des Kelibrierdetume
	Setzen des Kallbherdalums
	Statusabilage
ROL	Messung RSL Masaung BSL Fastanashlusa
RSF	Messung RSL Festanschluss
KSV	Messung RSL verlangerung
015<0>	Spannung UISO in Volt
RIL	Messung RISO LN-SL
RIS	Messung RISO So-SL
RIQ	Messung RISO LN-So
RIF	Messung RISO fest
RIV	Messung RISO Verlängerung
IEL	Messung IEA LN-SL
IES	Messung IEA So-SL
IEQ	Messung IEA LN-So
IEF	Messung IEA fest
UIE	Messung Spannung UIE
MON	Netz einschalten
POL	Netzpolarität wechseln
MOF	Netz ausschalten
USO	Spannung Sonde
USQ	Spannung U SSQ
TMP	Temperatur
TML	Temperatur Bereich low
ТМН	Temperatur Bereich high
CLM	Zange
CLL	Zange Bereich low
CLH	Zange Bereich high
UL1	Spannung L1
UL2	Spannung L2
UL3	Spannung L3
IL1	Strom L1
IL2	Strom L2
11.3	Strom 13
PL1	Leistung L1



PL2	Leistung L2
PL3	Leistung L3
ROT	Drehfeld
UNP	UN-PE
IDI	Differenszstrom
IPR	Berührungsstrom
UIM	Spannung UISO gemessen
IIL	Strom ISO low
IIH	Strom Iso high
UIE	Spannung Ersatzableitstrom für Abgleich
IIE	Strom Ersatzableitstrom für Abgleich
MNO	Anzahl der Speicherplätze
LOC	Goto local
FWR <onddd></onddd>	Flash write o=Offset, n= Anzahl, ddd= Daten
FRD <on></on>	Flash read o=Offset n= Anzahl
SWR <onddd></onddd>	Setupflags write o=Offset, n= Anzahl, ddd= Daten
WSF <aaanddd></aaanddd>	Write serial flash aaa= address, n= Anzahl. ddd=data
ESF <aaa></aaa>	Erase page of serial flash
LSF <aaan></aaan>	Read serial flas (max 0x1f)
SRE <bbb></bbb>	Write relay bbb = Relais Bytes
ITI	Init time Uhrenbaustein
RTI	Read timr
RDA	Read date
MEW <xxx></xxx>	Datenkopf schreiben (bis Anschlusslänge) von Speicher
DIS <hälfte><zeile></zeile></hälfte>	Die Hälfte ist das ASCII Zeichen "0" für die linke Hälfte des Displays und "1" für die rechte Hälfte. Zeile ist das ASCII Zeichen von "0" bis "7" und bedeutet 1/8 von 64 Punkten vertikal vom Display
KEY <ascii code=""></ascii>	Für 5 Tasten Tastatur muss als Parameter die ASCII Nummer 0-5 gesendet werden: 0 = ESC Taste mit langem Druck 1 = ESC Taste kurz 2 = Down 3 = Up 4 = Right 5 = Enter
	Für Matrixtastatur muss als Parameter der ASCII Kode des gedrückten Zeichen gesendet werden. Steuer und Deutsche Zeichen haben diesen Kode: ESC = 1B Down = 0A Up = 1A Right = 09 Enter = 0D



EURO = 0F Ä = 5B Ö = 5C Ü = 5D ä = 7B ö = 7C ü = 7D
scharfes s =7E Wenn die Taste lange gedrückt ist, muss zum Kode noch 0x80 hinzugefügt werden.

Speicherdefinition 13.5

Bedeutung	Туре	Länge	Bemerkung
Messungtype + Norm(0x10)+	Hex Nummber	1	4
Prüfung OK(0x80)			
Messunatype:			
SKIpass – 1			
SKlakt – 2			
SKIIpass – 3			
SKIIakt – 4			
SKIfest – 5			
Schweiß –6			
Verl – 7			
Kundenname	String	16	5
ID Nummer	String	16	21
Gerät	String	16	37
Hersteller	String	16	53
Zeit + Date	hh:nn mm dd yy	5	69
	BCD Format	-	
Sichtprüfung	Char	1	74 Bem. 1
Fsetup	Char	1	75 Ohne
		-	Bedeutung
SK	Char	1	76 Ohne
_			Bedeutung
Reserve	Char	1	77 Ohne
			Bedeutung
Heizleistung	Char	1	78 Bem. 2
Anschluss Type	Char	1	79 Ohne
A 11 17			Bedeutung
Anschluss Länge	Char	1	80 Bem. 3
Anschluss Querschnitt	Char	1	81 Ohne
			Bedeutung



Ergebnis	boolean	1	82
Schutzleitermessung – Rmax +	Integer	2	10 ⁻³ Ohm
OK (0x8000 gesetzt)			
Schutzleitermessung – Rlim	Integer	2	10 ⁻³ Ohm
Isolationmessung – Rmin	Integer	2	10 ⁴ Ohm
+U1000V(0x4000) + OK			
(0x8000)			
Isolationmessung – Rlim +	Integer	2	10 ⁴ Ohm
(0x4000) gesetzt	5		
Isolation LN-LT – Rmin	Integer	2	10 ⁴ Ohm
+U1000V(0x4000) + OK			
(0x8000)			
Isolation LN-LT – Rlim +	Integer	2	10⁴Ohm
(0x4000) gesetzt			
Isolation SSQ – PE -	Integer	2	10⁴Ohm
Rmin+U1000V(0x4000) + OK			
(0x8000)			
Isolation SSQ – PE – Rlim +	Integer	2	10⁴Ohm
(0x4000) gesetzt			
Isolation LN-SSQ – Rmin	Integer	2	10⁴Ohm
+U1000V(0x4000) + OK			
(0x8000)			
Isolation LN-SSQ – Rlim +	Integer	2	10 ⁴ Ohm
(0x4000) gesetzt			
Ersatzabl.Strom – Imax + OK	Integer	2	10 ⁻² A
(0x8000)			
Ersatzabl.Strom – Ilim	Integer	2	10 ⁻² A
Differenzstrom – Imax+ OK	Integer	2	10 ⁻² A
(0x8000)			
Differenzstrom – Ilim	Integer	2	10 ⁻² A
Berührstrom – Imax+ OK	Integer	2	10 ⁻³ A
(0x8000)			
Berührstrom – Ilim	Integer	2	10 ⁻³ A
Berührstrom Sonde SSQ –	Integer	2	10 ⁻³ A
Imax+ OK (0x8000)			
Berührstrom Sonde SSQ – Ilim	Integer	2	10 ⁻³ A
Spannung SSQ – Umax+ OK	Integer	2	10⁻¹V
(0x8000)			
Spannung SSQ – Ulim	Integer	2	10⁻¹V
Durchgang ISO Test	boolean	1	
Drehfeld	boolean	1	
Spannung L1-L3	Array of integer	6	V
Strom L1-L3	Array of integer	6	10 ⁻¹ A
Leistung L1-L3	Array of integer	6	W
Temperatur	Integer	2	10 ⁻¹ ⁰C
Zange	Integer	2	10 ⁻² A
Bemerkung	String	32	
		10	



Stand des Passworts	Char	1	Bem. 4

14 Bemerkungen

14.1 Bedeutung der Sichtprüfungsbits

In der Variable Sichtprüfung haben die Bits diese Bedeutung:

D0 – Schutzleiter (bei SK I)

D1 – Gehäuse

D2 – Isolierteile

- D3 Anschluss, Stecker
- D4 Aufschriften

D5 – Sonstiges

Wert 0 bedeutet FALSE, 1 bedeutet OK

14.2 Wert der Heizleistung

In der Variable Heizleistung ist Reihenfolge in der Leistungtabelle gespeichert:

Wert	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Leistung	keine	<3,5kW	<5kW	<6kW	<7kW	<8kW	<9kW	<10kW	<15kW	<20kW	<25kW

14.3 Wert der Anschlusslänge

In der Variable Anschluss Länge ist Reihenfolge in der Längetabelle gespeichert:

Wert	0	1	2	3	4	5	6
Länge	5m	12,5m	20m	27,5m	35m	42,5m	50m

14.4 Bedeutung des Passwortstandes

In der Variable Passwortstand wird der Stand des Passwortes während Anmeldung übergeben. Es werden nur Bits D0 – D2 ausgenützt:

- D0 1 = Prüfer wurde während Anmeldung neu angelegt
- D1 1 = Passwort wurde während Anmeldung angelegt

D2 – 1 = Passwort stimmt mit dem vorigen Passwort überein

Es haben folgende Kombinationen Bedeutung, andere können nicht entstehen:

- 0 bei Anmeldung wurde gleich weiter gedrückt
- 1 Prüfer wurde neu ohne Passwort angelegt



- 2 Prüfer blieb alt, Passwort wurde angelegt aber stimmt nicht
- 3 Prüfer und Passwort wurden neu angelegt
- 6 Prüfer blieb alt, Passwort wurde angelegt und stimmt

Um weiter zu gehen, muss eine der folgenden Bedingungen erfüllt werden:

- 1. Passwortstand = 0 und kein Passwort wurde vorher angelegt. (Betrieb ohne Passwort)
- 2. Passwortstand Bit D0 = 1. D.h. ein neuer Prüfer ist angelegt. Es ist egal, ob das Passwort neu angelegt ist. Wenn kein Passwort angelegt ist, wird für das nächste Mal der Betrieb ohne Passwort definiert.
- 3. Passwortstand = 6 Passwort stimmt.

Bemerkung: Wenn ein neuer Prüfer und dessen Passwort angelegt werden sollen, dann muss zuerst Prüfer und erst dann Passwort eingegeben werden.



15 VDE-Grenzwerte

Im folgenden sind die VDE Grenzwerte aufgeführt, die im Prüfgerät verwendet werden.

Messung	Bedingung	Grenzwert
Schutzleiter R _{PE}	SKI Netzkabel < 5 m	< 0,3 Ohm
	Netzkabel > 5 m	< (0,3 + ((L-
		5)/7,5)*0,1)Ohm
Isolation R _{LN-PE}	SKI ohne Heizelemente	> 1 MOhm
	Schweißgerät	> 2,5 MOhm
	SKI mit Heizelementen	> 0,3 MOhm
Isolation R _{LN-So}	SKI/SKII berührbare Teile	> 2 MOhm
Isolation R _{LN-So1000V}	Schweißgerät (LN-SSQ)	> 5 MOhm
	VDE 0113 (Maschine)	> 1 MOhm
Isolation R _{So-PE}	Schweißgerät (SSQ-PE)	> 2,5 MOhm
Ers-Abl-Str. IEA _{LN-}	SKI bis Heizung 3,5 KW. Nicht für	< 3,5 mA
PE	Mehrphasengeräte	
	SKI bei symmetrischer kap.	< 7 mA
	Beschaltung. Nicht für	
	Mehrphasengeräte.	
Ers-Abl-Str. IEA _{LN-}	SKI/SKII	< 0,5 mA
So		
Differenzstrom I _D	SKI/Schweißgerät	< 3,5 mA
		Je kW Heizleistung 1mA
Berührungsstrom I _T	SKI/Schweißgerät ohne SSQ	< 0,5 mA
	Schweißgerät SSQ	< 10 mA
Spannung U _{So}	Schweißgerät Spitzenwert mit	< Typenschild + 5% (max
	Belastung 200 Ohm-5KOhm	113V)
	VDE0113 Restspannung nach 5 s	< 60V
	nach Netz aus.	