



PEWA Messtechnik GmbH

Weidenweg 21 58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0 Fax: 02304-96109-88 E-Mail: info@pewa.de Homepage : www.pewa .de

testo Comfort Software Basic 5

Bedienungsanleitung



1 Inhalt

1	Inha	Inhalt3			
2	Zu d	Zu diesem Dokument4			
3	Leistungsbeschreibung				
	3.1.	Verwendung	5		
	3.2.	Systemvoraussetzungen	5		
4	Erste	Erste Schritte6			
	4.1.	Software herunterladen	6		
	4.2.	Software / Treiber installieren	6		
	4.3.	Software starten	7		
5	Produkt verwenden				
	5.1.	Startseite	8		
	5.2.	Einstellungen vornehmen	8		
	5.3.	Gerät verbinden	9		
	5.4.	Gerät konfigurieren	11		
	5.5.	Messdaten importieren	13		
	5.6.	Messdaten auswerten	14		
6	Tipp	s und Hilfe	15		
	6.1.	Fragen und Antworten	15		

2 Zu diesem Dokument

Verwendung

- > Lesen Sie diese Dokumentation aufmerksam durch und machen Sie sich mit dem Produkt vertraut, bevor Sie es einsetzen. Beachten Sie besonders die Sicherheits- und Warnhinweise, um Verletzungen und Produktschäden vorzubeugen.
- > Bewahren Sie diese Dokumentation griffbereit auf, um bei Bedarf nachschlagen zu können.
- > Geben Sie diese Dokumentation an spätere Nutzer des Produktes weiter.

Für die Arbeit mit der Software werden Kenntnisse im Umgang mit Windows® Betriebssystemen vorausgesetzt.

Symbole und Schreibkonventionen

Darstellung	Erklärung
1	Hinweis: Grundlegende oder weiterführende Informationen.
1 2	Handlung: mehrere Schritte, die Reihenfolge muss eingehalten werden.
>	Handlung: ein Schritt bzw. optionaler Schritt.
	Resultat einer Handlung.
Menü	Elemente der Programmoberfläche.
[OK]	Schaltflächen der Programmoberfläche.
	Funktionen/Pfade innerhalb eines Menüs.
""	Beispieleingaben

3 Leistungsbeschreibung

3.1. Verwendung

Die testo Comfort Software Basic 5 dient zum Speichern, Auslesen und Auswerten von Einzelmesswerten und Messreihen. Die grafische Darstellung der Messwerte ist die Hauptaufgabe dieses Programms.

Messwerte werden mit Testo Datenloggern gemessen und über eine Schnittstelle an den PC übertragen.

Das Auslesen erfolgt mit Hilfe der testo Comfort Software Basic 5, die die Schnittstellen aktiviert und alle Funktionen bereitstellt.

3.2. Systemvoraussetzungen

Betriebssystem

Die Software ist auf folgenden Betriebssystemen lauffähig:

- Windows® XP ServicePack 3 (SP3)
- Windows Vista
- Windows 7
- Andere: auf Anfrage

Rechner

Der Rechner muss die Anforderungen des jeweiligen Betriebssystems erfüllen. Zusätzlich müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:

- Schnittstelle USB 1.1 oder höher
- Internet Explorer 5.0 SP1 oder höher
- Datums- und Uhrzeiteinstellungen werden automatisch vom PC übernommen. Der Administrator muss sicherstellen, dass die Systemzeit regelmäßig mit einer zuverlässigen Zeitquelle abgeglichen und ggf. angepasst wird, um die Authentizität der Messdaten sicherzustellen.

4 Erste Schritte

4.1. Software herunterladen

- Die testo Comfort Software Basic 5 kann auf CD bestellt werden (Artikel-Nr. 0572 0580), falls der Download aus dem Internet nicht gewünscht wird.
- testo Comfort Software Basic 5 im Internet kostenlos unter www.testo.com/download-center herunterladen (Registrierung erforderlich).
- 2. Zip-Datei mit Software abspeichern.

4.2. Software / Treiber installieren

- Zur Installation sind Administratorrechte erforderlich.
- 1. Ordner anwählen, in dem die heruntergeladene Zip-Datei gespeichert wurde und Zip-Datei entpacken.

Oder

1

- 1. Programm-CD in das CD-ROM-Laufwerk des Rechners einlegen.
- 2. Datei Setup.exe starten.
- 3. Anweisungen des Installationsassistenten folgen.

Bei der Installation unter Vista folgende Handlungsschritte während des Installationsvorgangs beachten:

- Fenster Benutzerkontensteuerung wird geöffnet:
 - > Auf [Fortsetzen] klicken.
- · Fenster Windows-Sicherheit wird geöffnet:
 - > Diese Treibersoftware trotzdem installieren wählen.
- Zum Beenden der Software-Installation auf [Fertig stellen] klicken.

Nach dem Beenden der Software-Installation muss das Gerät an den PC angeschlossen werden, um die Treiberinstallation fortzuführen.

- 5. Gerät mit Hilfe des USB-Kabels mit dem PC verbinden.
- Die Verbindung wird aufgebaut.
- Die Treiberinstallation wird automatisch durchgeführt.

In einigen Fällen kann es vorkommen, dass der Gerätetreiber nicht automatisch erkannt wird. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:

Windows XP:

- Das Fenster Neue Hardware gefunden wird geöffnet.
- 1. Nein, diesmal nicht wählen und klicken Sie auf [Weiter].
- 2. Software automatisch installieren wählen und auf [Weiter] klicken.

Falls der Treiber nicht automatisch gefunden wird:

- > Pfad des Treibers angeben: Ordner Testo USB Driver.
- 3. Auf [Fertig stellen] klicken.

Windows Vista / Windows 7:

- Das Fenster Neue Hardware gefunden wird geöffnet.
- 1. Treibersoftware suchen und installieren wählen und auf [Fortsetzen] klicken.

Falls der Treiber nicht automatisch gefunden wird:

- > Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen wählen und auf [Durchsuchen] klicken. Pfad des Treibers angeben: Ordner Testo USB Driver.
- Das Fenster Windows-Sicherheit wird geöffnet:
- 2. Diese Treibersoftware trotzdem installieren wählen.
- 3. Auf [Schließen] klicken.

4.3. Software starten

Comfort Software starten

- Die Bedienoberfläche der Software wird in der Sprache des Betriebssystems geöffnet, sofern diese unterstützt wird. Bei nicht unterstützten Betriebssystem-Sprachen ist die Bedienoberfläche englisch.
- > Klicken Sie auf [Start] | Programme (Windows XP) bzw. Alle Programme (Windows Vista) | Testo | Comfort Software.
- Unter Windows Vista wird beim ersten Starten der Software das Fenster Benutzerkontensteuerung geöffnet.
 - > Klicken Sie auf Zulassen.

5 Produkt verwenden

5.1. Startseite

Nach dem Start der testo Comfort Software Basic 5 erscheint die Startseite.



- 1 Menüleiste mit Statusangabe (links)
- 2 Schnellzugriff mit Vorschaubild

1 Ist kein Gerät mit der Software verbunden, wird als Vorschaubild die Verbindungsseite angezeigt.

5.2. Einstellungen vornehmen

- Die Bedienoberfläche der Software wird in der Sprache des Betriebssystems geöffnet, sofern diese unterstützt wird. Bei nicht unterstützten Betriebssystem-Sprachen ist die Bedienoberfläche englisch.
- 1. Menü Einstellungen wählen.
- 2. Gewünschte Sprache auswählen.
- 3. [Speichern] klicken.
- 4. Software schließen.
- 5. Software öffnen.
- Die Bedienoberfläche der Software wird in der eingestellten Sprache geöffnet.

5.3. Gerät verbinden

- ✓ Gerät ist mit PC verbunden.
- > Über Startseite Logger verbinden oder Menü Gerät | Gerät auswählen wählen.
- Geräte werden mit Bild und Typenbezeichnung angezeigt.

euto - Cerri Soft Basic			_ # ×	
Verbindung perrennt	Startseite Gerät Ausw	erten Einstellungen	testo-	
Gerät auswählen	Tento 173/176	Anschlusskennung: 40180076	Versindes	— 1
Gerätestatus anzeigen				
	14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	Veendung: (COMM (*)	VICTORS .	1
	Terito 173/177	velbindung. COM1 *	(Vestedys)	2
	Tem 500	Votinidury (COM) (*)	Vestindes	_ — з
	(mark)			

- Datenlogger (0572 1560, 0572 6560, 0572 1751-1754, 0572 1761-1767) erscheinen nur, wenn sie mit dem PC verbunden sind.
- 2 Datenlogger (0563 1741, 0563 1754-1761, 0563 1771-1775, 0554 1778) erscheinen voreingestellt bei jedem Öffnen der Software.
- 3 Auswahlfeld für alle Datenlogger (2), um den zugehörigen COM-Port auszuwählen.

Für Datenlogger (0572 1560, 0572 6560, 0572 1751-1754, 0572 1761-1767)

1. Gerät auswählen und [Verbinden] klicken.



- Gerät erscheint in der Statusanzeige links neben der Menüleiste.
- [Verbinden] ändert sich in [Trennen].
- Gerät | Status wird angezeigt.

1

Die Statusanzeige dient nur zur Information. Die Werte können nicht bearbeitet werden.

Für Datenlogger (0563 1741, 0563 1754-1761, 0563 1771-1775, 0554 1778)

- 1. COM-Port auswählen (meist COM-Port mit höchster Nummer, sonst siehe Abschnitt unten "Falls Verbinden nicht möglich").
- 2. Gewünschtes Gerät auswählen und [Verbinden] klicken.
 - Es kann immer nur ein Gerät verbunden sein.
- Gerät erscheint in der Statusanzeige links neben der Menüleiste.
- [Verbinden] ändert sich in [Trennen].
- Gerät | Status wird angezeigt.

Die Statusanzeige dient nur zur Information. Die Werte können nicht bearbeitet werden.

Falls Verbinden nicht möglich:

Unter Windows XP:

1. Start | Einstellungen | Systemsteuerung | System | Hardware | Gerätemanager wählen.

Unter Windows Vista:

1. Start | Systemsteuerung | System und Instandhaltung | Gerätemanager wählen.

Unter Windows 7:

- 1. Start | Systemsteuerung | System und Sicherheit | System | Geräte-Manager wählen.
- 2. Anschlüsse (COM und LPT) anklicken.
- Die Einträge dieser Kategorie werden angezeigt.
- 3. Nach Einträgen "Testo …" suchen, denen eine COM-Schnittstellennummer folgt.
- Diese individuelle COM-Schnittstellennummer in Auswahlfeld (3) wählen.
- 5. [Verbinden] klicken.

Die COM-Schnittstellennummer bleibt nur dann gleich, wenn Sie das USB-Interface immer am selben USB-Port anschließen oder es gesteckt bleibt.

5.4. Gerät konfigurieren

Testo - ComSoft Basic		_ # ×
testo 175 T2 2010 - Ersts 40106076	errentest Startseite Gerät Auswerten Einstellungen	testo-
Gerät auswählen	Derfindsvinstillungen Geräfekonfiguration	Vorlage
Gerät konfigurieren	Startkriterien Stonnkriterien	Variace withing
Gerätestatus anzeigen	Sastast Sastast Sastast Sastast Sastast Sastast Sastast Sastastast Sastastast Sastastast Sastastast Sastastast	Als Vorlage speichem Vorlage löschen
	Speichertakt Einheit	Zuratinformationan
	Stunden Miruden Setunden Ternsedur 0 + 0 + 10 + °C *P	Start. / Stoppbedingung Das Start. und Stoppereignis für die Messung auseichten.
	Stunden Mirufen Sekunden	Speichertakt Messintervall/Speichertakt für alle Messikanalle einstaten
	Kanaleinsellungen	Messintervall ist das intervall, mit dem gemessen wird Speichertakt ist das intervall, mit dem
	1 2	Messwerte gespeichert werden
	Kanabezechnung intern Kanabezechnung eidem	Einheit Messgrößen
	Fühlertyp NTC (intern) v Fühlertyp NTC (extern) v	Messgrößeneinheiten für alle Messkanäle einstellen
	Unterer Grenzwert [*F] 89.60 Unterer Grenzwert [*F] 89.60	
	Obseer Grenzwert (*F) 89-60 Obseer Grenzwert (*F) 89-60	Kanabeinstellungen Einen Kanal in der Auswahlbox markieren und die zugehörigen Einstellungen vornehmen
	Vom Gerät laden Auf Gerät übertrage	Messung starten Messung stoppen

- Gerät ist mit testo Comfort Software Basic 5 verbunden und wird in der Statuszeile angezeigt, siehe Gerät verbinden Seite 9.
- Gerät befindet sich nicht im Rec-Modus. Ggf. [Messung stoppen] klicken.
- 1. Über Startseite Betriebseinstellungen oder Menü Gerät | Gerät konfigurieren | Betriebseinstellungen wählen.
- 2. Gewünschte Einstellungen (gerätespezifisch) vornehmen zu
- Startkriterien
 - · Startzeit: Gerät startet zum eingestellten Zeitpunkt.
 - Startknopf am Gerät: [Go] mehr als 3 Sekunden gedrückt halten.
 - Software Start: [Messung starten] klicken.
- Stoppkriterien
 - Speicher voll: Gerät beendet die Messung, sobald der Speicher voll ist.
 - Ringspeicher: Gerät überschreibt bei vollem Speicher die zuerst aufgenommenen "ältesten" Messwerte. Die Messung endet damit erst, wenn sie durch die Software beendet wird: [Messung stoppen] klicken.

- Anzahl Messwert: Gerät beendet die Messung, sobald er die definierte Anzahl an Messwerten gemessen hat.
- Speichertakt bestimmt den Rhythmus, in dem die Messwerte abgespeichert werden. Der Speichertakt muss ein Vielfaches des Messintervalls sein.
- Messintervall bestimmt den Rhythmus, in dem die Messwerte ermittelt und (z.B. im Display) angezeigt werden können.
- Einheit bestimmt die Einheit, in der die Messwerte erfasst werden und die im Display angezeigt wird.
- Kanaleinstellungen: Kanalbezeichnung und Grenzwerte eingeben.

Bei angeschlossenen Fühlern: Fühlertyp auswählen.

Bei mit Blindstopfen versehenen Anschlüssen: abgeschaltet wählen.

Bei angeschlossenen Fühlern bezieht sich die Kanalnummer auf die Anschlussnummer, die auf dem Gerätegehäuse aufgedruckt ist.

> Ohne Zuordnung des Fühlertyps zum richtigen Geräteanschluss zeichnet das Gerät keine Fühlermesswerte auf.

- 3. Auf den Reiter Gerätekonfiguration wechseln.
- 4. Gerätename (max. 15 Zeichen) und Beschreibung (max. 70 Zeichen) eingeben, Anzeigeneinstellungen vornehmen.
- 5. [Auf Gerät übertragen] klicken.
- Konfiguration ist abgeschlossen.
- > Bei Startbedingung Software Start: [Messung starten] klicken.

Vorlage

Mit Hilfe von Vorlagen können die Konfigurationseinstellungen für weitere Gerätekonfigurationen gespeichert werden.

- 1. Unter Vorlage wählen Text eingeben.
- 2. [Als Vorlage speichern] klicken.

Um gespeicherte Konfiguration aufzurufen:

- 1. Im Auswahlfeld den Namen der gewünschten Vorlage wählen.
- Gespeicherte Einstellungen werden angezeigt.
- 2. [Auf Gerät übertragen] klicken.
- Einstellungen werden auf den Datenlogger übertragen.

5.5. Messdaten importieren

Von Gerät

- ✓ Gerät ist mit PC verbunden und hat Messdaten aufgezeichnet.
- 1. Über Startseite Messdaten importieren oder Menü Auswerten | Messdaten importieren | Messdaten importieren wählen.
- Details zu den Messdaten wie Gerätename, Seriennummer und Messort werden angezeigt.



- 2. Durch Klick auf Ordnersymbol Pfad auswählen, unter dem die Messdaten gespeichert werden sollen.
- 3. [Import starten] klicken.
- Ansicht wechselt in den Reiter Import-Historie.
- Statusbalken des aktuellen Imports und bereits durchgeführte Importvorgänge werden angezeigt.
- Nach vollständigem Messdatenimport wechselt die Anzeige in den Bereich Auswerten.

Von SD-Karte

- ✓ Messdaten wurden auf SD-Karte kopiert, siehe Betriebsanleitung des Geräts.
- ✓ SD-Karte ist mit dem PC verbunden.
- 1. Menü Auswerten | Messdaten auswerten wählen.
- 2. [Datei öffnen] klicken.
- 3. SD-Karte auswählen.
- 4. Dateityp SD Card (*.*) wählen.



- 5. Gewünschte Messdatendatei auswählen.
- 6. [Öffnen] klicken.
- Messdaten erscheinen in der gewählten Darstellungsform.

5.6. Messdaten auswerten

- Messdaten wurden importiert, siehe Messdaten importieren Seite 13.
- ✓ Menü Auswerten | Messdaten auswerten wählen.



- 1 Anzeige des Dateinamens der geöffneten Datei. Über die Reiter können mehrere Messdatenreihen bearbeitet werden.
- 2 Messdatendarstellung als Diagramm.
- 3 Messdatendarstellung als Tabelle. Für die Darstellung der Alarme: [Alarme anzeigen] klicken.
- 4 Einstellungen für die Messkanäle vornehmen.
- 5 Einstellungen für das Diagramm vornehmen. Zoomen im Diagramm per Mausrad.
- 6 Ausgewählte Messdaten in neues Protokoll oder Zwischenablage exportieren.
- 7 Bericht drucken oder exportieren.

Über [Bericht drucken] können Einstellungen an der Berichtsform vorgenommen werden, über [Export starten] wird ein Standard-Berichtsformat hinterlegt und die Datei direkt abgespeichert.

8 Messdaten per E-Mail versenden: [E-Mail senden] klicken.

Auf dem PC muss ein E-Mail-Programm installiert sein.

Ť

6 Tipps und Hilfe

6.1. Fragen und Antworten

Frage	Mögliche Ursachen / Lösung		
Gerät antwortet nicht	Diese Meldung erscheint, wenn das PC-Programm das angeschlossene Messgerät nicht ansprechen kann, bzw. wenn das Messgerät nach Aufruf nicht antwortet.		
	 Pr üfen Sie, ob das Ger ät einge- schaltet ist. 		
	Prüfen Sie das Verbindungskabel.		
	 Wird das Gerät ausreichend mit Strom versorgt? 		
	 Verbindungskabel am richtigen COM-Port angeschlossen? 		
Ungültiger Name: Die Zeichen: !,?,*,:.\ können in Messort- und Ordner- namen nicht verwendet werden.	Benennen Sie den Namen um und verzichten Sie auf diese Sonder- zeichen.		
Eine Geräteeinstellung mit diesem Namen ist schon vorhanden: Bitte wählen Sie einen neuen Namen.	Für die Einrichtung von Geräten ist eine eindeutige Namensgebung notwendig, dabei dürfen verschiedene Geräte nicht unter demselben Namen angemeldet werden.		