



PEWA Messtechnik GmbH

Weidenweg 21 58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0 Fax: 02304-96109-88 E-Mail: info@pewa.de Homepage : www.pewa .de

Messdaten-Monitoring mit testo Saveris Professional

Inbetriebnahme-Anleitung



1 Systemvorraussetzungen

Betriebssystem

Die Software ist auf folgenden Betriebssystemen lauffähig:

- Windows[®] 2000 SP4
- Windows[®] XP SP2 (Professional empfohlen)
- Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1
- Windows Vista Ultimate
- Microsoft SQL Server 2005 V9.0 Express Edition

Rechner

Für ein flüssiges Arbeiten mit der Software sollten folgende Anforderungen erfüllt sein:

- Pentium Prozessor mind. 800MHz oder äquivalent
- mind. 512MB Arbeitsspeicher, empfohlen: 1GB
- 4,5 GB freier Festplattenspeicher bei maximaler Größe der Datenbank
- CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk
- Schnittstelle USB 2.0
- Prozessor, Festplatte und Schnittstellen des Rechners müssen für den Dauerbetrieb konfiguriert werden, um einen reibungslosen Automatikbetrieb zu gewährleisten. Prüfen Sie bei Bedarf die Energiesparoptionen Ihres Rechners.
- Microsoft[®] Internet Explorer 6.0 SP1 oder höher
- Microsoft[®] Windows Installer 3.1 oder höher
- MDAC 2.8 SP1 oder höher
- .NET Framework 2.0 oder höher
- Sind auf dem Computer der Windows[®] Installer 3.1, MDAC 2.8 SP1 und .NET Framework 2.0 nicht vorhanden, werden diese mit der Saveris-Software installiert.

- Microsoft[®] Outlook
- Nutzen Sie Lotus Notes müssen Sie den Adapter zum Exchange Server einrichten. Ziehen Sie gegebenenfalls Ihren Systemadministrator zu Rate.
- **1** Testo Saveris arbeitet mit einer SQL-Datenbank (Version Microsoft SQL-Server 2005 V9.0 Express Edition). Wenn sich schon eine SQL-Datenbank V9 oder V10 auf dem Installations-PC befindet, kann für Testo Saveris eine zweite Instanz erzeugt werden.
- **1** Wenn der Zugriff auf die Saveris-Instanz der Microsoft SQL-Datenbank durch eine Firewall erfolgen soll, muss hierzu ein Port definiert und in der Firewall geöffnet werden. Beachten Sie hierzu die Sicherheitshinweise von Microsoft.

1.1. Netzwerkumgebung

Die Installation der testo Saveris-Software erfolgt als Client- / Server-Installation. Dabei wird die Datenbank und der Saveris Professional Client auf einem Server-Computer installiert, die Programmkomponenten Client und Viewer können darüber hinaus auf weiteren Client-Rechnern installiert werden.

2 Erste Schritte

Diese Anleitung dient ausschließlich zur Inbetriebnahme des Messsystems testo Saveris.

> Informationen zum Verwendungszweck sowie Sicherheitshinweise und weiterführende Informationen Beschreibungen zum Arbeiten mit der Saveris-Software, entnehmen Sie der ausführlichen Bedienungsanleitung, die Sie auf der separaten CD-ROM als pdf-Datei finden.

2.1. SIM-Karte einsetzen (optional)

Bei einer Saveris Base mit integriertem GSM-Modul müssen Sie die SIM-Karte einlegen.

Die SIM-Karte zum Versenden der SMS-Nachrichten ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bei einem Mobilfunkanbieter erworben werden.

> Es wird empfohlen, eine Vertragskarte zu verwenden, keine sogenannte Prepaid-Karte, da bei abgelaufenem Guthaben keine Alarmmeldungen versendet werden können.



- Saveris Base ausschalten (Bei ausgewählter Ansicht Info Base zweimal kurz [ESC] drücken).
- Verschraubung 1 lösen und Bodenplatte 2 von der Saveris Base abnehmen.
- 3. SIM-Karte 63 wie dargestellt in das Kartenfach 43 einschieben.
- Die SIM-Karte ³ drückt beim Einschieben die Arretierung ⁵ zur Seite. Ist die Karte eingeschoben, drückt eine Feder die Arretierung zurück, und die SIM-Karte ist somit im Kartenfach gesichert.
- 4. Bodenplatte auf die Base aufsetzen und verschrauben.

2.2. Saveris Base verkabeln



- 1. Verschraubung 1 lösen und Abdeckung 2 von Saveris Base abnehmen.
- 2. USB-Kabel 63 an die Saveris Base anschließen.
- > Antennenkabel 4 aufstecken und festschrauben, sofern die Saveris Base über ein GSM-Modul verfügt.
- 3. Netzkabel 6 an die Saveris Base anschließen.
- 4. Verkabelung mit einem Kabelbinder an den Ösen für die Zugentlastung ³ gegen herausreißen sichern.
- 5. Abdeckung auf die Saveris Base aufsetzen und verschrauben.
- 6. Netzstecker mit der Stromversorgung verbinden.
- Die Saveris Base fährt nach Sprachauswahl automatisch hoch und ist betriebsbereit. Im Display der Saveris Base wird eine Kurzbeschreibung zur Anmeldung von Funkfühlern und Routern angezeigt.

2.3. Batterien in die Fühler einlegen



- 1. Schrauben 1 an der Fühlerrückseite lösen.
- 2. Gehäusedeckel des Fühlers 2 abnehmen.
- 3. Batterien 3 einlegen.

Die korrekte Polung ist im jeweiligen Batteriefach abgebildet.

- 4. Gehäusedeckel auf das Fühlergehäuse setzen.
- 5. Deckel mit dem Gehäuse dicht verschrauben.
- Im Gehäuse befindet sich ein Kontrollschalter, der durch den Deckel geschaltet wird. Dazu muss der Deckel spaltfrei auf das Fühlergehäuse geschraubt werden.

lst der Deckel nicht spaltfrei aufgeschraubt, kann der Fühler nicht betrieben werden.

2.4. Funkfühler anmelden

2 Zur Anmeldung von mehr als 15 Funkfühlern über einen Router oder Converter beachten Sie bitte die ausführliche Bedienungsanleitung auf der separaten CD-ROM.



- 1. [Enter] drücken, um die Funktion Anmeldung aufzurufen.
- Die Laufleiste 1 im Display zeigt an, dass die Saveris Base bereit zur F
 ühlererkennung ist.



- 2. Connect-Taste 2 an der Fühlerrückseite so lange gedrückt halten, bis die LED 3 am Fühler beginnt, orange zu blinken.
- Die LED 3 am Fühler leuchtet kurz grün auf, wenn dieser von der Saveris Base erkannt wurde.

Die LED an der Saveris Base ⁽¹⁾ blinkt kurz grün und im Display der Base wird eine Abfrage zur Anmeldung weiterer Fühler oder Router angezeigt.

Es können nicht mehrere Fühler gleichzeitig an der Saveris Base angemeldet werden. Die Anmeldung mehrerer Fühler kann nur nacheinander erfolgen.

- 3. An der Saveris Base die Taste
 - [Esc] drücken, wenn keine weitere Komponente angemeldet werden soll.
 - Ein Hinweis zur nötigen Ausführung des Inbetriebnahme-Assistenten wird für etwa zehn Sekunden im Display angezeigt. Danach wechselt die Saveris Base in das Menü Info System, in dem nun die Anzahl der angemeldeten Komponenten 3 angezeigt wird.
 - [Enter] drücken, wenn eine weitere Komponente angemeldet werden soll; siehe vorhergehenden Handlungsschritt.
- 4. Fühler an den Messpunkten platzieren, um die Funkverbindung zu überprüfen.
- 5. Kurz die Connect-Taste 2 an der Fühlerrückseite drücken.

Blinkt die LED </u> am Fühler

- grün, besteht eine Funkverbindung.
- rot, besteht keine Funkverbindung.
- Besteht keine Funkverbindung zwischen einem Fühler und der Saveris Base, melden Sie einen Router an der Saveris Base an; siehe Saveris Router einbinden (optional), Seite 10

Die Zuweisung des Fühlers zum Router erfolgt während der Inbetriebnahme; siehe Hardware inbetriebnehmen, Seite 19.

2.4.1. Saveris Router einbinden (optional)

Zur Optimierung des Funks bei schwierigen baulichen Gegebenheiten oder zur Verlängerung der Funkstrecke können Sie einen Saveris Router einsetzen. Der Router empfängt die Signale der Funkfühler und sendet sie an die Saveris Base weiter.

Pro Router können die Messdaten von bis zu fünf Funkfühlern an die Saveris Base übertragen werden.

> Es können mehrere Router im Messsystem eingebunden, aber nicht hintereinander geschaltet werden, um sehr lange Funkstrecken zu überwinden.

- Beachten Sie bei der Positionierung eines Routers bitte folgende Punkte:
 - Bei Einbindung mehrerer Fühler über einen Router bestimmt der Fühler mit der schwächsten Funkverbindung die Position des Routers.

Montieren Sie den Router so, dass dieser Fühler eine optimale Funkverbindung hat.

- Fühler und Router sollten so montiert werden, dass die Antennen nach oben ausgerichtet sind.
- Die Funkverbindung zwischen F
 ühlern und Router sowie Router und Saveris Base sollte m
 öglichst nicht durch bauliche Gegebenheiten (W
 ände, Regale usw.) beeintr
 ächtigt werden.

Montieren Sie Router und Fühler so, dass bei möglichst vielen Funkverbindungen "Sichtkontakt" besteht.

2.4.1.1. Router mit Stromversorgung verbinden



- 1. Abdeckung 10 aufklappen.
- 2. Netzkabel 22 einstecken.
- 3. Netzstecker in Steckdose stecken.

2.4.1.2. Router anmelden

An der Saveris Base können Sie maximal 15 Router anmelden.

Beachten Sie außerdem, das eine Reihenschaltung mehrerer Router nicht möglich ist.



- 1. An der Saveris Base mit der Taste [▼] bis zum Menü Info System wechseln.
- 2. [Enter] drücken, um die Funktion Anmeldung aufzurufen.

 Die Laufleiste 1 im Display zeigt an, dass die Saveris Base bereit zur Router-Erkennung ist.



- Connect-Taste 2 an der Rückseite des Routers so lange gedrückt halten, bis die LED 3 am Router beginnt, orange zu blinken.
- Die LED ⁽¹⁾ an der Saveris Base blinkt kurz gr
 ün und im Display der Base wird eine Abfrage zur Anmeldung weiterer F
 ühler oder Router angezeigt.

1 Es können nicht mehrere Router gleichzeitig an der Saveris Base angemeldet werden. Die Anmeldung mehrerer Router kann nur nacheinander erfolgen.

- 4. An der Saveris Base die Taste
 - [Esc] drücken, wenn keine weitere Komponente angemeldet werden soll.
 - Ein Hinweis zur nötigen Ausführung des Inbetriebnahme-Assistenten wird für etwa zehn Sekunden im Display angezeigt. Danach wechselt die Saveris Base in das Menü Info System, in dem nun die Anzahl der angemeldeten Komponenten 3 angezeigt wird.
 - [Enter] drücken, wenn eine weitere Komponente angemeldet werden soll; siehe vorhergehenden Handlungsschritt.

2.5. Saveris-Software installieren

- Vor der Installation: Alle laufenden Programme beenden, alle Einträge in der Programmgruppe Autostart deaktivieren und PC neu starten.
- Unter Windows[®] 2000 SP4, XP und Vista sind zur Installation von Programmen und Treibern Administratorrechte erforderlich.

Melden Sie sich direkt als Administrator an, nicht über Ausführen als....

- Installieren Sie den Saveris Professional Server auf einem Computer mit Windows[®] Vista, so müssen Sie in den Eigenschaften der Windows[®] Firewall Eingehende Verbindungen zulassen. Standardmäßig werden diese blockiert.
- 1 Installieren Sie in einem Netzwerk mehrere Clients, stellen Sie sicher, dass in einem gleichzeitigen Betrieb der Clients von diesen keine gleichzeitigen Änderungen an der Konfiguration des Systems vorgenommen werden.
- 1. CD mit der Saveris-Software in das CD-ROM-Laufwerk einlegen.

Falls das Installationsprogramm nicht automatisch startet, Windows[®] Explorer öffnen und auf der CD die Datei index.html starten.

- 2. Die gewünschten Installationsoptionen wählen.
- 3. Den Anweisungen des Installationsassistenten folgen.

Bei Installation der für Saveris Professional Server vorausgesetzten Komponenten beachten:

 Während der Installation wird - sofern nicht bereits vorhanden - die lizenzfreie Datenbankumgebung Microsoft SQL Server 2005 Express installiert.

> Die Datenbank wird durch das so genannte sa-Kennwort, das Kennwort für den Datenbankadministrator, geschützt, um ungewollte Veränderungen an der Datenbank zu verhindern.

Ist auf dem eingesetzten Computer eine Software vorhanden, die den SQL Server 9 (2005 Express) oder 10 nutzt und bei deren Installation bereits ein Kennwort vergeben wurde, benötigen Sie gegebenenfalls dieses sa-Kennwort, um die Installation der Saveris-Software durchführen zu können. Gleichzeitig sollte eine zweite Instanz erzeugt werden.

Bei Installation von Saveris Client und Saveris Viewer beachten:

Der Saveris Professional Viewer umfasst nur eine eingeschränkte Funktionalität. So können Sie z. B. Datenreihen analysieren und bearbeiten, aber keine Alarme konfigurieren oder Berichtseinstellungen vornehmen.

- Während der Installation benötigen Sie den Namen des Computers, auf dem der Saveris Professional Server installiert ist.
- Mit dem Saveris Professional Client wird der USB-Treiber zum Anschluss der Base für die Inbetriebnahme installiert.

Sollte die Saveris Base beim Anschluss an den Computer nicht als neue Hardware erkannt werden, muss der Treiber manuell installiert werden.

> Nach Abschluss der Installation einen Neustart durchführen und sich dabei mit dem gleichen Nutzernamen anmelden wie zuvor.

2.5.1. MAPI-Mail installieren

Die Installation von MAPI-Mail sollte ausschließlich von einem Systemadministrator durchgeführt werden.

Für die Installation von MAPI-Mail müssen folgende Vorraussetzungen erfüllt sein:

- MS Outlook muss auf dem PC f
 ür Saveris-MAPI-Mail vorhanden sein bzw. installiert werden.
- Ein Microsoft Exchange-Server muss vorhanden sein bzw. installiert werden.
- Auf dem Microsoft Exchange-Server muss ein E-Mail-Konto f
 ür den f
 ür das MAPI-Mail verwendeten Benutzeraccount eingerichtet sein.
- Die Namen des Microsoft Exchange-Servers müssen für die Installation bekannt sein.
- MAPI-Mail muss auf dem Saveris-Server installiert werden. Für diesen PC gilt:
 - Ein Microsoft Exchange Server muss erreichbar sein.
 - Der Microsoft Exchange Server muss sich in der gleichen Domäne wie der Saveris-Server befinden.
 - Die Verbindungsdaten zum Exchange-Konto müssen auf dem PC eingerichtet sein. Dies wird in der Regel durch einmaliges Ausführen von MS Outlook auf diesem Rechner erreicht.
- Lotus Notes ist über einen käuflichen Adapter nutzbar. Einrichtung und Konfiguration sollten über den jeweiligen IT-Verantwortlichen erfolgen.
- 1. CD mit der Saveris-Software in das CD-ROM-Laufwerk einlegen.

Falls das Installationsprogramm nicht automatisch startet, Windows® Explorer öffnen und auf der CD die Datei index.html starten.

- 2. Installation eines Konnektors für den Microsoft Exchange Mailserver wählen.
 - Der Installationsassistent wird gestartet.



3. Auf [Next] klicken.

Edit data Please enter the required data.	
For working with Testo Saveris MAPI M	fail you have to enter information about the used
Exchange Server.	
Exchange Server Name	
mailintern.company	
mailintern.company Exchange Server Mailbox Name	
mailintern.company Exchange Server Mailbox Name MailFromSaveris	

- 4. Name des Microsoft Exchange Servers eingeben.
- 5. Name des E-Mail-Postfachs auf dem Microsoft Exchange Servers eingeben.



6. Auf [Continue] klicken.

Edit data Please enter the required data.	
For working with Testo Saveris MAF	PI Mail you have to enter information about the used
Exchange Server.	
Domain user (e.g. user@domain)	
MailFromSaveris@company	
Password	
Password	
Password Repeat password]
Password Repeat password]
Password Pepeat password]
Password Repeat password Repeat password Reference	
Password Password Repeat password Repeat password Reliched	

7. Benutzernamen des E-Mail-Postfachs auf dem Microsoft Exchange Server eingeben.



Der Benutzername ist normalerweise identisch mit dem

- Namen des E-Mails-Postfachs.
- 8. Passwort eingeben.
- 9. Passworteingabe wiederholen.
- 10. Auf [Continue] klicken.
 - MAPI-Mail wird installiert.

2.5.2. SMTP-Mail installieren

Für die Installation von SMTP-Mail müssen folgende Vorraussetzungen erfüllt sein:

- Es ist kein Microsoft Exchange-Server vorhanden.
- Der Name des SMTP-Servers muss bekannt sein.
- Die Port-Nummer muss bekannt sein.
- Ein E-Mail-Konto bei einem Internetprovider muss vorhanden sein bzw. eingerichtet werden.
- Die Providerdaten (E-Mail-Adresse und Postfach) müssen bekannt sein.
- 1. CD mit der Saveris-Software in das CD-ROM-Laufwerk einlegen.

Falls das Installationsprogramm nicht automatisch startet, Windows® Explorer öffnen und auf der CD die Datei index.html starten.

- 2. Installation eines Konnektors für einen SMTP Mailserver wählen.
 - Der Installationsassistent wird gestartet.



3. Auf [Next] klicken.

Testo Saveris SMTP Mail	×
Edit data Please enter the required data.	124
For operation of Testo Saveris SMTF used.	⁹ Mail you must enter information on the SMTP server
E-mail address (e.g. bill@online.com space empty.) For anonymous SMTP server authentification, leave this
Password	
1111	
Repeat password	
1111	
Mail server	
T-Online;mailto.t-online.de	×
stallShield	
	< Back Continue > Cancel
Geben Sie Adresse	<pre></pre>

Authentifizierung in Ihrer Anwendung erforderlich ist.

- 4. Wählen Sie den Mail-Server aus bzw. geben Sie den Mail-Server ein.
- 5. Auf [Continue] klicken.
- SMTP-Mail wird installiert.

2.6. Hardware inbetriebnehmen

Für die Inbetriebnahme der Hardware müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- die Saveris Base ist betriebsbereit (siehe Saveris Base verkabeln Seite 6)
- alle Fühler sind an der Saveris Base angemeldet (siehe Funkfühler anmelden Seite 8) und
- die Saveris-Software ist auf dem Computer installiert (siehe Saveris-Software installieren Seite 13).
- 1. Die Saveris Base über das USB-Kabel an den Computer anschließen.
- Der Assistent zur Inbetriebnahme startet.

 Unter Windows[®] 2000 müssen Sie den Assistenten manuell über Start | Alle Programme | Testo | Startup Wizard aufrufen.

Willkommen bei Testo Saveris	
tosto	Wilkommen bei Testo Saveris
	Der Assistent zur Inbetriebnahme wird die Einstellungen, die für den Dauerbetrieb notwendig sind, vomehmen.
	Bevor Sie mit dem Assistenten arbeiten, müssen alle Geräte betriebsbereit sein. Die Fühler müssen mit der Base bereits verbunden sein.
	Auf den Folgeseiten werden alle Einstellungen und Angaben zum Standardbetrieb gemacht.
	Weitere Hilfestellung finden Sie unter http://www.testo.com/saveria
	Weter Abbrechen

2. Auf [Weiter >] klicken.



- Die allgemeinen Systemeinstellungen der Saveris Base werden angezeigt.
- Auf [Synchronisieren] klicken, um Datum und Uhrzeit f
 ür die Saveris Base vom Betriebssystem des Computers zu übernehmen.
- 4. Auf [Einheiten] klicken, um die Temperatur-Einheit für das System zu wählen (Celsius °C oder Fahrenheit °F).
- 5. Auf [OK] klicken.
- Ist die Saveris Base mit einem GSM-Modul ausgestattet, wird der Dialog zur Eingabe der Grundeinstellungen f
 ür den SMS-Dienst angezeigt.

Ist kein GSM-Modul vorhanden, fahren Sie mit Handlungsschritt 7 fort.

IS-Modul			X
Einstellungen zum S	MS Modul		
PIN			
SMS Zentrale			
SMS Verbindung e	möglichen		
Weitere Hilfestellur	ng finden Sie unter com/saveris		
	non and the second s		

- 6. Die PIN sowie die Nummer der SMS Zentrale in die gleichnamigen Felder eingeben.
- Die PIN und die Nummer der SMS-Zentrale entnehmen Sie z. B. den Unterlagen zu Ihrer SIM-Karte. Eine weitere Übersicht finden Sie im Internet unter "SMS Kurzmitteilungszentrale".
- 7. Auf [Weiter >] klicken.
- Die Liste der in der Saveris Base registrierten Fühler wird angezeigt.

Seriennr.	Kanal	Einheit	Kanalname	Untergrenze	Obergrenze	TE-Typ
1464967	1	°C	#1 K1	-18.0	-4.0	
1472132	1	°C	#2 K1	-18.0	-4.0	
	2	12rF	#2 K2	40.0	70.0	
	3	td °C	#2 K3	15.0	80.0	
	4	g/m3	#2 K4	0.0	10.0	
1472140	1	°C	#3 K1	-18.0	-4.0	
	2	%rF	#3 K2	40.0	70.0	
	3	td °C	#3 K3	15.0	80.0	
	4	g/m3	#3 K4	0.0	10.0	
(m			•
Namen und (TE)-Typs Weitere Hilfe	Grenzwerte v estellung finde	ergeben. Eini an Sie unter <u>h</u>	ge Geräte erford ttp://www.testo	em manuelle Ein com/saveris	gabe des Thermo	element



 Die Einstellungen zum Messtakt, der Alarmverzögerung und der Alarmausgabe werden angezeigt.

Messtakt	1.0 min 👻	
Namverzögerung	0 [Messungen]	
Messtakt und Alamv individuell angepasst	erzögerung können mit der Saveris B werden	ledienersberfläche
Systemalarme	Wie wollen Sie alarmiert werde	n
🔽 LoBat	m SMS	
🔽 Funkstörung	e-mail	
V Stromausfall	Relais	Test
Speicher fast voll	Akustisches Signal	Test
	C Lichtsignal	Test
Weitere Hilfestellung finde	en Sie unter <u>http://www.testo.com/s</u>	averis

14. Messtakt eingeben und dessen Einheit festlegen.

Der Messtakt bestimmt, in welchen Abständen ein neuer Messwert in der Saveris Base gespeichert wird.

Die Einstellungen können später für jeden Fühler separat in der Software geändert werden.

15. Alarmverzögerung festlegen.

Geben Sie beispielsweise den Wert "5" ein, so wird erst bei der fünften Grenzwertüberschreitung ein Alarm durch die Saveris Base ausgelöst.

Die Einstellungen können für jeden Kanal eines Fühlers separat in der Software geändert werden.

- 16. Festlegen, in welchen Fällen ein Systemalarm ausgelöst werden soll.
- 17. Ausgabeoptionen für die Alarme festlegen.
- Die Systemalarme dienen vor allem dazu, Sie auf Unregelmäßigkeiten im Messsystem hinzuweisen.
 Erfolgt auf die Systemalarme keine Reaktion, ist eine lückenlose Datenerfassung nicht gewährleistet.

Bei einer Ausgabe der Systemalarme über SMS oder email können zeitliche Verzögerungen auftreten.

Die Benachrichtigungsfunktion per SMS steht nur zur Verfügung, wenn die Saveris Base mit einem GSM-Modul ausgerüstet ist.

Die Einstellungen können für jeden Kanal eines Fühlers separat in der Software geändert werden.

- 18. Auf [Weiter >] klicken.
- Zuordnung zu Zonen.
- 19. Um die im System bereits registrierten Fühler auf mehrere Zonen zu verteilen: Auf [Neue Zone] klicken und die Fühler zuordnen.
- Bei vielen Fühlern (z.B. mehr als 10) verbessert das Verteilen von Fühlern auf mehrere Zonen die Systemleistung und verringert Wartezeiten nach dem Start der Software.

1522462_1 1522462_2	Zone1		
1522462_2			
	Zone1		
1522462_3	Zone1		
1522462_4	Zone1		
1522446_1	Zone1		
1522446_2	Zone1		
1522446_3	Zone1		
1522446_4	Zone1		
			No. 7
		Name	Neue Zone
		Zone1	Zene Linebe
			A CONTRACT OF A

20. Auf [Weiter >] klicken.

 Ist ein Router an der Saveris Base angemeldet, wird die Konfiguration der Verbindungsart f
ür die F
ühler angezeigt.

Haben Sie keinen Router angemeldet, fahren Sie mit Handlungsschritt 24 fort.

	e koningunere	211	Struktur
nkfühler	Seriennr.	Verbindungsart	Base 1477728
64967	1464967	direkt	 (eps)
72132	1472132	direkt	Router 1474157
72140	1472140	1474157	(p)
		45	Funktuhler 146496 / 1-
			(cp) Euclidialer 1472132 1
			Purkulier 1472132 F
			((P) Eindefühler 1/(721/0) 1
٠ 📃		III	• • • · · · · · · ·
indiate in	inestending in	uen de unen <u>musikken</u>	

- 21. In die Zelle Verbindungsart des Fühlers klicken, der einem Router zugeordnet werden soll.
- Die Zelle wird als Auswahlliste angezeigt.
- 22. Über die Schaltfläche die Auswahlliste öffnen und den Router wählen, dem der Fühler zugeordnet werden soll.
- 23. Handlungsschritte 21 und 22 für alle weiteren Fühler durchführen, deren Messdaten über einen Router an die Saveris Base übertragen werden sollen.
- 24. Auf [Weiter >] klicken.
- Ist die Saveris Base mit einem GSM-Modul ausgestattet, werden die Einstellungen f
 ür die SMS-Alarme angezeigt.

Ist kein GSM-Modul vorhanden, fahren Sie mit Handlungsschritt 30 fort.

Einstellungen für SMS Alarme			
Einstellungen für SMS Alarme			
Ruthummer Br	eispiel		
00491781234567 00	14917212345		
weiterleiten 0	min		
2. Rufnummer			
Nachricht			
Technol	cj > na.u.		
Testnac			
Testnachnicht verschickt eine SMS an Rufnummer	Weitere Hilfestellung finden Sie unter http://www.testo.com/sav eris		

25. Rufnummer des Empfängers der Alarmnachrichten eingeben.

Die Eingabe erfolgt mit Landesvorwahl Netz- bzw. Ortsvorwahl und Rufnummer.

- 26. Kontrollkästchen weiterleiten aktivieren, wenn die Alarmnachricht an einen zweiten Empfänger geschickt werden soll, falls Empfänger 1 nicht reagiert.
- Das Listenfeld min und das Eingabefeld 2. Rufnummer werden angezeigt.
- Über das Listenfeld min bestimmen, nach welcher Zeitspanne die Alarmnachricht weitergeleitet werden soll, wenn Empfänger 1 nicht reagiert.
- 28. Im Feld **2.** Rufnummer die Rufnummer eingeben, an die die Alarmnachricht weitergeleitet werden soll.

Die Eingabe erfolgt mit Landesvorwahl Netz- bzw. Ortsvorwahl und Rufnummer.

29. Im Feld Nachricht einen Text eingeben, der an die Alarmnachricht angehängt werden soll.

Sie können eine Testnachricht über die gleichnamige Schaltfläche versenden, um zu prüfen, ob alle Einstellungen korrekt sind.

30. Auf [Weiter >] klicken.

- Die Einstellungen zur Berichtserstellung werden angezeigt.

 Diese Angaben werden als Standardeinstellung für die Berichtserstellung übernommen. Sie können diese Einstellungen später jederzeit in der Software ändern oder neue Konfigurationen für die Berichte erstellen.

istellungen für Beric	hte			×
Berichte automati	sch erstellen			
C täglich				
() wöchentlich				
monatlich				
Inhalt				
Deckblatt	Tabelle			
Grafik	Alame			
An Empfänger sc	hicken			
	Adressbuch			
	Hureadbuch			
Betreff				
Advandald Dealthlatt				
Auressielu Deckulau				
		~		
		*		
Weitere Hilfestell	ung finden Sie unter			
http://www.testo	.com/saveris			

- 31. Kontrollkästchen Berichte automatisch erstellen deaktivieren, wenn diese Funktion nicht genutzt werden soll.
- Fahren Sie in diesem Fall mit Handlungsschritt 38 fort.
- 32. Festlegen, in welchen Abständen die Berichte automatisch erstellt werden sollen.
- 33. Festlegen, welche Inhalte die Berichte umfassen sollen.
- 34. Kontrollkästchen An Empfänger schicken aktivieren, wenn die Berichte per E-Mail verschickt werden sollen.
- Die Eingabefelder für die E-Mail-Adresse und die Betreffzeile sowie die Schaltfläche [Adressbuch] werden angezeigt.
- 35. E-Mail-Adresse des Empfängers in das Eingabefeld eingeben oder den Empfänger über [Adressbuch] aus den Outlook-Kontakten wählen.
- 36. Im Feld Betreff den Text für die Betreffzeile der E-Mail eingeben.
- 37. Unter Adressfeld Deckblatt die Adresse eingeben, die auf dem Berichtskopf ausgewiesen werden soll.
- 38. Auf [Weiter >] klicken.
- Die Informationen zum Messbeginn und dem Projektnamen werden angezeigt.



- 39. Messbeginn gegebenenfalls verlegen.
- 40. Im Feld Name den Projektnamen ändern.
- Überlegen Sie sich einen eindeutigen Namen für das Projekt, den Sie später leicht zuordnen können.

Der Projektname kann nachträglich nicht geändert werden.

- 41. Auf [Fertig stellen] klicken, um die Inbetriebnahme der Hardware abzuschließen.
- Der Dialog zum Abschluss der Inbetriebnahme wird angezeigt.



- 42. Nacheinander bei allen Fühlern und Routern die Connect-Taste drücken, um die Komponenten zu synchronisieren.
- 43. Den Dialog mit [OK] schließen.
- Ein Dialog zum Anzeigen und Drucken der Konfigurationseinstellungen wird angezeigt.

Hinweis		8
Soller	n die Einstellungen g	gedruckt w <mark>er</mark> den
	Ja	Nein

44. Auf

- [Ja] klicken, wenn die Einstellungen im Internetbrowser angezeigt und von dort gedruckt werden sollen.
- [Nein] klicken, wenn die Einstellungen nicht angezeigt werden sollen.
- Die Hardware ist nun betriebsbereit.

1	Wie Sie die Hardware z. B. an der Wand montieren,
_	entnehmen Sie der Bedienungsanleitung auf der
	separaten CD-ROM.

2.7. Saveris-Software starten

- 1. [Start] | Alle Programme | Testo | Saveris wählen.
- Das Programmfenster Testo Saveris-Software wird mit dem Dialog Projekt auswählen geöffnet.

Projekt auswählen I 1422709 Idespri 121207143131	OK Abbrechen
⊙ Nur aktive Projekte ○ Alle Projekte	

- 2. Die Option
 - Nur aktive Projekte wählen, wenn die Daten eines laufenden Projektes geöffnet werden sollen
 - Alle Projekte wählen, wenn die Daten eines beendeten Projektes geöffnet werden sollen.
- 3. In der Baumstruktur das Projekt auswählen, das geöffnet werden soll.
- 4. Mit [OK] bestätigen.
- Das Programmfenster **Testo Saveris-Software** wird mit dem ausgewählten Datensatz im Vordergrund angezeigt.

Es kann einige Minuten dauern bis die ersten Messwerte angezeigt werden.

