STEINEL®

PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

i



D GB F NL I E P S DK FIN N GR TR H CZ SK PL RO SLO HR EST LT LV RUS

L 260 S / L 261 S



















L 262 S / 263 S / 264 S / 265 S























































(D) Montageanleitung

Sehr geehrter Kunde

vielen Dank für das Vertrauen, das Sie uns beim Kauf Ihrer neuen STEINEL-SensorLampe entgegengebracht haben. Sie haben sich für ein hochwertiges Qualitätsprodukt entschieden, das mit größter Sorgfalt produziert, getestet und verpackt wurde.

Bitte machen Sie sich vor der Installation mit dieser Montageanleitung vertraut. Denn nur eine sachgerechte Installation und Inbetriebnahme gewährleistet einen langen, zuverlässigen und störungsfreien Betrieb.
Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer neuen STEINEL-SensorLampe.

⚠ Sicherheitshinweise

- Vor allen Arbeiten am Gerät die Spannungszufuhr unterbrechen!
- Bei der Montage muss die anzuschließende elektrische Leitung spannungsfrei sein. Daher als Erstes Strom abschalten und Spannungsfreiheit mit einem Spannungsprüfer überprüfen.
- Bei der Installation der SensorLampe handelt es sich um eine Arbeit an der Netzspannung. Sie muss daher fachgerecht nach den landesüblichen Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgeführt werden. (D -VDE 0100, A -ÖVE / ÖNORM E8001-1, CH -SEV 1000)

Das Prinzip ⑪

Der integrierte Infrarot-Sensor ist mit zwei 120°-Pyro-Sensoren ausgestattet, die die unsichtbare Wärmestrahlung von sich bewegenden Körpern (Menschen, Tieren etc.) erfassen.

Diese so erfasste Wärmestrahlung wird elektronisch umgesetzt und schaltet so die Leuchte automatisch ein. Durch Hindernisse wie z. B. Mauern oder Glasscheiben wird keine Wärmestrahlung erkannt, es erfolgt also auch keine Schaltung. Mit Hilfe der zwei Pyro-Sensoren wird ein Erfassungwinkel von 240° mit einem Öffnungswinkel von 180° erreicht.

Wichtig: Die sicherste Bewegungserfassung haben Sie, wenn die SensorLampe seitlich zur Gehrichtung montiert wird und keine Hindernisse (wie z. B. Bäume, Mauern etc.) die Sicht des Sensors behindern.

Installation/Wandmontage ①–⑦

Der Montageort sollte mindestens 50 cm von einer anderen Leuchte entfernt sein, da Wärmestrahlung zur Auslösung des Systems führen kann. Um die angegebenen Reichweiten von max. 12 m zu erzielen, sollte die Montagehöhe ca. 2 m betragen.

Anschluss der Netzzuleitung (s. Abb.)
Die Netzzuleitung besteht aus einem 2-3-adrigen Kabel:
L = Phase (meistens schwarz oder braun)
N = Neutralleiter (meistens blau)
PE = Schutzleiter (grün/gelb) ⏚ **(nur L 260 / L 261 S)**

Im Zweifel müssen Sie die Kabel mit einem Spannungsprüfer identifizieren; anschließend wieder spannungsfrei schalten. Phase (**L**), Neutralleiter (**N**) und der Schutzleiter (**PE**) werden an den Klemmen angeschlossen.
Hinweis zu Abb. 5 (L 260 / L 261 S): Der Lampenarm muss zum Anschluss in die Haltelaschen am Wandhalter eingehängt werden, damit die internen Leitungen nicht durch Zug beansprucht werden.
Hinweis zu Abb. 15 (L 260 / L 261 S): Die Leuchtmittelfassung ist drehbar, um den G9-Adapter individuell zu justieren.

Hinweis: In die Netzzuleitung kann selbstverständlich ein Netzschalter zum Ein- und Ausschalten montiert sein. Für die Funktion Dauerlicht ist dies Voraussetzung (s. Kapitel Dauerlichtfunktion) ⑫.

Technische Daten

Leistung:	max. 100 Watt/E 27 oder max. 2 x 40 W/G9 (G9 nur für L 260 / L 261 S)
Spannung:	230 – 240 V, 50 Hz
Erfassungswinkel:	240° mit 180° Öffnungswinkel
Reichweite des Sensors:	max. 12 m
Zeiteinstellung:	5 Sek. – 15 Min.
Dämmerungseinstellung:	2 – 2000 Lux
Helligkeitsregulierung (L 262 – 265 S)	0 – 50 % (Watt-o-matic)
Dauerlicht:	schaltbar (4 Std.) Voraussetzung: Schalter in Netzzuleitung
Schutzart:	IP 44

Funktionen ⑧, ⑨, ⑩

Nachdem die Sensoreinheit montiert und der Netzanschluss vorgenommen ist, kann die SensorLampe in Betrieb genommen werden.

Dämmerungseinstellung (Ansprechschwelle) ⑧
(Werkseinstellung: Tageslichtbetrieb 2000 Lux)

Stufenlos einstellbare Ansprechschwelle des Sensors von 2 – 2000 Lux.

Einstellregler auf ☼ gestellt = Tageslichtbetrieb ca. 2000 Lux.
Einstellregler auf ☾ gestellt = Dämmerungsbetrieb ca. 2 Lux. Zur Einstellung des Erfassungsbereiches bei Tageslicht ist der Einstellregler auf ☼ (Tageslichtbetrieb) zu stellen.

Ausschaltverzögerung (Zeiteinstellung) ⑨
(Werkseinstellung: 5 Sek.)

Stufenlos einstellbare Leuchtdauer von 5 sek. bis 15 min.

Einstellreger auf **–** gestellt = kürzeste Zeit
Einstellreger auf **+** gestellt = längste Zeit (15 min.)

Bei Einstellung des Erfassungsbereiches wird empfohlen die kürzeste Zeit **–** zu wählen.

Nur L 262 – L 265 S:

Helligkeitsregulierung (Watt-o-matic) ⑩
(Werkseinstellung: Dimmung aus: 0%)

Die Leuchtleistung der Lampe kann bis zu max. 50 % als Dauerbeleuchtung stufenlos eingestellt werden. Das heißt: Erst bei Bewegung im Sensor-Erfassungsbereich wird das Licht von z.B. 20 Watt Dauerbeleuchtung auf maximale Lichtleistung eingeschaltet.

Dauerlichtfunktion ⑫

Wird ein Netzschalter in die Netzzuleitung montiert, sind neben dem einfachen Ein- und Ausschalten folgende Funktionen möglich:

Sensorbetrieb
1) Licht einschalten (wenn Leuchte AUS):
Schalter 1 x AUS und AN.
Leuchte bleibt für die eingestellte Zeit an.
2) Licht ausschalten (wenn Leuchte AN):
Schalter 1 x AUS und AN.
Leuchte geht aus bzw. in den Sensorbetrieb über.

Dauerlichtbetrieb
1) Dauerlicht einschalten:
Schalter 2 x AUS und AN. Die Leuchte wird für 4 Stunden auf Dauerlicht gestellt (rote LED leuchtet hinter der Linse). Anschließend geht sie automatisch wieder in den Sensorbetrieb über (rote LED aus).
2) Dauerlicht ausschalten:
Schalter 1 x AUS und AN. Leuchte geht aus bzw. in den Sensorbetrieb über.
Wichtig:
Das mehrmalige Betätigen des Schalters sollte schnell hintereinander erfolgen (im Bereich 0,5 – 1 Sek.).

Soft-Lichtstart

Die SensorLampe verfügt über eine Soft-Lichtstart-Funktion. Das bedeutet, dass das Licht beim Einschalten nicht direkt auf maximale Leistung schaltet, sondern die Helligkeit innerhalb einer Sekunde langsam bis zu 100% hochgeregelt wird. Ebenso wird das Licht beim Ausschalten langsam heruntergeregelt.

Reichweiteneinstellung/Justierung ⑬

Bei einer angenommenen Montagehöhe von 2 m beträgt die maximale Reichweite des Sensors 12 m. Je nach Bedarf kann der Erfassungsbereich optimiert werden. Die beiliegenden Abdeckblenden dienen dazu, beliebig viele Linsensegmente abzudecken, bzw. die Reichweite individuell zu verkürzen. Somit werden Fehlschaltungen durch z. B. Autos, Passanten etc. ausgeschlossen oder Gefahrenstellen gezielt überwacht. Die Abdeckblenden können entlang der vorgenuteten Einteilungen in der Senkrechten und Waagerechten getrennt oder mit einer Schere geschnitten werden. Nach Abziehen der Ringblende sind diese im oberen Bereich der Sensorlinse einzuhängen. Die Ringblende ist danach wieder aufzustecken, wodurch die Abdeckblenden fest verankert werden.
Durch Drehen des Sensorgehäuses um ± 80° ⑭ ist darüber hinaus eine Feinabstimmung möglich.

Betrieb/Pflege

Die SensorLampe eignet sich zum automatischen Schalten von Licht. Witterungseinflüsse können die Funktion der SensorLampe beeinflussen, bei starken Windböen, Schnee, Regen, Hagel kann es zu einer Fehlauslösung kommen, da die plötzlichen Temperaturschwankungen nicht von Wärmequellen unterschieden werden können. Die Erfassungslinse kann bei Verschmutzung mit einem feuchten Tuch (ohne Reinigungsmittel) gesäubert werden.

Achtung! (nur L 260 / L 261 S)
Edelstahl sollte regelmäßig (ca. alle 3 Monate) mit einem handelsüblichen Edelstahlputzmittel gereinigt werden. Andernfalls kann Korrosion auf der Oberfläche (Flugrost) entstehen. Sehr gute Ergebnisse werden mit SIDOL CERAN & Stahlreiniger von Henkel erzielt, wenn dieser in Bürstrichtung des Edelstahls aufgebracht wird. Keine chlorhaltigen Putzmittel verwenden!

CE Konformitätserklärung

Das Produkt erfüllt die Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG und die EMV-Richtlinie 89/336/EWG.

Betriebsstörungen

Störung	Ursache	Abhilfe
SensorLampe ohne Spannung	■ Sicherung defekt, nicht einge - schaltet, Leitung unterbrochen ■ Kurzschluss	■ neue Sicherung, Netzschalter einschalten; Leitung mit Spannungsprüfer überprüfen ■ Anschlüsse überprüfen
SensorLampe schaltet nicht ein	■ bei Tagesbetrieb, Dämmerungs einstellung steht auf Nachtbetrieb ■ Glühlampe defekt ■ Netzschalter AUS ■ Sicherung defekt ■ Erfassungsbereich nicht gezielt eingestellt ■ interne elektrische Sicherung wurde aktiviert (LED-Dauerlicht)	■ neu einstellen (Regler ⑧) ■ Glühlampe austauschen ■ Einschalten ■ neue Sicherung, evtl. Anschluss überprüfen ■ neu justieren ■ SensorLampe aus- und nach ca. 5 Sek. wieder einschalten
SensorLampe schaltet nicht aus	■ dauernde Bewegung im Erfassungsbereich ■ Helligkeitsregulierung auf 50% (nur L 262 S – 265 S)	■ Bereich kontrollieren und evtl. neu justieren ■ Helligkeitsregulierung auf 0% stellen (Regler ⑩)
SensorLampe schaltet uner-wünscht ein	■ Wind bewegt Bäume und Sträucher im Erfassungsbereich ■ Erfassung von Autos auf der Straße ■ plötzliche Temperaturverän-derung durch Witterung (Wind, Regen, Schnee) oder Abluft aus Ventilatoren, offenen Fenstern	■ Bereich umstellen ■ Bereich umstellen ■ Bereich verändern, Montageort verlegen
SensorLampe Reichweiten-veränderung	■ andere Umgebungs-temperaturen	■ Erfassungsbereich durch Abdeckschalen genau einstellen
LED leuchtet stetig, obwohl kein Dauerlicht eingestellt	■ interne Sicherung aktiviert	■ SensorLampe aus- und nach 5 Sek. wieder einschalten

Funktionsgarantie

Dieses STEINEL-Produkt ist mit größter Sorgfalt hergestellt, funktions- und sicherheitsgeprüft nach geltenden Vorschriften und anschließend einer Stichprobenkontrolle unterzogen. STEINEL übernimmt die Garantie für einwandfreie Beschaffenheit und Funktion. Die Garantiefrist beträgt 36 Monate und beginnt mit dem Tag des Verkaufs an den Verbraucher. Wir beseitigen Mängel, die auf Material- oder Fabrikationsfehlern beruhen, die Garantieleistung erfolgt durch Instandsetzung oder Austausch mangelhafter Teile nach unserer Wahl. Eine Garantieleistung entfällt für Schäden an Verschleißteilen sowie für Schäden und Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung oder Wartung auftreten. Weitergehende Folgeschäden an fremden Gegenständen sind ausgeschlossen.

Die Garantie wird nur gewährt, wenn das unzerlegte Gerät mit kurzer Fehlerbeschreibung, Kassenbon oder Rechnung (Kaufdatum und Händlerstempel), gut verpackt, an die zutreffende Servicestation eingesandt wird.

Reparaturservice:
Nach Ablauf der Garantiezeit oder Mängeln ohne Garantieanspruch repariert unser Werkservice. Bitte das Produkt gut verpackt an die nächste Servicestation senden.

GB Installation instructions

Dear Customer

Congratulations on purchasing your new STEINEL sensor light and thank you for the confidence you have shown in us. You have chosen a high-quality product that has been manufactured, tested and packed with the greatest care.

Please familiarise yourself with these instructions before attempting to install the sensor light because prolonged reliable and trouble-free operation will only be ensured if it is fitted properly.
We hope your new STEINEL sensor light will bring you lasting pleasure.

⚠ Safety warnings

- Disconnect the mains power supply before attempting any work on the unit!
- During installation, the electrical wiring being connected must be dead. Therefore, switch off the power first and use a voltage tester to make sure the wiring is off circuit.
- Installing the sensor light involves work on the mains voltage supply. This work must therefore be carried out professionally in accordance with applicable national wiring regulations and electrical operating conditions. (D -VDE 0100, A -ÖVE / ÖNORM E8001-1, CH - SEV 1000)

Principle ⑪

The integrated infrared sensor is equipped with two 120° pyro sensors which detect the invisible heat emitted by moving objects (people, animals etc.).

The heat detected is converted electronically into a signal that switches the light on automatically. Heat is not detected through obstacles, such as walls or panes of glass. Heat radiation of this type will, therefore, not trigger the sensor. The two pyro sensors have an angle of coverage of 240° with an angle of aperture of 180°.

Important: The most reliable way of detecting motion is to install the sensor light with the sensor aimed across the direction in which a person would walk and by ensuring that no obstacles (such as trees and walls, for example) obstruct the line of sensor vision.

Installation/wall mounting ①–⑦

The site of installation should be at least 50 cm away from another light because heat radiated from it may activate the system. To achieve the specified max. reach of 12 m, the light should be installed at a height of approx. 2 m.

Connecting the mains supply lead (see illustration)
The mains lead consists of a 2-3 phase cable.
L = phase conductor (usually black or brown)
N = neutral conductor (usually blue)
PE = protective earth conductor (green/yellow) ⏚ **(L 260 / L 261 S)**

If you are in any doubt, you must identify the cables using a voltage tester; now disconnect the power supply again. Connect phase (**L**), neutral (**N**) and protective earth (**PE**) to the terminals.
Note on Fig. 5 (L 260 / L 261 S): For connection, the light arm must be clamped in the retaining bracket so as not to exert tension on the internal conductors.
Note on Fig. 15 (L 260 / L 261 S): The lamp holder turns, permitting precision adjustment of the G9 adapter.

Note: A mains switch for switching the unit ON and OFF may of course be installed in the power supply lead. A mains switch is required for the manual override function (see Manual override function) ⑫.

Technical specifications

Wattage:	100 watts max./E 27 or 2 x 40 W max./G9 (L 260 / 261 S: G9)
Voltage:	230 – 240 V, 50 Hz
Angle of coverage:	240° with 180° angle of aperture
Sensor reach:	max. 12 m
Time setting:	5 sec. – 15 min.
Twilight setting:	2 – 2000 lux
Brightness control: (L 262 – 265 S)	0 – 50% (Watt-o-matic)
Manual override:	selectable (4 hours): Provided switch is connected in mains supply lead
Enclosure:	IP 44

Functions ⑧, ⑨, ⑩

The SensorLight can be put into service after mounting the sensor unit and connecting the light to the mains power supply.

Twilight setting (response threshold) ⑧
(factory setting: daylight operation 2000 lux)

Sensor response threshold can be infinitely varied from 2 – 2000 lux.

Control dial set to ☼ = daylight operation approx. 2000 lux.
Control dial set to ☾ = twilight operation approx. 2 lux. To adjust the detection zone in daylight, set control dial to ☼ (daylight operation).

Switch-off delay (time setting) ⑨
(factory setting: 5 sec.)

Light ON duration can be infinitely varied from 5 sec. to 15 min.

Control dial set to **–** = shortest time
Control dial set to **+** = longest time (15 min.)

It is recommended to select the shortest time **–** when adjusting the detection zone

L 262 – L 265 S:

Brightness control (Watt-o-matic) ⑩
(factory setting: dimmer off: 0%)

Light output can be infinitely adjusted up to 50 % of maximum power when set to stay on all the time. This means: when the light is set to stay on all the time, it will only switch from, say, 20 watts to max-imum light output when movement occurs in the sensor detection zone.

GB

Manual override function ⑫

If a mains switch is installed in the mains supply lead, the light is capable of the following functions in addition to the simple ON/OFF function:

Sensor operation
1) Switch light ON (when light is OFF):
Switch 1 x OFF and ON.
Light stays on for the period selected.
2) Switch light OFF (when light is ON):
Switch 1 x OFF and ON.
The light goes out or switches over to sensor mode.

Manual override
1) Switch ON manual override:
Switch ON and OFF twice. The light will stay ON for 4 hours (red LED lights up behind the lens). Then it returns automatically to sensor mode (red LED off).
2) Deactivate manual override:
Switch ON and OFF once. Light goes out or changes over to sensor mode.
Important:
The switch should be actuated in rapid succession (in the 0.5 – 1 sec. range).

Soft light start

The sensor light features a soft light start function. This means that when turned on, the light is not switched directly to maximum output but gradually builds up brightness to 100 % within the space of a second. Brightness is also gradually reduced when the light is switched OFF.

Reach setting/adjustment ⑬

At an assumed installation height of 2 m, the sensor has a maximum reach of 12 m. The detection zone can be optimised to suit needs. The shrouds provided are used for blanking off any number of lens segments or to shorten reach as required. This prevents the light from being activated unintentionally, e.g. by cars, passers-by etc. and allows you to target danger spots. The shrouds can be divided or cut with a pair of scissors along the vertical and horizontal grooves.

After removing the decorative ring, the shrouds can be clipped on at the top of the sensor lens. The decorative ring must now be pushed back on to hold the shrouds firmly in place.
Precision targeting can be achieved by turning the sensor housing through ± 80° ⑭.

Operation/Maintenance

The sensor light is suitable for switching light on automatically. Weather conditions may affect the way the sensor light works. Strong gusts of wind, snow, rain or hail may cause the light to come on when it is not wanted because the sensor is unable to distinguish sudden changes of temperature from sources of heat. The detector lens may be cleaned with a damp cloth if it gets dirty (do not use cleaning agents).

Note: (L 260 / L 261 S)
Stainless steel should be cleaned at regular intervals (about every 3 months) with a standard stainless steel cleaner. If it is not cleaned, corrosion may occur on the surface (flash rust). Excellent results are achieved with SIDOL CERAN & steel cleaner from Henkel when applied along the grain of the stainless steel brushed finish. Do not use chlorine-based cleaning products.

CE Declaration of conformity

This product complies with the European Directive on Low-Voltage Appliances, 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC.

Troubleshooting

Malfunction	Cause	Remedy
SensorLight without power	■ Fuse faulty, not switched on, break in wiring ■ Short circuit	■ Fit new fuse, turn mains switch on; check wiring with voltage tester ■ Check connections
SensorLight will not switch ON	■ Twilight control set to night-time mode during daytime operation ■ Bulb faulty ■ Mains switch OFF ■ Fuse faulty ■ Detection zone not properly targeted ■ Internal electrical fuse has been activated (LED ON all the rime)	■ Re-adjust (control ⑧) ■ Change bulb ■ Switch on ■ Fit new fuse, check connection if necessary ■ Re-adjust ■ Switch sensor light OFF and back ON again after about 5 sec.
SensorLight will not switch OFF	■ Continuous movement in the detection zone ■ Set brightness control to 50% (L 262 – L 265 S)	■ Check detection zone and re-adjust if necessary ■ Set brightness control to 0% (control ⑩)
SensorLight switches on when it should not	■ Wind is moving trees and bushes in the detection zone ■ Cars in the street are being detected ■ Sudden temperature changes due to weather (wind, rain, snow) or air expelled from fans, open windows	■ Change detection zone ■ Change detection zone ■ Change detection zone, change site of installation
SensorLight reach has changed	■ Change in ambient temperatures	■ Use shrouds to adjust detection zone accurately
LED ON all the time although manual override is not selected	■ Internal fuse activated	■ Switch sensor light OFF and back ON again after 5 sec.

Functional Warranty

This STEINEL product has been manufactured with great care, tested for proper operation and safety in accordance with applicable regulations and then subjected to random sample inspection. STEINEL guarantees that it is in perfect condition and proper working order. The warranty period is 36 months, starting on the date of sale to the consumer. We will remedy defects caused by material flaws or manufacturing faults. The warranty will be met by repair or replacement at our own discretion. The warranty shall not cover damage to wear parts, damage or defects caused by improper treatment or maintenance. Further consequential damage to other objects shall be excluded.

The warranty will only be honoured if the product is sent to the appropriate Service Centre fully assembled and well packed with a brief description of the fault, receipt or invoice (date of purchase and dealer's stamp).

Repair Service:
Our Customer Service Department will repair faults not covered by warranty or after the warranty period. Please send the product well packed to your nearest Service Centre.

(F) Instructions de montage

Cher client

Nous vous remercions de la confiance que vous avez témoignée à STEINEL en achetant cette lampe à détecteur. Vous avez choisi un article de très grande qualité, fabriqué, testé et conditionné avec le plus grand soin.

Avant de l'installer, veuillez lire attentivement ces instructions de montage. En effet, seules une installation et une mise en service correctement effectuées garantissent durablement un fonctionnement impeccable et fiable.
Nous souhaitons que votre nouvelle lampe à détecteur vous apporte entière satisfaction.

⚠ Consignes de sécurité

- Avant toute intervention sur l'appareil, couper l'alimentation électrique!
- Pendant le montage, les conducteurs à raccorder doivent être hors tension. Il faut donc d'abord couper le courant et s'assurer de l'absence de courant à l'aide d'un testeur de tension.
- L'installation de la lampe à détecteur implique une intervention sur le réseau électrique et doit donc être effectuée correctement et conformément à la norme NF C-15100.
(D - VDE 0100, A -ÖVE / ÖNORM E8001-1, CH - SEV 1000)

Le principe ⑪

Le détecteur infrarouge intégré est muni de deux détecteurs pyroélectriques de 120° qui détectent le rayonnement de chaleur invisible émis par les corps en mouvement (personnes, animaux, etc.).

Ce rayonnement de chaleur capté est ensuite traité par un système électronique qui met en marche la lampe. Les obstacles comme les murs ou les vitres s'opposent à la détection du rayonnement de chaleur et empêchent toute commutation. Les deux détecteurs pyroélectriques couvrent un angle de détection de 240° avec une ouverture angulaire de 180°.

Important : La détection des mouvements est la plus fiable quand la lampe à détecteur est montée perpendiculairement au sens de passage et qu'aucun obstacle (arbre, mur, etc.) n'obstrue son champ de visée.

Installation/Montage mural ①–⑦

Il faut monter l'appareil à 50 cm au moins de toute lampe dont la chaleur pourrait entraîner un déclenchement intempestif du détecteur. La hauteur d'installation doit être d'env. 2 m pour atteindre la portée indiquée de 12 m max.

Branchement du câble secteur (v. ill.)
La conduite secteur est composée d'un câble à 2-3 conducteurs:
L = phase (généralement noir ou marron)
N = neutre (généralement bleu)
PE = terre (vert/jaune) ⏚ **(L 260 / L 261 S)**

En cas de doute, il faut identifier les câbles avec un testeur de tension; puis les remettre hors tension.

Raccorder la phase (**L**), le neutre (**N**) et la terre (**PE**) aux bornes.
Remarque pour l'ill. 5 (L 260 / L 261 S) : pour effectuer le raccordement, le bras de la lampe doit être suspendu aux pattes de maintien du support mural, de manière à éviter une traction des conduites électriques internes.
Remarque pour l'ill. 15 (L 260 / L 261 S) : le culot de l'ampoule peut être tourné, pour ajuster à votre guise l'adaptateur G9.

Note : il est bien sûr possible de monter sur la conduite secteur un interrupteur permettant la mise en ou hors circuit de l'appareil. Ceci est indispensable pour le fonctionnement en éclairage permanent (v. chapitre Fonctionnement en éclairage permanent) ⑫.

Caractéristiques techniques

Puissance :	max. 100 Watts/E 27 ou max. 2 x 40 W/G9 (L 260 / 261 S: G9)
Tension :	230 – 240 V, 50 Hz
Angle de détection :	240° avec ouverture angulaire de 180°
Portée du détecteur :	max. 12 m
Temporisation:	5 s – 15 min
Réglage de crépuscularité :	2 – 2 000 lux
Réglage de l'intensité de veille : (L 262 S – 265 S)	0 – 50% (Watt-o-matic)
Éclairage permanent :	commutable (4 h) Condition requise : interrupteur raccordé à la conduite secteur
Classe :	IP 44

Fonctions ⑧, ⑨, ⑩

Après montage du détecteur et raccordement au secteur, la lampe à détecteur peut être mise en service.

Réglage de crépuscularité (seuil de réaction) ⑧
(réglage effectué en usine : fonctionnement diurne 2000 lux)

Seuil de réaction du détecteur réglable en continu de 2 à 2000 lux.

Bouton de réglage positionné sur ☼ = fonctionnement diurne env. 2000 lux.
Bouton de réglage positionné sur ☾ = fonctionnement nocturne env. 2 lux. Pour régler la zone de détection en fonctionnement diurne, le bouton de réglage doit être positionné sur ☼ (fonctionnement diurne).

Temporisation de l'extinction (minuterie réglable) ⑨
(réglage effectué en usine : 5 s)

Durée d'éclairage réglable en continu de 5 s. à 15 min.

Bouton de réglage positionné sur **–** = durée la plus courte
Bouton de réglage positionné sur **+** = durée la plus longue (15 min.)

Pendant le réglage de la zone de détection, il est recommandé de choisir la durée la plus courte **–**.

L 262 – L 265 S:

Régulation de la luminosité (Watt-o-matic) ⑩
(réglage effectué en usine : le variateur de lumière est éteint: 0%)

La puissance d'éclairage de la lampe peut être réglée en continu en tant que position de veille jusqu'à max. 50%. Cela signifie qu'il faudra un mouvement dans la zone de détection du détecteur pour que la lumière, réglée p.ex. en position de veille sur 20 W, s'enclenche pour passer en position d'éclairage à pleine puissance.

Fonction éclairage permanent ⑫

Si un interrupteur est installé sur la conduite secteur, en plus de l'allumage et de l'extinction, on dispose des fonctions suivantes :

Fonctionnement avec détecteur
1) Allumer la lumière (si la lampe est sur ARRÊT) :
Actionner l'interrupteur 1 x ARRÊT et MARCHE.
La lampe reste allumée pendant la durée réglée.
2) Eteindre la lumière (si la lampe est sur MARCHE) :
Actionner l'interrupteur 1 x ARRÊT et MARCHE.
La lampe s'éteint ou bien repasse en mode détection.

Eclairage permanent
1) Enclencher l'éclairage permanent :
Actionner l'interrupteur 2 x ARRÊT et MARCHE. La lampe est réglée pour 4 heures sur éclairage permanent (la LED rouge derrière la lentille est allumée). Elle repasse ensuite automatiquement en mode détection (LED rouge éteinte).
2) Éteindre l'éclairage permanent :
Actionner l'interrupteur 1 x ARRÊT et MARCHE. La lampe s'éteint ou bien repasse en mode détection.
Important :
Il faut actionner l'interrupteur rapidement (en l'espace de 0,5 à 1 s).

F

Allumage en douceur

La lampe à détecteur est équipée d'une fonction d'allumage en douceur. Ceci signifie qu'au moment de l'allumage la lumière ne s'enclenche pas directement à sa puissance maximum, mais que sa clarté augmente progressivement pour atteindre 100% en l'espace d'une seconde. De même, la lumière diminue lentement lors de la désactivation.

Réglage de la portée/ajustage ⑬

Pour une hauteur d'installation supposée de 2 m, la portée maximale du détecteur est de 12 m. La zone de détection peut être optimisée en fonction des besoins. Les caches enfichables fournis servent à recouvrir autant de segments de lentille que l'on désire, ou bien à limiter individuellement la portée. Ceci permet d'éviter les déclenchements intempestifs provoqués par ex. par des voitures, des passants, etc. ou de cibler la surveillance des sources de danger. Les caches enfichables peuvent être séparés à l'horizontale ou à la verticale le long des sectionnements pré-rainurés ou bien être coupés avec des ciseaux. On les accroche ensuite dans la partie supérieure de la lentille du détecteur après avoir retiré l'anneau de protection. L'anneau de protection doit ensuite être à nouveau installé afin de fixer solidement les caches enfichables. Il est en outre possible d'effectuer un réglage précis ⑭ en tournant le boîtier du détecteur de ± 80°.

Utilisation/entretien

La lampe à détecteur intégré est conçue pour allumer automatiquement la lumière. Les conditions atmosphériques peuvent influencer le fonctionnement de la lampe à détecteur intégré car les fortes rafales de vent, la neige, la pluie ou la grêle peuvent provoquer un déclenchement intempestif, les variations brutales de température ne pouvant pas être différenciées des sources de chaleur. Si la lentille se salit, on la nettoiera avec un chiffon humide (ne pas utiliser de détergent).

Attention ! (L 260 / L 261 S)
L'inox doit être régulièrement nettoyé (env. tous les 3 mois) avec un produit courant de nettoyage pour l'inox. Sinon de la corrosion peut apparaître sur la surface (mince couche de rouille).
On obtient d'excellents résultats avec le produit de nettoyage pour vitrocéramique et acier de Henkel, lorsque l'application est effectuée dans le sens du brossage de l'inox. Ne pas utiliser de détergent contenant du chlore !

CE Déclaration de conformité

Ce produit répond aux prescriptions de la directive basse tension 73/23/CEE et de la directive Compatibilité électromagnétique 89/336/CEE.

Dysfonctionnements

Problème	Cause	Remède
La lampe à détecteur n'est pas sous tension	■ Fusible défectueux, appareil hors-circuit, câble coupé ■ Court-circuit	■ Changer le fusible, mettre l'interrupteur en circuit; vérifier le câble à l'aide d'un testeur de tension ■ Vérifier le branchement
La lampe à détecteur ne s'allume pas	■ Pendant la journée, le réglage de crépuscularité est sur fonctionnement nocturne ■ Lampe à incandescence défectueuse ■ Interrupteur de secteur sur ARRÊT ■ Fusible défectueux ■ La zone de détection n'a pas été réglée de façon précise ■ Le fusible intégré à la lampe est activé (éclairage permanent DEL)	■ Régler à nouveau (bouton ⑧) ■ Changer la lampe à incandescence ■ Mettre en circuit ■ Changer le fusible, éventuellement vérifier le branchement ■ Régler à nouveau ■ Eteindre la lampe à détecteur intégré et la rallumer après env. 5 s
La lampe à détecteur ne s'éteint pas	■ Mouvement continu dans la zone de détection ■ Régulation de la luminosité à 50% (L 262 – L 265 S)	■ Contrôler la zone de détection et éventuellement la régler à nouveau ■ Mettre la régulation de la luminosité à 0% (bouton ⑩)
Allumage intempestif de la lampe à détecteur	■ Le vent agite des arbres et des arbustes dans la zone de détection ■ Détection de voitures passant sur la chaussée ■ Variations subites de température dues aux intempéries (vent,pluie, neige) ou à des courants d'air provenant de ventilateurs ou de fenêtres ouvertes	■ Modifier la zone ■ Modifier la zone ■ Modifier la zone, monter l'appareil à un autre endroit
La portée de la lampe à détecteur change	■ Autres températures ambiantes	■ Régler avec précision la zone de détection en utilisant les caches enfichables
La DEL reste toujours allumée bien que l'éclairage permanent ne soit pas enclenché	■ Le fusible intégré à la lampe à détecteur est activé	■ Eteindre la lampe à détecteur et la rallumer après 5 s

Service après-vente et garantie

Ce produit STEINEL a été fabriqué avec le plus grand soin. Son fonctionnement et sa sécurité ont été contrôlés suivant des procédures fiables et il a été soumis à un contrôle final par sondage. STEINEL garantit un état et un fonctionnement irréprochables. La durée de garantie est de 36 mois et débute au jour de la vente au consommateur. Nous remédions aux défauts provenant d'un vice de matière ou de construction. La garantie sera assurée à notre discrétion par réparation ou échange des pièces défectueuses. La garantie ne s'applique ni aux pièces d'usure, ni aux dommages et défauts dus à une utilisation ou maintenance incorrectes. Les dommages indirects dépassant le cadre initial et concernant des objets étrangers sont exclus de la garantie.

La garantie ne s'applique que si l'appareil non démonté est retourné à la station de service après-vente la plus proche, dans un emballage adéquat, accompagné d'une brève description du défaut et d'un ticket de caisse ou d'une facture portant la date d'achat et le cachet du vendeur.

Service de réparation :
Le service après-vente de notre usine effectue également les réparations non couvertes par la garantie ou survenant après l'expiration de celle-ci. Veuillez envoyer le produit correctement emballé à la station de service après-vente la plus proche.

(NL) Montage/aansluiting

Geachte klant,

Hartelijk dank voor het vertrouwen, dat u met de aanschaf van uw nieuwe sensorlamp van STEINEL in ons stelt. U heeft een modern kwaliteitsproduct gekocht, dat met uiterste zorgvuldigheid vervaardigd, getest en verpakt werd.

Lees voor de installatie deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door, want alleen een vakkundige installatie en ingebruikneming garanderen een duurzaam, betrouwbaar en storingsvrij gebruik.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe sensorlamp van STEINEL.

NL

⚠ Veiligheidsvoorschriften

■ Voordat u werkzaamheden aan het apparaat uitvoert altijd eerst de stroomtoevoer onderbreken!
■ Bij de montage moet de elektrische leiding die u wilt aansluiten zonder spanning zijn. Daarom eerst de stroom uitschakelen en op spanningsloosheid testen met een spanningstester.
■ Bij de installatie van de sensorlamp werkt u met netspanning. Dit moet vakkundig en volgens de gebruikelijke installatievoorschriften en aansluitingsvoorwaarden worden uitgevoerd.
(NL - NEN 1010, B - (AREI) NBN 15-101)
(D - VDE 0100, A -ÖVE / ÖNORM E8001-1,
CH - SEV 1000)

Het principe ⑪

De geïntegreerde infrarood-sensor is voorzien van twee 120°-pyro-sensoren, die de onzichtbare warmtestraling van bewegende mensen, dieren enz. registreren.

Deze zo geregistreerde warmtestraling wordt elektronisch omgezet en schakelt hierdoor de lamp automatisch aan. Door hindernissen, zoals bijv. muren of ruiten, wordt geen warmtestraling herkend, dus vindt ook geen schakeling plaats. Met behulp van de twee pyro-sensoren wordt een registratiehoek van 240° met een openingshoek van 180° bereikt.

Belangrijk: De veiligste bewegingsregistratie heeft u, als de sensorlamp zijdelings in de looprichting gemonteerd wordt en geen hindernissen (zoals bijv. bomen, muren etc.) het zicht van de sensor belemmeren.

Installatie/wandmontage ①–⑦

De plaats van montage moet minimaal 50 cm van een lamp verwijderd zijn, omdat warmtestraling de sensor kan activeren. Voor de aangegeven reikwijdte van max. 12 m dient de montagehoogte ca. 2 m te bedragen.

Aansluiting van de stroomtoevoer (zie afb.)
De stroomtoevoer bestaat uit een 2-3-polige kabel:
L = fase (meestal zwart of bruin)
N = nuldraad (meestal blauw)
PE = aardedraad (groen/geel) ⏚ **(L 260 / L 261 S)**

In geval van twijfel moeten de kabels met een spanningstester worden geïdentificeerd; vervolgens weer spanningsvrij maken. De fase (**L**), de nuldraad (**N**) en de aardedraad (**PE**) worden aan de klemmen angesloten.
Opmerking bij afb. 5 (L 260 / L 261 S):
De lamparm moet voor de aansluiting in de openingen van de wandhouder worden gehangen, zodat de interne kabels niet te strak komen te staan.
Opmerking bij afb. 15 (L 260 / L 261 S):
De lampfitting kan gedraaid worden voor de individuele afstelling van de G9-adapter.

Opmerking: In de stroomtoevoerkabel kan natuurlijk een netschakelaar voor IN- en UIT-schakelen worden gemonteerd. Voor de functie permanente verlichting is dit zelfs noodzakelijk (zie hoofdstuk Permanente verlichting) ⑫.

Technische gegevens

Vermogen:	max. 100 Watt/E 27 of max. 2 x 40 W/G9 (L 260 / 261 S: G9)
Spanning:	230 – 240 V, 50 Hz
Registratiehoek:	240° met 180° openingshoek
Reikwijdte van de sensor:	max. 12 m
Tijdsinstelling:	5 sec. – 15 min.
Schemerinstelling:	2 – 2000 lux
Lichtsterkteregeling: (L 262 S – 265 S)	0 – 50% (Watt-o-matic)
Permanente verlichting:	Instelbaar (4 uur) Voorwaarde: aangesloten schakelaar in stroomkabel
Bescherming:	IP 44

Functies ⑧, ⑨, ⑩

Nadat de sensoreenheid gemonteerd en de netaansluiting uitgevoerd is, kan de sensorlamp in gebruik worden genomen.

Schemerinstelling (drempelwaarde) ⑧
(instelling af fabriek: daglichtstand 2000 lux)

De drempelwaarde van de sensor kan traploos van 2 – 2000 lux worden ingesteld.

Stelknop op ☼ gezet = daglichtstand ca. 2000 lux.
Stelknop op ☾ gezet = nachtstand ca. 2 lux. Voor de instelling van het registratiebereik bij daglicht moet de stelknop op ☼ (daglichtstand) worden gezet.

Uitschakelvertraging (tijdsinstelling) ⑨
(instelling af fabriek: 5 sec.)

De brandduur van de lamp kan traploos van 5 sec. tot 15 min. worden ingesteld.

Stelknop op **–** gezet = kortste tijd
Stelknop op **+** gezet = langste tijd (15 min.)

Bij de instelling van het registratiebereik wordt geadviseerd om de kortste tijd **–** te kiezen.

L 262 – L 265 S:

Lichtsterkteregeling (Watt-o-matic) ⑩
(instelling af fabriek: dimmer uit: 0%)

Het lichtvermogen van de lamp kan tot max. 50 % als permanente verlichting traploos worden ingesteld. D.w.z.: Pas bij een beweging in het registratiebereik van de sensor wordt het licht van bijv. 20 Watt permanente verlichting op het maximale lichtvermogen overgeschakeld.

Permanente verlichting ⑫

Als er een netschakelaar in de kabel gemonteerd wordt, zijn naast het eenvoudige in- en uitschakelen ook de volgende functies mogelijk:

Sensormodus
1) Licht inschakelen (indien lamp UIT):
Schakelaar 1 x UIT en AAN.
De lamp blijft gedurende de ingestelde tijd aan.
2) Licht uitschakelen (indien lamp AAN):
Schakelaar 1 x UIT en AAN.
De lamp gaat uit resp. schakelt over op sensormodus.

Permanente verlichting
1) Permanente verlichting inschakelen:
Schakelaar 2 x UIT en AAN. De lamp schakelt gedurende 4 uur over op permanente verlichting (rode LED achter de lens brandt). Vervolgens schakelt de lamp automatisch weer over op sensormodus (rode LED uit).
2) Permanente verlichting uitschakelen:
Schakelaar 1 x UIT en AAN. De lamp gaat uit resp. schakelt over op sensormodus.
Belangrijk:
Het meerdere malen op de schakelaar drukken moet snel achter elkaar gebeuren (ca. 0,5 – 1 sec.).

NL

Soft-lightstartfunctie

De sensorlamp is uitgerust met een soft-lightstartfunctie. Dat betekent, dat het licht bij inschakeling niet meteen naar het maximale vermogen gaat, maar dat de lichtsterkte binnen een seconde langzaam wordt verhoogd naar 100%. Volgens dit principe wordt het licht bij het uitschakelen ook weer langzaam gedimd.

Reikwijdteinstelling/afstelling ⑬

Bij een montagehoogte van 2 m bedraagt de maximale reikwijdte van de sensor 12 m. Indien anders gewenst kan het registratiebereik worden aangepast. Met de meegeleverde afdekplaatjes kunnen zoveel lenssegmenten als gewenst worden afgedekt, resp. de reikwijdte individueel worden verkort. Daardoor worden foutieve schakelingen door bijv. auto's, voetgangers enz. uitgesloten of plaatsen gericht bewaakt. De afdekplaatjes kunnen langs de inkepingen verticaal en horizontaal worden afgebroken of met een schaar worden doorgeknipt. Na het verwijderen van de bevestigingsring kunnen deze boven in de sensorlens worden gehangen. De bevestigingsring moet daarna weer worden geplaatst om de afdekplaatjes te fixeren.
Door de sensorbehuizing met ca. 80° ⑭ te draaien kan een fijnafstelling worden uitgevoerd.

Gebruik/onderhoud

De sensorlamp is geschikt voor het automatisch inschakelen van licht. Weersinvloeden kunnen de werking van de sensorlamp beïnvloeden, bij hevige windvlagen, sneeuw, regen en hagel kan het tot foutieve schakelingen komen, omdat de plotselinge temperatuurswisselingen niet van warmtebronnen onderscheiden kunnen worden. De registratielens kan bij vervuiling met een vochtige doek (zonder reinigingsmiddel) worden schoongemaakt.

Opgelet! (L 260 / L 261 S)
RVS-delen moeten regelmatig (ca. eens per 3 maanden) met een normaal in de handel verkrijgbaar RVS-reinigingsmiddel worden gereinigd. Anders kan er corrosie op het oppervlak (roestlaagje) ontstaan. Het reinigingsmiddel dient in de borstelrichting van het edelstaal wordt aangebracht. Gebruik geen chloorhoudende schoonmaakmiddelen!

CE Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de laagspanningsrichtlijn 73/23/EG en de EMC-richtlijn 89/336/EG.

Storingen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Sensorlamp zonder spanning	■ zekering defect, niet ingeschakeld, kabel onderbroken ■ kortsluiting	■ nieuwe zekering, netschakelaar inschakelen; kabel testen met spanningstester ■ aansluitingen testen
Sensorlamp schakelt niet aan	■ bij daglicht, lichtinstelling staat op schemerstand ■ gloeilamp defect ■ netschakelaar UIT ■ zekering defect ■ registratiebereik niet gericht ingesteld ■ interne elektrische zekering werd geactiveerd (LED-permanente verlichting)	■ opnieuw instellen (toets ⑧) ■ gloeilamp verwisselen ■ inschakelen ■ nieuwe zekering, eventueel aansluiting controleren ■ opnieuw instellen ■ sensorlamp uit- en na ca. 5 sec. weer inschakelen
Sensorlamp schakelt niet uit	■ permanente beweging in het registratiebereik ■ lichtsterkteregeling op 50% (L 262 – L 265 S)	■ bereik controleren en eventueel opnieuw instellen ■ lichtsterkteregeling op 0% zetten (toets ⑩)
Sensorlamp schakelt ongewenst aan	■ wind beweegt bomen en struiken in het registratiebereik ■ registratie van auto's op straat ■ plotselinge verandering van temperatuur door het weer (wind, regen, sneeuw) of afvoerlucht van ventilatoren, open ramen	■ bereik veranderen ■ bereik veranderen ■ bereik veranderen, andere montageplaats kiezen
Sensorlamp reikwijdteverandering	■ andere omgevingstemperaturen	■ registratiebereik door afdekplaatjes nauwkeurig instellen
LED brandt continu, hoewel er geen permanente verlichting werd ingesteld	■ interne zekering geactiveerd	■ sensorlamp uit- en na 5 sec. weer inschakelen

Functie-garantie

Dit STEINEL-product is met grote zorgvuldigheid gefabriceerd, getest op goede werking en veiligheid volgens de geldende voorschriften, en aansluitend steekproefsgewijs gecontroleerd. STEINEL verleent garantie op de storingsvrije werking. De garantietermijn bedraagt 36 maanden en gaat in op de datum van aanschaf door de klant. Alle klachten, die berusten op materiaal- of fabricagefouten worden door ons opgelost. De garantie bestaat uit reparatie of vervangen van de defecte onderdelen, door ons te beoordelen. Garantie vervalt bij schade aan onderdelen, die aan slijtage onderhevig zijn en bij schade of gebreken, die door ondeskundig gebruik of onderhoud ontstaan. Verdergaande schade aan andere voorwerpen is uitgesloten van garantie.

De garantie wordt alleen verleend, als het niet-gedemonteerde apparaat met korte foutbeschrijving, kassabon of rekening (aankoopdatum en winkeliersstempel) goed verpakt aan het betreffende service-adres wordt opgestuurd.

Reparatie-service:
Na afloop van de garantietermijn of bij schade die niet onder de garantie valt, kan ook door ons gerepareerd worden. Gelieve het product goed verpakt aan het dichtstbijzijnde service-adres op te sturen.

(I) Istruzioni per il montaggio

Egr. cliente

vi ringraziamo per la fiducia che ci avete dimostrato con l'acquisto della vostra nuova lampada sensore STEINEL. Avete scelto un prodotto pregiato di alta qualità che è stato costruito, provato ed imballato con la massima scrupolosità.

Vi preghiamo di procedere all'installazione solo dopo aver letto attentamente le presenti istruzioni di montaggio. Solo un'installazione ed una messa in funzione effettuate a regola d'arte possono infatti garantire un funzionamento affidabile, privo di disturbi e di lunga durata.
Vi auguriamo di essere pienamente soddisfatti della vostra nuova lampada a sensore STEINEL.

I

⚠ Avvertenze sulla sicurezza

- Prima di eseguire qualsiasi lavoro sull'apparecchio togliete la corrente!
- Durante il montaggio il conduttore elettrico da allacciare deve trovarsi fuori tensione. Prima del lavoro, occorre pertanto togliere la tensione ed accertare l'assenza di tensione mediante uno strumento di misura della tensione.
- L'installazione della lampada a sensore è un lavoro che viene effettuato sulla tensione di rete. Per questo motivo l'installazione deve essere eseguita a regola d'arte ed in conformità affe norme nazionali. (D - VDE 0100, A -ÖVE / ÖNORM E8001-1, CH - SEV 1000)

Il principio ⑪

Il sensore a raggi infrarossi integrato è dotato di due pirosensori a 120° che rilevano l'invisibile irraggiamento termico di corpi in movimento (persone, animali, ecc).

L'irraggiamento termico in tal modo rilevato viene trasformato elettronicamente e fa accendere automatica la lampada. La presenza di ostacoli, quali per es. muri o vetri, impedisce il riconoscimento dell'irraggiamento termico, l'accensione pertanto non avviene. Con l'ausilio dei due pirosensori si ottiene un angolo di rilevamento di 240° con un angolo di apertura di 180°.

Importante: Per ottenere il più sicuro rilevamento di movimento montate la lampada a sensore lateralmente rispetto alla direzione di passaggio e provvedete affinché non vi siano ostacoli (come per es. alberi, muri, ecc.) che compromettano la visuale del sensore.

Installazione/montaggio a muro ①–⑦

Il luogo di montaggio deve distare almeno 50 cm da un'altra lampada, in quanto l'irraggiamento termico proveniente da quest'ultima può provocare l'intervento del sistema. Ai fini di ottenere i raggi d'azione indicati di max. 12 m, l'altezza di montaggio dovrebbe essere di ca. 2 m.

Collegamento della linea di allacciamento alla rete (vedi figura)
Il cavo di collegamento alla rete ha 2-3 fili.
L = fase (solitamente nero o marrone)
N = filo neutro (solitamente blu)
PE = conduttore di protezione (verde/giallo) ⏚
(L 260 / L 261 S)

In caso di dubbio dovete identificare il cavo mediante un voltometro; poi disinserite nuovamente la tensione. Fase (**L**), filo neutro (**N**) e conduttore di protezione (**PE**) vengono allacciati ai morsetti.
Avvertenza relativa a Fig. 5 (L 262 S – 265 S):
ai fini dell'allacciamento il braccio della lampada deve venire appeso alle linguette di sostegno che si trovano sul supporto da parete, in modo che i conduttori interni non vengano sottoposti a trazione.
Avvertenza relativa a Fig. 15 (L 262 S – 265 S):
La montatura della lampada è girevole; ciò permette di regolare individualmente l'adattatore G9.
Avvertenze: Ovviamente nella linea di alimentazione della rete può essere installato un interruttore di rete per accendere e spegnere. Per il funzionamento con luce continua ciò costituisce una condizione indispensabile (vedi capitolo sul funzionamento con luce continua) ⑫.

Dati tecnici

Potenza:	max. 100 Watt/E 27 o max. 2 x 40 W/G9 (L 260 / 261 S: G9)
Tensione:	230 – 240 V, 50 Hz
Angolo di rilevamento:	240° con 180° angolo di apertura
Raggio di azione del sensore:	max. 12 m
Regolazione tempo:	5 sec – 15 min
Regolazione crepuscolare:	2 – 2000 lux
Regolazione luminosità: (L 262 S – 265 S)	0 – 50% (Watt-o-matic)
Luce continua:	commutabile (4 ore) Condizione indispensabile: interruttore collegato nella linea di allacciamento alla rete
Classe di protezione:	IP 44

Funzioni ⑧, ⑨, ⑩

Dopo che l'unità sensore è stata montata e l'allacciamento alla rete è stato effettuato, si può mettere in funzione la lampada sensore.

Regolazione di luce crepuscolare (soglia d'intervento) ⑧
(impostazione del costruttore: funzionamento con luce diurna 2000 Lux)

Soglia d'intervento del sensore a regolazione continua da 2 a 2000 Lux.

Regolatore posizionato su ☼ = funzionamento con luce diurna ca. 2000 Lux.
Regolatore posizionato su ☾ = funzionamento con luce crepuscolare ca. 2 Lux.
Per l'impostazione del campo di rilevamento in caso di luce diurna il regolatore deve venire posizionato su ☼ (funzionamento con luce diurna).

Ritardo dello spegnimento (regolazione del periodo di accensione) ⑨
(impostazione del costruttore: 5 sec.)

Durata del periodo di illuminazione regolabile in modo continuo da 5 sec. a 15 min.

Regolatore posizionato su **–** = durata minima
Regolatore posizionato su **+** = durata massima (15 min.)

Nella regolazione del campo di rilevamento si consiglia di impostare il tempo minimo **–**.

L 262 – L 265 S:

Regolazione della luminosità (Watt-o-matic) ⑩
(Impostazione da parte del costruttore:
effetto dimmer non attivo: 0%)

La potenza luminosa della lampada può venire regolata in modo continuo come illuminazione permanente fino a max. 50 %. Ciò vuol dire: Solo in caso di movimento nel campo di rilevamento del sensore la luce viene portata da illuminazione permanente di per es. 20 Watt al massimo flusso luminoso utile.

Funzionamento con luce continua ⑫

Se viene montato un interruttore di rete nella linea di allacciamento alla rete, oltre alle semplici operazioni di accensione e spegnimento sono possibili anche le seguenti funzioni:

Funzionamento del sensore
1) Accendere la luce (se la lampada è in posizione OFF):
Interruttore 1 x OFF e ON.
La lampada rimane accesa per il periodo impostato.
2) Spegnere la luce (se la lampada è in posizione ON):
Interruttore 1 x OFF e ON.
La lampada si spegne, ossia passa in esercizio sensore.

Funzionamento a luce continua
1) Accendere la luce continua :
Interruttore 2 x OFF e ON. La lampada viene impostata per 4 ore sul funzionamento a luce continua (il LED rosso dietro la lente è acceso). Dopo questo periodo di tempo la lampada passa di nuovo automaticamente in esercizio sensore (il LED rosso si spegne).
2) Disattivazione della funzione luce continua:
Interruttore 1 x OFF e ON. La lampada si spegne, ossia si attiva il funzionamento sensore.
Importante:
L'azionamento multiplo dell'interruttore deve avvenire rapidamente (entro 0,5 – 1 sec.).

Accensione con luce soft

La lampada a sensore dispone di una funzione di accensione della luce "soft". Ciò significa che la luce al momento dell'accensione non viene accesa direttamente al massimo della potenza, bensì la luminosità viene aumentata lentamente entro un secondo fino al 100%. Analogamente lo spegnimento non è immediato, bensì la luce si spegne lentamente.

Impostazione del raggio d'azione/Regolazione ⑬

Supponendo un'altezza di montaggio di 2 m il raggio d'azione massimo del sensore è di 12 m. A seconda delle esigenze è possibile ottimizzare il campo di rilevamento. Le calotte di copertura fornite in dotazione servono a coprire una quantità a piacere di segmenti di lente, ossia a ridurre individualmente il raggio d'azione. In tal modo è possibile escludere gli eventuali interventi a sproposito provocati ad esempio da automobili, passanti o sorvegliare in modo mirato punti particolarmente esposti al pericolo. Le calotte di copertura possono venire separate lungo le suddivisioni tramite scanalature già preparate in verticale e in orizzontale o tagliate con una forbice. Dopo aver sfilato la copertura anulare quest'ultima deve venire appesa nella zona superiore della lente del sensore. Essa deve poi venire di nuovo infilata, in modo tale che vengano fissate definitivamente le calotte di copertura.
Inoltre, ruotando l'involucro del sensore di ± 80° ⑭, è possibile effettuare una sintonizzazione di precisione.

Funzionamento/Cura

La lampada a sensore è adatta alla commutazione automatica della luce. Le condizioni atmosferiche possono influenzare il funzionamento della lampada a sensore; in caso di forti raffiche di vento, neve, pioggia o grandine è possibile che il sensore intervenga a sproposito, in quanto non è possibile distinguere gli improvvisi sbalzi di temperatura da fonti di calore.
Se è sporca, la lente di rilevamento può essere pulita con un panno umido (senza usare un detergente).

Attenzione! (L 260 / L 261 S)
L'acciaio inox dovrebbe venire pulito periodicamente (ca. ogni 3 mesi) con un detergente per acciaio inox comunemente reperibile in commercio. Altrimenti vi è la possibilità che sulla superficie si presentino tracce di corrosione (particelle di ruggine superficiale). Ottimi risultati vengono ottenuti con SIDOL CERAN, detergente per acciaio inox della Henkel, purché esso venga applicato nella stessa direzione in cui la superficie di acciaio inox è stata spazzolata.
Non utilizzate detergenti contenenti cloro!

CE Dichiarazione di conformità

Il prodotto è conforme alla direttiva europea per la bassa tensione 73/23/CEE e alla direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE.

Disturbi di funzionamento

Guasto	Causa	Rimedio
La lampada a sensore è senza tensione	■ il fusibile è guasto, non attivo, la linea è interrotta ■ corto circuito	■ installare un nuovo fusibile, accendere l'interruttore di rete; Controllare la linea con un voltmetro ■ controllare gli allacciamenti
La lampada a sensore non si accende	■ nel funzionamento diurno la luce crepuscolare è regolata sul funzionamento di notte ■ lampadina difettosa ■ interruttore di rete posizionato su OFF ■ fusibile guasto ■ campo di regolazione non impostato in modo mirato ■ il fusibile elettrico interno è stato attivato (luce continua LED)	■ effettuare una nuova regolazione (regolatore ⑧) ■ sostituire la lampadina ■ accendere ■ installare un nuovo fusibile, eventualmente controllare l'allacciamento ■ effettuare una nuova regolazione ■ spegnere la lampada sensore e poi riaccenderla dopo ca. 5 sec.
La lampada a sensore non si spegne	■ movimento continuo nel campo di rilevamento ■ regolazione della luminosità al 50% (L 262 – L 265 S)	■ controllare il campo di rilevamento ed eventualmente effettuare una nuova regolazione ■ regolare la luminosità allo 0% (regolatore ⑩)
La lampada a sensore si accende involontariamente	■ il vento fa muovere alberi e cespugli che si trovano nel campo di rilevamento ■ rilevamento della presenza di automobili sulla strada ■ improvviso sbalzo di temperatura a causa di intemperie (vento, pioggia, neve) o di aria di scarico proveniente da ventilatori o finestre aperte	■ spostare il campo di rilevamento ■ spostare il campo di rilevamento ■ modificare il campo di rilevamento, installare il sensore in un altro luogo
Variazione del raggio d'azione della lampada a sensore	■ altre temperature ambiente	■ regolare precisamente il campo di rilevamento con l'ausilio delle calotte di copertura
Il LED è sempre acceso nonostante non sia impostata la luce continua.	■ Il fusibile interno è attivato	■ spegnere la lampada sensore e riaccenderla dopo 5 sec.

Garanzia di funzionamento

Questo prodotto STEINEL viene prodotto con la massima cura, con controlli di funzionamento e del grado di sicurezza in conformità alle norme vigenti in materia; vengono poi effettuati collaudi con prove di campionatura. STEINEL garantisce la perfetta qualità ed il funzionamento. La garanzia si estende a 36 mesi ed inizia il giorno d'acquisto da parte dell'utilizzatore. Noi eliminiamo vizi dovuti a difetti del materiale o ad errori di fabbricazione, la prestazione della garanzia consiste a nostra discrezione nella riparazione o nella sostituzione di pezzi difettosi. Il diritto alla prestazione di garanzia viene a decadere in caso di danni a parti soggette al logorio nonché in caso di danni o difetti che sono da ricondurre ad un trattamento inadeguato o ad una cattiva manutenzione. Sono esclusi dalla garanzia altri danni conseguenti che si dovessero verificare su oggetti estranei.

La garanzia viene prestata solo se l'apparecchio viene inviato al relativo centro di assistenza non smontato, accompagnato da una breve descrizione del guasto nonché dallo scontrino o dalla fattura (in cui è indicata la data dell'acquisto e timbro del rivenditore) e ben imballato.

Centro assistenza tecnica:
Con periodo di garanzia scaduto e nel caso di difetti che non danno diritto, a prestazioni di garanzia, il nostro centro di assistenza esegue le relative riparazioni. Inviate il prodotto ben imballato, al più vicino centro di assistenza.

(E) Instrucciones de montaje

Apreciado cliente:

Muchas gracias por la confianza depositada en nosotros al comprar su nueva Lámpara Sensor STEINEL. Se ha decidido por un producto de alta calidad, producido, probado y embalado con el mayor cuidado. Le rogamos se familiarice con estas instrucciones de montaje antes de instalarlo. Sólo una instalación y puesta en funcionamiento adecuadas garantizarán un servicio prolongado, eficaz y sin alteraciones.
Le deseamos que pueda sacar buen provecho de su nueva Lámpara Sensor STEINEL.

⚠ Indicaciones de seguridad

- ¡Antes de comenzar cualquier trabajo en el aparato, interrúmpase la alimentación de tensión!
- Para el montaje, el cable eléctrico a enchufar deberá estar sin tensión. Por tanto, desconecte primero la corriente y compruebe que no hay tensión utilizando un comprobador de tensión.
- La instalación de la Lámpara Sensor supone un trabajo en la red eléctrica. Debe realizarse, por tanto, profesionalmente, de acuerdo con las normativas de instalación específicas de cada país. (D - VDE 0100, A -ÖVE / ÖNORM E8001-1, CH - SEV 1000)

El concepto ⑪

El sensor infrarrojo integrado está dotado de dos sensores piroeléctricos de 120° que registran la radiación térmica invisible de cuerpos en movimiento (personas, animales etc.).

Esta radiación térmica registrada se transforma electrónicamente y activa, de esta forma, automáticamente el foco. A través de obstáculos, como, p. ej., muros o cristales de ventana, no se puede detectar radiación térmica, por lo cual tampoco tendrá lugar una activación. A base de los dos sensores piroeléctricos se consigue un ángulo de detección de 240° con un ángulo de apertura de 180°.

Importante: La detección de movimiento más segura se consigue montando la Lámpara Sensor en sentido lateral respecto a la dirección de tránsito sin que obstáculos (como, p. ej., árboles, muros etc.) impidan el registro del sensor.

Instalación/montaje en la pared ①–⑦

El lugar de montaje debe hallarse a una distancia mínima de 50 cm de cualquiera lámpara debido a que la radiación térmica de la misma puede hacer que se active erróneamente el sensor. Para conseguir el alcance de 12 m como máx., la altura de montaje debe ser de aprox. 2 m.

Conexión del cable de alimentación de red (v. figura.)
El cable de alimentación de red consta de 2-3 conductores:
L = Fase (de color negro o marrón en la mayoría de los casos)
N = neutro (azul en la mayoría de los casos)
PE = cable de toma de tierra (verde/amarillo) ⏚ **(L 260 / L 261 S)**
En caso de duda deberá identificar el cable con un v oltímetro; a continuación debe desconectarse de nuevo la tensión. La fase (**L**), neutro (**N**) y la toma de tierra (**PE**) se conectan a la regleta.
Indicación sobre la fig. 5 (L 260 / L 261 S):
Al conectar, el brazo de la lámpara hay que sujetarlo en las bridas de fijación del soporte mural, con el fin de no forzar los cables internos por tracción.
Indicación sobre la fig. 15 (L 260 / L 261 S):
Para poder ajustar de forma individual el adaptador G9, el portalámparas es giratorio.

Observación: Naturalmente, el cable de alimentación de red puede llevar montado un interruptor para conectar y desconectar la tensión. Es requisito indispensable para la función de alumbrado permanente (v. capítulo función de alumbrado permanente) ⑫.

E

Datos técnicos

Potencia de ruptura:	máx. 100 W/E 27 o bien máx. 2 x 40 W/G9 (L 260 / 261 S: G9)
Tensión:	230 – 240 V, 50 Hz
Ángulo de detección:	240° con ángulo de apertura de 180°
Alcance del sensor:	máx. 12 m
Temporización:	5 seg. – 15 min.
Regulación crepuscular:	2 – 2000 Lux
Graduación de luminosidad: (L 262 S – 265 S)	0 – 50% (Watt-o-matic)
Alumbrado permanente:	conectable (4 h) Condición: conmutador conectado en cable de red
Tipo de protección:	IP 44

Funciones ⑧, ⑨, ⑩

Una vez montada la unidad del sensor y efectuada la conexión a la red, la lámpara sensor pe puede poner en servicio.

Regulación crepuscular (umbral de respuesta) ⑧
(Regulación de fábrica: Funcionamiento a la luz del día 2000 Lux)



Umbral de respuesta con regulación continua del sensor de 2 – 2000 Lux.

Regulador de ajuste puesto en ☼ = Funcionamiento a la luz del día aprox. 2000 Lux.
Regulador de ajuste puesto en ☾ = Funcionamiento crepuscular aprox. 2 Lux.
Para el ajuste del campo de detección con luz del día, se ha de colocar el tornillo de regulación en ☼ (funcionamiento a la luz del día).

Retardo a la desconexión (temporización) ⑨
(Regulación de fábrica: 5 s.)

Tiempo de iluminación con regulación continua de 5 seg. hasta 15 min.

Regulador de ajuste colocado a **–** = Temporización más corta, regulador de ajuste colocada **+** = temporización más larga (15 min.)

Al ajustar el campo de detección se aconseja elegir la temporización más corta **–**.

L 262 – L 265 S:

Regulación de luminosidad (Watt-o-matic) ⑩
(Regulación de fábrica: graduación de luminosidad apagada: 0%)



La potencia luminosa de la lámpara puede regularse de forma continua hasta un valor máximo del 50 % como alumbrado permanente. Es decir: La luz cambiará, sólo en caso de movimiento dentro del campo de detección del sensor, de, p. ej., 20 vatios permanentes a la luminosidad máxima.

Función de alumbrado permanente ⑫

Si se monta un interruptor en el cable de alimentación de red, además de la simple función de encendido y apagado puede disponerse de las siguientes funciones:

Funcionamiento de sensor
1) Conectar la luz (si la lámpara está en OFF):
Pulse el interruptor OFF y ON una vez.
Lámpara queda encendida durante el tiempo definido.
2) Desconectar la luz (si la lámpara está en ON):
Pulse el interruptor OFF y ON una vez.
La lámpara se apaga o pasa a funcionamiento de sensor.

Funcionamiento de alumbrado permanente
1) Conectar alumbrado permanente:
Interruptor 2 x OFF y ON. La lámpara es conmutada a 4 horas de alumbrado permanente (el LED rojo situado detrás de la lente brilla). A continuación pasa de nuevo automáticamente a funcionamiento de sensor (el LED rojo se apaga).
2) Desconectar alumbrado permanente:
Interruptor 1 x Off y ON. La lámpara se apaga o bien pasa al modo de funcionamiento de sensor.
Importante:
La secuencia de pulsación del interruptor debe ser rápida (del orden de 0,5 – a 1 seg.).

E

Encendido suave de la luz

La Lámpara Sensor dispone de una función de encendido suave. Esto significa que la luz, al encenderse, no ilumina con la máxima potencia, sino que la luminosidad va aumentando paulatinamente dentro de un segundo hasta alcanzar el 100%. De este modo, también se atenúa suavemente la luz al apagarla.

Regulación/ajuste del alcance ⑬

Partiendo del supuesto de una altura de montaje de 2 m, el alcance de detección máximo del sensor es de 12 m. Según la necesidad se puede optimizar el campo de detección. Las cubiertas adjunto sirven para cubrir tantos segmentos individuales de lentes como se desee, o bien para acortar individualmente el alcance de detección. De este modo se evitan conmutaciones de fallo debido a p. ej. el paso de vehículos, transeúntes etc. o para controlar de forma directa los puntos de riesgo. Las cubiertas pueden separarse o cortarse con una tijera vertical u horizontalmente a lo largo de las divisiones prerranuradas. Tras retirar el anillo de protección, se han de colgar en la parte superior de la lente del sensor. Acto seguido se ha de colocar de nuevo el anillo de protección, quedando firmemente sujetas las cubiertas.
Además se puede realizar una regulación de precisión, girando la carcasa del sensor en ± 80° ⑭.

Funcionamiento/Cuidados

La Lámpara Sensor también sirve para el encendido automático de la luz. Las condiciones meteorológicas pueden influir en el funcionamiento de la Lámpara Sensor, en caso de fuertes rachas de viento, nieve, lluvia, granizo se podrá producir una activación errónea, ya que los cambios bruscos de temperaturas no se pueden distinguir de las fuentes de calor. El lente de detección puede limpiarse con un paño húmedo (sin detergente) cuando esté sucia.

¡Atención! (L 260 / L 261 S)
El acero inoxidable se deberá limpiar periódicamente (cada 3 meses) con un producto de limpieza para acero inoxidable de uso comercial corriente. De lo contrario podrá producirse corrosión en la superficie (óxido fino). Se han logrado muy buenos resultados con el producto de limpieza de SIDOL CERAN & limpiador de acero de Henkel, si se aplica en la dirección de cepillado del acero inoxidable ¡No utilizar detergentes clorados!

CE Declaración de conformidad

El producto cumple la directiva para baja tensión 73/23/CEE y la directiva de compatibilidad electromagnética 89/336/CEE.

Fallos de funcionamiento

Fallo	Causa	Solución
La lámpara sensor no tiene tensión	■ fusible defectuoso, no esta conectado, línea interrumpida ■ cortocircuito	■ colocar un fusible nuevo, encender el interruptor de red; comprobar la línea con un comprobador de tensión ■ comprobar las conexiones
La lámpara sensor no se enciende	■ con funcionamiento a la luz del día, regulación crepuscular está puesto en funcionamiento nocturno ■ bombilla defectuosa ■ interruptor de red OFF ■ fusible defectuoso ■ el campo de detección no esta ajustado de forma orientado ■ se ha activado la protección eléctrica interna (LED alumbrado permanente)	■ ajuste de nuevo (Regulador ⑧) ■ cambiar la bombilla ■ encender ■ colocar un fusible nuevo y en su caso comprobar la conexión ■ ajustar de nuevo ■ apagar la lámpara sensor y volver la a encender transcurrido prox. 5 seg.
La lámpara sensor no se apaga	■ movimiento continuo en el campo de detección ■ regulación de luminosidad al 50% (L 262 – L 265 S)	■ controlar el área y ajustar evtl. de nuevo ■ colocar la regulación de luminosidad a 0% (Regulador ⑩)
La lámpara sensor se enciende inoportunamente	■ el viento mueve los árboles y los arbustos en el campo de detección ■ ángulo de detección de vehículos en la calle ■ variaciones repentinas de la temperatura debido a las condiciones meteorológicas (viento, lluvia, nieve) o bien por el aire de salida de ventiladores, ventanas abiertas	■ cambiar el rango ■ cambiar el rango ■ modificar el rango, cambiar de lugar de montaje
Variación del alcance de la lámpara sensor	■ otras temperaturas ambiente	■ ajustar con exactitud el campo de detección mediante cubiertas
LED encendido constantemente, sin estar puesto el alumbrado permanente	■ fusible interno activado	■ apague la lámpara sensor y vuélvala a encender después de 5 seg.

Garantía de funcionamiento

Este producto STEINEL ha sido elaborado con el máximo esmero, habiendo pasado los controles de funcionamiento y seguridad previstos por las disposiciones vigentes, así como un control adicional de muestreo al azar. STEINEL garantiza el perfecto estado y funcionamiento. El período de garantía es de 36 meses comenzando el día de la venta al consumidor. Reparamos defectos por vicios de material o de fabricación, la garantía se aplicará a base de la reparación o el cambio de piezas defectuosas, según nuestro criterio. La prestación de garantía queda anulada para daños producidos en piezas de desgaste y daños y defectos originados por uso o mantenimiento inadecuados. Quedan excluidos de la garantía los daños consecuenciales causados en objetos ajenos.

Sólamente se le otorga el derecho a la garantia si se entrega el aparato sin despiezar con una descripción corta del error, junto al justificante de caja o factura (fecha de compra y sello del comercial), embalado correctamente y remitido a la estación de asistencia técnica correspondiente.

Servicio de reparación:
Una vez transcurrido el período de garantía o en caso de defectos no cubiertos por la misma, las reparaciones las lleva a cabo nuestro departamento técnico. Rogamos envíen el producto bien embalado a la dirección indicada.

(P) Instruções de montagem

Estimado cliente

Agradecemos-lhe a confiança depositada em nós ao comprar a nova lâmpada com sensor STEINEL. Trata-se de um produto de elevada qualidade produzido, testado e embalado com o máximo cuidado.

Procure familiarizar-se com estas instruções de montagem antes da instalação. Só uma instalação e colocação em funcionamento correctas podem garantir a longevidade do produto e um funcionamento fiável e isento de falhas. Fazemos votos que tenha prazer ao trabalhar com a sua nova lâmpada com sensor.

⚠ Considerações em matéria de segurança

- Antes de executar qualquer trabalho no aparelho, desligá-lo da alimentação de corrente!
- Durante a montagem, o cabo eléctrico a conectar deve estar isento de tensão. Para tal, desligar primeiro a corrente e verificar se não há tensão, usando um medidor de tensão.
- A instalação da lâmpada com sensor consiste essencialmente em lidar com tensão de rede; por esse motivo, terá de ser realizada de forma profissional segundo as respectivas prescrições de instalação e condições de conexão habituais nos diversos países. ((D) -VDE 0100, (A) -ÖVE / ÖNORM E8001-1, (CH) -SEV 1000)

P

O princípio ⑪

O sensor de raios infravermelhos integrado está equipado com dois sensores pireléctricos de 120º, que detectam a radiação térmica invisível proveniente de corpos em movimento (pessoas, animais, etc.).

A radiação térmica, assim detectada, é convertida por meio de um sistema electrónico e vai acender o candeeiro automaticamente. Os obstáculos, como p. ex. muros ou vidros, não permitem a detecção de radiações térmicas, impossibilitando a comutação. Os dois sensores pireléctricos cobrem um ângulo de detecção de 240º, com um ângulo de abertura de 180º.

Importante: Será possível detectar os movimentos de forma mais segura se a lâmpada com sensor estiver instalada lateralmente em relação ao sentido de aproximação e se não houver obstáculos (como p. ex. árvores, muros, etc.), que impeçam a captação pelo sensor.

Instalação/Montagem na parede ① – ⑦

O local de montagem deve encontrar-se a uma distância mínima de 50 cm de outro candeeiro, pois a radiação térmica pode ocasionar a activação errada do sensor. A altura de montagem deve perfazer aprox. 2 m, para permitir os alcances máximos anunciados de 12 m.

Ligação ao cabo proveniente da rede ver (ver fig.)
O cabo proveniente da rede é formado por um cabo de 2-3 fios:
L = fase (geralmente preto ou castanho)
N = neutro (geralmente azul)
PE = condutor de protecção (verde/amarelo) ⏚
(L 260 / L 261 S)
Em caso de dúvida, é necessário identificar os cabos com um medidor de tensão; a seguir, voltar a desligar a tensão.

A fase (**L**), o condutor neutro (**N**) e o condutor de protecção (**PE**) são ligados às barras de junção.
Nota referente à figura 5 (L 260 / L 261 S):
Para efectuar a conexão, o braço da lâmpada tem de ser suspendido nos respectivos olhais do suporte de fixação à parede, para que os cabos internos não sejam sobrecarregados pela força de tracção.
Nota referente à figura 15 (L 260 / L 261 S):
O casquilho da lâmpada pode ser girado para permitir o ajuste do adaptador G9.

Nota: Naturalmente que no cabo de rede pode estar montado um interruptor de rede do tipo "liga - desliga". Para poder usar a função de luz permanente, até é imprescindível ter este interruptor (v. capítulo função de iluminação permanente) ⑫.

Dados técnicos

Potência:	máx. 100 Watt/E 27 ou máx. 2 x 40 W/G9 (L 260 / 261 S: G9)
Tensão:	230 – 240 V, 50 Hz
Ângulo de detecção:	240° com ângulo de abertura de 180°
Alcance do sensor:	máx. 12 m
Ajuste do tempo:	5 seg. – 15 min.
Regulação crepuscular:	2 – 2000 Lux
Regulação da intensidade luminosa: (L 262 S – 265 S)	0 – 50% (Watt-o-matic)
Luz permanente:	comutável (4 h) condição: Interruptor conectado no cabo proveniente da rede
Grau de protecção:	IP 44

Funções ⑧, ⑨, ⑩

Depois de montar a unidade sensórica e estabelecer a ligação à rede eléctrica, a lâmpada com sensor pode ser colocada em funcionamento.

Regulação crepuscular (limiar de resposta) ⑧
(ajuste de fábrica: Regime diurno 2000 Lux)



Limiar de resposta do sensor progressivamente regulável de 2 a 2000 lux.

Regulador em ☼ = regime diurno aprox. 2000 lux.
Regulador em ☾ = regime nocturno aprox. 2 lux.
Para ajustar a área de detecção à luz do dia, o regulador deve estar em ☼ (regime diurno).

Retardamento de desligamento (ajuste do tempo) ⑨
(ajuste de fábrica: 5 seg.)

Duração da luz progressivamente regulável de 5 seg. a 15 min.

Regulador em **–** = tempo mais curto
Regulador em **+** = tempo mais longo (15 min.)

Ao ajustar a área de detecção é recomendável optar pelo tempo mais curto **–**.

Nur L 262 – L 265 S:

Regulação da intensidade luminosa (Watt-o-matic) ⑩
(Regulação de fábrica: obscurecimento desligado: 0%)



A capacidade de iluminação da lâmpada pode ser ajustada progressivamente até ao máx. de 50 % para iluminação permanente. Ou seja: só quando houver qualquer movimento dentro da área de detecção do sensor é que a luz passará de p. ex. iluminação permanente de 20 W para a luminosidade máxima.

Função de iluminação permanente ⑫

Se for montado um interruptor de corrente no cabo proveniente da rede, além das meras funções de ligar e desligar da lâmpada conectada, ainda são possíveis as funções seguidamente enunciadas:

Funcionamento do sensor
1) Acender a luz (estando a lâmpada DESLIGADA):
Interruptor 1 vez DESLIGA e LIGA.
A lâmpada fica acesa durante o tempo predefinido.
2) Apagar a luz (estando a lâmpada LIGADA):
Interruptor 1 vez DESLIGA e LIGA. A lâmpada desliga-se ou passa para o funcionamento de sensor.

Funcionamento de luz permanente
1) Acender a iluminação permanente:
Interruptor 2 vezes DESLIGA e LIGA. A lâmpada é ligada por 4 horas em modo de luz permanente (LED vermelho por detrás da lente acende). A seguir, passa automaticamente para o funcionamento de sensor (LED vermelho apaga)
2) Desligar a luz permanente:
Interruptor 1 vez DESLIGA e LIGA. A lâmpada desliga-se ou passa para o funcionamento de sensor.
Importante:
ao accionar o interruptor várias vezes seguidas, os intervalos devem ser mínimos (na ordem de 0,5 – 1 seg.).

P

Função de ligação suave da luz

A lâmpada com sensor dispõe da função de ligação suave da luz. Isso significa que ao ligar a luz não é gerada imediatamente a potência máxima, sendo que a luminosidade aumenta gradualmente durante um segundo até aos 100%. A mesma regulação progressiva se verifica ao apagar a lâmpada.

Regulação do alcance / Ajuste ⑬

Assumindo uma altura de montagem de 2 m, o alcance máximo do sensor comporta 12 m. Consoante a necessidade, a área de detecção pode ser ajustada com precisão. As palas fornecidas juntamente servem para cobrir o número de segmentos de lente necessários para reduzir o alcance conforme se deseja. Deste modo, podem evitar-se activações erradas provocadas p. ex. por automóveis, pessoas a passar, etc. ou então monitorar pontos de perigo específicos. As palas podem ser separadas pelas divisões pré-marcadas ou cortadas com uma tesoura, quer na horizontal quer na vertical. Depois de sacar o friso anelar, as palas devem ser engatadas na parte superior da lente do sensor. Depois de voltar a colocar o friso anelar as palas ficam fixadas.
Rodando a caixa do sensor em ± 80° ⑭ pode realizar-se também um ajuste preciso.

Funcionamento/conservação

A lâmpada com sensor é adequada para a activação automática de luzes. As influências climatéricas podem prejudicar o funcionamento da lâmpada com sensor; as rajadas fortes de vento, a neve, a chuva e o granizo podem causar disparos falsos, porque o sistema não consegue distinguir entre alterações súbitas de temperatura e irradiação proveniente de fontes de calor. Se estiver suja, a lente de detecção pode ser limpa com um pano húmido (sem usar produtos de limpeza).

Atenção! (L 260 / L 261 S)
O aço inoxidável deve ser limpo periodicamente (em intervalos de aprox. 3 meses) com um produto de limpeza convencional apropriado para inox. Se esta indicação não for respeitada, poderá ocorrer corrosão na superfície (película oxidada). Resultados de limpeza muito bons obtêm-se com o produto de limpeza SIDOL CERAN & aço da Henkel, desde que o produto seja aplicado na direcção da textura escovada do aço inoxidável. Não usar produtos de limpeza com cloro!

CE Declaração de conformidade

O produto cumpre a Directiva do Conselho "Baixa tensão" 73/23/CEE e a directiva do Conselho "Compatibilidade electromagnética" (89/336/CEE).

Falhas de funcionamento

Falha	Causa	Solução
Lâmpada com sensor não tem tensão	■ Fusível queimado, não ligado, ligação interrompida ■ Curto-circuito	■ Fusível novo, ligar o interruptor de rede; verificar o cabo com detector de tensão ■ Verificar as conexões
Lâmpada com sensor não liga	■ Durante o regime diurno a regulação crepuscular está ajustada para o regime nocturno ■ Lâmpada incandescente fundida ■ Interruptor de rede DESLIGADO ■ Fusível queimou ■ Área de detecção ajustada incorrectamente ■ Disparou o fusível interno (LED luz permanente)	■ Reajustar (regulador ⑧) ■ Substituir a lâmpada ■ Ligar ■ Fusível novo, verificar eventualmente a conexão ■ Reajustar ■ Apagar a lâmpada com sensor e voltar a acendê-la após aprox. 5 segundos
Lâmpada com sensor não desliga	■ Movimento constante na área de detecção ■ Regulação da intensidade luminosa para 50% (L 262 S – 265 S)	■ Examinar a área e eventualmente reajustar ■ Regulação da intensidade luminosa para 0% (regulador ⑩)
Lâmpada com sensor liga inadvertidamente	■ O vento agita árvores e arbustos na área de detecção ■ São detectados automóveis a passar na estrada ■ Alteração térmica súbita devido a influências climatéricas (vento, chuva, neve) ou ar evacuado de ventiladores, janelas abertas	■ Mudar a área ■ Mudar a área ■ Modificar a área, mudar para outro local de montagem
Modificação do alcance da lâmpada com sensor	■ Temperaturas ambiente diferentes	■ Ajustar com precisão a área de detecção usando palas
O LED está constantemente aceso embora não esteja activa a luz permanente	■ Fusível eléctrico interno foi activado	■ Apagar a lâmpada com sensor e voltar a acendê-la após aprox. 5 segundos

Garantia de funcionamento

Este produto STEINEL foi fabricado com todo o zelo e o seu funcionamento e segurança verificados, de acordo com as normas em vigor, e sujeito a um controlo por amostragem aleatória. A STEINEL garante o bom estado e o bom funcionamento do aparelho. O prazo de garantia é de 36 meses a contar da data de compra. Eliminamos falhas relacionadas com defeitos de material ou de fabrico. A garantia inclui a reparação ou a substituição das peças com defeito, de acordo com o nosso critério, estando excluídas as peças sujeitas a desgaste, os danos e as falhas originados por uma utilização ou manutenção incorrecta. Excluem-se igualmente os danos provocados noutros objectos estranhos ao aparelho.

Os serviços previstos na garantia só serão prestados caso o aparelho seja apresentado bem embalado no respectivo ser-viço de assistência técnica, devidamente montado e acompanhado do talão da caixa ou da factura (data da compra e carimbo do revendedor) e duma pequena descrição do problema.

Serviço de reparação:
Depois de expirado o prazo de garantia ou em caso de falha não abrangida pela garantia, o nosso serviço de assistência técnica encarregar-se-á da reparação do seu aparelho. Basta enviar o produto bem acondicionado ao nosso centro de assistência técnica mais próximo de si.

(S) Montageanvisning

Bäste kund!

Vi tackar för det förtroende du har visat oss genom köpet av din sensorlampa från STEINEL.
Du har bestämt dig för en förstklassig kvalitetsprodukt, som har tillverkats, provats och förpackats med största omsorg.

Vi ber dig att noga läsa igenom denna montageanvisning innan du installerar sensorlampan. Korrekt installation och idrifttagning är en förutsättning för långvarig, tillförlitlig och störningsfri drift.

Vi hoppas att du får stor nytta av din nya sensorlampa från STEINEL.

⚠ Säkerhetsanvisningar

- Innan installation och montage påbörjas måste spänningen kopplas bort.
- Inkoppling måste utföras i spänningsfritt tillstånd. Bryt strömmen och kontrollera med spänningsprovare att alla parter är spänningslösa.
- Eftersom sensorlampan installeras till nätspänningen måste arbetet utföras på ett fackmannamässigt sätt och enligt gällande installationsföreskrifter.

S

Princip ⑪

Den integrerade infraröda sensorn är utrustad med två 120° pyrosensorer, som känner av den osynliga värmestrålningen från kroppar i rörelse (människor, djur etc).

Den registrerade värmestrålningen omvandlas på elektronisk väg och tänder automatiskt belysningen. Murar, fönsterrutor och liknande hindrar värmestrålningen från att nå fram till sensorn varvid belysningen inte tänds. Med de två pyrosensorerna uppnås en bevakningsvinkel av 240° med en öppningsvinkel av 180°.

Obs: Den säkraste rörelsebevakningen uppnås när sensorlampan monteras i rät vinkel mot rörelseriktningen och inga hinder finns i vägen för sensorn (t.ex. träd, murar etc).

Installation / väggmontage ①–⑦

Monteringsplatsen skall vara minst 50 cm från en annan belysning, eftersom värmestrålningen från denna kan orsaka felaktig tändning av sensorlampan. Monteringshöjden skall vara ca 2 m för att de angivna räckvidden 12 m skall uppnås.

Anslutning av nätledningen (se bild.)
Nätledningen består av en 2-3 ledarkabel:
L = Fas (oftast svart eller brun)
N = Nolledare (oftast blå)
PE = Skyddsledare (grön/gul) ⏚ **(L 260 / L 261 S)**

Om man är osäker måste man identifiera kablarna med en spänningsprovare. Koppla sedan bort spänningen igen. Fas (**L**), nolledare (**N**) och skyddsledare (**PE**) skall anslutas enligt plintmärkningen.

Anvisning till bild 5 (L 260 / L 261 S): Vid inkopplingen ska armen hängas på fästet i väggplattan så att de interna ledningarna inte dras sönder.
Anvisning till bild 15 (L 260 / L 261 S): Lamphållaren kan vridas så att G9-adaptern kan justeras in i rätt läge.

OBS: På nätledningen kan självklart en strömbrytare för till- och frånslagning vara monterad. Detta är förutsättning för att funktionen med permanent ljus ska fungera (se kapital om permanent ljus) ⑫.

Tekniska data

Effekt:	max 100 Watt / E27 (ej energisparlampa) eller max 2x40 Watt / G9 (L 260 / 261 S: G9)
Spänning:	230 – 240 V, 50/60 Hz
Bevakningsvinkel:	240° med 180° öppningsvinkel.
Sensorns räckvidd:	max 12 m
Tidsinställning:	5 sek – 15 min
Skymningsinställning:	2 – 2000 Lux
Ljusreglering (dimring): (L 262 S – 265 S)	0 – 50% (Watt-o-matic)
Permanent ljus:	4 timmar genom manövrering av nätbrytare
Skyddsklass:	IP 44

Funktioner ⑧, ⑨, ⑩

Efter det att sensorenheten är monterad och ansluten samt att nätbrytaren i läge ”Till” kan lampan tas i drift.

Skymningsnivå (aktiveringströskel) ⑧
(Leveransinställning: dagsljus 2000 Lux)

Den önskade aktiveringströskeln kan ställas in steglöst från ca 2–2000 Lux.

Ställskruven vid ☼ = drift även i dagsljus ca. 2000 lux
Ställskruven vid siffran ☾ = aktivering vid skymning ca. 2 lux

Vid inställning av bevakningsområdet i dagsljus måste ställskruven vara vid siffran ☼ (dagsljusdrift).

Inställning efterlystid (tidsfördröjning) ⑨
(Leveransinställning: ca 5 sek)

Den önskade efterlystiden kan ställas in steglöst mellan ca 5 sek – max 15 min.

Ställskruven vid **-** = kortaste tiden
Ställskruven vid **+** = längsta tiden (15 min.)

Vid inställning av bevakningsområdet rekommenderar att man väljer den kortaste tiden **-**.

L 262 – L 265 S:

Ljusreglering (dimring) ⑩
(Leveransinställning: dimring 0 %)

Grundljusnivån kan regleras steglöst upp till max 50% av fullt ljus. Detta betyder att lampan tänds med den inställda grundeffekten t ex 20 W när det mörknar. Kommer någon in i bevakningsområdet tänds lampan med fullt sken dvs med maximal effekt.

Permanent ljus ⑫

Om en brytare kopplas före lampan är följande funktioner enkelt möjliga genom vippa brytare “På-Av”:

Sensordrift
1. Tända lampan (när lampan är släckt):
Manövrera brytaren 1 x AV och PÅ
Lampan lyser lika länge som den inställda efterlystiden.
2. Släcka ljuset (när lampan är tänd):
Manövrera brytaren 1 x AV och PÅ
Lampan släcks och övergår i sensordrift.

Permanent ljus
1. Tända lampan med permanent ljus:
Manövrera brytaren 2 x AV och PÅ. Lampan lyser med permanent ljus (full effekt) i 4 timmar (röd LED-lampa lyser bakom linsen). Efter 4 timmar övergår lampan automatiskt till sensordrift (röd LED-lampa lyser inte).
2. Släcka lampa med permanent ljus:
Manövrera brytaren 1 x AV och PÅ. Lampan släcks och övergår i sensordrift.
OBS:
Flerfaldiga manövreringar av brytaren måste ske snabbt efter varandra, inom 0,5–1 sek.

Mjukstart

Sensorlampan har en s.k. mjukstartfunktion. Det betyder, att ljuset inte tänds med maximal styrka direkt, utan ljusstyrkan ökar successivt till 100%. Ljuset släcks på samma sätt.

Räckvidd- Grundinställning ⑬

Vid en monteringshöjd av ca 2 m uppnås en räckvidd av ca 12 m. Bevakningsområdet kan optimalt ställas in efter önskemål. Med hjälp av de medföljande täckplattorna kan önskat antal linssegment avskärmas för att individuellt förkorta räckvidden. Därmed undviks feldetekteringar som orsakas av t ex bilar, människor som passerar på en väg eller andra utsatta områden.

Täckplattorna kan brytas av eller klippas till med en sax längs de spårade indelningarna i lodräta eller vågräta sektioner. Dra ner täckringen så kan täckplattorna hängas in i linsens överdel. Skjut upp täckringen igen och täckplattorna är fast förankrade.
Genom att vrida sensorhuset ±80° ⑭ kan en fininställning ske av bevakningsområdet.

Drift och underhåll

Sensorlampan ger automatisk styrning av ljus. Väderleken kan påverka lampans funktion. Kraftiga vindbyar, snöväder, regn och hagel kan leda till kraftiga temperaturfall som sin tur kan påverka sensorn. Smuts på linsen begränsar känsligheten. Linsen rengöres med fuktig mjuk trasa (utan rengöringsmedel).

OBS! (L 260 / L 261 S)
Den rostfria ytan måste minst var 3:e månad rengöras med putsmedel för rostfritt. Annars kan det uppkomma rost (ytkorrosion) på plåten. En bra rengöring får man med Sidol Ceran & stålpustmedel från Henkel, när man putsar i stålets borst-riktning. Använd inga rengöringsmedel som innehåller klor.

S

CE – överensstämmelseförsäkran

Produkten uppfyller lågspänningsdirektivet 73/23/EEG
och EMC-direktivet 89/336/EEG.

Driftstörningar

Störning	Orsak	Åtgärd
Sensorlampan utan spänning	■ Defekt säkring, lampan ej inkopplad, avbrott i kabel ■ Kortslutning	■ Byt säkring, slå till spänningen. Testa med spänningsprovare. ■ Kontrollera och testa kopplingar
Sensorlampan tänds inte	■ Vid dagsdrift, skymningsinställningen inställd på nattdrift. ■ Glödlampan trasig. ■ Strömbrytaren frånslagen. ■ Defekt säkring. ■ Bevakningsområdet felinställt. ■ Den interna säkringen i sensorlampan har löst ut (LED-lampan lyser)	■ Ändra skymningsnivån till rätt läge (skruv ⑧) ■ Byt glödlampa. ■ Slå till strömbrytaren. ■ Byt säkring, kontrollera ev. anslutningen. ■ Justera inställningen. ■ Bryt spänningen, vänta minst 5 sekunder, koppla till spänningen
Sensorlampan slocknar inte	■ Ständig rörelse i bevakningsområdet. ■ Grundljusnivån inställd på 50% (L 262 – L 265 S)	■ Kontrollera bevakningsområdet. ■ Vid behov justera och begränsa området. Ställ in grundljusnivån på 0% (ställskruv ⑩)
Sensorlampan tänds och släcks ständigt	■ Blåst i träd och buskar i bevakningsområdet. ■ Påverkan från bilar på gatan. ■ Plötsliga temperatur förändringar genom vädrets inverkan (vind, regn, snö) eller fläktutlopp, öppet fönster.	■ Justera eller avskärma bevakningsområdet.. ■ Justera eller avskärma bevakningsområdet. ■ Justera bevakningsområdet eller flytta sensorlampan
Sensorlampans räckvidd förändras	■ Annan omgivningstemperatur	■ Finjustera räckvidden med hjälp av täckplattor
LED-lampan lyser konstant, fastän inget permanent ljus är inkopplat	■ Den interna säkringen i sensor lampan har löst ut	■ Bryt spänningen, vänta minst 5 sekunder, koppla till spänningen

Funktionsgaranti

Denna STEINEL produkt är tillverkad med största noggrannhet. Den är funktions- och säkerhetstestad enligt gällande föreskrifter och har därefter genomgått en stickprovskontroll. Steinel garanterar felfri funktion. Garantin gäller i 36 månader från inköpsdagen. Vi återgärdar fel som beror på material- eller tillverkningsfel. Garantin innebär att varan repareras eller att defekt del byts ut enligt vårt val. Garantin omfattar inte slitage och skador orsakade av felaktig hanterande eller av bristande underhåll och skötsel av produkten. Följskador på främmande föremål ersätts ej.

Garantin gäller endast då produkten, som inte får vara isärtagen lämnas eller sändes väl förpackad med en kort felbeskrivning, fakturakopia eller kvitto (inköpsdatum och stämpel) till inköpsstället för åtgärd.

Reparationsservice:
Efter garantins utgång eller vid fel som inte omfattas av garantin kan produkten repareras på vår verkstad. Vänligen kontakta oss innan Ni sänder tillbaka produkten för reparation.

DK Monteringsvejledning

Kære kunde,

tak for den tillid De har vist os ved at købe en STEINEL-sensorlampe. De har valgt et produkt af høj kvalitet, som er fremstillet, testet og emballeret med største omhu.

Læs venligst monteringsvejledningen, før De monterer sensoren. Korrekt installation og ibrugttagning sikrer en lang, pålidelig og fejlfri drift.
Vi ønsker Dem god fornøjelse med Deres nye STEINEL-sensorlampe.

⚠ Sikkerhedshenvisninger

■ Afbryd strømtilførslen, inden der arbejdes på apparatet!
■ Ved montering skal elledningen, der skal tilsluttes, være spændingsfri. Sluk derfor for strømmen og kontrollér med en spændingstester, at ledningen er spændingsfri.
■ Ved installation af sensorlampen er der tale om arbejde med netspænding. Den bør derfor udføres fagligt korrekt iht. de gældende regler. (D - VDE 0100, A -ÖVE / ÖNORM E8001-1, CH - SEV 1000)

DK

Princippet ⑫

Den integrerede infrarøde sensor er udstyret med to 120°-pyrosensorer, der registrerer den usynlige varmestråling fra objekter, der bevæger sig (mennesker, dyr etc.).

Den registrerede varmestråling omsættes elektronisk og tænder dermed automatisk for lampen. Ved forhindringer, som f. eks. mure eller vinduer, registreres der ingen varmestråling, hvorfor lampen ikke tændes.

Ved hjælp af de to pyrosensorer opnås der en registreringsvinkel på 240° med en åbningsvinkel på 180°.

Vigtigt: De opnår den bedste overvågning, hvis sensorlampen anbringes vinkelret i forhold til gåretningen og der ikke er objekter (som f.eks. træer, mure osv.), der blokerer sensorens synsfelt.

Installation/vægmontering ①–⑦

Monteringsstedet skal befinde sig mindst 50 cm fra en anden lyskilde, da varmestrålingen kan medføre, at systemet aktiveres. For at opnå de anførte rækkevidder på maks. 12 m, bør sensorlampen monteres i ca. 2 m højde.

Tilslutning af netledning (se fig.)
Netledningen består af et 2-3-leder kabel:
L = Fase (ofte sort eller brun)
N = Nulleder (ofte blå)
PE = Beskyttelsesleder (grøn/gul) ⏚ (L 260 / L 261 S)

I tvivlstilfælde skal ledningen identificeres med en spændingstester, derefter skal strømmen afbrydes igen. Fase (**L**), nulleder (**N**) og beskyttelsesleder (**PE**) tilsluttes til klemmer.
Henvisning til fig. 5 (L 260 / L 261 S):
Lampearmen skal ved tilslutning fastgøres i holdelaskerne på vægbeslaget, så de interne ledninger ikke belastes.
Henvisning til fig. 15 (L 260 / L 261 S):
Fatningen kan drejes med henblik på individuel justering af G9-adapteren.

Henvisning: I netledningen kan der naturligvis monteres en tænd- og slukkontakt. Dette er en forudsætning for funktionen permanent belysning (se kapitlet Permament belysning) ⑫.

Tekniske data

Effekt:	maks. 100 watt/E 27 eller maks. 2 x 40 W/G9 (L 260 / 261 S: G9)
Spænding:	230 – 240 V, 50 Hz
Registreringsvinkel:	240° med 180° åbningsvinkel
Sensorens rækkevidde:	maks. 12 m
Tidsindstilling:	5 sek. – 15 min.
Skumringsindstilling:	2 – 2.000 lux
Lysstyrkeregulering: (L 262 S – 265 S)	0 – 50% (Watt-o-matic)
Permanent belysning:	Kan aktiveres (4 timer) Forudsætning: tilsluttet kontakt i netledning
Kapslingsklasse:	IP 44

Funktioner ⑧, ⑨, ⑩

Når sensorenheden er monteret og nettilslutningen er foretaget, kan sensorlampen tages i brug.

Skumringsindstilling (reaktionstærskel) ⑧
(fabriksindstilling: Dagslysmodus 2000 lux)

Trinløs indstilling af sensorens reaktionstærskel fra 2 – 2000 lux.

Indstillingsskrue indstillet på ☼ = dagslysmodus ca. 2000 lux.
Indstillingsskrue indstillet på ☾ = skumringsindstilling ca. 2 lux. For indstilling af overvågningsområdet ved dagslys stilles indstillingsskruen på ☼ (dagslysmodus).

Frakoblingsforsinkelse (tidsindstilling) ⑨
(fabriksindstilling: 5 sek.)

Trinløst indstillelig brændetid fra 5 sek. til 15 min.

Indstillingsskrue indstillet på **–** = korteste tid
Indstillingsskrue indstillet på **+** = længste tid (15 min.)

Ved indstilling af overvågningsområdet anbefales det at vælge den korteste tid **–**.

L 262 – L 265 S:

Lysstyrkeregulering (Watt-o-matic) ⑩
(fabriksindstilling: Lysdæmpning fra: 0%)

Lampens lyseffekt kan indstilles trinløst på op til 50% ved konstant belysning. Det betyder følgende: Først ved bevægelse i sensorområdet skifter lyset fra f.eks. 20 watt konstant belysning til den maksimale lysstyrke.

Permanent belysning ⑫

Hvis en tænd-/slukkontakt monteres i netledningen, er følgende funktioner mulige udover tænd og sluk:

Sensorstyring
1) Tænd for lyset (når lampen er slukket):
Kontakt 1 x FRA og TIL.
Lampen forbliver tændt i den indstillede tid.
2) Sluk for lyset (når lampen er tændt):
Kontakt 1 x FRA og TIL.
Lampen slukker eller går over til sensorstyring.

Permanent belysning
1) Tænd for pemanent lys:
Kontakt 2 x FRA og TIL. Lampen indstilles på 4 timers permament belysning (rød LED lyser bag linsen). Derefter går den automatisk over i sensordrift (rød LED slukket).
2) Frakobling af konstant lys:
Kontakt 1 x FRA og TIL. Lampen slukkes eller går over i sensordrift.
Vigtigt:
Hvis kontakten skal aktiveres flere gange, bør dette ske hurtigt efter hinanden (inden for 0,5 – 1 sek.).

Softlys-start

Sensorlampen har en softlys-funktion. Det betyder, at lyset, når det tændes, ikke skifter direkte til maksimal effekt, men derimod langsomt regulerer lysstyrken op til 100% på et sekund. På samme måde dæmpes den langsomt, når der slukkes for lyset.

DK

Rækkeviddeindstilling/justering ⑬

Ved en forventet monteringshøjde på 2 m udgør sensorens maksimale rækkevidde 12 m. Alt efter behov kan overvågningsområdet optimeres. Ved hjælp af de vedlagte blændstykker kan der afdækkes linsesegmenter efter behov eller rækkevidden begrænses individuelt. Således kan fejlkoblinger som følge af f.eks. biler, forbigående etc. udelukkes, og farezoner kan overvåges målrettet. Blændstykkerne kan afrives langs de lodrette og vandrette perforeringer eller klippes ud med en saks. Efter afmontering af den ringformede blænde skal de monteres i sensorlinsens øverste område. Derpå skal den ringformede blænde monteres igen, så blændstykkerne fastgøres ordentligt.
Ved at dreje sensorhuset ± 80° ⑭ er det muligt at foretage en finjustering.

Drift/vedligeholdelse

Sensorlampen er velegnet til automatisk til- og frakobling af lys. Vejr og vind kan påvirke sensorlampens funktion: kraftige vindstød, sne, regn, hagl kan medføre fejlkobling, idet pludselige temperatursvingninger ikke kan skelnes fra varmekilder. I tilfælde af tilsmudsning kan overvågningslinsen aftørres med en fugtig klud (uden rengøringsmiddel).

Advarsel! (L 260 / L 261 S)
Specialstål bør rengøres regelmæssigt (ca. hver 3. måned) med et almindeligt pudsemiddel til specialstål. Ellers kan der dannes korrosion på overfladen (flyverust). Der opnås gode resultater med SIDOL CERAN & stålrens fra firmaet Henkel, hvis midlet påføres i børsteretning. Der må ikke anvendes klorholdige rengøringsmidler!

CE Konformitetserklæring

Produktet overholder lavspændingsdirektivet 73/23/EØF og EMC-direktivet 89/336/EØF.

Driftsforstyrrelser

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Sensorlampe uden spænding	■ Sikring defekt, ikke til koblet, ledning afbrudt ■ Kortslutning	■ Ny sikring, kontakt tændes; kontroller ledning med spændingstester ■ Kontroller tilslutninger
Sensorlampen tænder ikke	■ Ved drift i dagslys, skumrings indstilling står på nattemodus ■ Elpære defekt ■ Netafbryder FRA ■ Sikring defekt ■ Overvågningsområdet er ikke indstillet korrekt ■ intern elektrisk sikring blev aktiveret (LED-konstant lys)	■ Indstil på ny (regulator ⑧) ■ Skift pæren ■ Tænd ■ Kontroller den nye sikring, evt. tilslutning ■ Juster på ny ■ Sensorlampen slukkes og tændes ca. 5 sek.
Sensorlampen slukker ikke	■ Konstant bevægelse i overvågningsområdet ■ Lysstyrkeregulering til 50% (L 262 – L 265 S)	■ Kontroller området og indstil evt. på ny ■ Indstil lysstyrkereguleringen på 0% (regulator ⑩)
Sensorlampen tændes uønsket	■ Vinden bevæger træer og buske i føleområdet ■ Registrering af biler på vejen ■ Pludselige temperatursvingninger pga. vejret (vind, regn, sne) eller luft fra ventilatorer, åbne vinduer	■ Indstil området ■ Indstil området ■ Skift område, flyt monteringssted
Ændring af sensorlampens rækkevidde	■ Anden omgivelsestemperatur	■ Indstil overvågningsområdet nøjagtigt med blændstykker
LEDen lyser konstant, selv om der ikke er indstillet på konstant belysning	■ Intern sikring aktiveret	■ Sensorlampen slukkes og tændes igen efter 5 sek.

Funktionsgaranti

Dette STEINEL-produkt er fremstillet med største omhu, afprøvet iht. de gældende forskrifter samt underlagt stikprøvekontrol. STEINEL garanterer for upåklagelig beskaffenhed og funktion. Garantien gælder i 36 måneder fra den dag, apparatet er solgt til forbrugeren. Ved materiale- eller fabrikationsfejl ydes garantien gennem reparation eller udskiftning af mangelfulde dele efter vort valg. Der ydes ikke garanti ved skader på sliddele, ej heller ved skader og mangler, der er opstået pga. ukorrekt behandling og vedligeholdelse . Garantien omfatter ikke følgeskader på fremmede genstande.

Der ydes kun garanti mod forevisning af bon eller kvittering (med dato og stempel). Apparatet skol være intakt og indpakket forsvarligt ligesom der skal vedlægges en kort fejlbeskrivelse, når det fremsendes til serviceværkstedet.

Reparationsservice:
Efter garantiperiodens udløb eller ved fejl, der ikke er dækket af garantien, kan apparatet repareres på vores værksted. Sørg for, at produktet er pakket forsvarligt ind under forsendelsen til nærmeste værksted.

36 måneder FUNKTIONS GARANTI

FIN Asennusohje

Arvoisa asiakas

olet hankkinut STEINEL-liikkeentunnistinvalaisimen. Kiitämme saamastamme luottamuksesta. Olet hankkinut arvokkaan laatutuotteen, joka on valmistettu, testattu ja pakattu huolellisesti.
Tutustu ennen valaisimen asennusta tähän asennusohjeeseen. Ainoastaan asianmukainen asennus ja käyttöönotto takaavat valaisimen pitkäaikaisen, luotettavan ja häiriöttömän toiminnan.
Toivomme Sinulle paljon iloa uuden STEINEL-liikkeentunnistinvalaisimen kanssa.

⚠ Turvaohjeet

■ Katkaise jännitteensyöttö aina, ennen kuin suoritat laitteelle mitään toimenpiteitä!
■ Asennettavassa sähköjohdossa ei saa asennuksen yhteydessä olla jännitettä. Katkaise ensin virta ja tarkista jännitteettömyys jännitteenkoettimella.
■ Tunnistinvalaisin liitetään verkkojännitteeseen. Asennus on suoritettava asiantuntevasti. Voimassa olevia asennus- ja liitäntäohjeita on noudatettava. (D - VDE 0100, A -ÖVE / ÖNORM E8001-1, CH - SEV 1000)

Toimintaperiaate ⑪

Integroitu infrapunatunnistin on varustettu kahdella 120°-pyrosähköisellä tunnistimella, jotka havaitsevat liikkuvista ihmisistä, eläimistä jne. lähtevän lämpösäteilyn.

Lämpösäteily muunnetaan elektronisesti, jolloin valaisin kytkeytyy automaattisesti. Erilaiset esteet (esim. seinä tai lasiruudut) estävät tunnistuksen eikä valo tällöin syty. Kahden pyrosähköisen tunnistimen avulla saavutetaan 240°:een toimintakulma ja 180° avautumiskulma.

Tärkeää: Tunnistus tapahtuu kauempaa, kun tunnistin asennetaan siten, että kulku suuntautuu siihen nähden sivussuunnassa eikä puita tai seiniä ole esteenä.

Asennus/asennus seinään ①–⑦

Valaisimen kiinnityspaikan tulisi olla vähintään 50 cm etäisyydellä toisesta valaisimesta, sillä lämpösäteily voi johtaa valon kytkeytymiseen. Asennuskorkeuden tulisi olla n. 2 m, jotta saavutettaisiin suurin mahdollinen toiminta etäisyys (12 m).

Verkkojohdon asennus (katso kuva.)
Verkkojohtona käytetään 2-3-napaista kaapelia:
L = vaihejohdin (useimmiten musta tai ruskea)
N = nollajohdin (useimmiten sininen)
PE = suojamaajohdin (vihreä/keltainen)⏚ (L 260 / L 261 S)

Epäselvissä tapauksissa kaapeli on tarkistettava jännitteenkoettimella ja katkaistava sen jälkeen virta.

Vaihejohdin (**L**), nollajohdin (**N**) ja suojamaajohdin (**PE**) liitetään liittimiin.
Kuvaa 5 koskeva huomautus (L 260 / L 261 S):
Lampun varsi on asennusta varten kiinnitettävä seinäpidikkeen kiinnitysläppiin, jotta sisällä olevat johdot eivät vioittuisi kiristyessään.
Kuvaa 15 koskeva huomautus (L 260 / L 261 S):
Lampun kantaa voidaan kääntää G9-sovittimen yksilöllistä säätöä varten.

Huom: Verkkojohtoon voidaan luonnollisestikin asentaa katkaisin virran kytkemiseksi ja katkaisemiseksi. Jatkuvan valaistuksen käyttö on mahdollista vain, jos verkkojohtoon on asennettu katkaisin (katso luku Jatkuva valaistus) ⑫.

FIN

Tekniset tiedot

Teho:	enint. 100 W/E 27 tai enint. 2 x 40 W/G9 (L 260 / 261 S: G9)
Jännite:	230 – 240 V, 50 Hz
Tunnistuskulma:	240°, 180° avauskulma
Tunnistimen toiminta-alue:	enint. 12 m
Kytkentäajan asetus:	5 s – 15 min.
Hämäräkytkimen säätö:	2 – 2000 luksia
Kirkkauden säätö: (L 262 S – 265 S)	0 – 50% (Watt-o-matic)
Jatkuva valaistus:	kytkettävissä (4h) Edellytys: verkkojohtoon on liitetty katkaisin
Suojausluokka:	IP 44

Toiminta ⑧,⑨,⑩

Tunnistinvalaisin voidaan ottaa käyttöön, kun tunnistinyksikkö on asennettu ja valaisin on kytketty sähköverkkoon.

Hämäräkytkimen säätö (kytkeytymiskynnys) ⑧
(tehdasasetus: päivänvalokäyttö 2000 luksia)

Tunnistimen portaattomasti asetettava kytkeytymiskynnys 2 – 2000 luksia.

Säädin kohdassa ☼ = päivänvalokäyttö, n. 2000 luksia
Säädin kohdassa ☾ = hämäräkäyttö, n. 2 luksia. Kun reagointialue säädetään päivänvalossa, säädin on asetettava kohtaan ☼ (päivänvalokäyttö).

Kytkentäaika (kytkentäajan asetus) ⑨
(tehdasasetus: 5 s)

Portaattomasti asetettava kytkentaika: 5 s - 15 min.

Säädin kohdassa **–** = lyhyin aika
Säädin kohdassa **+** = pisin aika (15 min.)

Suosittelemme valitsemaan lyhyimmän ajan (**–**) reagointialueen rajauksen ajaksi.

L 262 – L 265 S:

Kirkkauden säätö (Watt-o-matic) ⑩
(Tehtaalla suoritettu asetus: himmennys pois: 0%)

Lampun valaisuteho voidaan jatkuvassa valaistuksessa asettaa portaattomasti enint. 50 %:ksi. Tämä tarkoittaa sitä, että esim. 20 W:n jatkuva valaistus kytkeytyy maksimitehoon vasta, kun tunnistimen reagointialueella on liikettä.

Jatkuva valaistus ⑫

Jos verkkojohtoon asennetaan katkaisin, seuraavat toiminnot ovat mahdollisia valon kytkennän ja sammuttamisen lisäksi:

Tunnistinkäyttö
1) Valon sytyttäminen (kun valaisin POIS PÄÄLTÄ):
Katkaisin 1 x POIS ja PÄÄLLE.
Valo kytkeytyy päälle asetetun ajan verran
2) Valon kytkeminen pois (kun valaisin PÄÄLLÄ):
Katkaisin 1 x POIS ja PÄÄLLE.
Valo sammuu tai valaisin siirtyy tunnistinkäyttöön.

Jatkuva valaistus
1) Jatkuvan valaistuksen kytkeminen päälle:
Katkaisin 2 x POIS ja PÄÄLLE. Valo asetetaan palamaan 4 tunnin ajaksi (linssin takana oleva punainen LED palaa). Sen jälkeen se siirtyy automaattisesti takaisin tunnistinkäyttöön (punainen LED sammuu)
2) Jatkuvan valaistuksen kytkeminen pois:
Katkaisin 1 x POIS ja PÄÄLLE. Valaisimen valo kytkeytyy pois ja valaisin siirtyy tunnistinkäyttöön.
Tärkeää:
Kun katkaisinta painetaan useamman kerran, tulisi painallusten seurata toisiaan nopeasti (0,5 – 1 sekunnin välein).

Pehmeä kytkentä

Tunnistinvalaisimessa on ns. pehmekytkentätoiminto. Tämä tarkoittaa sitä, että valo ei kytkeydy heti maksimitehossaan, vaan valon kirkkaus säädetään hitaasti yhden sekunnin kuluessa 100% kirkkauteen. Valo kytkeytyy pois samalla tavoin hitaasti, kun tunnistin kytketään pois päältä.

FIN

Toiminta-alueen rajaus/säätö ⑬

Kun tunnistin asennetaan 2 metrin korkeuteen, sen suurin mahdollinen toiminta etäisyys on 12 m. Reagointialue voidaan tarvittaessa rajata tarkemmin. Tunnistimen mukana toimitetuilla linssin suojuksilla voidaan peittää haluttu määrä linssin lohkoja / lyhentää toimintaaluetta yksilöllisesti. Näin voidaan estää esim. autojen tai ohikulkijoiden aiheuttamat virhekytkennät tai rajata tietyt vaara-alueet täsmällisesti.

Voit erottaa suojukset toisistaan valmiita vaaka- ja pystysuoria uria pitkin joko taittamalla tai saksilla leikkaamalla. Irrota rengassuojus ja ripusta lohkot tunnistimen linssin yläosaan. Pistä sitten rengassuojus takaisin paikoilleen, jolloin suojukset kiinnittyvät. Hienosäätö on mahdollista kiertämällä tunnistimen runkoa ± 80°.

Käyttö/hoito

Tunnistinvalaisin soveltuu valon automaattisen kytkentään. Sääolosuhteet voivat vaikuttaa tunnustimen toimintaan. Voimakkaat tuulenpuuskat sekä lumi-, vesi- ja raesateet saattavat aiheuttaa virhetoimintoja, koska tunnistin ei erota säässä tapahtuvia äkillisiä lämpötilan vaihteluita lämmönlähteistä. Voit puhdistaa tunnistimen linssin kostealla rievulla (älä käytä puhdistusainetta).

Huom! (L 260 / L 261 S)
Puhdista jaloteräs säännöllisesti (n. 3 kuukauden välein) tavallisella jaloteräksen puhdistukseen tarkoitetulla puhdistusaineella. Pinnoille voi muuten muodostua korroosiota (lentoruostetta). Henkelin valmistama SIDOL CERAN & Stahlreiniger sopii erityisen hyvin puhdistukseen, kun sitä levitetään teräksen urien suuntaan. Älä käytä klooria sisältää puhdistusainetta!

CE Selvitys yhdenmukaisuudesta

Tuote on pienjännitedirektiivin 73/23/EY ja EMC-direktiivin 89/336/EY vaatimusten mukainen.

Käyttöhäiriöt

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Tunnistinvalaisimessa ei ole jännitettä	■ sulake palanut, ei kytketty päälle, katkos johdossa ■ oikosulku	■ uusi sulake, kytke verkkokytkin päälle; tarkista johto jännitteen koettimella ■ tarkista liitännät
Tunnistinvalaisin ei kytkeydy	■ hämäräkytkin on päiväkäytössä asetettu yökäyttöön ■ hehkulamppu viallinen ■ valo sammutettu virtakytkimellä ■ sulake palanut ■ toiminta-aluetta ei suunnattu oikein ■ tuotteessa oleva sähköinen sulake aktivoitui (LED-valo palaa jatkuvasti)	■ säädä uudelleen (säädin ⑧) ■ vaihda hehkulamppu ■ kytke valo päälle ■ uusi sulake, tarkista liitäntä tarvittaessa ■ säädä alue uudelleen ■ kytke tunnistinvalaisin pois päältä ja uudelleen päälle noin 5 sekunnin kuluttua
Tunnistinvalaisimen valo ei kytkeydy pois päältä	■ jatkuva liikehdintä toiminta-alueella ■ kirkkauden säätö 50% (L 262 – L 265 S)	■ tarkista alue ja säädä tarvittaessa uudelleen ■ aseta kirkkaudeksi 0% (säädin ⑩)
Tunnistinvalaisimen valo kytkeytyy eitoivotusti	■ tuuli liikuttelee puita ja pensaita toiminta-alueella ■ tiellä liikkuu autoja ■ sään (tuuli, sade lumi), tuuletinten poistoilman tai avoinna olevien ikkunoiden aiheuttamat äkilliset lämpötilan muutokset	■ muuta aluetta ■ muuta aluetta ■ muuta aluetta, vaihda tunnistimen paikkaa
Tunnistinvalaisimen toiminta-alueen muuttuminen	■ ympäristön lämpötilan muutokset	■ säädä toiminta-alue tarkasti suojalohkojen avulla
LED palaa jatkuvasti, vaikka ei ole asetettu jatkuvaa valaistusta	■ sisäinen sulake aktivoitu	■ kytke liikkeentunnistinvalaisin pois päältä ja kytke uudelleen päälle 5 s kuluttua

Toimintatakuu

Tämä STEINEL-tuote on valmistettu suurella tarkkuudella ja sen toiminta ja turvallisuus on testattu voimassa olevien määräysten mukaisesti. Lisäksi sille on suoritettu pistokoe. STEINEL myöntää takuun tuotteen moitteettomalle toiminnalle ja rakenteelle. Takuuaika on 36 kuukautta ostopäivästä alkaen. Poistamme materiaali- tai valmistusvirheet valintamme mukaan joko kunnostamalla vialliset osat tai vaihtamalla ne uusiin. Takuun piiriin eivät kuulu kuluvat osat eivätkä vahingot, jotka ovat aiheutuneet väärästä huollosta tai käsittelystä tai laitteen putoamisesta. Takuu ei koske laitteen muille esineille mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja.

Takuu on voimassa vain, kun osiin purkamaton laite lähetetään yhdessä lyhyen virhekuvauksen ja kassakuitin tai laskun kanssa (päivämäärä ja myyjän leima) hyvin pakattuna lähimpään huoltopisteeseen.

Korjauspalvelu:
Takuuajan jälkeen tai takuun piiriin kuulumattoman vian ollessa kyseessä laitteen korjaa huoltopalvelumme. Pyydämme lähettämään tuotteen hyvin pakattuna lähimpään huoltopisteeseen.

36 kk TOIMINTA TAKUU

(N) Monteringsanvisning

Kjære kunde

Takk for tilliten du viser oss ved ditt kjøp av denne STEINEL-sensorlampen. Du har valgt et kvalitetsprodukt som er produsert, testet og pakket meget nøye. Vi ber deg lese denne monteringsveiledningen før du installerer lampen. En lang, sikker og feilfri drift kan kun garanteres dersom installasjon og igangsetting utføres korrekt.
Vi håper du vil ha mye glede av din nye STEINEL-sensorlampe.

⚠ Sikkerhetsmerknader

■ Strømtilførselen må avbrytes før alle typer arbeid på apparatet!
■ Under montering må de elektriske ledningene som skal koples til ikke være strømførende.Slå derfor alltid av strømmen først og kontroller med spenningstester.
■ Under installasjon av sensorlampen kommer man i berøring med strømnettet.
(D - VDE 0100, A -ÖVE / ÖNORM E8001-1, CH - SEV 1000)

Virkemåte ⑪

Den integrerte infrarød-sensoren har to 120°-pyrosensorer som registrerer den usynlige varmeutstrålingen fra mennesker og dyr etc. som beveger seg.

Denne registrerte varmestrålingen omsettes elektronisk og tenner automatisk lyset. Det registreres ingen varmeutstråling gjennom hindre som f.eks. murer eller glassflater, dvs. lampen slår seg ikke på. Ved hjelp av de to pyrosensorene oppnås en registreringsvinkel på 240° med 180° åpningsvinkel.

OBS: Den sikreste bevegelsesregistreringen oppnås ved å montere sensorlampen til siden for gangretningen og når sikten ikke hindres av trær, murer etc.

N

Installering/montering på vegg ①–⑦

Sensoren bør monteres minst 50 cm fra en annen lampe, ettersom varmeutstråling fra lampen kan føre til at sensorsystemet reagerer. For å oppnå angitt rekkevidde på maks. 12 m, bør lampen monteres i ca. 2 m. høyde.

Tilkopling av nettledning (se ill.)
Nettledningen består av en 2-3-ledet kabel:
L = Fase (som regel svart eller brun)
N = Fase (som regel blå)
PE = Jordleder (grønn/gul) ⏚ (L 260 / L 261 S)

I tvilstilfeller må kabelen identifiseres med en spenningstester; deretter slås strømtilførselen av igjen. Fase (**L**), fase (**N**) og jordlederen (**PE**) koples til klemmene.
Informasjon til ill. 5 (L 260 / L 261 S):
Under tilkopling må lampearmen henges inn i holdelaskene på veggbraketten, slik at den ikke trekker i ledningen.
Informasjon til ill. 15 (L 260 / L 261 S):
Fatningen kan vris, slik at G9-adapteren kan justeres individuelt.

NB: Det kan selvsagt monteres en bryter på nettledningen til å slå AV og PÅ. Dette er en forutsetning for funksjonen permanent lys (se kapittel Permanent lys) ⑫.

Tekniske data

Effekt:	maks. 100 Watt/E 27 eller maks. 2 x 40 W/G9 (L 260 / 261 S: G9)
Spenning:	230 – 240 V, 50 Hz
Registreringsvinkel:	240° med 180° åpningsvinkel
Sensorens rekkevidde:	maks. 12 m
Tidsinnstilling:	5 sek. – 15 min.
Skumringsinnstilling:	2 – 2000 Lux
Lysstyrkeregulering (L 262 S – 265 S)	0 – 50% (Watt-o-matic)
Permanent lys:	kan koples på (4 t.) Forutsetning: påkoplet bryter på nettledningen
Beskyttelsesklasse:	IP 44

Funksjoner ⑧, ⑨, ⑩

Når sensorenheten er montert og koplet til strømnettet, kan sensorlampen tas i drift.

Skumringsinnstilling (Reaksjonsnivå) ⑧
(Forinnstilling: dagslysdrift 2000 Lux)

Sensoren har et trinnløst justerbart reaksjonsnivå fra 2 – 2000 Lux.

Stillskruen stilles på ☼ = dagslysdrift ca. 2000 Lux.
Stillskruen stilles på ☾ = skumringsdrift ca. 2 Lux. Ved innstilling av registreringsområdet i dagslys må stillskruen stilles på ☼ (dagslysdrift).

Utløsningstid (Tidsinnstilling) ⑨
(Forinnstilling: 5 sek.)

Trinnløs innstilling av belysningstid fra 5 sek. til 15 min.

Stillskruen stilles på **–** = korteste tid
Stillskruen stilles på **+** = lengste tid (15 min.)

Ved innstilling av registreringsområdet anbefales det å velge **–** det korteste tidsrommet.

L 262 – L 265 S:

Lysstyrkeregulering (Watt-o-matic) ⑩
(Forinnstilling: dimming av: 0%)

Inntil maks. 50% av lampens lyseffekt kan innstilles trinnløst som permanent lys. Dette betyr: Først ved bevegelse i sensorens registreringsområde koples lyset om fra f.eks. 20 Watt permanent lys til maksimal lyseffekt (120 Watt/G9 eller 100 Watt/E27).

Permanent lys ⑫

Dersom det monteres en nettbryter på forsyningsledningen, har man følgende funksjoner i tillegg til enkel av- og påkopling:

Sensordrift:
1) Tenne lys (når lampen er AV):
Bryter 1 x AV og PÅ.
Lampen er tent over det tidsrom som er innstilt.
2) Slukke lys (når lampen er PÅ):
Bryter 1 x AV og PÅ.
Lampen slukkes eller går over til sensordrift.

Permanent lys
1) Tenne permanent lys:
Slå bryteren 2 x AV og PÅ. Lampen stilles på 4 timer permanent lys (rød LED lyser bak linsen). Deretter går den automatisk over i sensordrift igjen (rød LED slukkes).
2) Slå av permanent lys:
Slå bryteren 1 x AV og PÅ. Lampen slukkes hhv. går over i sensordrift.
OBS:
Trykk på bryteren flere ganger i rask rekkefølge (rundt 0,5 – 1 sek.).

Soft-lysstart

Sensorlampen har en soft-lysstart-funksjon. Dette innebærer at lyset ikke tennes med maksimal effekt når lampen slås på, men at lysstyrken langsomt reguleres opp til 100% i løpet av et sekund.
På samme måte dempes lyset langsomt når lampen slås av.

Rekkeviddeinnstilling/justering ⑬

Ved en antatt monteringshøyde på 2 m er sensorens rekkevidde 12 m. Registreringsområdet kan fininnstilles etter behov. Bruk de vedlagte blenderne til å dekke til så mange linsesegmenter som ønsket hhv. til å foreta en individuell reduksjon av rekkevidden. På denne måten kan feilkoplinger på grunn av forbipasserende biler, personer etc. utelukkes, eller spesielle risikoområder overvåkes målrettet. Blenderne kan brekkes fra hverandre i de loddrette og vannrette rillene eller klippes til med saks. Når ringdekslet er tatt av, henges blenderne inn øverst på sensorlinsen. Deretter settes ringdekslet på igjen, slik at blenderne festes godt.
Ved å vri sensorhuset ± 80° ⑭ kan det foretas en fininnstilling utover dette.

N

Drift/vedlikehold

Sensorlampen egner seg til automatisk tenning av lys. Værforholdene kan påvirke bevegelsesmelderens funksjon. Sterke vindkast, snø, regn og haglbyger kan føre til feilkoplinger, ettersom apparatet ikke kan skille mellom plutselige temperatursvingninger og varmekilder. Skulle registreringslinsen bli skitten, kan den rengjøres med en fuktig klut (uten rengjøringsmiddel).

OBS! (L 260 / L 261 S)
Edelstål bør rengjøres regelmessig (ca. hver 3. måned) med et vanlig rengjøringsmiddel for edelstål. I motsatt fall kan det oppstå korrosjon (flyverust) på overflaten. Svært gode resultater oppnås ved bruk av SIDOL CERAN & og stålrengjøringsmiddel fra Henkel når middelet påføres i børsteretningen.
Det må ikke brukes rengjøringsmidler med klor.

CE Konformitetserklæring

Produktet er i samsvar med lavspenningsdirektivet 73/23/EØF og EMV-direktivet 89/336/EØF.

Driftsforstyrrelser

Feil	Årsak	Tiltak
Sensorlampen har ikke spenning	■ defekt sikring, ikke slått på, brudd på ledningen ■ kortslutning	■ ny sikring, slå på bryteren; kontroller ledningen med spenningstester ■ kontroller koplingene
Sensorlampen slår seg ikke på	■ ved dagdrift, skumrings innstillingen står på nattdrift ■ lyspære defekt ■ lysbryter AV ■ sikring defekt ■ registreringsområdet er ikke nøyaktig innstilt ■ intern elektrisk sikring er aktivert (LED-permanent lys)	■ ny innstilling (stillskrue ⑧) ■ skift pære ■ slå på ■ ny sikring, evt. kontroll av koplinger ■ juster på nytt ■ slukk sensorlampen og tenn den igjen etter ca. 5 sek.
Sensorlampen slår seg ikke av	■ permanent bevegelse i registreringsområdet ■ lysstyrkeregulering på 50% (L 262 – L 265 S)	■ kontroller området og juster evt. på nytt ■ still lysstyrkereguleringen på 0% (stillskrue ⑩)
Sensorlampen slår seg på når den ikke skal	■ vind beveger trær og busker i registreringsområdet ■ biler på veien registreres ■ plutselige temperaturforandringer på grunn av værforholdene (vind, regn, snø) eller luft fra ventiler, åpne vinduer	■ foreta ny innstilling av området ■ foreta ny innstilling av området ■ forandre området, flytt lampen
Sensorlampe rekkeviddeforandring	■ andre omgivelsestemperaturer	■ juster registreringsområdet nøyaktig med deksler
LED lyser hele tiden, selv om permanent lys-funksjonen ikke er på.	■ intern sikring aktivert	■ slukk sensorlampen og slå den på igjen etter 5 sek.

Funksjonsgaranti

Dette STEINEL-produktet er fremstilt med største nøyaktighet. Det er prøvet mht. funksjon og sikkerhet i henhold til gjeldende forskrifter og deretter underkastet en stikkprøvekontroll. STEINEL gir full garanti for kvalitet og funksjon. Garantitiden utgjør 36 måneder, regnet fra dagen apparatet ble solgt til forbrukeren. Vi erstatter mangler som kan føres tilbake til fabrikasjonsfeil eller feil ved materialene. Garantien ytes etter vårt skjønn ved reparasjon eller ved at deler med feil byttes ut. Garantien bortfaller ved skader på slitasjedeler eller ved skader eller mangler som oppstår som følge av ufagmessig bruk eller vedlikehold. Følgeskader (skader på andre gjenstander) er utelukket fra garantiordningen.

Garantien ytes bare hvis det godt innpakkede apparatet sendes til importøren sammen med en kort beskrivelse av problemet samt kvittering eller regning (påført kjøpsdato og forhandlers stempel). Apparatet må ikke være tatt fra hverandre.

Reparasjonsservice:
Etter garantitidens utløp, eller dersom det skulle oppstå slitasje eller skader som ikke dekkes av garantien, kan vårt verksted foreta reparasjoner. Vennligst pakk apparatet godt inn og send det til importøren.

36 måneder FUNKSJONS GARANTI

GR Οδηγίες εγκατάστασης

Αξιότιμε πελάτη

σας ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε, αγοράζοντας το νέο σας Λαμπτήρα Αισθητήρα της STEINEL. Επιλέξατε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, το οποίο κατασκευάζεται, ελέγχεται και συσκευάζεται με μεγάλη προσοχή.

Σας παρακαλούμε, πριν από την εγκατάσταση να εξοικειωθείτε με τις παρούσες οδηγίες εγκατάστασης. Διότι μόνο η εξειδικευμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μπορούν να διασφαλίσουν τη μακρόχρονη, αξιόπιστη και άψογη λειτουργία χωρίς διαταραχές. Επιθυμία μας είναι να χαρείτε τις λειτουργίες του νέου σας Λαμπτήρα Αισθητήρα της STEINEL.

⚠ Υποδείξεις ασφάλειας

■ Πριν από την εκτέλεση κάθε εργασίας στη συσκευή πρέπει να διακόπτετε την τροφοδοσία ηλεκτρικής τάσης!
■ Κατά την εγκατάσταση ο προς σύνδεση ηλεκτρικός αγωγός πρέπει να είναι ελεύθερος ηλεκτρικής τάσης. Συνεπώς θα πρέπει να διακόπτετε πρώτα το ηλεκτρικό ρεύμα και να ελέγχετε με δοκιμαστικό τάσης, αν πράγματι έχει διακοπεί η τροφοδοσία ηλεκτρικής τάσης.
■ Η εγκατάσταση του Λαμπτήρα Αισθητήρα σημαίνει εργασία στο δίκτυο ηλεκτρικής τάσης. Για το λόγο αυτό πρέπει να εκτελείται εξειδικευμένα και σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές εγκατάστασης και τους κανονισμούς σύνδεσης.
(D -VDE 0100, A -ÖVE / ÖNORM E8001-1, CH -SEV 1000)

Η αρχή λειτουργίας ⑪

Ο ενσωματωμένος υπέρυθρος αισθητήρας διαθέτει δύο πυρο-αισθητήρες 120°, οι οποίοι ανιχνεύουν την αόρατη θερμική ακτινοβολία κινούμενων σωμάτων (ανθρώπων, ζώων, κ.λπ.).

Η ανιχνευθείσα θερμική ακτινοβολία μετατρέπεται ηλεκτρονικά και ενεργοποιεί έτσι αυτόματα το λαμπτήρα. Μέσα από εμπόδια όπως π.χ. τοίχους ή υαλοπίνακες δεν ανιχνεύεται θερμική ακτινοβολία, και συνεπώς δεν επιτυγχάνεται ενεργοποίηση. Με τη βοήθεια των δύο πυρο-αισθητήρων επιτυγχάνεται γωνία κάλυψης 240° με γωνία ανοίγματος 180°.

Προσοχή: Την ασφαλέστερη ανίχνευση κινήσεων την έχετε, εφόσον ο Λαμπτήρας Αισθητήρας εγκατασταθεί πλευρικά ως προς την κατεύθυνση της κίνησης και η ορατότητα του αισθητήρα δεν εμποδίζεται από εμπόδια (όπως π.χ. δέντρα, τοίχους κ.λπ.).

Εγκατάσταση/εγκατάσταση τοίχου ①–⑦

Το σημείο εγκατάστασης θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 50 cm από άλλο λαμπτήρα, διότι η ακτινοβολία θερμότητας ενδέχεται να προκαλεί ενεργοποίηση του συστήματος. Για να είναι εφικτή η επίτευξη των μέγιστων αναφερόμενων εμβελειών 12 m, θα πρέπει το ύψος εγκατάστασης να ανέρχεται περ. σε 2 m.

Σύνδεση αγωγού τροφοδοσίας (χωρίς απεικ.)
Ο αγωγός τροφοδοσίας αποτελείται από καλώδιο 2-3 συρμάτων:
L = Φάση (συνήθως λευκό ή καφέ)
N = Ουδέτερος αγωγός (συνήθως μπλε)
PE = Αγωγός γείωσης (πράσινο/μπλε) ⏚ (L 260 / L 261 S)

Σε περίπτωση αμφιβολιών πρέπει να προβείτε σε αναγνώριση των καλωδίων με δοκιμαστικό τάσης. Μετά την αναγνώριση διακόψτε πάλι την τάση τροφοδοσίας. Η φάση (**L**), ο ουδέτερος αγωγός (**N**) και ο αγωγός γείωσης (**PE**) συνδέονται στους ακροδέκτες.
Υπόδειξη για απεικ. 5 (L 260 / L 261 S): Ο βραχίονας του λαμπτήρα θα πρέπει να αναρτηθεί για τη σύνδεση στους αμφιδέτες στο στήριγμα τοίχου, ώστε να μην επιβαρύνονται οι εσωτερικοί αγωγοί από τραβήγματα.
Υπόδειξη για απεικ. 15 (L 260 / L 261 S): Η υποδοχή του φωτιστικού μέσου είναι περιστρεφόμενη, ώστε να γίνεται η επιθυμητή ευθυγράμμιση του προσαρμογέα G9.
Υπόδειξη: Στον αγωγό τροφοδοσίας μπορεί φυσικά να υπάρχει ένας διακόπτης δικτύου τροφοδοσίας για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Για τη λειτουργία φωτός διαρκείας αυτό είναι προϋπόθεση (βλ. κεφάλαιο Λειτουργία φωτός διαρκείας) ⑫.

GR

Τεχνικά στοιχεία

Ισχύς:	μέγ. 100 Watt/E 27 ή μέγ. 2 x 40 W/G9 (L 260 / 261 S: G9)
Τάση:	230 – 240 V, 50 Hz
Γωνία κάλυψης:	240° με 180° γωνία ανοίγματος
Εμβέλεια του αισθητήρα:	μέγ. 12 m
Ρύθμιση χρόνου:	5 δευτ. – 15 λεπ.
Ρύθμιση λυκόφωτος:	2 – 2000 Lux
Ρύθμιση φωτεινότητας: (L 262 S – 265 S)	0 – 50% (Watt-o-matic)
Φως διαρκείας:	μεταγόμενο (4 ώρες) προϋπόθεση: συνδεδεμένος διακόπτης στον αγωγό τροφοδοσίας
Κατηγορία προστασίας:	IP 44

Λειτουργίες ⑧, ⑨, ⑩

Αφού συναρμολογηθεί η μονάδα αισθητήρα και πραγματοποιηθεί η σύνδεση με το δίκτυο, ο Λαμπτήρας Αισθητήρας μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.

Ρύθμιση λυκόφωτος (Όριο ευαισθησία) ⑧
(Ρύθμιση εργοστασίου: Λειτουργία φωτός ημέρας 2000 Lux)



Αβαθμίδωτη ρύθμιση ορίου ευαισθησίας αισθητήρα από 2 – 2000 Lux.

Θέση ρυθμιστή στο ☼ = λειτουργία φωτός ημέρας περ. 2000 Lux.
Θέση ρυθμιστή στο ☾ = λειτουργία λυκόφωτος περ. 2 Lux. Για τη ρύθμιση της περιοχής κάλυψης σε φως ημέρας θα πρέπει ο ρυθμιστής να μετατοπιστεί στη θέση ☼ (λειτουργία φωτός ημέρας).

Καθυστέρηση απενεργοποίησης (Ρύθμιση χρόνου) ⑨
(Ρύθμιση εργοστασίου: 5 δευτ.)

Αβαθμίδωτα ρυθμιζόμενη διάρκεια φωτισμού από 5 δευτ. έως 15 λεπ.

Θέση ρυθμιστή στο **–** = μικρότερος χρόνος
Θέση ρυθμιστή στο **+** = μεγαλύτερος χρόνος (15 λεπ.)

Κατά τη ρύθμιση της περιοχής κάλυψης προτείνεται η επιλογή του μικρότερου χρόνου **–**.

L 262 – L 265 S:

Ρύθμιση φωτεινότητας (Watt-o-matic) ⑩
(Ρύθμιση εργοστασίου: Ρεοστατική ρύθμιση Εκτός: 0%)



Η ισχύς φωτεινότητας του λαμπτήρα μπορεί να ρυθμιστεί αβαθμίδωτα μέχρι το ανώτερο 50 % ως διαρκής φωτισμός. Αυτό σημαίνει: Οτι με την ανίχνευση κινήσεων εντός της περιοχής κάλυψης του αισθητήρα το φως περνάει π.χ. από ισχύ διαρκούς φωτισμού 20 Watt σε μέγιστη ισχύ φωτισμού.

Λειτουργία φωτός διαρκείας ⑫

Σε περίπτωση σύνδεσης διακόπτη δικτύου στον αγωγό τροφοδοσίας, είναι εφικτές εκτός από την απλή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση οι ακόλουθες λειτουργίες:

Λειτουργία αισθητήρα
1) Αναμμα φωτός (εάν Λαμπτήρας ΕΚΤΟΣ):
Διακόπτης 1 x ΕΚΤΟΣ και ΕΝΤΟΣ.
Λαμπτήρας παραμένει αναμμένος για τη ρυθμισμένη διάρκεια.
2) Σβήσιμο φωτός (εάν Λαμπτήρας ΕΝΤΟΣ):
Διακόπτης 1 x ΕΚΤΟΣ και ΕΝΤΟΣ.
Λαμπτήρας σβήνει ή περνάει σε λειτουργία αισθητήρα.

Λειτουργία φωτός διαρκείας
1) Αναμμα φωτός διαρκείας:
Διακόπτης 2 x ΕΚΤΟΣ και ΕΝΤΟΣ. Ο Λαμπτήρας περνάει για 4 ώρες σε φως διαρκείας (κόκκινη φωτοδίοδος LED ανάβει πίσω από το φακό). Κατόπιν ο λαμπτήρας περνάει αυτόματα πάλι στη λειτουργία αισθητήρα (κόκκινη φωτοδίοδος LED σβήνει).
2) Σβήσιμο φωτός διαρκείας:
Διακόπτης 1 x ΕΚΤΟΣ και ΕΝΤΟΣ. Λαμπτήρας σβήνει ή περνάει σε λειτουργία αισθητήρα.
Προσοχή:
Η επανειλημμένη δραστικοποίηση του διακόπτη θα πρέπει να γίνεται αλλεπάλληλα και γρήγορα (σε όρια 0,5 – 1 δευτ.).

Απαλό άναμμα φωτός

Ο Λαμπτήρας Αισθητήρας διαθέτει λειτουργία απαλού ανάμματος φωτός. Αυτό σημαίνει ότι το φως κατά το άναμμα δεν επιτυγχάνει αμέσως τη μέγιστη ⑬ ισχύ, αλλά η φωτεινότητα ρυθμίζεται εντός ενός δευτερολέπτου αργά μέχρι να σημειωθεί το 100% της ισχύος. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται κατά το σβήσιμο και η αντίθετη ρύθμιση μέχρι να σβήσει πλήρως το φως.

Ρύθμιση εμβέλειας/ευθυγράμμιση

Με υποθετικό ύψος εγκατάστασης 2 m η μέγιστη εμβέλεια του αισθητήρα ανέρχεται σε 12 m. Ανάλογα με τις ανάγκες μπορεί να βελτιστοποιηθεί η περιοχή κάλυψης. Οι συνημμένες μάσκες κάλυψης εξυπηρετούν στην κάλυψη επιθυμητού αριθμού στοιχείων του φακού ή στην επιθυμητή μείωση της εμβέλειας. Με τον τρόπο αυτό εμποδίζονται εσφαλμένες ενεργοποιήσεις π.χ. μέσω αυτοκινήτων ή πεζών κ.λπ. ή ελέγχονται με ακρίβεια επικίνδυνα σημεία. Οι μάσκες κάλυψης μπορούν να διαχωριστούν ή να κοπούν με ψαλίδι κατά μήκος των προαυλακωμένων χωρισμάτων σε οριζόντια ή κάθετη θέση. Μετά την αφαίρεση του δακτυλίου οι μάσκες κάλυψης μπορούν να αναρτηθούν στο επάνω μέρος του φακού του αισθητήρα. Ο δακτύλιος θα πρέπει να επαναπροσαρμοστεί μετά την ανάρτηση, ώστε να σταθεροποιηθούν οι μάσκες κάλυψης.
Περιστρέφοντας το πλαίσιο του αισθητήρα κατά ± 80° ⑭ είναι επιπλέον εφικτό να γίνει και ρύθμιση ακριβείας.

GR

Λειτουργία/συντήρηση

Ο Λαμπτήρας Αισθητήρας είναι κατάλληλος για το αυτόματο άναμμα φωτός. Οι καιρικές συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του ανιχνευτή κινήσεων. Οταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι, χιόνι, βροχή, χαλάζι, ενδέχεται να παρουσιαστούν εσφαλμένες λειτουργίες, διότι οι απότομες διακυμάνσεις θερμοκρασίας δεν μπορούν να ξεχωριστούν από πηγές θερμότητας. Ο φακός ανίχνευσης μπορεί να καθαρίζεται όταν είναι ακάθαρτος με νωπό πανί (χωρίς απορρυπαντικό).

Προσοχή! (L 260 / L 261 S)
Ο ανοξείδωτος χάλυβας θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά (περ. κάθε 3 μήνες) με συνηθισμένο απορρυπαντικό ανοξείδωτου χάλυβα. Διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί διάβρωση (σκουριά) στην επιφάνεια. Πολύ καλά αποτελέσματα επιτυγχάνονται με το προϊόν SIDOL CERAN & Απορρυπαντικό Χάλυβα της εταιρίας Henkel, εφόσον χρησιμοποιηθεί στην κατεύθυνση βουρτσίσματος του ανοξείδωτου χάλυβα. Μη χρησιμοποιείτε χλωριούχα απορρυπαντικά!

CE Δήλωση Συμμόρφωσης

Το προϊόν ανταποκρίνεται στην Οδηγία περί χαμηλών τάσεων 73/23/ΕΟΚ και στην Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 89/336/ΕΟΚ.

Διαταραχές λειτουργίας

Διαταραχή	Αιτία	Βοήθεια
Λαμπτήρας Αισθητήρας χωρίς τάση	■ Ασφάλεια χαλασμένη, δεν έγινε ενεργοποίηση, διακοπή σύνδεσης ■ Βραχυκύκλωμα	■ Νέα ασφάλεια, ενεργοποιήστε διακόπτη τροφοδοσίας, έλεγχος κυκλώματος με δοκιμαστικό τάσης ■ Ελέγξτε συνδέσεις
Λαμπτήρας Αισθητήρας δεν ενεργοποιείται	■ Σε λειτουργία ημέρας, ρύθμιση λυκόφωτος βρίσκεται σε λειτουργία νύχτας ■ Λαμπτήρας χαλασμένος ■ Διακόπτης τροφοδοσίας ΕΚΤΟΣ ■ Ασφάλεια ελαττωματική, ■ Ανακριβής ρύθμιση πεδίου κάλυψης ■ Εσωτερική ηλεκτρική ασφάλεια ενεργοποιήθηκε (LED-φως διαρκείας)	■ Νέα ρύθμιση (ρυθμιστής ⑧) ■ Αντικατάσταση λαμπτήρα ■ Ενεργοποιήστε ■ Νέα ασφάλεια, ενδεχομ. ελέγχετε σύνδεση ■ Νέα ρύθμιση ■ Σβήστε Λαμπτήρα Αισθητήρα και ανάψτε πάλι μετά από περ. 5 δευτ.
Λαμπτήρας Αισθητήρας δεν απενεργοποιείται	■ Συνεχείς κινήσεις στο πεδίο κάλυψης ■ Ρύθμιση φωτεινότητας σε 50% (L 262 – L 265 S)	■ Ελεγχος περιοχής και ενδεχ. νέα ευθυγράμμιση ■ Ρύθμιση φωτεινότητας σε 0% (ρυθμιστής ⑩)
Λαμπτήρας Αισθητήρας ενεργοποιείται ανεπιθύμητα	■ Αέρας κινεί δέντρα και θάμνους στο πεδίο κάλυψης ■ Ανίχνευση οχημάτων στο δρόμο ■ Ξαφνική αλλαγή θερμοκρασίας λόγω καιρού (αέρας, βροχή, χιόνι) ή αέρας από εξαεριστήρες, ανοιχτά παράθυρα	■ Αλλαγή περιοχής ■ Αλλαγή περιοχής ■ Αλλάξτε πεδίο, αλλάξτε σημείο εγκατάστασης
Αλλαγή εμβέλειας Λαμπτήρα Αισθητήρα	■ Αλλες θερμοκρασίες περιβάλλοντος	■ Ακριβής ρύθμιση περιοχής κάλυψης με μάσκες κάλυψης
LED συνεχώς αναμμένη, χωρίς ρύθμιση φωτισμού διαρκείας	■ Εσωτερική ασφάλεια ενεργοποιήθηκε	■ Σβήστε Λαμπτήρα Αισθητήρα και ανάψτε πάλι μετά από 5 δευτ.

Εγγύηση λειτουργίας

Αυτό το προϊόν της εταιρίας STEINEL κατασκευάστηκε με μεγάλη προσοχή, ελέγχθηκε σχετικά με τη λειτουργία του και την τεχνική του ασφάλεια σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και κατόπιν υποβλήθηκε σε δειγματοληπτικό έλεγχο. Η STEINEL αναλαμβάνει την εγγύηση για άψογη κατάσταση και λειτουργία. Ο χρόνος εγγύησης ανέρχεται σε 36 μήνες και αρχίζει την ημέρα αγοράς του προϊόντος από τον καταναλωτή. Διορθώνουμε ελαττώματα που οφείλονται σε ελαττωματικό υλικό ή σε σφάλματα κατασκευής. Η παροχή εγγύησης γίνεται με επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων σύμφωνα με δική μας επιλογή. Η εγγυητική αξίωση εκπίπτει για βλάβες σε εξαρτήματα φθοράς και για βλάβες και ελαττώματα που οφείλονται σε ακατάλληλο χειρισμό ή ακατάλληλη συντήρηση. Περαιτέρω επακόλουθες βλάβες σε ξένα αντικείμενα αποκλείονται.

Η εγγύηση παρέχεται μόνο εφόσον η μη αποσυναρμολογημένη συσκευή αποσταλεί με σύντομη περιγραφή του σφάλματος, με την απόδειξη ταμείου ή το τιμολόγιο (ημερομηνία αγοράς και σφραγίδα εμπόρου) στην ανάλογη υπηρεσία Σέρβις.

Σέρβις επισκευής:
Επισκευές μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης ή επισκευές ελαττωμάτων χωρίς εγγυητική αξίωση εκτελούνται από το σέρβις του εργοστασίου μας. Σας παρακαλούμε να αποστείλετε το προϊόν καλά συσκευασμένο στην πλησιέστερη υπηρεσία σέρβις.

TR Montaj Kılavuzu

Sayın Müşterimiz

STEINEL Sensörlü Lambasını satın alarak firmamızın ürünlerine göstermiş olduğunuz güvenden dolayı çok teşekkür ederiz. İtina ile üretilmiş, test edilmiş ve ambalajlanmış bu ürünü tercih ederek yüksek kaliteli bir cihaz satın almış bulunmaktasınız.

Tesisat işleminden önce lütfen bu Montaj Talimatını okuyun. Tesisat ve işletmeye almanın ancak talimatlara göre yapılması durumunda uzun ömürlü, güvenilir ve arızasız bir işletme sağlanır.
STEINEL Sensörlü Lamba ile iyi çalışmalar dileriz.

⚠ Güvenlik Bilgileri

- Cihaz üzerinde yapılacak her çalışmadan önce gerilim beslemesini kesin!
- Montaj çalışması esnasında bağlanacak olan elektrik kablosundan akım geçmemelidir. Bu nedenle önce elektrik akımını kesin ve sonra kabloda gerilim olmadığını voltaj kontrol cihazı ile kontrol edin.
- Sensörlü Lambanın montajı elektrik şebekesi üzerinde yapılacak bir çalışmadır. Bu nedenle sözkonusu çalışma geçerli olan tesisat yönetmelikleri ve bağlama şartlarına göre yapılacaktır.
  (D -VDE 0100, A -ÖVE / ÖNORM E8001-1, CH -SEV 1000)

Çalışma Prensibi ⑪

Cihaz içine entegre edilmiş kızılötesi sensör iki adet 120° piro sensörü ile donatılmış olup hareket eden vücutların (insan, hayvan, vs.) yaydığı ısıyı algılar.

Algılanan bu ısı yayılımı cihaz içinde elektronik olarak işlenir ve bağlı olan lambayı otomatik olarak çalıştırır. Örneğin duvar veya cam gibi engeller bulunduğunda ısı yayılması algılanmaz, ve bu nedenle lamba veya başka sistemlerin çalıştırılması da mümkün olmaz. İki adet piro sensör ile 240°'lik bir kapsama açısı ve 180°'lik bir açma açısına erişilir.

Önemli: Lambayı yürüyüş yönünün yan tarafına doğru monte ettiğinizde veya ayarladığınızda ve lamba önünde herhangi bir engel (örneğin ağaç, duvar vs.) bulunmadığında hareket algılanması en doğru ve güvenli şekilde sağlanır.

TR

Tesisat/Duvar Montajı ①–⑦

Lamba tarafından yayılan ısının sistemin devreye girmesine sebep olacağından montaj yeri mevcut bir lambadan en az 50 cm uzakta olmalıdır. Belirtilen max. 12 metrelik erişim mesafelerine erişebilmek için montaj yüksekliği yaklaşık 2 m olmalıdır.

Elektrik hattının bağlanması (bkz. Şekil)
Elektrik kablosu 2-3 telli kablodan oluşur:
L = Faz (genellikle siyah veya kahverengi)
N = Nötr iletken (genellikle mavi)
PE = Toprak hattı (yeşil/sarı) ⏚ (L 260 / L 261 S)

Kabloların hangisinin hangisi olduğunda şüphe duyulduğunda kabloyu voltaj kontrol cihazı ile kontrol edin ve sonra tekrar gerilim beslemesini kesin. Faz (**L**), nötr iletken (**N**) ve toprak hattı (**PE**) klemenslere bağlanır.
Şekil 5 ile ilgili uyarı (L 260 / L 261 S): Dahili kabloların çekme yükü altında kalmasını önlemek için lamba kolu, duvar tutma elemanının tutma kanatlarına asılacaktır.
Şekil 15 ile ilgili uyarı (L 260 / L 261 S): Lamba duyu döndürülebilirdir ve kişisel isteğe bağlı olarak G9 adaptörü ile ayarlanabilir.

Uyarı: Elektrik kablosuna açma ve kapama işlemini gerçekleştirmek için bir şalter takılabilir. Sürekli ışık fonksiyonu için bu bir koşuldur (Sürekli ışık fonksiyonu bölümüne bakınız) ⑫.

Teknik Özellikler

Güç:	max. 100 Watt/E 27 veya max. 2 x 40 W/G9 (L 260 / 261 S: G9)
Gerilim:	230 – 240 V, 50 Hz
Kapsama açısı:	240°, Açma açısı 180° ile
Sensör erişim mesafesi:	max. 12 m
Zaman ayarı:	5 sn. – 15 dak.
Alaca karanlık ayarı:	2 – 2000 Lux
Parlaklık ayarı: (L 262 S – 265 S)	0 – 50% (Watt-o-matic)
Sürekli ışık:	kumandalanabilir (4 saat) Koşul: Şebeke giriş hattında şalter bağlı olmalıdır
Koruma türü:	IP 44

Fonksiyonlar ⑧, ⑨, ⑩

Sensör ünitesi monte edildikten ve elektrik bağlantısı yapıldıktan sonra sensörlü lamba işletmeye alınabilir.

Alaca karanlık ayarı (devreye girme sınırı) ⑧
(Fabrika çıkış ayarı: Gündüz ışık işletmesi 2000 Lux)



Sensörün 2 – 2000 Lux arasında kademesiz olarak ayarlanabilen devreye girme sınırı.

Ayar regülatörü ☼ konumuna ayarlandığında = Gündüz ışık işletmesi yakl. 2000 Lux.
Ayar regülatörü ☾ konumuna ayarlandığında = Alaca karanlık işletmesi yakl. 2 Lux. Gündüz ışık işletmesinde kapsama alanını ayarlamak için ayar regülatörü ☼ (gündüz ışık işletmesi) konumuna getirilecektir.

Kapatma gecikmesi (Zaman ayarı) ⑨
(Fabrika çıkış ayarı: 5 sn.)

5 sn. ile 15 dakika arasında kademesiz olarak ayarlanabilen yanma süresi

Ayar regülatörü **–** konumuna ayarlandığında = en kısa süre
Ayar regülatörü **+** konumuna ayarlandığında = en uzun süre (15 dak.)

Kapsama alanı ayarlama işleminde en kısa sürenin **–** ayarlanması tavsiye edilir.

L 262 – L 265 S:

Parlaklık ayarı (Watt-o-matic) ⑩
(Fabrika çıkış ayarı: Işık ayarı kapalı: 0%)



Lambanın aydınlatma kapasitesi max. % 50 oranına kadar sürekli aydınlatma olarak kademesiz şekilde ayarlanabilir. Bu demektir ki: Örneğin 20 Watt sürekli aydınlatmaya ayarlanmış olan lamba sensörün kapsama alanında bir hareket algılaması gerçekleştiğinde lamba azami ışık kapasitesinde yanar.

Sürekli Işık Fonksiyonu ⑫

Bir şebeke şalteri elektrik besleme hattına bağlandığında basit açma ve kapama fonksiyonlarının dışında aşağıda açıklanan fonksiyonlar da mümkündür:

Sensör işletmesi
1) Işığı açma (lamba KAPALI olduğunda):
Şalter 1 x KAPALI ve AÇIK pozisyona getirilecek. Lamba, ayarlanan süre boyunca yanar.
2) Işığı kapatma (lamba AÇIK olduğunda):
Şalter 1 x KAPALI ve AÇIK pozisyona getirilecek. Lamba kapatılır veya sensör işletme moduna geçer.

Sürekli ışık işletmesi
1) Sürekli ışığı açma:
Şalter 2 x KAPALI ve AÇIK pozisyona getirilecek. Bağlı olan lamba 4 saat boyunca sürekli yanma moduna ayarlanır (mercek arkasındaki kırmızı LED lambası yanar). Bu süre dolduktan sonra otomatik olarak tekrar sensör işletmesine geçer (kırmızı LED lambası söner).
2) Sürekli ışığı kapatma:
Şalter 1 x KAPALI ve AÇIK pozisyona getirilecek. Lamba kapatılır veya sensör işletme moduna geçer.
Önemli:
Şaltere birden fazla kez basma hızlı şekilde yapılmalıdır (0,5 – 1 sn. aralığında).

Soft Işık Açma

Sensörlü Lambada Soft ışık kumandası mevcuttur. Bu kumandanın anlamı: Lamba yakılırken lamba gücü (parlaklığı) bir saniye içinde yavaş yavaş %100 oranına yükseltilir. Aynı zamanda lamba kapatılırken de ışık yavaş yavaş söndürülür.

Erişim Mesafesi Ayarı/Ayarlama ⑬

Montaj yüksekliği 2 m olarak kabul edildiğinde sensörün azami erişim mesafesi 12 metredir. Gerekliliğe göre kapsama alanı optimize edilebilir. Cihaz ile birlikte gönderilmiş olan kapaklar birden fazla mercek seksiyonunun kapatılmasını ve böylece erişim mesafesinin gerekliliğe göre kısaltılmasına yarar. Bu şekilde örneğin otomobil, yayalar vs. gibi objelerin meydana getirdiği hatalı kumandalama ortadan kaldırılır veya tehlike bölümleri tam istenildiği gibi denetlenebilir. Kapaklar, olukları açılmış bölmeler boyuna dikey ve yatay kısımdan ayrılabilir veya makas ile kesilebilir. Ring kapağının çıkarılmasından sonra bu kapaklar sensör merceğinin üst bölümüne yerleştirilebilir. Sonra ring kapağı tekrar yerine takılacak ve böylece örtme kapakları sabitlenecektir.
Sensör gövdesinin ± 80° döndürülmesi ile ⑭ hassas ayar yapma olanağı da bulunmaktadır.

TR

Çalıştırma/Bakım

Sensörlü lamba ışığın otomatik olarak açılması için uygundur. Kötü hava şartları hareket algılayıcısının fonksiyonunu etkileyebilir. Kuvvetli rüzgar, kar, yağmur, dolu durumları ani sıcaklık değişmesi oluşturduğundan ve cihazın bu durumu ısı kaynağından ayırt edememesi lambanın hatalı olarak devreye girmesine sebep olabilir. Kapsama merceği kirlendiğinde nemli bir bezle (temizleme maddesi kulanılmadan) silinerek temizlenebilir.

Dikkat! (L 260 / L 261 S)
Paslanmaz çelik malzemeler düzenli olarak (yakl. her 3 ayda bir) sıradan bir paslanmaz çelik temizleme maddesi ile temizlenecektir. Aksi takdirde yüzey üzerinde korozyon (yüzey pası) oluşabilir. Temizleme işlemi, Henkel firmasının ürünü olan SIDOL CERAN & Stahlreiniger temizleme maddesi ile paslanmaz çeliğin fırçalama yönünde uygulandığında çok iyi sonuçlar elde edilir. Klorürlü temizleme maddesi kullanmayınız!

CE Uygunluk Açıklaması

Alet Alçak Gerilim Yönetmeliklerine 73/23/AET ve EMV Yönetmeliğine 89/336/AET uygundur.

İşletme Arızaları

Arıza	Sebebi	Giderilmesi
Sensörlü lamba üzerinde gerilim beslemesi yok	■ Sigorta arızalı, devrede değil, kablo hattında kesiklik ■ Kısa devre	■ Yeni sigorta takın, şebeke şalterini açın; kabloyu voltaj kontrol cihazı ile kontrol edin ■ Bağlantıları kontrol edin
Sensörlü lamba devreye girmiyor	■ Gündüz işletmesinde alaca karanlık ayarı gece işletmesine ayarlanmıştır ■ Ampul arızalı ■ Elektrik şalteri KAPALI ■ Sigorta arızalı ■ Kapsama alanı tam doğru olarak ayarlanmadı ■ Dahili elektrik sigortası aktif konuma getirildi (LED sürekli ışık)	■ Yeniden ayarlayın (Regülatör ⑧) ■ Ampulü değiştirin ■ Çalıştırın ■ Yeni sigorta takın gerektiğinde bağlantıyı kontrol edin ■ Yeniden ayarlayın ■ Sensörlü lambayı kapatın ve yakl. 5 saniye sonra yeniden açın
Sensörlü lamba kapanmıyor	■ Kapsama alanı içinde sürekli hareket algılanıyor ■ Parlaklık ayarını %50 ayarına ayarlayın (L 262 – L 265 S)	■ Kapsama alanını kontrol edin ve gerektiğinde yeniden ayarlayın ■ Parlaklık ayarını %0 ayarına ayarlayın (Regülatör ⑩)
Sensörlü lamba istenmeden devreye giriyor	■ Rüzgar kapsama alanındaki ağaç ve çalılıkları hareket ettiriyor ■ Yoldan geçen otomobiller algılanıyor ■ Hava şartları (rüzgar, yağmur, kar) nedeniyle ani sıcaklık değişmesi veya vantilatör, açık olan pencerelerden hava akımı geliyor	■ Kapsama alanını değiştirin ■ Kapsama alanını değiştirin ■ Kapsama alanını değiştirin, montaj yerini değiştirin
Sensörlü lamba algılama mesafesinin değiştirilmesi	■ Diğer ortam sıcaklıkları	■ Kapsama alanını kapaklar ile tam doğru şekilde ayarlayın
Sürekli ışık ayarı yapılmamasına rağmen LED lambası sürekli olarak yanıyor	■ Dahili sigorta aktif	■ Sensörlü lambayı kapatın ve yakl. 5 saniye sonra yeniden açın

Fonksiyon Garantisi

Bu STEINEL ürünü yüksek itina ile üretilmiş olup geçerli olan yönetmeliklere uygun olarak fonksiyon ve güvenlik testlerinden geçirilmiş ve son olarak numune kontrol işlemleri uygulanmıştır. STEINEL firması ürünün mükemmel durumda ve fonksiyon özelliklerine sahip olduğunu garanti eder. Cihaz 36 ay garantilidir ve garanti süresi cihazın alıcıya satıldığı günden itibaren başlar. Firmamız malzeme ve imalat hatalarından kaynaklanan arızaları giderir, garanti kapsamında verilen bu hizmetler arızalı parçanın onarımı veya değiştirilmesi şeklinde yapılır ve bu seçime firmamız karar verir. Sarf malzemeleri, yönetmeliklere aykırı kullanım veya bakımdan kaynaklanan hasar ve eksiklikler garanti kapsamına dahil değildir. Bunun dışında yabancı eşyalar üzerinde oluşacak müteakip hasarlarda firmamızdan herhangi bir hak iddia edilemez.

Garanti hizmetlerinden yararlanmak sadece, cihaz sökülmeden ve parçalarına ayrılmadan, kasa fişi veya fatura (satın alış tarihini belirten bayi kaşesi ile) ile iyi şekilde ambalajlanarak yetkili servis merkezine gönderilmesi ile gerçekleşir.

Tamir servis hizmeti:
Garanti süresi dolduktan sonra oluşan arızalar veya garanti kapsamında bulunmayan parçaların hasarlanması durumunda fabrika servisimiz gerekli tamir hizmetlerini verir. Bunun için lütfen cihazı iyi şekilde ambalajlayarak en yakın servis merkezimize postalayın.

(H) Szerelési utasítás

Igen tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük bizalmát, amit a STEINEL mozgásérzékelős lámpa megvásárlásával kifejezésre juttatott. Ön egy kiváló minőségű termék mellett döntött, amelyet a legnagyobb gondossággal gyártottunk, próbáltunk ki és csomagoltunk.

Kérjük, az üzembe helyezés előtt tanulmányozza át alaposan ezt használati útmutatót. Csak a szakszerű felszerelés és üzembehelyezés garantálja a hosszú távú, megbízható és zavarmentes működést. Kívánjuk, hogy új STEINEL mozgásérzékelős lámpájának használatában örömét lelje.

⚠ Biztonsági előírások

- A berendezésen végzett minden munka előtt gondoskodjon a feszültségmentesítésről!
- Szereléskor a csatlakoztatni kívánt vezetéknek feszültségmentesnek kell lennie. Ezért a szerelés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültség-ellenőrző segítségével ellenőrizze a feszültségmentességet!
- A mozgásérzékelős lámpa felszerelésekor hálózati feszültséggel dolgozik. Ezeket a munkákat ezért szakszerűen, a szokásos szerelési és csatlakoztatási előírásoknak megfelelően kell végrehajtani. ((D) -VDE 0100, (A) -ÖVE / ÖNORM E8001-1, (CH) -SEV 1000)

Működési elv ⑪

A beépített infravörös érzékelő két, 120°-os pyroszenzorral rendelkezik, melyek a mozgó testek (emberek, állatok stb.) láthatatlan hősugárzását érzékelik.

A berendezés a felfogott hősugárzást elektronikus jellé alakítja, és ennek segítségével kapcsolja be automatikusan a világítótestet. Akadályokon (pl. falon vagy ablaküvegen) keresztül a hősugárzás nem érzékelhető, ezért a fényszóró sem kapcsolódik be. A két pyroszenzor segítségével 240°-os érzékelési szög és 180°-os nyitási szög érhető el.

Fontos: A mozgás érzékelése akkor a legbiztosabb, ha a berendezést a mozgáshoz képest oldalirányban helyezi el, és a szenzor látóterét nem korlátozzák akadályok (pl. fák, falak stb.).

Bekötés / Felszerelés a falra ①–⑦

Az érzékelőt más fényforrásoktól legalább 50 cm-re kell felszerelni, mert azok hősugárzása téves jelzést okozhat. A megadott max. 12 m hatótávolság eléréséhez a szerelési magasság kb. 2 m kell legyen.

A hálózati vezeték csatlakoztatása (ld. az ábrán)
A hálózati kábel két-/háromeres vezeték:
L = fázis (többnyire fekete vagy barna)
N = nulla (többnyire kék)
PE = védőföldelés (zöld/sárga) ⏚
(L 260 / L 261 S)

Kétség esetén a kábeleket feszültségellenőrző segítségével azonosítani kell; az azonosítás befejezése után áramtalanítson ismét. A fázist (**L**), a nulla vezetéket (**N**) és a védőföldelés vezetékét (**PE**) kösse a csatlakozó megfelelő helyeire.
Megjegyzés a 5. ábrához (L 260 / L 261 S):
A lámpakarnak a csatlakozáshoz a tartókapcsok közé kell beszorítva lennie a fali tartón, hogy a belső vezetékek ne legyenek húzó igénybevételnek kitéve.
Megjegyzés a 15. ábrához (L 260 / L 261 S):
A lámpafoglalat elforgatható, a G9-adapter egyéni beállításához.

Megjegyzés: A hálózati tápvezetékbe a ki- és bekapcsoláshoz természetesen egy hálózati kapcsoló is elhelyezhető. A folyamatos világítás funkciónak ez előfeltétele (ld. a Folyamatos világítási funkció fejezet) ⑫.

H

Műszaki adatok

Teljesítmény:	max. 100 Watt/E 27 vagy max. 2 x 40 W/G9 (L 260 / 261 S: G9)
Feszültség:	230 – 240 V, 50 Hz
Érzékelési szög:	240°, 180°-os nyitási szöggel
Az érzékelő hatótávolsága:	max. 12 m
Időtartam-beállítás:	5 mp. – 15 perc.
Alkonykapcsoló-beállítás:	2 – 2000 Lux
Fényerőszabályozás: (L 262 S – 265 S)	0 – 50 % (Watt-o-matic)
Folyamatos világítás:	kapcsolható (4 óra) Előfeltétele: a hálózati vezetékbe kötött kapcsoló
A védelem fajtája:	IP 44

Funkciók ⑧, ⑨, ⑩

Miután az érzékelő egységet beszerelte, bekötötte a hálózati csatlakozást, üzembe helyezheti a mozgásérzékelős lámpát.

Alkonykapcsoló-beállítás (az érzékenység beállítása) ⑧
(gyári beállítás:
nappali üzem, 2000 Lux)



Az érzékelő érzékelési küszöbe fokozatmentesen állítható 2 – 2000 Lux között.

A szabályzót ☼ -ra állítva = nappali üzem, kb. 2000 luxnál.
A szabályzót a ☾-ra állítva = alkonykapcsoló-üzemmód kb. 2 lux. Az érzékelési tartomány nappali fénynél történő beállításánál a szabályzót ☼ -ra (nappali üzemmód) kell állítani.

Kikapcsolás késleltetés (Időbeállítás) ⑨
(a gyári beállítás: 5 mp.)



A világítási idő fokozatmentesen állítható 5 mp-től 15 percig.

A szabályzót a **–**-ra állítva = a legrövidebb idő
A szabályzót a **+**-ra állítva = a leghosszabb idő (15 perc)

Az érzékelési tartomány beállításakor ajánlott a legrövidebb időt **–** beállítani.

L 262 – L 265 S:

Fényerőszabályozás (Watt-o-matic) ⑩
(gyári beállítás:
alkonykapcsoló kikapcsolva: 0%)



A fényforrás fényereje legfeljebb a folyamatos üzemmód fényerejének 50 %-áig fokozatmentesen beállítható. Tehát: Csak a szenzor érzékelési tartományában történő mozgás esetén kapcsolja a fényt pl. 20 Watt folyamatos villágításról a maximális fényerőre.

Folyamatos világítási funkció ⑫

Ha a hálózati vezetékbe kapcsolót iktat, az egyszerű be- és kikapcsoláson kívül a következő funkciók válnak lehetségessé:

Érzékelő üzemmód
1) Világítást bekapcsolni (ha a lámpa KI van kapcsolva):
A kapcsolót 1 x KI és BE kapcsolni.
A lámpa a kívánt időre bekapcsolva marad.
2) Világítást kikapcsolni (ha a lámpa BE van kapcsolva):
A kapcsolót 1 x KI és BE kapcsolni.
A lámpa kikapcsol, ill. érzékelős üzemre kapcsol.

Folyamatos világítás
1) A folyamatos világítás bekapcsolása:
A kapcsolót 2 x KI és BE kapcsolni. A lámpa 4 órára folyamatos üzembe kapcsol (a piros LED a lencse mögött világít). Ezután automatikusan ismét érzékelős üzemre kapcsol (a piros LED elalszik)
2) Állandó világítás kikapcsolása:
A kapcsolót 1 x KI és BE kapcsolni. A lámpa kikapcsol, ill. érzékelős üzemre kapcsol.
Fontos:
A kapcsoló többször egymás utáni működtetését gyorsan kell végezni (0,5 – 1 mp. közötti tartományban).

Lágy bekapcsolás

A mozgásérzékelős lámpa lágy-bekapcsolás funkcióval rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy bekapcsoláskor nem kapcsol azonnal teljes teljesítményre, hanem a fényerőt egy másodperc alatt lassan növeli 100 %-ra. Kikapcsoláskor ugyanígy lassan csökken a fényerő.

Hatótávolság beállítás/finombeállítás ⑬

2m-es elméleti szerelési magasság esetén a szenzor maximális érzékelési tartománya 12 m. Kívánságra az érzékelési tartomány optimalizálható. A mellékelt takaróbetétek szolgálnak arra, hogy a lencse kívánt számú szegmensét letakarhassa, ill. a hatótávolságot egyéni igényei szerint lerövidíthesse. Ezáltal pl. az autók, gyalogosok által kiváltott téves riasztások kizárhatók, vagy veszéléyes területek célzottan megfigyelhetők. A takaróbetétek a bemélyített hornyok mentén függőleges és vízszintes irányban szétválaszthatók, vagy ollóval vághatók. A takarógyűrű levétele után a lencse legfelső mélyedésébe beakaszthatók. A takarógyűrűt ezután ismét helyezze fel, miáltal a takaróbetéteket szilárdan rögzíti a helyükön.
Ezen felül, a készülékházat ± 80° ⑭ -al elforgatva lehetséges a finombeállítás.

H

Üzemeltetés/ápolás

A mozgásérzékelős lámpa a világítás automatikus kapcsolására alkalmas. A mozgásérzékelős lámpa működését az időjárási körülmények befolyásolhatják. Erős széllökések, hóesés, eső, jégeső esetén téves kapcsolás történhet, mivel a hirtelen hőmérséklet-ingadozásokat a készülék a hőforrásoktól nem tudja megkülönböztetni. Az érzékelő lencséje szenynyeződés esetén nedves ruhával (tisztítószer nélkül) tisztítható meg.

Figyelem! (L 260 / L 261 S)
A nemesacélt rendszeresen (kb. 3 havonta) a kereskedelemben kapható fémtisztítószerrel meg kell tisztítani. Máskülönben a felületen korrózió (vakrozsda) keletkezhet. Nagyon jó eredmények érhetők el a SIDOL CERAN & Stahlreiniger-rel a Henkeltől, ha azt a rozsdamentes acél csiszolásának irányában alkalmazzák. Ne használjon klórtartalmú tisztítószert!

CE Megfelelési tanúsítvány

Ez a termék megfelel a 73/23/EWG kisfeszültségre vonatkozó és az EMV 89/336/EWG irányelveinek.

Működési zavarok

Üzemzavar	Ok	Elhárítás
A mozgásérzékelős lámpa nem kap feszültséget	■ a biztosíték meghibásodott, nincs bekapcsolva, a vezeték megszakadt ■ rövidzárlat	■ új biztosíték, hálózati kapcsolót bekapcsolni; vezetéket feszültségvizsgálóval ellenőrizni ■ csatlakozókat ellenőrizni
A mozgásérzékelős lámpa nem kapcsol be	■ nappali üzemnél, az akonykapcsoló éjszakai állásban van ■ az izzólámpa kiégett ■ a hálózati kapcsoló KI van kapcsolva ■ a biztosíték meghibásodott ■ az érzékelési tartomány nincs célzottan beállítva ■ a belső elektronikus biztosíték aktiválódott (a LED folyamatosan világít)	■ újra beállítani (szabályzó ⑧) ■ izzólámpát kicserélni ■ bekapcsolni ■ új biztosíték, esetleg a csatlakozót ellenőrizni ■ újra beállítani ■ a mozgásérzékelős lámpát kapcsolja ki, majd kb. 5 mp. múlva ismét be
A mozgásérzékelős lámpa nem kapcsol ki	■ folyamatos mozgás az érzékelési tartományban ■ a fényerő-szabályzó 50 %-on áll (L 262 – L 265 S)	■ ellenőrizze az érzékelési tartományt, és szükség esetén állítsa be újra ■ a fényerő-szabályzót állítsa 0%-ra (⑩ szabályzó)
A mozgásérzékelős lámpa szükségtelenül bekapcsol	■ a szél fákat és bokrokat mozgat az érzékelési tartományban ■ az utcán haladó autókat érzékeli ■ hirtelen hőmérsékletváltozás az időjárás miatt (szél, eső, hó) vagy a ventilátorokból, nyitott ablakokon át kiáramló levegő miatt.	■ módosítsa az érzékelési területet ■ módosítsa az érzékelési területet ■ a tartományt módosítani, más felszerelési helyet választani
Megváltozott a mozgásérzékelős lámpa hatótávolsága	■ más környezeti hőmérséklet	■ az érzékelési tartományt takaróbetétekkel pontosan beállítani
A LED állandóan világít, bár nem a folyamatos világítás üzemmódban van	■ a belső biztosíték aktiválódott	■ a mozgásérzékelős lámpát kapcsolja ki, majd kb. 5 mp. múlva ismét be

Működési garancia

Ezt a STEINELterméket a legnagyobb gondossággal készítettük, működését és biztonságát az érvényes előírásoknak megfelelően ellenőriztük majd szúróprobás ellenőrzésnek vetettük alá. STEINEL garanciát vállal a kifogástalan minőségre és működésre. A garancia ideje 36 hónap, ami a vásárlás napján kezdődik. Minden olyan hibát kijavítunk, ami anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza. A garancia teljesítésének módja lehet a hibás rész javítása vagy cseréje. Nem vállalunk garanciát kopásnak kitett alkatrészekre és olyan károsodásokra, amit szakszerűtlen kezelés vagy karbantartás okozott. Más tárgyakra következményként átterjedő károk a garanciából ki vannak zárva.

A garanciát csak akkor vállaljuk, ha a készüléket szétszereletlen állapotban, a hiba rövid leírásával, pénztárbizonylattal vagy számlával (vétel időpontjával, kereskedő pecsétjével) együtt, szakszerűen becsomagolva az illetékes szervizállomásra beküldték.

Javítás:
A garanciaidő eltelte után vagy nem garanciás esetekben gyári szervizünk elvégzi a javításokat. Kérjük, hogy a terméket szakszerűen becsomagolva küldje a legközelebbi szervizbe.

CZ Montážní návod

Vážený zákazníku

děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevil zakoupením této nové senzorové lampy značky STEINEL. Rozhodl jste se pro vysoce kvalitní produkt, který byl vyroben, testován a zabalen s největší možnou pečlivostí.

Před instalací se, prosím, seznamte s tímto montážním návodem. Pouze odborně provedená instalace a zprovoznění totiž zaručí dlouhý, spolehlivý a bezporuchový provoz. Přejeme vám, abyste byl s novou senzorovou lampou STEINEL naprosto spokojen.

⚠ Bezpečnostní pokyny

- Před zahájením jakýchkoli prací na přístroji přerušit přívod napětí!
- Připojované elektrické vedení nesmí být během montáže pod napětím. Proto je nejprve třeba vypnout proud a poté pomocí zkoušečky napětí zkontrolovat, zda je vedení bez napětí.
- Při instalaci senzorové lampy se jedná o práci na síťovém napětí. Musí proto být provedena odborně podle obvyklých předpisů pro instalaci elektrických zařízení a podmínek jejich připojení dle ČSN. (D -VDE 0100, A -ÖVE / ÖNORM E8001-1, CH -SEV 1000)

Princip činnosti ⑪

Integrovaný infračervený senzor je vybaven dvěma pyroelektrickými senzory uspořádanými po 120°, které zaznamenávají neviditelné tepelné záření vydávané pohybujícími se těly (osob, zvířat atp.).

Takto zaznamenané tepelné záření se pak elektronicky převádí na signál, který tak automaticky zapíná lampu. Tepelné záření neprochází překážkami, jakými jsou například zdi nebo skleněné tabule, a v těchto případech tedy k zapnutí nedochází. Pomocí dvou pyroelektrických senzorů je při úhlu otevření 180° dosahováno úhlu záchytu 240°.

Důležité: Nejbezpečnějšího zachycení pohybu dosáhnete tehdy, je-li senzorové svítidlo namontováno napříč ke směru chůze a senzoru přitom nebrání ve výhledu žádné překážky (jako např. stromy, zdi atp.).

CZ

Instalace / montáž na stěnu ① a ⑦

Místo montáže by mělo být vzdáleno nejméně 50 cm od jiného svítidla, poněvadž tepelné záření může mít za následek spuštění systému. Aby bylo možno dosáhnout uvedených dosahů max. 12 m, měla by montážní výška činit asi 2 m.

Připojení k elektrické síti (viz obrázek)
K připojeni k elektrické síti použijte 2-3pólový kabel:
L = fázový vodič (většinou černý nebo hnědý)
N = nulový vodič (většinou modrý)
PE = ochranný vodič (zelenožlutý) ⏚ **(L 260 / L 261 S)**

V případě pochybností je nutno identifikovat jednotlivé vodiče kabelu pomocí zkoušečky napětí. Fázový vodič (**L**), nulový vodič (**N**) a ochranný vodič (**PE**) se připojí ke vhodným svorkám.
Připomínka k obrázku 5 (L 260 / L 261 S):
Rameno lampy musí být kvůli připojení zavěšeno do úchytných lamel na nástěnném držáku, aby nebyly interní vodiče namáhány tahem.
Připomínka k obrázku 15 (L 260 / L 261 S):
Objímka žárovky je kvůli individuálnímu nastavení adaptéru G9 otáčivá.

Upozornění: V přívodním síťovém vedení může být samozřejmě zařazen běžný síťový vypínač. Což je předpokladem funkce trvalého osvětlení (viz kapitolu Funkce trvalého osvětlení) ⑫.

Technická data

Výkon:	max. 100 W/E 27 nebo max. 2 x 40 W/G9 (L 260 / 261 S: G9)
Napětí:	230 – 240 V, 50 Hz
Úhel záchytu:	240°, při otvorovém úhlu 180°
Dosah senzoru:	max. 12 m
Časové nastavení:	5 s – 15 min.
Soumrakové nastavení:	2 – 2000 lx
Regulace jasu: (L 262 S – 265 S)	0 – 50 % (Watt-o-matic)
Trvalé světlo:	spínatelné (4 hod.) Předpoklad: vypínač zapojený v síťovém přívodním vedení
Třída krytí:	IP 44

Funkce ⑧, ⑨, ⑩

Po provedení montáže senzorové jednotky a připojení k síti je senzorovou lampu možno uvést do provozu.

Soumrakové nastavení (práh citlivosti) ⑧
(nastavení z výroby: provoz za denního světla 2000 lx)



Prahovou reakční hodnotu senzoru je možno nastavovat plynule v rozmezí od 2 do 2000 lx.

Otočný regulátor nastavený na ☼ = provoz za denního světla, tedy asi 2000 lx.
Otočný regulátor nastavený na ☾ = soumrakový provoz přibližně 2 lx. K nastavení oblasti záchytu za denního světla je třeba otočný regulátor nastavit na ☼ (provoz za denního světla).

Zpoždění vypnutí (časové nastavení) ⑨
(nastavení z výroby: 5 s)

Doba, po kterou má lampa svítit, je plynule nastavitelná v rozmezí 5 s až 15 min.

Otočný regulátor nastavený na **–** = nejkratší čas
Otočný regulátor nastavený na **+** = nejdelší čas (15 min.)

Při nastavování oblasti záchytu se doporučuje zvolit nejkratší dobu **–**.

L 262 – L 265 S:

Regulace jasu (Watt-o-matic) ⑩
(nastavení z výroby: tlumení vypnuto: 0%)



Světelný výkon svítidla přepnutého do režimu trvalého osvětlení lze plynule nastavovat do max. 50 %. To znamená: světlo se přepne při režimu trvalého osvětlení (nastaveného např. na 20 W) na maximální výkon teprve při zaznamenání pohybu v oblasti záchytu senzoru.

Funkce trvalého osvětlení ⑫

Je-li v přívodním síťovém vedení zařazen síťový vypínač, jsou vedle jednoduchého zapínání a vypínání možné i následující funkce:

Senzorový provoz
1) Zapnutí světla (je-li svítidlo vypnuté):
Vypínač 1 x VYPNOUT a ZAPNOUT.
Svítidlo zůstane po nastavenou dobu zapnuto.
2) Vypnutí světla (je-li svítidlo zapnuté):
Vypínač 1 x VYPNOUT a ZAPNOUT.
Lampa zhasne popř. přejde do senzorového provozu.

Provoz trvalého osvětlení
1) Zapnutí trvalého osvětlení:
Vypínač 2 x VYPNOUT a ZAPNOUT. Lampa se na 4 hodiny přepne na trvalý provoz (červená světelná dioda za čočkou svítí). Poté opět automaticky přejde do senzorového provozu (červená světelná dioda zhasne)
2) Vypnutí trvalého osvětlení:
Vypínač 1 x VYPNOUT a ZAPNOUT. Lampa zhasne popř. přejde do senzorového provozu.
Důležité:
Několikeré stisknutí vypínače by se mělo dít rychle za sebou (v rozmezí 0,5 – 1 s).

Pozvolné rozjasňování světla

Senzorová lampa má funkci pozvolného rozjasňování světla. To znamená, že se světlo po zapnutí nesepne přímo na maximální výkon, ale během jedné sekundy se pomalu zvýší jas až na 100%. Stejným způsobem probíhá snižování výkonu světla při jeho vypnutí.

Nastavení / seřízení dosahu ⑬

Při předpokládané montážní výšce 2 m činí maximální dosah senzoru 12 m. Nastavení oblasti záchytu lze optimálně přizpůsobit konkrétní potřebě. Přiložené krycí clony slouží k zakrytí libovolného počtu segmentů čočky a případně i k individuálnímu zkrácení dosahu. Tím se zajistí vyloučení chybných zapnutí, např. v důsledku průjezdu automobilů, pohybu kolemjdoucích atd., případně cílené sledování nebezpečných míst. Jednotlivé krycí clony lze oddělit nebo odstřihnout nůžkami - ve vodorovném i svislém směru - podél předem vyražených dělicích drážek. Po sejmutí prstencové clony se pak krycí clony zavěsí v horní oblasti čočky senzoru. Nasazením prstencové clony do původní polohy se pak krycí clony pevně zajistí.
Natočením pouzdra senzoru v rozsahu ± 80° ⑭ je navíc možno provést jemné doladění.

CZ

Provoz / ošetřování

Senzorová lampa je vhodná k použití tam, kde je potřebné automatické zapínání světla. Funkci senzorové lampy mohou ovlivnit povětrnostní vlivy; při silných poryvech větru, sněžení, dešti nebo krupobití může dojít k chybnému zapnutí, poněvadž náhlé výkyvy teploty nemohou být odlišeny od skutečných zdrojů tepla. Snímací čočku je v případě znečištění možno očistit vlhkým hadříkem (bez použití čisticích prostředků).

Pozor! (L 260 / L 261 S)
Nerezová ocel by měla být pravidelně (zhruba každé 3 měsíce) čištěna obvyklými prostředky k čištění nerezové oceli. V opačném případě může dojít ke korozi na povrchu (náletová rez). Velmi dobrých výsledků je dosaženo při použití čističe oceli SIDOL CERAN od firmy Henkel, je-li nanesen ve směru kartáčování jakostní oceli. Nepoužívat čisticí prostředky obsahující chlor!

CE Prohlášení o shodě

Produkt splňuje požadavky směrnice pro nízké napětí 73/23/EHS a směrnice EMV (elektromagnetické snášenlivosti) 89/336/EHS.

Provozní poruchy

Porucha	Příčina	Náprava
Senzorová lampa je bez napětí	■ Vadná pojistka, lampa není zapnuta, přerušené vedení ■ Zkrat	■ Nová pojistka, zapnout síťový vypínač; zkontrolovat vedení pomocí zkoušečky napětí ■ Zkontrolovat připojení
Senzorová lampa nezapíná	■ Při denním provozu, soumrakové nastavení je nastaveno na noční provoz ■ Vadná žárovka ■ Síťový vypínač v poloze VYPNUTO ■ Vadná pojistka ■ Oblast záchytu není přesně nastavena ■ Došlo k aktivaci vnitřní elektrické pojistky (LED trvale svítí)	■ Znovu nastavit (regulátor ⑧) ■ Vyměnit žárovku ■ Zapnout ■ Nová pojistka, popř. zkontrolovat připojení ■ Znovu seřídit ■ Vypnout senzorovou lampu a asi po 5 sekundách ji opět zapnout
Senzorová lampa nevypíná	■ Trvalý pohyb v oblasti záchytu ■ Regulace jasu na 50% (L 262 – L 265 S)	■ Zkontrolovat oblast a případně znovu seřídit ■ Regulaci jasu nastavit na 0% (regulátor ⑩)
Senzorová lampa zapíná v nevhodnou dobu	■ Vítr pohybuje stromy a keři v oblasti záchytu ■ Zaznamenávání pohybu aut na ulici ■ Náhlá změna teploty způsobená povětrnostními vlivy (vítr, déšť, sníh) nebo odvětrávaným vzduchem proudícím od ventilátorů či z otevřených oken	■ Přestavit oblast záchytu ■ Přestavit oblast záchytu ■ Změnit oblast záchytu, změnit místo montáže
Změna dosahu senzorové lampy	■ Změny okolní teploty	■ Provést přesné nastavení oblasti záchytu pomocí krycích segmentů
LED trvale svítí, přestože není nastaveno trvalé osvětlení	■ Aktivována interní pojistka	■ Vypnout senzorovou lampu a po 5 sekundách ji opět zapnout

Záruka

Tento výrobek firmy STEINEL je vyráběn s maximální pozorností věnovanou jeho funkčnosti a bezpečnosti, které byly vyzkoušeny podle platných předpisů, přičemž se výrobek rovněž podrobil namátkové výstupní kontrole. Firma STEINEL přebírá záruku za bezvadné provedení a funkčnost. Záruka se poskytuje v délce 36 měsíců a začíná dnem prodeje výrobku spotřebiteli. Odstraněny budou nedostatky zapříčiněné vadným materiálem nebo výrobními vadami, přičemž záruka spočívá v opravě nebo výměně vadných částí podle našeho rozhodnutí. Záruka se nevztahuje na škody na dílech podléhajících opotřebení rovněž i na škody a vady zapříčiněné nesprávným zacházením nebo údržbou. Uplatňování dalších nároků následných škod na cizích věcech je vyloučeno.

Záruka bude uznána jen tehdy, bude-li nedemontovaný přístroj s krátkým popisem závady, pokladní stvrzenkou nebo fakturou (datum prodeje a razítko prodejny), dobře zabalen a poslán na adresu příslušného servisu.

Servisní opravny:
Naše servisní opravny provádějí rovněž opravy po uplynutí záruční doby nebo opravy závad, na které se záruka nevztahuje. Dobře zabalený výrobek zašlete, prosím, i v tomto případě nejbližšímu servisnímu středisku.

36 měsíců FUNKČNÍ ZÁRUKA

(SK) Návod na montáž

Vážený zákazník

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili zakúpením Vašej novej senzorovej lampy STEINEL. Rozhodli ste sa pre vysokohodnotný kvalitný produkt, ktorý bol vyrobený, testovaný a balený s najvyššou starostlivosťou.

Prosím oboznámte sa pred inštaláciou s týmto montážnym návodom. Pretože len správna inštalácia a uvedenie do prevádzky zaručuje dlhodobú, spoľahlivú a bezporuchovú prevádzku.
Želáme Vám veľa potešenia s Vašou novou senzorovou lampou STEINEL.

⚠ Bezpečnostné pokyny

- Pred všetkými prácami na prístroji prerušte prívod elektrickej energie!
- Pri montáži musí byť elektrické vedenie, určené na pripojenie, zbavené napätia. Preto je potrebné najskôr vypnúť elektrický prúd a skontrolovať beznapäťovosť pomocou skúšačky napätia.
- Pri inštalácii senzorovej lampy sa jedná o prácu so sieťovým napätím. Inštalácia sa preto musí vykonať podľa inštalačných predpisov platných v danej krajine a podmienok pripojenia. ((D) -VDE 0100, (A) -ÖVE / ÖNORM E8001-1, (CH) -SEV 1000)

Princíp ⑪

Integrovaný infračervený senzor je vybavený dvoma 120° pyrosenzormi, ktoré snímajú neviditeľné tepelné žiarenie pohybujúcich sa telies (ľudí, zvierat atď.).

Takto snímané tepelné žiarenie sa elektronicky spracuje a tak automaticky zapína svietidlo. Cez prekážky, ako napr. múry alebo sklenené tabule, sa tepelné žiarenie nezaznamená, tým pádom sa neuskutoční zapnutie.

Pomocou dvoch pyrosenzorov sa dosahuje uhol snímania 240° s uhlom otvorenia 180°.

Dôležité: Najistejšie snímanie pohybu dosiahnete namontovaním senzorovej lampy bočne na smer pohybu a ak výhľad senzora nenarúšajú žiadne prekážky (ako napr. stromy, múry atď.).

Inštalácia/montáž na stenu ①–⑦

Miesto montáže by malo byť od iného svietidla vzdialené minimálne 50 cm, keďže tepelné žiarenie môže viesť k spusteniu systému. Na dosiahnutie uvedených dosahov max. 12 m by mala byť montážna výška cca. 2 m.

Pripojenie sieťového prívodu (pozri obr.)
Sieťový prívod je tvorený 2-3-žilovým káblom:
L = fáza (väčšinou čierna alebo hnedá)
N = nulový vodič (väčšinou modrý)
PE = ochranný vodič (zeleno-žltý) ⏚
(L 260 / L 261 S)

V prípade pochybností musíte káble identifikovať pomocou skúšačky napätia; po preskúšaní káblov znovu vypnúť elektrické napätie. Fáza (**L**), nulový vodič (**N**) a ochranný vodič (**PE**) sa pripájajú na svorky.
Upozornenie k obr. 5 (L 260 / L 261 S):
Rameno lampy treba pri pripájaní zavesiť na pridržiavacie spony na nástennom držiaku, aby interné vedenia neboli namáhané ťahom.
Upozornenie k obr. 15 (L 260 / L 261 S):
Objímka svietidla je otočná, aby bolo možné individuálne nastaviť adaptér G9.

Upozornenie: K sieťovému prívodu možno samozrejme namontovať sieťový spínač na zapínanie a vypínanie. Pre funkciu nepretržitého svietenia je toto predpokladom (pozri kapitolu Funkcia nepretržitého svietenia) ⑫.

SK

Technické údaje

Výkon:	max. 100 Watt/E 27 alebo max. 2 x 40 W/G9 (L 260 / 261 S: G9)
Napätie:	230 – 240 V, 50 Hz
Uhol snímania:	240° s 180° uhlom otvorenia
Dosah senzora:	max. 12 m
Nastavenie času:	5 sek. – 15 min.
Nastavenie stmievania:	2 – 2000 Lux
Regulácia jasu: (L 262 S – 265 S)	0 – 50% (Watt-o-matic)
Nepretržité svietenie:	zapínateľné (4 hod.) Predpoklad: Spínač pripojený na sieťový prívod
Druh ochrany:	IP 44

Funkcie ⑧, ⑨, ⑩

Po namontovaní senzorovej jednotky a realizácii sieťového pripojenia možno senzorovú lampu uviesť do prevádzky. Vedľa objímky na žiarovku sa nachádzajú regulátory na nastavenie stmievania, času a jasu.

Nastavenie stmievania (prah citlivosti) ⑧
(nastavenie od výrobcu: prevádzka pri dennom svetle 2000 lux)



Plynulo nastaviteľný prah citlivosti senzora od 2 – 2000 lux.

Regulátor nastavený na ☼ = prevádzka pri dennom svetle cca. 2000 lux.
Regulátor nastavený na ☾ = prevádzka pri súmraku cca. 2 lux. Na nastavenie oblasti snímania pri dennom svetle treba regulátor nastaviť na ☼ (prevádzka pri dennom svetle).

Oneskorenie vypnutia (nastavenie času) ⑨
(nastavenie od výrobcu: 5 sek.)

Plynulo nastaviteľná doba svietenia od 5 sek. do 15 min.

Regulátor nastavený na **–** = najkratší čas
Regulátor nastavený na **+** = najdlhší čas (15 min.)

Pri nastavení oblasti snímania sa odporúča zvoliť najkratší čas **–**.

L 262 – L 265 S:

Regulácia jasu (Watt-o-matic) ⑩
(nastavenie od výrobcu: tlmenie vypnuté: 0%)



Svetelný výkon lampy možno plynulo nastaviť až do max. 50 % ako nepretržité svietenie. To znamená: Až v prípade pohybu v oblasti snímania senzora sa svetlo prepne z napr. 20 Wattov nepretržitého svietenia na maximálny svetelný výkon (120 Watt/G9 alebo 100 Watt/E27).

Funkcia trvalého svietenia ⑫

Ak sa k sieťovému prívodu namontuje sieťový spínač, sú okrem jednoduchého zapnutia a vypnutia možné nasledovné funkcie:

Senzorová prevádzka
1) Zapnutie svetla (ak je svietidlo VYPNUTÉ):
Spínač 1 x VYPNÚŤ a ZAPNÚŤ.
Svietidlo ostane počas nastavenej doby zapnuté.
2) Vypnutie svetla (ak je svietidlo ZAPNUTÉ):
Spínač 1 x VYPNÚŤ a ZAPNÚŤ.
Svietidlo sa vypne, resp. prejde do senzorovej prevádzky.

Prevádzka nepretržitého svietenia
1) Zapnutie nepretržitého svietenia (ak je svietidlo ZAPNUTÉ):
Spínač 2 x VYPNÚŤ a ZAPNÚŤ. Svietidlo sa na 4 hodiny nastaví na nepretržité svietenie (červená LED svieti za šošovkou). Následne sa znovu automaticky prepne do senzorovej prevádzky (červená LED vypnutá).
2) Vypnutie nepretržitého svietenia:
Spínač 1 x VYPNÚŤ a ZAPNÚŤ. Svietidlo sa vypne resp. prejde do senzorovej prevádzky.
Dôležité:
Viacnásobné stlačenie spínača by malo nasledovať rýchlo za sebou (v rozsahu 0,5 – 1 sek.).

Jemné spustenie svetla

Senzorová lampa je vybavená funkciou jemného spustenia svetla. To znamená, že sa svetlo pri zapnutí neprepne priamo na maximálny výkon, ale jas sa v priebehu jednej sekundy pomaly zvyšuje až na 100%. Rovnako sa svetlo pri vypnutí pomaly znižuje.

Nastavenie dosahu/zriadenie ⑬

Pri uvažovanej montážnej výške 2 m je maximálny dosah senzora 12 m. Podľa potreby možno oblasť snímania optimalizovať. Priložené kryty slúžia na zakrytie ľubovoľného počtu šošovkových segmentov, resp. na individuálne skrátenie dosahu. Tým možno vylúčiť chybné zapnutie, spôsobené prostredníctvom napr. áut, chodcov atď., alebo cielene sledovať rizikové miesta. Kryty možno rezať alebo strihať nožnicami pozdĺž drážkovaných priečnych a pozdĺžnych dielikov. Po odstránení kruhovej clony ich možno zavesiť v hornej časti senzorovej šošovky. Kruhovú clonu je potrebné následne znovu namontovať, čím sa kryty pevne uchytia.
Otočením telesa senzora o ± 80° ⑭ je okrem toho možné jemné doladenie.

Prevádzka/starostlivosť

Senzorová lampa je vhodná na automatické zapínanie svetla. Poveternostné vplyvy môžu ovplyvňovať funkčnosť senzorovej lampy, pri silných nárazoch vetra, snežení, daždi, krupobití môže dôjsť k chybnému spusteniu, keďže náhle výkyvy teploty nie je možné rozoznať od tepelných zdrojov. Snímaciu šošovku možno v prípade znečistenia vyčistiť pomocou vlhkej handry (bez čistiaceho prostriedku).

Upozornenie! (L 260 / L 261 S)
Ušľachtilá oceľ by sa mala pravidelne (cca. každé 3 mesiace) vyčistiť bežným čistiacim prostriedkom na ušľachtilú oceľ. V opačnom prípade môže na povrchu vzniknúť korózia (jemná hrdza). Veľmi dobré výsledky sa dosahujú pomocou SIDOL CERAN & čističa ocele od firmy Henkel, ak sa tento nanesie v smere brúsenia ušľachtilej ocele. Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom chlóru!

SK

CE Vyhlásenie o zhode

Výrobok spĺňa Smernicu o nízkom napätí 73/23/EHS a Smernicu o elektromagnetickej kompatibilite EMC 89/336/EHS.

Prevádzkové poruchy

Porucha	Príčina	Riešenie
Senzorová lampa bez napätia	■ defektná poistka, lampa nie je zapnutá, prerušené vedenie ■ skrat	■ vymeniť poistku, zapnúť sieťový vypínač; skontrolovať vedenie so skúšačkou napätia ■ skontrolovať napájanie
Senzorová lampa sa nezapína	■ počas dennej prevádzky, nastavenie stmievania na nočnej prevádzke ■ žiarovka je defektná ■ sieťový vypínač VYP ■ poistka je defektná ■ oblasť snímania nie je cielene nastavená ■ bola aktivovaná interná elektrická poistka (LED nepretržite svieti)	■ nastaviť nanovo (regulátor ⑧) ■ vymeniť žiarovku ■ zapnúť ■ nová poistka, resp. skontrolovať napájanie ■ znovu nastaviť ■ senzorovú lampu vypnúť a po cca. 5 sek. znovu zapnúť
Senzorová lampa sa nevypína	■ neustály pohyb v oblasti snímania ■ regulácia jasu na 50% (L 262 – L 265 S)	■ skontrolovať a prípadne znovu nastaviť oblasť ■ nastaviť reguláciu jasu na 0% (regulátor ⑩)
Senzorová lampa sa zapína nežiaducim spôsobom	■ vietor hýbe konármi stromov a kríkmi v oblasti snímania ■ snímanie automobilov na ceste ■ náhla zmena teploty spôsobená počasím (vietor, dážď, sneh) alebo výfukovým vzduchom z ventilátorov, otvorených okien	■ prestaviť oblasť ■ prestaviť oblasť ■ zmeniť oblasť, preložiť miesto montáže
Senzorová lampa zmena dosahu	■ iné teploty okolia	■ presne nastaviť oblasť snímania pomocou krytov
LED sústavne svieti napriek tomu, že nie je nastavené nepretržité svietenie	■ interná poistka aktivovaná	■ senzorovú lampu vypnúť a po 5 sek. znova zapnúť

Funkčná záruka

Tento výrobok STEINEL je vyrobený s najvyššou starostlivosťou, je funkčne a bezpečnostne preskúšaný podľa platných predpisov a následne boli vykonané námatkové kontroly. STEINEL preberá záruku bezchybného stavu a funkčnosti. Záručná doba je 36 mesiacov a začína sa dňom predaja zákazníkovi. Odstránime nedostatky, ktoré vyplývajú z chyby materiálu alebo výrobnej chyby, záručné plnenie sa uskutočňuje opravou alebo výmenou chybných dielov podľa nášho uváženia. Záručné plnenie sa nevzťahuje na poškodenie opotrebovávaných dielov ani na škody a nedostatky, ktoré vznikli nesprávnym používaním alebo údržbou. Ďalšie následné škody na cudzích objektoch sú vylúčené zo záruky.

Záruka sa poskytne iba vtedy, ak sa nerozobraný prístroj, s krátkym popisom chyby, účtenkou alebo faktúrou (dátum kúpy a pečiatka predajcu), dobre zabalený, zašle na príslušnú servisnú stanicu.

Servis pre opravy:
Po uplynutí záručnej doby, alebo pri poškodeniach bez nároku na záruku, opravuje náš výrobný servis. Pošlite prosím výrobok dobre zabalený na najbližšiu servisnú stanicu.

(PL) Instrukcja montażu

Szanowny Nabywco

Dziękujemy za okazane zaufanie i zakup nowej lampy z czujnikiem ruchu marki STEINEL. Wybraliście Państwo wyrób wysokiej jakości, który wyprodukowano, przetestowano i zapakowano z największą starannością.

Przed uruchomieniem prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją montażu. Tylko prawidłowa instalacja i uruchomienie urządzenia zapewniają długoletnią, niezawodną i bezusterkową eksploatację.
Życzymy Państwu wiele radości z użytkowania nowej lampy z czujnikiem ruchu marki STEINEL.

⚠ Wskazówki bezpieczeństwa

- Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek pracy przy urządzeniu należy wyłączyć napięcie zasilające!
- Przewód zasilający, który należy podłączyć przy montażu nie może być pod napięciem. Dlatego najpierw należy wyłączyć prąd i sprawdzić brak napięcia przy pomocy próbnika napięcia.
- Podczas instalacji lampy z czujnikiem ruchu mamy do czynienia z pracą wykonywaną pod napięciem sieciowym. Dlatego należy ją wykonać fachowo i zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami dotyczącymi instalacji i podłączania do zasilania elektrycznego. (np.: (D) -VDE 0100, (A) -ÖVE / ÖNORM E8001-1, (CH) -SEV 1000)

Zasada działania ⑪

Zintegrowany w lampie czujnik na podczerwień wyposażony jest w dwa pirodetektory 120°, które odbierają niewidzialne promieniowanie cieplne, emitowane przez poruszające się ciała (ludzi. zwierząt itp.).

Zarejestrowane w ten sposób promieniowanie cieplne przetwarzane jest przez układ elektroniczny, powodując automatyczne włączenie się lampy oświetleniowej. Przeszkody, np. mury lub szyby szklane nie pozwalają na wykrycie promieniowania cieplnego, a zatem nie następuje włączenie lampy. Za pomocą dwóch pirodetektorów uzyskuje się kąt wykrywania 240° z kątem rozwarcia 180°.

Ważne: Najpewniejsze wykrywanie poruszających się obiektów uzyskuje się przy zamontowaniu lampy z czujnikiem ruchu z boku do kierunku ruchu i przy braku przeszkód (np. drzew, murów itp.) zasłaniających czujnik.

Instalacja / Montaż na ścianie ①–⑦

Miejsce montażu powinno być oddalone o co najmniej 50 cm od następnej lampy oświetleniowej, ponieważ promieniowanie cieplne może spowodować błędne działanie systemu. W celu uzyskania podanego zasięgu czujnika 12 m, wysokość montażu powinna wynosić ok. 2 m.

Podłączenie przewodu zasilającego (patrz rys)
Przewód zasilający jest kablem 2-3-żyłowym:
L = przewód fazowy (najczęściej czarny lub brązowy)
N = przewód neutralny (najczęściej niebieski)
PE = przewód ochronny (zielony/żółty) ⏚
(L 260 / L 261 S)

W razie wątpliowści należy zidentyfikować próbnikiem poszczególne żyły przewodu; następnie ponownie wyłączyć napięcie. Przewód fazowy (**L**), neutralny (**N**) i ochronny (**PE**) należy podłączyć do odpowiednich zacisków.
Wskazówka do rys. 5 (L 260 / L 261 S):
Na zakończenie ramię lampy zamocować w wypustkach mocujących uchwytu ściennego, aby nie obciążać wewnętrznych przewodów przez naciąg.
Wskazówka do rys. 15 (L 260 / L 261 S):
Oprawę żarówki można obracać, co umożliwia indywidualną regulację adaptera G9.

Wskazówka: W przewodzie zasilającym można oczywiście zainstalować wyłącznik sieciowy do ręcznego włączania/wyłączania oświetlenia. Jest to warunkiem dla funkcji stalego świecenia lampy (patrz rozdzial Funkcja stalego świecenia) ⑫.

PL

Dane techniczne

Moc:	max 100 W/E 27 lub max 2 x 40 W/G9 (L 260 / 261 S: G9)
Napięcie:	230 – 240 V, 50 Hz
Kąt wykrywania czujnika:	240° z kątem rozwarcia 180°
Zasięg czujnika:	max 12 m
Ustawianie czasu:	5 s – 15 min.
Ustawianie czułości zmierzchowej:	2 – 2000 luksów
Regulacja jasności: (L 262 S – 265 S)	0 – 50 % (Watt-o-matic)
Stałe oświetlenie:	przełączalne (4 godz.) Warunek: wyłącznik zainstalowany w sieciowym przewodzie zasilającym
Stopień ochrony:	IP 44

Funkcje ⑧, ⑨, ⑩

Po zamontowaniu modułu czujnika i podłączeniu do zasilania sieciowego można uruchomić lampę z czujnikiem ruchu.

Ustawianie progu czułości zmierzchowej ⑧
(Ustawienie fabryczne: praca przy świetle dziennym, 2000 luksów)

Płynnie ustawiany próg czułości czujnika w zakresie 2–2000 luksów.

Pokrętło regulacyjne ustawione na znaku ☼ = praca przy świetle dziennym, ok. 2000 luksów.
Pokrętło regulacyjne ustawione na znaku ☾ = praca o zmierzchu, próg czułości ok. 2 luksy. Podczas ustawiania zasięgu czujnika przy świetle dziennym należy ustawić pokrętło regulacyjne na znaku ☼ (dzienny tryb pracy).

Ustawianie czasu świecenia (opóźnienie wyłączenia) ⑨
(Ustawienie fabryczne: 5 s)

Płynnie ustawiany czas świecenia lampy w zakresie od 5 s do 15 min.

Pokrętło regulacyjne ustawione na znaku **–** = najkrótszy czas
Pokrętło regulacyjne ustawione na znaku **+** = najdłuższy czas (15 min.)

Podczas ustawiania zasięgu czujnika zalecamy ustawienie najkrótszego czasu świecenia **–**.

L 262 – L 265 S:

Regulacja jasności (Watt-o-matic) ⑩
(Ustawienie fabryczne: ściemnianie wyłączone: 0%)



Jasność lampy włączonej jako światło stałe można ustawiać płynnie w zakresie do max. 50 % mocy. Oznacza to, że: dopiero na skutek ruchu w obszarze wykrywania czujnika światło stałe o mocy np.: 20 W zostaje przełączone na maksymalną moc.

Funkcja stałego świecenia ⑫

Jeśli w przewodzie zasilającym zainstalowany jest wyłącznik sieciowy, to oprócz zwykłego włączania i wyłączania lampy można ustawić następujące funkcje:

Tryb pracy czujnika
1) Włączanie światła (gdy lampa jest wyłączona):
1 x wyłączyć i włączyć wyłącznik.
Lampa będzie świecić w zaprogramowanym czasie.
2) Wyłączanie światła (gdy lampa jest włączona):
1 x wyłączyć i włączyć wyłącznik.
Lampa gaśnie lub przechodzi na tryb pracy czujnika.

Funkcja stałego świecenia
1) Włączanie stałego świecenia:
2 x wyłączyć i włączyć wyłącznik. Lampa jest ustawiona na stałe świecenie przez 4 godziny (świeci czerwona dioda świecąca za soczewką). Następnie przechodzi automatycznie na tryb pracy czujnika (czerwona dioda świecąca gaśnie).
2) Wyłączanie stalego świecenia:
1 x wyłączyć i włączyć wyłącznik.
Lampa gaśnie lub przechodzi na tryb pracy czujnika.
Ważne:
Kilkakrotne naciskanie wyłącznika należy wykonać raz za razem w krótkich odstępach (w czasie 0,5 – 1 s).

Łagodne zapalanie światla

Lampa z czujnikiem ruchu dysponuje funkcją łagodnego zapalania światła. Oznacza to, że lampa po załączeniu nie świeci od razu z maksymalną mocą, lecz w ciągu jednej sekundy powoli zwiększa jasność aż do uzyskania 100% mocy. W ten sam sposób zmniejszana jest stopniowo jasność lampy po zgaszeniu.

Ustawianie zasięgu czujnika/regulacja ⑬

Przy montażu na zalecanej wysokości 2 m zasięg czujnika wynosi maksymalnie 12 m. W zależności od potrzeb zasięg czujnika można optymalnie wyregulować. Przesłony należące do wyposażenia służą do zasłonienia dowolnej ilości segmentów soczewki lub do indywidualnego skrócenia zasięgu czujnika. W ten sposób eliminuje się czynniki mogące zakłócić prawidłowe działanie czujnika, np.: samochody lub przechodniów itp., badź też wybiórczo kontroluje pewne strefy. Przesłony można rozdzielić wzdłuż przygotowanych w tym celu pionowych lub poziomych rowków albo rozciąć nożyczkami. Przesłony należy zaczepić w górnej części soczewki czujnika po ściągnięciu przesłony pierścieniowej. Następnie założyć z powrotem przesłonę pierścieniową, która unieruchomi pozostałe przesłony.
Ponadto przez obracanie obudowy w zakresie ± 80° ⑭ możliwe jest dokładne wyregulowanie czujnika.

Eksploatacja/konserwacja

Lampa z czujnikiem ruchu nadaje się do automatycznego włączania oświetlenia. Czynniki atmosferyczne mogą wpływać na działanie lampy z czujnikiem ruchu, silne porywy wiatru, śnieg, deszcz lub grad mogą spowodować błędne zadziałanie czujnika, ponieważ nagłe zmiany temperatury nie dają się odróżnić od źródeł ciepła. Zabrudzoną soczewkę czujnika można oczyścić wilgotną szmatką (bez użycia środków czyszczących).

Uwaga! (L 260 / L 261 S)
Stal stopową należy czyścić systematycznie (mniej więcej co 3 miesiące) dostępnym w handlu środkiem do czyszczenia stali. W przeciwnym wypadku może dojść do korodowania powierzchni zewnętrznej (nalot rdzy). Nie wolno stosować środków czyszczących zawierających chlor! Bardzo dobre wyniki uzyskuje się m.in. za pomocą środka SIDOL CERAN & Stahlreiniger firmy Henkel, pod warunkiem nanoszenia preparatu zgodnie z kierunkiem szczotkowania stali.

PL

CE Deklaracja zgodności z normami

Produkt spełnia wymogi dyrektywy w sprawie urządzeń niskiego napięcia 73/23/EWG oraz dyrektywy o zgodności elektromagnetycznej 89/336/EWG.

Usterki

Usterka	Przyczyna	Usuwanie
Lampa z czujnikiem ruchu bez napięcia	■ przepalony bezpiecznik, nie włączony wyłącznik sieciowy, przerwany przewód ■ zwarcie	■ wymienić bezpiecznik, włączyć wyłącznik sieciowy; sprawdzić przewód próbnikiem napięcia ■ sprawdzić podłączenia elektryczne
Lampa z czujnikiem ruchu nie zapala się	■ przy dziennym trybie pracy ustawiono próg czułości dla nocnego trybu pracy ■ uszkodzona żarówka ■ wyłączony wyłącznik sieciowy ■ uszkodzony bezpiecznik ■ niedokładnie ustawiony obszar wykrywania czujnika ■ zadziałał wewnętrzny bezpiecznik elektryczny (stałe świecenie diody)	■ ustawić na nowo (pokrętłem regulacyjnym ⑧) ■ wymienić żarówkę ■ włączyć ■ założyć nowy bezpiecznik, ewentualnie sprawdzić podłączenia elektryczne ■ wyregulować na nowo ■ wyłączyć i po 5 s ponownie włączyć lampę z czujnikiem ruchu
Lampa z czujnikiem ruchu nie gaśnie	■ w obszarze wykrywania czujnika ciągle się coś porusza ■ regulacja jasności ustawiona na 50% (L 262 – L 265 S)	■ skontrolować obszar wykrywania czujnika i ewentualnie ustawić na nowo ■ ustawić regulację jasności na 0% (pokrętłem regulacyjnym ⑩)
Lampa z czujnikiem ruchu zapala się w niepożądanym momencie	■ wiatr porusza gałęziami i krzewami w obszarze wykrywania czujnika ■ czujnik rejestruje ruch pojazdów na ulicy ■ gwałtowne zmiany temperatury na skutek czynników atmosferycznych (wiatr, deszcz, śnieg) lub nadmuch z wentylatorów, otwartych okien	■ zmienić obszar wykrywania ■ zmienić obszar wykrywania ■ zmienić obszar wykrywania czujnika, zmienić miejsce montażu
Zmiana zasięgu działania lampy z czujnikiem ruchu	■ inne temperatury otoczenia	■ dokładnie ustawić obszar wykrywania czujnik przy pomocy przesłon
Dioda świecąca stale świeci, pomimo że nie jest włączona funkcja stałego oświetlenia	■ zadziałał wewnętrzny bezpiecznik	■ wyłączyć i po 5 s ponownie włączyć lampę z czujnikiem ruchu

Gwarancja funkcjonowania

Poniższy produkt firmy STEINEL został bardzo starannie wykonany. Prawidłowe działanie i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzają przeprowadzone losowo kontrole jakości oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. Firma STEINEL udziela gwarancji na prawidłową jakość i działanie. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy i rozpoczyna się z dniem sprzedaży użytkownikowi. W okresie gwarancyjnym producent usuwa braki spowodowane wadami materialowymi lub wykonawczymi, świadczenie gwarancyjne polega na naprawie lub wymianie wadliwych części wg wyboru producenta. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia części podlegających zużyciu eksploatacyjnemu, uszkodzeń i usterek spowodowanych przez nieprawidłową obsługę lub konserwację. Wykluczone są szkody wtórne dotyczące przedmiotów obcych.

Gwarancja udzielana jest tylko w przypadku, gdy prawidłowo zapakowane urządzenie (nie rozłożone na części) wraz z krótkim opisem nieprawidłowości oraz z paragonem lub fakturą (z datą zakupu i pieczątką sklepu) zostanie odesłane do odpowiedniego punktu serwisowego.

Serwis naprawczy:
Po upływie okresu gwarancji albo w razie usterek nie objętych gwarancją naprawy wykonuje nasz serwis firmowy. Prosimy o przesłanie dobrze zapakowanego urządzenia do najbliższej placówki serwisowej.

36 miesięcy GWARANCJI

(RO) Instrucţiuni de montaj

Stimate cumpărător,

vă mulţumim pentru încrederea pe care ne-o acordaţi prin cumpărarea noii lămpi cu senzor STEINEL. V-aţi decis în favoarea unui produs de calitate care a fost fabricat, testat şi ambalat cu cea mai mare atenţie.

Vă invităm ca înainte de instalare, să vă familiarizaţi cu aceste instrucţiuni de montaj, pentru că numai printr-o instalare şi punere în funcţiune competente, se garantează funcţionarea îndelungată, sigură şi fără probleme.
Vă dorim să vă bucuraţi de noua dumneavoastră lampă cu senzor STEINEL.

Instrucţiuni de securitate

- Înaintea oricăror lucrări la lampa cu senzor, se va întrerupe mai întâi alimentarea cu energie electrică!
- În timpul montajului, circuitul electric ce urmează a fi conectat trebuie să fie scos de sub tensiune. Din această cauză, se va decupla mai întâi alimentarea electrică după care se va verifica cu un testor de tensiune.
- La instalarea lămpii cu senzor este vorba de o operaţie la tensiunea de reţea. Din această cauză, ea trebuie executată corect, în conformitate cu Normele de instalaţii şi criteriile de conectare naţionale în vigoare. (D -VDE 0100, A -ÖVE / ÖNORM E8001-1, CH -SEV 1000)

Principiul de funcţionare ⑪

Senzorul infraroşu integrat, este echipat cu doi piro-senzori, fiecare cu o arie de cuprindere de 120°, care percep radiaţia termică invizibilă a corpurilor în mişcare (oameni, animale etc.).

Radiaţia termică înregistrată este convertită electronic, acţionând în mod automat sursa de iluminat. Radiaţia termică nu este recunoscută prin obstacole cum ar fi de ex. pereţii sau sticla ferestrelor, deci nu se realizează nici acţionarea.

Cu ajutorul celor doi piro-senzori de 120° este realizat un unghi de cuprindere de 240° cu un unghi de deschidere de 180°.

Important: Cea mai sigură cuprindere a mişcărilor o realizaţi atunci când lampa cu senzori este orientată pe direcţia de deplasare şi nu există obstacole (de ex. pomi, ziduri etc.) care să împiedice vizibilitatea senzorului.

Instalarea/montarea pe perete ① – ⑦

Locul de montare este bine să se găsească la o distanţă de cel puţin 50 cm faţă de alte corpuri de iluminat, întrucât radiaţia termică poate duce la acţionarea sistemului. Pentru a putea atinge distanţele de activare de max. 12 m, înălţimea de montare trebuie să fie de aproximativ 2 m.

Conectarea alimentării la reţea (vezi fig.)
Alimentarea la reţea se va realiza cu un cablu cu 2-3 conductori:
L = faza (de cele mai multe ori negru sau maro)
N = nul de lucru (de cele mai multe ori albastru)
PE = conductor de protecţie (galben/verde) ⏚
(L 260 / L 261 S)

În caz de dubii, cablul trebuie identificat cu un testor de tensiune, după care tensiunea se va decupla din nou.

Faza (**L**), nulul de lucru (**N**) şi împământarea (**PE**), se conectează la bornele conectorului.
Observaţie pentru fig. 5 (L 260 / L 261 S):
Pentru conectare, braţul lămpii trebuie agăţat de suportul de perete, astfel încât cablajul intern să nu fie solicitat prin întindere.
Observaţie pentru fig. 15 (L 260 / L 261 S):
Dulia becului poate fi rotită, astfel încât adaptorul G9 să poată fi poziţionat individual.

Observaţie: Pe circuitul de alimentare poate fi montat bineînţeles un întrerupător de reţea pentru cuplare şi decuplare. Pentru funcţia de iluminat continuu, acest lucru constituie o condiţie. (vezi funcţia iluminat continuu) ⑫.

RO

Caracteristici tehnice

Puterea:	max. 100 W/E 27 sau max. 2 x 40 W/G9 (L 260 / 261 S: G9)
Tensiunea de alimentare:	230 – 240 V, 50 Hz
Unghiul de cuprindere:	240° cu unghi de deschidere de 180°
Distanţa de activare a senzorului:	max. 12 m
Reglajul timpului de funcţionare:	5 sec. – 15 min.
Reglajul crepuscularităţii (sensibilităţii):	2 – 2000 Lux
Reglajul intensităţii luminoase: (L 262 S – 265 S)	0 – 50% (Watt-o-matic)
Iluminat continuu:	comutabil (4 ore) Condiţionat de un întrerupător montat pe circuitul de alimentare la reţea
Clasa de protecţie:	IP 44

Funcţiile ⑧, ⑨, ⑩

După montarea corpului cu senzor şi conectarea la reţea, lampa cu senzor poate fi pusă în funcţiune.

Reglajul crepuscularitatii (sensibilităţii) (pragul de activare) ⑧
(reglajul producătorului: funcţionare la lumina zilei 2000 lux)



Prag de activare al senzorului, reglabil cursiv de la 2 la 2000 lux.

Potenţiometru în poziţia ☼ = regim de funcţionare la lumina zilei, aprox. 2000 lux.
Potenţiometru în poziţia ☾ = regim de funcţionare semiîntuneric, aprox. 2 lux.
Pentru reglarea unghiului de cuprindere la lumina zilei, potenţiometrul se va aduce în poziţia ☼ (funcţionare la lumina zilei).

Programarea stingerii (reglajul timpului de funcţionare) ⑨
(reglajul producătorului: 5 sec.)

Durată de iluminare reglabilă cursiv de la 5 sec. la 15 min.

Potenţiometru de reglaj în poziţia **–** cel mai scurt interval de timp
Potenţiometru de reglaj în poziţia **+** cel mai lung interval de timp (15 min.)

În timpul reglării ariei de cuprindere se recomandă setarea celui mai scurt interval de timp.

L 262 – L 265 S:

Reglajul intensităţii luminoase (Watt-o-matic) ⑩
(reglajul producătorului: dimmer oprit: 0%)



La iluminatul continuu, puterea sursei de lumină poate fi reglată cursiv, până la max. 50 %.
Practic acest lucru înseamnă că numai la sesizarea unei mişcări în aria de cuprindere, iluminatul este cuplat de la, de ex. 20 waţi cu care este aprins continuu, la puterea maximă.

Funcţia de iluminat continuu ⑫

Dacă în alimentarea de la reţea este montat şi un întrerupător, atunci pe lângă simpla cuplare şi decuplare, devin accesibile şi următoarele funcţii:

Regim de funcţionare senzorial
1) Aprinderea iluminatului (când corpul de iluminat este STINS)
Întrerupătorul 1 x OPRIT şi PORNIT.
Corpul de iluminat va rămâne aprins pentru durata de timp selectată.
2) Stingerea iluminatului (când corpul de iluminat este APRINS)
Întrerupătorul 1 x OPRIT şi PORNIT.
Corpul de iluminat se va stinge, respectiv va trece în regimul senzorial

Iluminat continuu
1) Aprinderea iluminatului continuu:
Întrerupătorul 2 x OPRIT şi PORNIT. Corpul de iluminat trece pentru timp de 4 ore pe iluminat continuu (LED-ul roşu este aprins în spatele lentilei). După aceasta, va trece automat înapoi în regim senzorial (LED-ul roşu stins).
2) Decuplarea iluminatului continuu:
Întrerupătorul 1 x OPRIT şi PORNIT. Corpul de iluminat este stins, respectiv, trece în regim senzorial.
Important:
Acţionarea repetată a întrerupătorului trebuie efectuată în succesiune rapidă (în limita a 0,5 – 1 sec.).

Aprinderea soft a iluminatului

Lampa cu senzor dispune de o funcţie de aprindere soft, asta însemnând că la cuplare, iluminatul nu este comutat direct la puterea maximă, ci pe parcursul unei secunde, ea este ridicată la 100%. În acelaşi mod, iluminatul este redus încetinit la stingere.

Reglajul distanţei de activare/ajustarea ⑬

La o înălţime de montaj de 2 m, distanţa maximă de activare a senzorului este de 12 m. În funcţie de necesităţi, această distanţă de activare poate fi modificată. Cu măştile de acoperire ataşate pot fi acoperite oricâte segmente de lentilă se doreşte, reducând astfel distanţa de activare. În acest fel, se exclud activările nedorite, produse de autovehicule şi trecători sau se realizează controlul direcţionat al unei zone periculoase. Măştile acoperitoare pot fi segmentate în lungul diviziunilor verticale şi orizontale sau pot fi tăiate cu o foarfecă. După îndepărtarea măştii inelare, măştile acoperitoare se vor fixa în partea superioară a lentilei senzorilor. După aceasta, masca inelară se va pune la loc pentru a fixa măştile acoperitoare. Ajustarea de precizie se realizează suplimentar prin rotirea carcasei senzorului cu ± 80° ⑭.

Funcţionarea/îngrijirea

Lampa senzorială este destinată acţionării automate a iluminatului. Intemperiile pot influenţa funcţionarea sesizorului de mişcare, în cazul rafalelor intense de vânt, a ninsorii, ploii sau grindinii pot avea loc acţionări din eroare, întrucât variaţiile bruşte de temperatură nu pot fi deosebite de sursele de căldură. În caz de murdărire, lentila se poate curăţa cu o lavetă umedă (fără detergent).

Atenţie! (L 260 / L 261 S)
Oţelul inoxidabil trebuie curăţat cu regularitate (aprox. la fiecare 3 luni) cu o soluţie de curăţat specială. În caz contrar, suprafaţa ar putea fi corodată (rugină volatilă). Rezultate foarte bune se realizează cu soluţia de curăţare SIDOL pentru CERAN & oţel produsă de firma Henkel când aceasta este aplicată pe direcţia pe care a fost lustruit oţelul. Nu se vor folosi detergenţi pe bază de clor!

RO

CE Declaraţia de conformitate

Produsul îndeplineşte normele pentru joasă tensiune 73/23/EWG şi directiva EMV-89/336/EWG.

Perturbări în funcţionare

Perturbarea	Cauza	Remediul
Lampa cu senzor este fără tensiune	■ Siguranţa defectă, decuplată circuit întrerupt ■ Scurtcircuit	■ Se montează o siguranţă nouă se cuplează întrerupătorul de reţea, se verifică prezenţa tensiunii cu un tester ■ Se verifică legăturile
Lampa cu senzor nu cuplează	■ În regim de zi, reglajul luminozităţii se găseşte în regim nocturn ■ Becul ars ■ Întrerupătorul de reţea OPRIT ■ Siguranţă defectă ■ Aria de cuprindere nu este direcţionată ■ A fost activată siguranţa electrică internă (LED-ul este aprins continuu)	■ Se reglează din nou (Potenţiometrul ⑧) ■ Se înlocuieşte becul ■ Se cuplează ■ Se introduce o siguranţă nouă, se verifică eventual legăturile ■ Se reglează din nou ■ Se decuplează lampa cu senzor şi se cuplează din nou după aprox. 5 sec.
Lampa cu senzor nu decuplează	■ Mişcări continue în aria de cuprindere ■ Reglajul intensităţii luminoase se găseşte la 50 % (L 262 – L 265 S)	■ Se controlează zona şi se reglează eventual din nou ■ Intensitatea luminoasă se reglează la 0 % (Potenţiometrul ⑩)
Lampa cu senzor acţionează iluminatul în mod nedorit	■ Vântul mişcă pomi şi arbuşti în aria de cuprindere ■ Este detectat traficul auto pe şosea ■ Modificări bruşte de temperatură datorită intemperiilor (vânt, ploaie, zăpadă) sau aer cald evacuat de ventilatoare, ferestre deschise	■ Se modifică aria de cuprindere ■ Se modifică aria de cuprindere ■ Se modifică aria de cuprindere, se schimbă locul de amplasare
Se modifică distanţa de activare a senzorului	■ Alte temperaturi ale mediului ambiant	■ Se reglează cu precizie aria de cuprindere prin căuşuri acoperitoare
LED-ul este aprins continuu, cu toate că iluminatul continuu nu este activat	■ Siguranţa internă este activată	■ Lampa cu senzor se decuplează şi se cuplează din nou după aprox. 5 sec.

Garanţia de funcţionare

Acest produs STEINEL a fost fabricat şi controlat funcţional şi în privinţa siguranţei conform prevederilor în vigoare, după care a fost supus unei probe de funcţionare prin sondaj. STEINEL preia garanţia pentru realizarea şi funcţionarea ireproşabilă. Termenul de garanţie este de 36 de luni de la data vânzării către utilizator. Garanţia acoperă deficienţele bazate pe defecte de material şi fabricaţie. Îndeplinirea garanţiei se efectuează prin repararea sau înlocuirea pieselor deficitare conform opţiunii noastre. Garanţia nu se aplică pieselor uzabile şi nici deteriorărilor sau deficienţelor cauzate de utilizarea sau întreţinerea necorespunzătoare. Daunele produse prin consecinţe asupra unor corpuri străine sunt excluse.

Garanţia se acordă numai în cazul în care aparatul, fără a fi demontat, împreună cu o scurtă descriere a defecţiunii, bonul de casă sau factura (data achiziţionării şi ştampila comerciantului), este expediat ambalat corespunzător către unitatea de service competentă.

Service postgaranţie:
După expirarea termenului de garanţie sau la apariţia unor deficienţe care nu sunt acoperite de garanţie, service-ul firmei noastre efectuează reparaţii asupra produsului. Vă rugăm să expediaţi produsul ambalat corespunzător pe adresa celui mai apropiat centru service.

(SLO) Navodila za namestitev

Spoštovana stranka

Najlepša hvala za zaupanje, ki ste nam ga izkazali z nakupom Vaše senzorske svetilke STEINEL. Odločili ste se za visokokakovosten izdelek, ki je bil skrbno izdelan, preizkušen in zapakiran.

Pred nameščanjem, prosimo, skrbno preberite navodila za namestitev. Kajti samo ustrezna namestitev in uporaba zagotavljata dolgo, zanesljivo in nemoteno delovanje.
Želimo Vam veliko veselja z Vašo senzorsko svetilko STEINEL.

⚠ Varnostna opozorila

■ Pred vsakim delom na napravi prekiniti dovod električne napetosti!
■ Pri montaži mora priklopni električni vod biti brez napetosti. Zato je najprej potrebno odklopiti elektriko in preveriti napetost z merilcem napetosti.
■ Pri nameščanju senzorske luči gre za dela na omrežni napetosti. Zato mora biti strokovno izvedeno po veljavnih predpisih in pogojih (D -VDE 0100, A -ÖVE / ÖNORM E8001-1, CH -SEV 1000).

Princip ⑪

Integrirani infrardeči senzor je opremljen z dvema 120°-Piro-senzorjema, ki zaznavata nevidno toplotno sevanje premikajočih se teles (ljudi, živali itn.).

Na ta način zajeto sevanje je elektronsko pretvorjeno in tako avtomatsko vklopi luč. Skozi ovire .(npr. stene ali okna) toplotno sevanje ni prepoznavno, torej vklop izostane. S pomočjo dveh Piro-senzorjev je dosežen kot zaznavanja 240° s kotom odprtosti 180°.

Pomembno: Najbolj zanesljivo zajemanja gibanja dosežete, če je senzorska luč nameščena stransko glede na smer gibanja in pri tem nobene ovire (npr. drevesa, stene itd.) ne zastirajo senzorja.

Namestitev/Stenska montaža ① – ⑦

Montažno mesto mora od luči biti oddaljeno najmanj 50 cm, ker lahko toplotno sevanje privede do aktivacije sistema. Za doseganje navedenih maksimalnih vrednosti (obseg zaznavanja 12 m), naj višina montaže znaša 2 m.

Priklop napetostnega kabla (glej sliko)
Električna napeljava je sestavljena iz 2-3-žilnega kabla:
L = Faza (praviloma črn ali rjav)
N = Nični vod (praviloma moder)
PE = Varnostni vod (zeleno-rumen) ⏚
(L 260 / L 261 S)

Zaradi varnosti morate kable preizkusiti z merilcem napetosti; nato jih spet odklopite z napetosti. Faza (**L**), nični vod (**N**) in varnostni vod (**PE**) so priklopljeni na sponke.
Opozorilo k sliki 5 (L 260 / L 261 S):
Roka luči mora pred priklopom biti nameščena na držalne spojke na stenskem držalu, da so notranji vodi neobremenjeni zaradi nategovanja.
Opozorilo k sliki 15 (L 260 / L 261 S):
Držalo žarnice je vrtljivo, zato da se G9-adapter lahko posamezno nastavlja.

Opozorilo: V napetostno povezavo se lahko seveda namesti omrežno stikalo za VKLOP/IZKLOP. Za konstantno osvetlitev je to pogoj (glej poglavje Konstantna osvetlitev) ⑫.

SLO

Tehnični podatki

Moč:	max. 100 Watt/E 27 ali max. 2 x 40 W/G9 (L 260 / 261 S: G9)
Napetost:	230 – 240 V, 50 Hz
Kot zaznavanja:	240° s 180° kotom odprtosti
Doseg senzorja:	max. 12 m
Časovna nastavitev:	5 sek – 15 min
Zatemnitev:	2 – 2000 Lux
Nastavitev svetlosti: (L 262 S – 265 S)	0 – 50% (sistem Watt-o-matic)
Konstantna osvetlitev:	možnost vključitve (4 ure) Pogoj je priklopljeno stikalo na omrežnem kablu
Vrsta varnosti:	IP 44

Funkcije ⑧, ⑨, ⑩

Ko je senzorska enota nameščena in priklopljena, se lahko senzorska svetilka prične uporabljati.

Nastavitev zatemnitve (Odzivni prag) ⑧
(Tovarniška nastavitev delovanje pri dnevni svetlobi 2000 Luxov)



Možnost brezstopenjskega nastavljanja odzivnega praga senzorja od 2 do 2000 Luxov.

Nastavitev na vrednost ☼ pomeni dnevno delovanje ca. 2000 Luxov.
Nastavitev na vrednost ☾ pomeni delovanje v temi ca. 2 Luxa. Pri nastavljanju področja zaznavanja pri dnevni svetlobi mora biti nastavitev na vrednosti (delovanje ob dnevni svetlobi).

Zakasnitev izklopa (Nastavitev časa) ⑨
(Tovarniška nastavitev: 5 sek.)

Brezstopenjsko nastavljiv čas svetilnosti od 5 sek. do 15 min.

Nastavitev na vrednost **–** je najkrajši čas.
Nastavitev na vrednost **+** je najdaljši čas (15 min)

Pri nastavljanju področja zaznavanja je priporočeno izbrati najkrajši čas **–**.

L 262 – L 265 S:

Nastavitev osvetlitve (Sistem Watt-o-matic) ⑩
(Tovarniška nastavitev Svetilnost izklopljena: 0%)



Svetilnost luči lahko do max. 50 % brezstopenjsko nastavljate kot konstantno osvetlitev. To pomeni, da bo luč šele ob premikanju na področju zaznavanja senzorja iz (npr. 20 Wattov) konstantne osvetlitve vklopljena na maksimalno moč.

Funkcija konstantne osvetlitve ⑫

V primeru namestitve stikala, so ob funkcijah VKLOPA in IZKLOPA možne sledeče funkcije:

Senzorsko delovanje
1) VKLOP luči (v primeru, da je IZKLOPLJENA):
Stikalo 1x IZKLOP in VKLOP.
Luč sveti tako dolgo, kot je nastavljen čas svetilnosti.
2) IZKLOP luči (v primeru, da je VKLOPLJENA):
Stikalo 1x IZKLOP in VKLOP.
Luč ugasne oziroma preklopi v senzorsko delovanje.

Konstantna osvetlitev
1) Vklop konstantne osvetlitve:
Stikalo 2x IZKLOP in VKLOP. Luč bo 4 ure konstantno svetila (rdeča LED dioda sveti za lečo), nato avtomatsko preide v senzorsko delovanje (rdeča LED dioda je izklopljena).
2) Izklop konstantne osvetlitve:
Stikalo 1x IZKLOP in VKLOP. Luč ugasne oziroma preide v senzorsko delovanje.
Pomembno:
Večkratna uporaba stikala naj si sledi v kratkem času (0,5 – 1 sek).

Funkcija Soft-Lichtstart

Senzorska svetilka vsebuje t. i. funkcijo Soft-Lichtstart. To pomeni, da luč ob vklopu ne sveti takoj z maksimalno močjo, temveč svetilnost naraste do 100 % v času 1 sekunde.Prav tako luč ob izklopu počasi izgublja svetilno moč.

Nastavitev razdalje/Justiranje ⑬

Pri montažni višini 2 m, znaša dosegljivost senzorja 12 m. V skladu s potrebami je področje zaznavanja možno optimizirati. Priložena zastirala za lečo služijo za prekrivanje poljubnega števila segmentov leče, oziroma za individualno zmanjševanje razdalje zajemanja. Tako so zmotna vključevanja zaradi avtomobilov, mimoidočih itn. izključena oziroma nevarna področja načrtovano nadzorovana.Zastirala je možno v utorjenih razdelkih s škarjami rezati v horizontalni ali vertikalni smeri.Po odstranitvi krožne zaslonke jih je potrebno namestiti na zgornje področje senzorske leče. Zaslonko je za tem potrebno namestiti nazaj, s čimer se pritrdijo zastirala.
Z vrtenjem ohišja senzorja za ± 80° ⑭ je možna fina nastavitev.

Uporaba/Nega

Senzorska svetilka je primerna za avtomatsko osvetljevanje. Vremenske razmere lahko vplivajo na delovanje senzorske svetilke; pri močnih sunkih vetra, sneženju, dežju ali toči lahko pride do zmotnih vklopov, ker senzor ne more razlikovati nenadnih temperaturnih sprememb od izvorov toplote. Lečo je dovoljeno čistiti z vlažno krpo (brez uporabe čistil).

Pozor! (L 260 / L 261 S)
Legirano jeklo mora biti redno (vsake 3 mesece) čiščeno z običajnim čistilom za legirano jeklo . V nasprotnem primeru na površini lahko nastane korozija (rja). Zelo dobri rezultati so dosegljivi s čistilom SIDOL CERAN in čistilom za legirano jeklo znamke Henkel, v kolikor sta nanašana v brusni smeri jekla. Prepovedana uporaba čistil, ki vsebujejo klor!

SLO

CE Izjava o konformnosti

Izdelek izpolnjuje nizkonapetostno smernico 73/23/EWG in smernico EMV 89/336/EWG.

Motnje delovanja

Motnja	Vzrok	Ukrepi
Senzorska svetilka brez napetosti	■ okvarjena varovalka, ni vključena, prekinjena povezava ■ kratek stik	■ namestiti novo varovalko, vključiti stikalo; preveriti napetostno povezavo z merilcem napetosti ■ preveriti priključke
Senzorska svetilka se ne vklopi	■ pri dnevni nastavitvi, nastavitev zatemnitve se nahaja na nočnem delovanju ■ okvarjena žarnica ■ izklopljeno stikalo ■ okvarjena varovalka ■ področje zaznavanja ni optimalno določeno ■ notranja električna varovalka je bila aktivirana (LED dioda sveti konstantno)	■ ponovno nastaviti (regulator ⑧) ■ zamenjati žarnico ■ vključiti ■ nova varovalka, po potrebi preveriti priklop ■ ponovna nastavitev ■ senzorsko svetilko IZKLOPITI in po 5 sek. ponovno VKLOPITI
Senzorska svetilka se ne izklopi	■ nenehno gibanje na področju zaznavanja ■ nastavitev svetlosti na 50% (L 262 – L 265 S)	■ preveriti področje in po potrebi ponovno nastaviti ■ nastavitev svetlosti nastaviti na 0% (regulator ⑩)
Senzorska svetilka se samodejno vklaplja	■ veter premika drevesa in grmovje na področju zaznavanja ■ zaznavanje avtomobilov na cesti ■ nenadna temperaturna sprememba zaradi vremena (veter, dež, sneg) ali izhodni zrak ventilatorjev in prepih zaradi odprtih oken	■ spremeniti področje ■ spremeniti področje ■ spremeniti področje, prestaviti mesto namestitve
Sprememba področja zaznavanja	■ drugačne temperature okolice	■ področje zaznavanja s prekritvenimi zastirali natančno nastaviti
LED dioda konstantno sveti, čeprav konstantna osvetljava ni vklopljena	■ notranja varovalka aktivirana	■ Senzorsko svetilko izklopiti in po 5 sek. ponovno vklopiti

Funkcijska garancija

Ta STEINELOV izdelek je izdelan z veliko mero skrbnosti, funkcijsko in varnostno preizkušen po obstoječih normah in nato podvržen vzorčnemu testu.STEINEL prevzema odgovornost za maksimalno kakovost in funkcionalnost. Garancijska doba traja 36 mesecev in prične teči z dnevom prodaje potrošniku. Odpravljamo pomanjkljivosti, ki so posledica napak v materialu ali proizvodnji; garancijska storitev se izvrši skozi popravilo ali menjavo pomanjkljivih delov po naši izbiri.Garancijska storitev odpade za poškodbe na potrošnih delih, kot tudi za poškodbe in pomanjkljivosti, ki nastanejo zaradi malomarnega ravnanja ali nevzdrževanja. Nadaljnje poškodbe na drugih predmetih so izključene.

Garancija se odobri samo v primeru, da nerazstavljeno napravo skupaj s kratkim opisom napake, blagajniškim listkom ali računom (datum nakupa in žig prodajalca) ter dobro zapakirano pošljete na ustrezen servis.

Servis:
Po preteku garancije ali v primeru poškodb brez pravice do garancije se obrnite na naš pooblaščeni servis. Prosimo, da ustrezno zapakiran izdelek pošljete na naslednji servis.

36 mesečna garancija za delovanje

(HR) Uputa za montažu

Poštovani kupče

zahvaljujemo na Vašem povjerenju koje ste nam iskazali kupnjom nove senzorske svjetiljke STEINEL. Odlučili ste se za proizvod visoke kvalitete koji je proizveden, ispitan i zapakiran s velikom pažnjom.

Molimo Vas da se prije njegovog instaliranja upoznate s ovim uputama za montažu. Naime, samo stručna instalacija i puštanje u pogon jamči dug i pouzdan rad bez smetnji. Želimo Vam puno zadovoljstva s Vašom novom STEINEL senzorskom svjetiljkom.

⚠ Sigurnosne upute

- Prije svih radova na uređaju prekinite naponsko napajanje!
- Kod montaže električni vod koji treba priključiti ne smije biti pod naponom. Zbog toga najprije isključite struju i pomoću ispitivača napona provjerite je li uspostavljeno beznaponsko stanje.
- Kod instalacije senzorske svjetiljke radi se o radu na naponu mreže. Stoga se on mora provoditi stručno i u skladu s državnim propisima o instalacijama i uvjetima priključivanja.
  (D -VDE 0100, A -ÖVE / ÖNORM E8001-1, CH -SEV 1000)

Princip rada ⑪

Integrirani infracrveni senzor opremljen je s dva pirosenzora od 120° koji registriraju nevidljivo toplinsko zračenje predmeta koji se pred njima kreću (ljudi, životinje itd.).

Tako registrirano toplinsko zračenje elektronički se pretvara i automatski uključuje svjetiljku. Zbog prepreka kao što je npr. zid ili staklo senzor ne prepoznaje toplinsko zračenje pa prema tome nema ni uključivanja. Pomoću dva pirosenzora postiže se obuhvatni kut od 240° s kutom otvora od 180°.

Važno: Najsigurnije registriranje pokreta postiže se t a k o da se senzorska svjetiljka montira bočno na smjer kretanja i nikakve prepreke (kao npr. drveće, zid itd.) ne ometaju vidokrug senzora.

Instalacija/zidna montaža ①–⑦

Mjesto montaže trebalo bi biti udaljeno najmanje 50 cm od drugog svjetla jer toplinsko zračenje može dovesti do aktiviranja sustava. Da bi se postigli dometi od maks. 12 m, visina montaže treba biti oko 2 m.

Priključak mrežnog voda (vidi sl.)
Priključivanje na mrežu putem 2-3-žilnog kabela:
L = faza (većinom crna ili smeđa)
N = nul-vodič (većinom plavi)
PE = zaštitni vodič (zeleno/žuti) ⏚ **(L 260 / L 261 S)**

U slučaju sumnje morate identificirati kabel pomoću ispitivača napona; na kraju opet uspostavite beznaponsko stanje. Faza (**L**), nul-vodič (**N**) i zaštitni vodič (**PE**) priključuju se na stezaljke.
Napomena uz sliku 5 (L 260 / L 261 S):
Krak svjetiljke mora se u svrhu priklju-čka objesiti na spojnice zidnog držača kako se povlačenjem ne bi opteretili interni vodovi.
Napomena uz sliku 15 (L 260 / L 261 S):
Grlo rasvjetnog tijela može se zakrenuti kako bi se adaptor G9 mogao individualno podesiti.

Napomena: Naravno da se u mrežni vod može montirati mrežna sklopka za uključivanje i isključivanje.To je pretpostavka za funkciju stalnog svjetla (vidi pogl. Funkcija stalnog svjetla) ⑫.

HR

Tehnički podaci

Snaga:	maks. 100 vati/E 27 ili maks. 2 x 40 W/G9 (L 260 / 261 S: G9)
Napon:	230 – 240 V, 50 Hz
Obuhvatni kut:	240° s 180° kuta otvora
Domet senzora:	maks. 12 m
Podešavanje vremena:	5 sek. – 15 min.
Podešavanje svjetlosnog praga:	2 – 2000 luksa
Regulacija svjetloće: (L 262 S – 265 S)	0 – 50 % (Watt-o-matic)
Stalno svjetlo:	uklopivo (4 sata) Pretpostavka: sklopka priključena na mrežni vod
Vrsta zaštite:	IP 44

Funkcije ⑧, ⑨, ⑩

Nakon što je montirana senzorska jedinica i izveden priključak na mrežu, možete uključiti senzorsku svjetiljku.

Podešavanje svjetlosnog praga (prag aktiviranja) ⑧
(tvornički podešeno: danje svjetlo 2000 luksa)

Kontinuirano podesiv prag aktiviranja senzora od 2 – 2000 luksa.

Regulator podešen na ☼ = danje svjetlo oko 2000 luksa.
Regulator podešen na ☾ = rad zamračivanja oko 2 luksa. Za podešavanje obuhvatnog područja kod danjeg svjetla regulator treba podesiti na ☼ (danje svjetlo).

Kašnjenje isključenja (podešavanje vremena) ⑨
(tvornički podešeno: 5 sek.)

Kontinuirano podesivo trajanje svjetla od 5 sek. do 15 min.

Regulator podešen na **–** = najkraće vrijeme
Regulator podešen na **+** = najduže vrijeme (15 min.)

Kod podešavanja obuhvatnog područja preporučuje se odabir najkraćeg vremena **–**.

L 262 – L 265 S:

Regulacija svjetloće (Watt-o-matic) ⑩
(tvornički podešeno: zamračivanje isključeno: 0%)

Jačina svjetla može se kontinuirano podesiti do maks. 50 % vrijednosti stalnog svjetla. To znači: Tek kod pokreta u obuhvatnom području senzora uključuje se svjetlo od npr. 20 vati stalnog svjetla do maksimalne snage svjetla.

Funkcija stalnog svjetla ⑫

Montira li se mrežna sklopka u mrežni vod, osim jednostavnog uključivanja i isključivanja moguće su sljedeće funkcije:

Pogon senzora
1) Uključite svjetlo (ako je svjetlo ISKLJUČENO):
Sklopku 1 x ISKLJUČITE i UKLJUČITE.
Svjetlo ostaje uključeno tijekom podešenog vremena.
2) Isključite svjetlo (ako je svjetlo UKLJUČENO):
Sklopku 1 x ISKLJUČITE i UKLJUČITE.
Svjetlo se isključuje odnosno prelazi u pogon senzora.

Pogon stalnog svjetla
1) Uključite stalno svjetlo:
Sklopku 2 x ISKLJUČITE i UKLJUČITE. Svjetiljka je podešena na 4 sata stalnog svjetla (svijetli crvena LED-dioda iza leće). Zatim ponovno automatski prelazi u pogon senzora (crvena LED-dioda se isključuje).
2) Isključivanje stalnog svjetla:
Sklopku 1 x ISKLJUČITE i UKLJUČITE. Svjetlo se isključuje odnosno prelazi u pogon senzora.
Važno:
Treba više puta uzastopce brzo pritiskati sklopku (u području 0,5 – 1 sek.).

Soft-uključivanje svjetla

Senzorska svjetiljka ima funkciju soft-uključivanja svjetla. To znači da se svjetlo prilikom uključivanja ne uključuje odmah na maksimalnu snagu nego se svjetlost polako pojačava na 100% unutar jedne sekunde. Isto tako prilikom isključivanja jačina svjetla se polako smanjuje.

Podešavanje dometa/justiranje ⑬

Kod visine montaže od 2 m maksimalni domet senzora iznosi 12 m. Po potrebi se obuhvatno područje može optimizirati. Priloženi pokrovni zasloni služe za prekrivanje segmenata leće po volji, odnosno za individualno skraćivanje dometa. Na taj način se izbjegavaju pogrešna uključivanja zbog prolaska automobila, prolaznika itd. i ciljano se nadziru mjesta opasnosti. Pokrovni zasloni mogu se odrezati duž podjela označenih utorima u okomitom ili vodoravnom položaju ili se mogu odrezati škarama. Nakon odvajanja prstenastog zaslona treba ih objesiti u gornjem području senzorske leće. Nakon toga ponovno nataknite prstenasti zaslon i na taj način će se pokrovni zasloni čvrsto usaditi. Okretanjem kućišta senzora za ± 80° ⑭ moguće je fino podešavanje senzora.

Rad/njega

Senzorska svjetiljka namijenjena je za automatsko uključivanje svjetla. Vremenski utjecaji mogu djelovati na funkcioniranje senzorske svjetiljke; kod jakog vjetra, snijega, kiše, tuče može doći do pogrešnog aktiviranja jer se ne mogu razlikovati nagla kolebanja temperature izvora topline. Obuhvatna leća može se u slučaju zaprljanosti obrisati vlažnom krpom (bez sredstva za čišćenje).

Pažnja! (L 260 / L 261 S)
Oplemenjeni čelik trebalo bi redovito čistiti (otprilike svaka 3 mjeseca) standardnim sredstvom za čišćenje takvog materijala. U suprotnom na površini može nastati korozija (hrđa). Vrlo dobri rezultati postižu se čistilima za oplemenjeni čelik SIDOL CERAN & tvrtke Henkel kad se nanesu smjeru četkanja oplemenjenog čelika. Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže klor!

HR

CE Izjava o sukladnosti

Proizvod zadovoljava Propis EGZ-e o niskom naponu 73/23/EWG i elektromagnetskoj podnošljivosti 89/336/EWG.

Smetnje u pogonu

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Senzorska svjetiljka bez napona	■ neispravan osigurač, nije uključena, prekinut vod ■ kratki spoj	■ novi osigurač, uključite mrežnu sklopku; provjeriti vod pomoću ispitivača napona ■ provjerite priključke
Senzorska svjetiljka se ne uključuje	■ po danu se podešavanje svjetlosnog praga nalazi u noćnom režimu rada ■ neispravna žarulja ■ mrežna sklopka je ISKLJUČENA ■ neispravan osigurač ■ obuhvatno područje nije ciljano podešeno ■ aktiviran je interni električni osigurač (LED-stalno svjetlo)	■ podesite iznova (regulator ⑧) ■ zamijenite žarulju ■ uključite ■ novi osigurač, event. provjerite priključak ■ iznova justirajte ■ senzorsku svjetiljku isključite i nakon oko 5 sek. ponovno je uključite
Senzorska svjetiljka se ne isključuje	■ neprekidno kretanje u obuhvatnom području ■ regulacija svjetloće na 50% (L 262 – L 265 S)	■ kontrolirajte područje i event. ga iznova podesite ■ regulaciju svjetloće podesite na 0% (regulator ⑩)
Senzorska svjetiljka se neželjeno uključuje	■ vjetar giba drveća i grmlje u obuhvatnom području ■ obuhvaćanje automobila na cesti ■ iznenadne promjene temperature zbog nevremena (vjetar, kiša, snijeg) ili izlazni zrak iz ventilatora, otvoreni prozori	■ premjestite područje ■ premjestite područje ■ promijenite područje, premjestite mjesto montaže
Senzorska svjetiljka Promjena dometa	■ ostale temperature okoline	■ Pomoću pokrovnih zaslona točno podesite obuhvatno područje
LED-dioda stalno svijetli iako nije uključeno stalno svjetlo	■ aktiviran je interni osigurač	■ isključite senzorsku svjetiljku i nakon 5 sek. je ponovno uključite

Jamstvo funkcionalnosti

Ovaj STEINEL-ov proizvod izrađen je uz veliku pažnju, njegovo funkcioniranje i sigurnost ispitani su prema važećim propisima i na kraju je proizvod podvrgnut kontroli uzorka. STEINEL preuzima jamstvo za besprijekornu kakvoću i funkcionalnost. Jamstveni rok iznosi 36 mjeseci a započinje s danom prodaje potrošaču. Uklanjamo nedostatke koji nastaju zbog grešaka na materijalu ili tvorničkih grešaka, usluga jamstva obuhvaća popravak ili zamjenu dijelova s greškom po našem izboru. Jamstvo ne dajemo u slučaju oštećenja na potrošnim dijelovima kao i šteta i nedostataka nastalih zbog nestručnog rukovanja ili održavanja. Posljedične štete na drugim predmetima su isključene.

Jamstvo se priznaje samo ako nerastavljeni, dobro zapakiran uređaj pošaljete zajedno s opisom greške i računom (datum kupnje i pečat trgovine) nadležnoj servisnoj službi.

Servisna služba:
Nakon isteka jamstvenog roka ili kad se utvrdi nedostatak bez jamstva, popravak će se izvršiti u tvornici. Molimo da dobro zapakiran proizvod pošaljete najbližoj servisnoj službi.

(EST) Paigaldusjuhend

Väga austatud klient

Suur tänu usalduse eest, mida te osutasite meile oma uut STEINELi anduriga lampi ostes. Te otsustasite kõrgeväärtusliku kvaliteettoote kasuks, mis on valmistatud, testitud ja pakitud suurima hoolega.

Palun tutvuge enne paigaldamist selle paigaldusjuhendiga. Ainult asjakohane paigaldus ja kasutuselevõtt tagab pika, usaldusväärse ning häireteta töö. Soovime teile palju rõõmu oma uue STEINELi anduriga lambi üle.

⚠ Ohutusjuhised

■ Enne kõigi seadmega seotud tööde alustamist tuleb toitepinge välja lülitada!
■ Paigaldamise ajal peab ühendatav elektrijuhe olema pingevaba. Sellepärast tuleb kõigepealt elektrivool välja lülitada ja kontrollida pingetestri abil, et juhe oleks pingevaba.
■ Anduriga lambi paigaldamine sisaldab võrgupingega seotud töid, mida mida tuleb teha asjakohaselt ning vastavuses riigis kehtivate paigalduseeskirjade ja ühendamistingimustega.
(D -VDE 0100, A -ÖVE / ÖNORM E8001-1, CH -SEV 1000)

Põhimõte ⑪

Integreeritud infrapuna-andur on varustatud kahe 120°-püroanduriga, mis tuvastavad liikuvate kehade (inimesed, loomad jne) soojuskiirgust.

Selliselt tuvastatud soojuskiirgus muundatakse elektrooniliselt ja nii lülitatakse automaatselt valgusti sisse. Tõkked, nagu näiteks müür või klaasruudud, takistavad soojuskiirguse tuvastamist, seetõttu lülitamist ei toimu. Kahe püroanduri abil saavutatakse mõõtenurgaks 240° avanemisnurgaga 180°.

Tähtis! Kõige kindlamini saab liikumist tuvastada siis, kui anduriga lamp paigaldatakse liikumissuuna suhtes küljele ja anduri vaatetsooni ei jää takistusi (nagu näiteks puud, müürid jne).

Paigaldamine/monteerimine seinale ①–⑦

Paigalduskoht peab jääma vähemalt 50 cm kaugusele teisest lambist, sest soojuskiirgus võib põhjustada süsteemi käivitumist. Selleks et saavutada etteantud mõõtepiirkonda max 12 m, peaks paigalduskõrgus olema ca 2 m.

Võrgujuhtme ühendamine (vt joonist)
Võrgujuhe koosneb 2-3-soonelisest kaablist:
L = faas (enamasti must või pruun)
N = nulljuhe (enamasti sinine)
PE = maandusjuhe (roheline/kollane) ⏚
(L 260 / L 261 S)

Kahtluse korral identifitseerige kaablid pingetestriga; seejärel lülitage pinge jälle välja. Faas (**L**), nulljuhe (**N**) ja maandusjuhe (**PE**) ühendatakse klemmide külge.

Märkus joonise 5 kohta (L 260 / L 261 S):
Lambijalg tuleb ühendamisel kinnitada seinahoidiku kinnitusklambri vahele nii, et selle sees asuvad juhtmed ei jääks tõmbepinge alla.
Märkus joonise 15 kohta (L 260 / L 261 S):
Valgusti raam on pööratav, nii et G9-adapterit saab individuaalselt justeerida.

NB! Võrgujuhtmele võib sisse- ja väljalülitamiseks loomulikult paigaldada ka võrgulüliti. Püsivalguse jaoks on see tingimata vajalik (vt peatükki Püsivalgus) ⑫.

EST

Tehnilised andmed

Võimsus:	max 100 vatti/E 27 või max 2 x 40 W/G9 (L 260 / 261 S: G9)
Pinge:	230 – 240 V, 50 Hz
Vaatenurk:	240° avamisnurgaga 180°
Anduri mõõtepiirkond:	max 12 m
Aja seadistamine:	5 sek – 15 min
Hämarusnivoo seadistamine:	2 – 2000 lux
Heleduse reguleerimine: (L 262 S – 265 S)	0 – 50 % (Watt-o-matic)
Püsivalgus:	lülitatav (4 tundi) Eeldus: võrgujuhtmele on külge ühendatud lüliti
Kaitseliik:	IP 44

Funktsioonid ⑧, ⑨, ⑩

Kui andur on kohale paigaldatud ja võrguühendus tehtud, on anduriga lamp kasutusvalmis.

Hämarusnivoo seadistamine (lülituslävi) ⑧
Tehaseseadistus:
Päevavalgusrežiim 2000 lux)



Astmeteta seadistatav anduri lülituslävi 2 – 2000 lux.

Regulaator on seadistatud ☼= päevavalgusrežiim ca 2000 lux.
Regulaator on seadistatud ☾= hämarusrežiim ca 2 lux.
Töötsooni seadistamiseks päevavalguse korral tuleb regulaator keerata ☼ (päevavalgusrežiim) peale.

Viivitusega väljalülitamine (aja seadistamine) ⑨
(tehasepoolne seadistus: 5 sek)

Astmeteta seadistatav sisselülitus kestvusega 5 sek kuni 15 min.

Regulaator on seadistatud **–** = lühim aeg
Regulaator on seadistatud **+** = pikim aeg (15 min.)

Töötsooni seadistamisel on soovitav valida lühim aeg **–**.

L 262 – L 265 S:

Heleduse reguleerimine (Watt-o-matic) ⑩
(Tehaseseadistus:
Dimmer välja lülitatud: 0%)



Lambi valgustustugevust saab seadistada püsivalgusena astmeta kuni max 50%-le. See tähendab: Alles liikumise korral anduri töötsoonis lülitatakse valgus näiteks 20-vatiselt püsivalguselt maksimaalsele valgustugsvõimsusele.

Püsivalgusfunktsioon ⑫

Juhul, kui võrgujuhtme külge paigaldatakse võrgulüliti, on lisaks lihtsale sisse- ja väljalülitamisele võimalikud järgmised funktsioonid:

Andurirežiim
1) Valgus sisselülitamine (kui valgusti on VÄLJA LÜLITATUD):
Lüliti 1 x VÄLJAS ja SEES.
Valgusti jääb seadistatud ajaks sisselülitatuks.
2) Valguse väljalülitamine (kui valgusti on SISSE LÜLITATUD):
Lüliti 1 x VÄLJAS ja SEES.
Valgusti lülitub välja või ümber andurirežiimi.

Püsivalgusrežiim
1) Püsivalguse sisselülitamine (kui valgusti on SISSE LÜLITATUD):
Lüliti 2 x VÄLJAS ja SEES. Valgusti lülitatakse 4 tunniks püsivalgusrežiimi (läätse taga asuv punane valgusdiood põleb). Seejärel lülitub see automaatselt uuesti jälle ümber andurirežiimi (punane valgusdiood väljas).
2) Püsivalguse väljalülitamine:
Lüliti 1 x VÄLJAS ja SEES. Valgusti lülitub välja või ümber andurirežiimi.
Tähtis!
Lülitile mitmekordne vajutamine peab toimuma kiiresti üksteise järel (vahemikus 0,5 – 1 sek).

Pikkamööda süttiv valgus

Anduriga lambil on olemas valguse aeglase sisselülitumise funktsioon. See tähendab seda, et valgus ei lülitu sisselülitamisel maksimaalsele võimsusele mitte kohe, vaid heledust suurendatakse ühe sekundi jooksul pikkamööda kuni 100%-ni. Samamoodi reguleeritakse väljalülitamisel valgust aeglaselt väiksemaks.

Mõõtepiirkonna seadistamine/justeerimine ⑬

Eeldatava 2 m paigalduskõrguse korral ulatub anduri maksimaalne mõõtepiirkond kuni 12 m-ni. Vastavalt vajadusele saab mõõtepiirkonda optimeerida. Kaasasolevate kattesirmide abil on võimalik ükskõik kui palju läätsesegmente kinni katta või mõõtepiirkonda individuaalselt vähendada. Sel viisil saab vältida näiteks autode, möödakäijate jne tekitatavaid valelülitusi või jälgida ohukohti suunatult. Kattesirme võib murda piki ettevalmistatud vertikaalseid või horisontaalseid sooni või lõigata kääride abil. Pärast ümarsirmi äravõtmist tuleb see riputada andurilaatse ülemisse ossa. Seejärel paigaldage ümarsirm uuesti kohale, et selle abil kattesirmid tugevasti kohale kinnitada.
Kui pöörate anduri korpust ± 80° ⑭ võrra on lisaks võimalik teostada täpset reguleerimist.

Käitamine/hooldus

Anduriga lampi sobib kasutada valgustuse automaatseks lülitamiseks. Ilmastikumõjud võivad mõjutada anduriga lambi tööd, tugevate tuulepuhangute, lume, vihma, rahe korral võib esineda ebaõigeid sisselülitumisi, sest äkilisi temperatuurikõikumisi ei ole soojusallikatest võimalik eristada. Mõõteläätse võib selle mustumise korral puhastada niiske lapiga (ilma puhastusvahenditeta).

Tähelepanu! (L 260 / L 261 S)
Roostevaba terast tuleb korrapäraste ajavahemike (ca iga 3 kuu tagant) puhastada kaubandusvõrgus saadaolevate roostevaba terase puhastusvahenditega. Vastasel juhul võib välispinnal (lendrooste tõttu) tekkida korrosioon. Väga häid tulemusi võib saavutada SIDOL CERAN & terasepuhastusvahendiga firmalt Henkel, kui see kanda roostevaba terasele selle lihvimissuunas. Ärge kasutage kloori sisaldavaid puhastusvahendeid!

CE Vastavusdeklaratsioon

Toode vastab madalpingedirektiivile 73/23/EMÜ ja elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile 89/336/EMÜ.

EST

Häired seadme töös

Häire	Põhjus	Kõrvaldamine
Sensorlambil puudub toitepinge	■ kaitse on defektne, ei ole sisse lülitatud, elektrijuhe katkenud ■ lühis	■ paigaldage uus kaitse, lülitage võrgulüliti sisse; kontrollige juhet pingetestriga ■ kontrollige ühendusi
Anduriga lamp ei lülitu sisse	■ päevarežiimil, hämaruse regulaator on öörežiimil ■ hõõglamp on defektne ■ võrgulüliti on asendis VÄLJAS ■ kaitse on defektne ■ mõjupiirkond ei ole seadistatud suunatult ■ sisemine kaitse on sisse lülitunud (püsivalguse valgusdiood)	■ seadistage uuesti (regulaator ⑧) ■ vahetage hõõglamp ■ lülitage sisse ■ paigaldage uus kaitse või kontrollige ühendust ■ justeerige uuesti ■ lülitage anduriga lamp välja ja ca 5 sek möödumisel uuesti sisse
Anduriga lamp ei lülitu välja	■ pidev liikumine mõjupiirkonnas ■ heleduse reguleerimine 50%-le (L 262 – L 265 S)	■ kontrollige tsooni, vajadusel justeerige uuesti ■ heleduse reguleerimine 0%-le (regulaator ⑩)
Sensorlamp lülitub iseenesest sisse	■ tuul liigutab mõjupiirkonnas puid ja põõsaid ■ tänaval liiguvad autod ■ äkilised ilmastikust tingitud temperatuurimuutused (tuul, vihm, lumi) või ventilaatoritest, avatud akendest väljuv õhk	■ seadistage tsoon ümber ■ seadistage tsoon ümber ■ muutke piirkonda, muutke paigalduskohta
Sensorlambi tegevusraadius on muutunud	■ ümbritsev temperatuur on muutunud	■ seadistage töötsoon täpselt kattekausside abil
Valgusdiood põleb pidevalt, vaatamata sellele, et püsivalgus ei ole sisse lülitatud	■ sisemine kaitse on sisse lülitunud	■ lülitage anduriga lamp välja ja 5 sek möödumisel uuesti sisse

Korrasoleku garantii

See STEINELi toode on valmistatud suurima hoolega, kontrollitud töökindluse ja ohutuse osas vastavalt kehtivatele eeskirjadele ning läbinud ka pistelise kontrolli. STEINEL annab garantii toote laitmatu kvaliteedi ja töökorras oleku kohta. Garantiiaeg on 36 kuud ja algab tarbijale toote ostmise päevast. Me kõrvaldame puudused, mis põhinevad materjali- või tootmisvigadel. Garantiitööde puhul defektne osa kas remonditakse või vahetatakse välja (meie valikul). Garantii ei kehti loomulikult kuluvate kuluvosade, seadme oskamatu käsitsemise või hoolduse tagajärjel tekkinud vigastuste, puuduste ja kahjude kohta. Kaugemale ulatuvad jätkukahjud võõraste esemete suhtes on välistatud.

Garantii säilib ainult juhul, kui lahtivõtmata seade hästi pakitult koos lühikese veakirjeldusega, kassatekiga või arvega (ostukuupäev ja kaupleja tempel) vastavasse teeninduskohta saadetakse.

Remonditeenus:
Pärast garantiiaja möödumist või puuduste korral, mille kohta garantii ei kehti, saab seadet remontida meie tehase teeninduspunktis. Palun saatke toode korralikult pakituna lähimasse teeninduspunkti.

36 kuuks GARANTII

(LT) Montavimo instrukcija

Gerb. Kliente,

dėkojame, kad parodėte pasitikėjimą ir nusipirkote naująjį STEINEL žibintą su judesio sensorium. Jūs įsigijote aukštos kokybės produktą, kuris pagamintas, išbandytas ir supakuotas ypač kruopščiai.

Prieš prijungdami prietaisą susipažinkite su šia montavimo instrukcija. Nes tik taisyklingai prijungtą ir tinkamai pradėtą naudoti prietaisą galėsite eksploatuoti ilgai, patikimai ir be gedimų.
Linkime malonių akimirkų naudojantis savo naujuoju STEINEL sensoriniu žibintu.

⚠ Saugos reikalavimai

- Prieš atlikdami kokius nors darbus su prietaisu atjunkite įtampą!
- Montuojant prijungiamajame elektros laide neturi būti įtampos. Todėl visų pirma išjunkite srovę ir įtampos indikatorium patikrinkite, ar nėra laiduose įtampos.
- Žibintas su judesio sensorium jungiamas prie elektros tinklo. Todėl jį reikia prijungti tinkamai, vadovaujantis šalyje galiojančiomis instaliacijos normomis ir jungimo taisyklėmis.
  (D -VDE 0100, A -ÖVE / ÖNORM E8001-1, CH -SEV 1000)

Principas ⑪

Integruotame infraraudonųjų spindulių sensoriuje įmontuoti du 120° piroelementai, fiksuojantys nematomą judančių kūnų (žmonių, gyvūnų ir t.t.) skleidžiamą šilumą.

Tokiu būdu užfiksuota skleidžiama šiluma paverčiama elektroniniais signalais, kurie automatiškai įjungia žibintą. Kliūtys, pvz., sienos ar langai, trukdo užfiksuoti skleidžiamą šilumą, ir tokiu atveju šviesa nejjungiama. Du piroelementai suteikia galimybę pasiekti 240° apimties kampą esant 180° atverties kampui.
Svarbu! Geriausiai judesys bus fiksuojamas tuomet, kai sensorius bus tvirtinamas taip, kad pagrindinė judėjimo kryptis būtų tangentinė sensoriaus atžvilgiu, t.y. „pro sensorių“, o ne „į sensorių“ ir sensoriaus jautrumo zonos neužstos jokios kliūtys (pvz. medžiai, sienos ir t.t.).

Įrengimas/montavimas prie sienos ①–⑦

Montavimo vieta turėtų būti nutolusi nuo kito žibinto bent 50 cm, nes šio skleidžiama šiluma gali įjungti pastarąjį. Norint pasiekti nurodytą maksimalų 12 m jautrumo zonos ilgį, montavimo aukštis turėtų būti apie 2-2,5 m.

Tinklo įvado prijungimas (žr. brėž.)
Tinklo ivada sudaro dvigyslis arba trigyslis kabelis:
L = fazė (dažniausiai juodas ar rudas laidas)
N = nulinis laidas (dažniausiai mėlynas laidas)
PE = įžeminimo laidas (žalias arba geltonas) ⏚
(L 260 / L 261 S)

Jei kyla abejonių, kabelius galite patikrinti įtampos indikatorium; patikrinę laidus, vėl atjunkite srovę. Fazė (**L**), nulinis laidas (**N**) ir įžeminimo laidas (**PE**) jungiami prie atitinkamų gnybtų.
Nuoroda dėl 5 brėž. (L 260 / L 261 S):
Idant apsaugoti laidus, žibinto korpusas prijungiant turi būti įkabinamas į sieninio laikiklio kilpą.
Nuoroda dėl 15 brėž. (L 260 / L 261 S):
lemputės laikiklis yra sukinėjamas, kad G9 adapterį būtų galima reguliuoti individualiai.

Nurodymas: Be abejo, į tinklo įvadą galima įmontuoti tinklo jungiklį, kuris atliks įjungimo ir išjungimo funkcijas. Tai būtina, kad veiktų pastovaus švietimo funkcija (žr. skyrių „Pastovaus švietimo funkcija“) ⑫.

CE Atitikties deklaracija

Gaminys atitinka žemos įtampos direktyvą 73/23/EEB ir elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 89/336/EEB.

LT

Techniniai duomenys

Galingumas:	maks. 100 W / E 27 arba maks. 2 x 40 W / G9 (L 260 / 261 S: G9)
Įtampa:	230 – 240 V, 50 Hz
Apimties kampas:	240° esant 180° atverties kampui
Jautrumo zonos ilgis:	maks. 12 m
Švietimo trukmė:	5 sek. – 15 min.
Prieblandos nustatymas:	2 – 2000 Lux
„Budintis“ režimas: (L 262 S – 265 S)	0 – 50 % (Watt-o-matic)
Pastovus švietimas:	4 val. (valdoma tinklo jungikliu)
Saugos klasė:	IP 44

Funkcijos ⑧, ⑨, ⑩

Sumontavę ir įjungę į tinklą, žibintą galite naudoti.

Prieblandos lygio nustatymas („dienos – nakties“ režimas) ⑧
(Gamyklos nustatymas: „dienos“ režimas 2000 Lux)

Nustatomas sensoriaus suveikimo temstant slenkstis nuo 2 – 2000 Lux.

Nustatymo reguliatorius nustatytas ties ☼ = „dienos“ režimas apie 2000 Lux.
Nustatymo reguliatorius nustatytas ties ☾ = „nakties“ režimas apie 2 Lux.
Nustatant žibinto jautrumo zoną šį reguliatorių reikia nustatyti ties ☼ („dienos“ režimas).

Švietimo trukmės nustatymas ⑨
(gamyklos nustatymas: 5 sek.)

Tolygiai nustatoma švietimo trukmė – nuo 5 sek. iki 15 min

Nustatymo reguliatorius nustatomas ties **–** = trumpiausias laikas
Nustatymo reguliatorius nustatomas ties **+** = ilgiausias laikas (15 min.)

Nustatant žibinto jautrumo zoną rekomenduojama pasirinkti trumpiausią švietimo laiką.

L 262 – L 265 S:

„Budinčio“ režimo nustatymas („Watt-o-matic“) ⑩
(Gamyklos nustatymas: „budintis“ režimas išjungtas: 0%)



Prie įėjimo durų ar takelio sumontuotas žibintas tamsiu paros metu nesant jokių judesių jo jautrumo zonoje švies priklausomai nuo nustatymo iki 50 % lemputės galingumo rodydamas kelią durų link. Tai ir yra taip vadinamas „budintis“ režimas. Užfiksavus judesį jo sensoriaus jautrumo zonoje, šviesa užsižiebs visu galingumu.

Pastovaus švietimo funkcija ⑫

Jei tinklo jungiklis įmontuojamas į žibinto įvadą, tuomet be įprastų įjungimo ir išjungimo funkcijų galimos šios žibinto veikimo funkcijos:

Sensorinis režimas
1) Šviesos įjungimas (kai žibintas IŠJUNGTAS):
Jungiklį 1 x IŠJUNGTI ir įJUNGTI. Žibintas šviečia nustatytą laiko tarpą.
2) Šviesos išjungimas (kai žibintas ĮJUNGTAS):
Jungiklį 1 x IŠJUNGTI ir ĮJUNGTI.
Žibintas išsijungia arba persijungia į sensorinį režimą.

Pastovaus švietimo režimas
1) Pastovaus švietimo įjungimas:
Jungiklį 2 x IŠJUNGTI ir ĮJUNGTI. Žibintas pereina į pastovų 4 valandų švietimo režimą (linzėje dega raudonas šviesos diodas (LED)). Praėjus šiam laiko tarpui žibintas automatiškai persijungia į sensorinį režimą (raudonas šviesos diodas (LED) išsijungia).
2) Pastovaus švietimo išjungimas:
Jungiklį 1 x IŠJUNGTI ir ĮJUNGTI. Žibintas išsijungia arba persijungia į sensorinį režimą.
Svarbu:
Jungiklį reikėtų jungti greitais vienas po kito sekančiais judesiais (kas 0,5 – 1 sek.).

Lėtas šviesos įsižiebimas

Šis žibintas turi lėto šviesos įsižiebimo funkciją. Tai reiškia, kad šviesa įsižiebia iš karto ne visu galingumu – šviesos ryškumas per sekundę padidėja iki 100%. Išsijungdama šviesa taip pat lėtai tamsėja.

Jautrumo zonos nustatymas/reguliavimas ⑬

Jei montavimo aukštis 2-2,5 m, tai maksimalus sensoriaus jautrumo zonos ilgis yra 12 m. Pagal poreikį jautrumo zona gali būti apribota. Pridedamos užsklandos skirtos uždengti dalį linzės ir tuo pagal poreikį sutrumpinti arba susiaurinti sensoriaus jautrumo zoną. Taip žibintas apsaugomas nuo įsijungimo dėl nepageidaujamų veiksnių, pvz. dėl pravažiuojančių automobilių, praeivių ir t.t. Užsklandos gali būti atskiriamos ar kerpamos žirklėmis pagal linijas statmenai ar lygiagrečiai. Nuėmus apatinį sensoriaus žiedelį, jas reikia įtvirtinti viršutinėje sensoriaus linzės dalyje. Po to žiedelį reikia vėl uždėti. Pasukę sensoriaus korpusą ± 80° ⑭, tiksliai sureguliuosite jautrumo zoną norima kryptimi.

Naudojimas/priežiūra

Sensorinis žibintas naudojamas automatiniam šviesos įjungimui. Oro sąlygos gali įtakoti žibinto veikimą. Esant stipriems vėjo gūsiams, sningant, lyjant, krušos metu prietaisas gali įsijungti be jokio judesio jo jautrumo zonoje, nes staigių temperatūros pokyčių neįmanoma atskirti nuo šilumos šaltinių. Užsiteršusią linzę galima nuvalyti drėgnu audeklu. (NENAUDOTI JOKIŲ VALIKLIŲ).

Dėmesio! (L 260 / L 261 S)
Nerūdijantį plieną reikėtų reguliariai (maždaug kas 3 mėnesius) valyti nerūdijančio plieno valikliu. Priešingu atveju paviršius gali pasidengti rūdimis. Labai gerų rezultatų pasiekiama naudojant „Henkel” gamybos SIDOL CERAN į plieno valiklį, jei jis tepamas nerūdijančio plieno poliravimo kryptimi. Nenaudokite valiklių su chloru!

CE Atitikties deklaracija

Gaminys atitinka žemos įtampos direktyvą 73/23/EEB ir elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 89/336/EEB.

Galimi veikimo sutrikimai

Sutrikimas	Priežastis	Pagalba
Žibintas be elektros srovės	■ Perdegęs saugiklis Išjungtas jungiklis Nutrauktas laidas ■ Trumpas sujungimas	■ Reikia naujo saugiklio Įjunkite tinklo jungiklį Indikatorium patikrinkite laidą ■ Patikrinkite įvadą
Žibintas neįsijungia	■ Dienos metu nustatytas nakties režimas ■ Perdegusi lemputė ■ Tinklo jungiklis IŠJUNGTAS ■ Saugiklis perdegęs ■ Jautrumo zona nustatyta netiksliai ■ Įjungtas vidinis elektrinis saugiklis (šviečia LED).	■ Nustatykite iš naujo (reguliatorius ⑧) ■ Pakeiskite lemputę ■ Įjunkite tinklo jungiklį. ■ Reikia naujo saugiklio arba patikrinti įvadą ■ Iš naujo sureguliuokite jautrumo zoną ■ Žibintą išjunkite ir po 5 sek. vėl įjunkite
Žibintas neišsijungia	■ Jautrumo zonoje fiksuojamas nuolatinis judesys ■ „Budinčio“ režimo ryškumas nustatytas ties 50% (L 262 – L 265 S)	■ Patikrinkite zoną ir, jei reikia, iš naujo ją nustatykite ■ Ryškumą nustatykite ties 0% (reguliatorius ⑩)
Žibintas įsijungia nepageidaujamu metu	■ Jautrumo zonoje vėjas linguoja medžius ir krūmus ■ Užfiksuojami gatve važiuojantys automobiliai. ■ Staigūs temperatūros svyravimai dėl oro sąlygų (vėjo, lietaus, sniego), staigaus oro judėjimo	■ Nustatykite kitą jautrumo zoną ■ Nustatykite kitą jautrumo zoną ■ Pakeiskite jautrumo zoną, pakeiskite žibinto montavimo vietą
Pakito žibinto veikimo nuotolis	■ Pakito aplinkos temperatūra (žiema, vasara)	■ Užsklandų dėka pakoreguokite jautrumo zoną
LED nuolat šviečia, nors pastovaus švietimo funkcija neįjungta	■ Įjungtas vidinis saugiklis	■ Žibintą iš elektros tinklo išjunkite ir po 5 sek. vėl įjunkite

Funkcijų garantija

Šis „STEINEL” gaminys pagal galiojančias nuostatas buvo ypač kruopščiai pagamintas, patikrintas jo veikimas ir saugumas, o po to patikrintas atrankinio bandymo būdu. „STEINEL” suteikia prietaisui garantiją. Garantinis laikotarpis – 36 mėnesiai. Jis prasideda nuo prietaiso pardavimo vartotojui dienos. Mes pašalinsime defektus, susijusius su medžiagų arba gamybos broku; garantiniu laikotarpiu, mūsų nuožiūra, prietaisas nemokamai remontuojamas arba keičiamos sugedusios jo dalys. Netaikoma garantija susidėvinčioms dalims, taip pat jei prietaisas sugenda dėl netinkamo naudojimo arba netinkamos priežiūros. Kitiems daiktams padaryta žala neatlyginama.

Garantija taikoma tik tokiu atveju, jei neišardytas prietaisas kartu su trumpu gedimų aprašymu, kasos čekiu arba sąskaita (pirkimo data ir pardavėjo antspaudas) tinkamai supakuotas atsiunčiamas į atitinkamą techninės priežiūros tarnybos vietą.

Remonto darbai:
Prietaisą pasibaigus garantiniam laikotarpiui arba jei yra gedimų, kuriems garantija netaikoma, taiso mūsų gamyklos servisas. Prašom gerai supakuotą produktą atsiųsti į artimiausią servisą.

(LV) Norādes montāžai

Cienītais klient,

paldies par uzticēšanos, iegādājoties jauno STEINEL sensorlampu. Jūs esiet izvēlējušies augstvērtīgu, kvalitatīvu produktu, kas ir ļoti rūpīgi izgatavots, pārbaudīts un iesaiņots.

Pirms lampas instalēšanas lūdzam izlasīt šīs norādes montāžai. Jo vienīgi lietpratīga montāža un pieslēgšana elektriskās strāvas tīklam nodrošina ilgu, drošu un nevainojamu lampas darbību.

Mēs novēlām Jums daudz patīkamu mirkļu kopā ar jauno STEINEL sensorlampu iekštelpām.

⚠ Norādes drošībai

- Pirms veikt jebkādus darbus ar ierīci, ir jāpārtrauc strāvas padeve tai!
- Veicot montāžu, pievienojošais vads nedrīkst būt zem sprieguma. Tādēļ vispirms elektrība ir jāizslēdz un ar sprieguma mērītāju jāpārbauda, ka sprieguma vadā vairs nav.
- Instalējot sensorlampu, ir jāstrādā ar elektrotīkla spriegumu. Tādēļ jāstrādā lietpratīgi, saskaņā ar vietējo instalēšanas un pieslēgšanas tehnisko noteikumu prasībām.
(D -VDE 0100, A -ÖVE / ÖNORM E8001-1, CH -SEV 1000)

Darbības princips ⑪

Integrētais infrasarkanais sensors ir aprīkots ar diviem 120° pirosensoriem, kuri uztver kustošos ķermeņu (cilvēku, zvēru u.c. tml.) neredzamo termisko starojumu.

Šis šādi uztvertais termiskais starojums tiek elektroniski pārveidots un automātiski ieslēdz gaismekli. Tā kā kavēkļi, piem., mūra sienas vai stikla rūtis termisko starojumu uztvert neļauj, patērētājs netiek ieslēgts.

Ar abu pirosensoru palīdzību tiek sasniegts 240° uztveres leņķis ar 180° atvēruma leņķi.

Svarīgi: visdrošāko kustību uztveri Jūs sasniegsiet, ja sensorlampa tiek montēta iesāņus pret kustības virzienu un sensora skatu nenosedz nekādi šķēršļi (piem., koki, sienas u.c.tml.).

①–⑦ Instalēšana/montēšana pie sienas

Ierīcei ir jāatrodas vismaz 50 cm attālumā no kāda cita gaismekļa, jo tā termiskais starojums var izraisīt sistēmas kļūmainu ieslēgšanu. Lai nodrošinātu norādīto maks. 12 m sniedzamību, ierīce ir jāmontē apm., 2 m augstumā.

Pievienošana strāvas pievadvadam (skat. att.).
Strāvas pievadvadam ir jābūt 2-3-dzīslu kabelim:
L = fāze (parasti melna vai brūna)
N = nulles vads (parasti zils)
PE = aizsargvads (zaļš/dzeltens) ⏚
(L 260 / L 261 S)

Ja radušās šaubas, kabelis ir jāpārbauda ar sprieguma testeri. Pēc tam kabelis atkal ir jāatvieno no strāvas tīkla. Fāze (**L**), nulles vads (**N**) un aizsargvads (**PE**) ir jāpievieno attiecīgām spailēm.
Norāde attiecībā uz 5. att. (L 260 / L 261 S):
lai netiktu noslogoti lampas iekšējie vadi, nobeidzot, sienas gaismeklis ir jāie-kar sienas stiprinājuma skavās.
Norāde attiecībā uz 15. att. (L 260 / L 261 S):
lai individuāli pieregulētu G9 adapteri, gaismekļa aptvere ir pagriežama.

Norāde: Protams, strāvas pievadvadā var ierīkot tīkla slēdzi strāvas ie- un izslēgšanai. Ilgstošam apgaismojumam tas ir priekšnosacījums (skat. sadaļu Ilgstošais apgaismojums) ⑫.

LV

Tehniskie dati

Jauda:	maks. 100 W/E27 vai maks. 2 x 40 W/G9 (L 260 / 261 S: G9)
Spriegums:	230 – 240 V, 50 Hz
Uztveres leņķis:	240° ar 180° atvēruma leņķi
Sensora sniedzamība:	maks. 12 m
Laika ieregulējums:	5 sek. – 15 min
Krēslas sliekšņa ieregulējums:	2 – 2000 Lux
Spilgtuma regulēšana: (L 262 S – 265 S)	0 – 50% (Watt-o-matic)
Ilgstošais apgaismojums:	Ieslēdzams (4 st.) Priekšnosacījums: strāvas pievadvadā ir jābūt ierīkotam slēdzim
Aizsardzības veids:	IP 44

Funkcijas ⑧, ⑨, ⑩

Pēc tam, kad sensordetaļa ir piestiprināta un pieslēgta elektrotīklam, sensorlampu var sākt lietot.

Krēslas sliekšņa ieregulējums (reakcijas slieksnis) ⑧
(Rūpnīcā veiktais ieregulējums: darbība dienasgaismā 2000 Lux)

Sensora reakcijas slieksni bez starppakāpēm var ieregulēt robežās no 2 – 2000 Lux.

Uz ☼ novietots regulātors = darbība dienasgaismā, apm., 2000 Lux.
Uz ☾ novietots regulātors = darbība naktī, apm., 2 Lux. Uztveres zonas ieregulēšanai dienasgaismā regulātors ir jānovieto uz ☼ (darbība dienasgaismā).

Izslēgšanas aizture (laika ieregulējums) ⑨
(Rūpnīcā veiktais ieregulējums: 5 sek)

Apgaismojuma ilgumu bez starppakāpēm var ieregulēt robežās no 5 sek. līdz 15 min.

Uz **–** novietots regulātors = īsākais laiks.
Uz **+** novietots regulātors = garākais laiks (15 min.).

Ieregulējot uztveres zonu, ieteicams izvēlēties īsāko laiku.

L 262 – L 265 S:

Apgaismojuma spilgtuma regulēšana (Watt-o-matic) ⑩
(Rūpnīcā veiktais ieregulējums: slāpētājs ir izslēgts: 0%)



Ieregulējot ilgstošo apgaismojumu, lampas spilgtumu bez starppakāpēm var samazināt pat līdz 50%.
Tas nozīmē: vienīgi uztverot sensora uztveres zonā kustību, apgaismojums no, piem., 20 W ilgstošā apgaismojuma, tiek ieslēgts uz maksimālo spilgtumu.

Ilgstošais apgaismojums ⑫

Ja strāvas pievadvadā ir ierīkots tīkla slēdzis, bez parastās ie- un izslēgšanas ir iespējamas vēl šādas funkcijas:

Sensora darbība:
1) Apgaismojuma ieslēgšana (ja gaismeklis ir IZSLēGTS):
slēdzis 1 x IZSL un IESL.
Gaismeklis paliek degam visu ieregulēto laiku.
2) Apgaismojuma izslēgšana (ja gaismeklis DEG):
slēdzis 1 x IZSL un IESL.
Gaismeklis nodziest, resp., pāriet sensordarbības režīmā.

Ilgstošais apgaismojums.
1) Ilgstošā apgaismojuma ieslēgšana:
Slēdzis 2 x IZSL un IESL. Gaismeklis tiek ieslēgts 4 stundu ilgstošam apgaismojumam (aiz lēcas deg sarkanā diode). Nobeidzot, gaismeklis automātiski pāriet atpakaļ sensordarbības režīmā (sarkanā diode nodziest).
2) Ilgstošā apgaismojuma izslēgšana:
Slēdzis 1 x IZSL un IESL. Gaismeklis nodziest, resp., pāriet sensordarbības režīmā.
Svarīgi:
Vairākkārtējai slēdža darbināšanai ir jānotiek ātri vienai pēc otras (0,5 – 1 sek. laikā).

Apgaismojuma maigā ieslēgšana

Sensorlampai ir apgaismojuma maigās ieslēgšanas funkcija. Tas nozīmē, ka, ieslēdzot, apgaismojums nespīd ar pilnu jaudu, bet tā pieaug lēnām, pakāpeniski, vienas sekundes laikā sasniedzot 100%. Tieši tāpat apgaismojums tiek samazināts, to izslēdzot.

Sniedzamības ieregulēšana/Justēšana ⑬

Pieņemot, ka ierīce ir izvietota 2 m augstumā, sensora maksimālā sniedzamība ir 12 m. Ja ir vajadzīgs, uztveres zonu var izmainīt. Ar klātpieliktajām nosegčaulām var nosegt jebkuru lēcas segmentu skaitu, resp., individuāli samazināt sensora sniedzamību. Šādi var novērst piem., apgaismojuma kļūmainu ieslēgšanos garāmbraucošo automašīnu un gājēju dēļ, vai arī mērķtiecīgi uzraudzīt apdraudētās vietas. Nosegčaulas var atdalīt pa iepriekš veiktiem ierobojumiem kā pa vertikāli, tā pa horizontāli, vai arī nogriezt tās ar grieznēm. Lai nosegčaulas nostiprinātu, ir atkal jāuzliek gredzenveida nosegs. Iespēja pagriezt sensora korpusu pa ± 80° ⑭ ļauj to ieregulēt pavisam precīzi.

Darbība / Apkope

Sensorlampa ir domāta automātiskai apgaismojuma ieslēgšanai. Sensorlampas darbību var ietekmēt laika apstākļi. Stiprās vēja brāzmās, sniegā, lietū un krusā var gadīties kļūme, jo pēkšņas temperatūras izmaiņas var tikt atpazītas arī kā siltuma avots. Notraipītu uztveres lēcu var notīrīt ar mitru drāniņu (nelietojot tīrīšanas līdzekļus).

Uzmanību! (L 260 / L 261 S)
Nerūsējošais tērauds būtu regulāri (apm., ik pēc 3 mēnešiem) jātīra ar parastu, veikalā nopērkamu nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli. Pretējā gadījumā uz virsmām var veidoties korozija (rūsas uzkārtiņa). Ļoti labus rezultātus sasniedz ar Henkela SIDOL CERAN & metala tīrītāju, ja to uzklāj nerūsējošā tērauda otēšanas virzienā. Nedrīkst lietot nekādus hloru saturošus tīrīšanas līdzekļus!

CE Atbilstības sertifikāts

Šis produkts atbilst zemsprieguma direktīvas 73/23/EWG un EWG direktīvu 89/336/ EWG prasībām.

LV

Darbības traucējumi

Kļūme	Cēlonis	Kļūmes novēršana
Sensorlampai netiek pievadīta strāva	■ Bojāts drošinātājs, sensors nav ieslēgts, bojāts strāvas pievadvads ■ īssavienojums strāvas pievadvadā	■ Drošinātājs ir jānomaina, jāieslēdz tīkla slēdzis, strāvas pievadvads ir jāpārbauda ar sprieguma testeri ■ Jāpārbauda pievienojumi
Sensorlampa neieslēdzas	■ Darbībai dienasgaismā krēslas slieksnis ieregulēts darbam naktī ■ Bojāta kvēlspuldze ■ Tīkla slēdzis ir IZSLĒGTS ■ Bojāts drošinātājs ■ Neprecīzi ieregulēta uztveres zona ■ Aktīvs iekšējais elektriskais drošinātājs (mirgo ilgstošā apgaismojuma diode)	■ Jāpārregulē krēslas slieksnis (regulators ⑧) ■ Kvēlspuldze ir jānomaina. ■ Tīkla slēdzis ir jāieslēdz ■ Drošinātājs ir jānomaina, resp., jāpārbauda pievienojums ■ Uztveres zona ir jāpārregulē ■ Sensorlampa ir jāizslēdz un pēc apm., 5 sek. atkal jāieslēdz
Sensorlampa neizslēdzas	■ Uztveres zonā notiek nepārtraukta kustība. ■ Apgaismojuma spilgtums ir ieregulēts uz 50%. (L 262 – L 265 S)	■ Uztveres zona ir jāpārbauda un jāpieregulē, resp., jānosedz. ■ Spilgtuma regulators ⑩ ir jānovieto uz 0%.
Sensors ieslēdzas nevajadzīgi	■ Uztveres zonā vējš kustina kokus un krūmus ■ Tiek uztvertas automašīnas uz ielas ■ Laika apstākļu izraisītas krasas temperatūras izmaiņas (vējš, lietus, sniegs) vai arī gaisa plūsma no ventilātoriem, atvērtiem logiem	■ Uztveres zona ir jāpārregulē ■ Uztveres zona ir jāpārregulē ■ Uztveres zona ir jāizmaina. Jāizmaina lampas montāžas vieta
Sensora sniedzamības izmaiņas	■ Citas apkārtējās vides temperatūras	■ Uztveres zona ar nosegčaulām ir jā ieregulē precīzi
Kaut arī ilgstošais apgaismojums nav ieslēgts, diode pastāvīgi spīd	■ Aktīvs iekšējais drošinātājs	■ Sensorlampa ir jāizslēdz un pēc 5 sek. atkal jāieslēdz

Darbības garantija

Šis STEINEL izstrādājums ir izgatavots ļoti rūpīgi. Tā darbība un drošība ir pārbaudīta saskaņā ar spēkā esošajiem priekšrakstiem un, nobeigumā pakļauts izlases veida pārbaudei. STEINEL garantē nevainojamas produkta īpašības un darbību. Garantijas termiņš ir 36 mēneši kopš dienas, kad patērētājs to nopircis. Garantijas saistības paredz to bojājumu novēršanu, kas radušies materiāla vai ražošanas procesa dēļ. Garantijas saistības paredz bojāto detaļu remontu vai nomaiņu pēc ražotāja izvēles. Garantijas saistības neattiecas uz nodilumam pakļauto detaļu bojājumiem, kā arī uz bojājumiem un defektiem, kas saistīti ar nelietpratīgu rīcību vai apkopi. Garantijas saistības neattiecas arī uz citiem objektiem, kas varētu tikt bojāti ierīces darbības rezultātā.

Garantija ir spēkā vienīgi tad, ja ierīce neizjauktā veidā, kopā ar kases čeku vai rēķinu (ar pirkšanas datumu un pārdevēja zīmogu), labi iesaiņota tiek nosūtīta attiecīgai servisa nodaļai vai arī 6 mēnešu laikā tiek nodota atpakaļ tās pārdevējam.

Remonta pakalpojumi:
Pēc garantijas laika beigām vai gadījumos, kad jānovērš defekti uz kuriem garantija neattiecas, remontu veic mūsu rūpnīcas servisa dienests. Lūdzam nosūtīt produktu, labi iesaiņotu tuvākai servisa nodaļai.

(RUS) Инструкция по монтажу

Уважаемый клиент

Благодарим Вас за доверие, которое Вы выразили, купив новый сенсорный светильник марки STEINEL. Вы приобрели изделие высокого качества, изготовленное, испытанное и упакованное с большим вниманием.
Перед началом монтажа данного изделия, просим Вас внимательно ознакомиться с инструкцией по монтажу. Ведь только соблюдение инструкции по монтажу и пуску в эксплуатацию гарантирует продолжительную, надежную и безотказную работу изделия.
Желаем приятной эксплуатации нового сенсорного светильника марки STEINEL.

⚠ Указания по техбезопасности

- Перед началом любых работ, проводимых на приборе, следует отключить напряжение!
- При проведении монтажа подключаемый электропровод должен быть обесточен. Поэтому, в первую очередь, следует отключить напряжение и проверить его отсутствие с помощью индикатора напряжения.
- Монтажные работы по подключению сенсора относятся к категории работ с сетевым напряжением. Поэтому, при монтаже светильников, следует соблюдать указания и условия, указанные в инструкции по подключению. (D -VDE 0100, A -ÖVE / ÖNORM E8001-1, CH -SEV 1000)

Принцип действия ⑪

Встроенный инфракрасный сенсорный светильник оснащен двумя пиросенсорами, встроенными под углом 120°, которые регистрируют невидимое тепловое излучение движущихся объектов (людей, животных и т.д.).

Регистрируемое теплоизлучение преобразуется в электронный сигнал, который вызывает автоматическое включение светильника. Если на пути имеются препятствия, например, стены или оконные стекла, то регистрация теплоизлучения не происходит, а следовательно не производится и включение светильника. Благодаря двум пиросенсорам достигается угол обнаружения равный 240° при угле открытия в 180°.

Примечание: Для обеспечения надежной работы сенсор следует монтировать так, чтобы проводилась регистрация движущихся мимо объектов, а также исключать все заграждающие объекты (например, деревья, стены и т.д.).

Установка/Монтаж на стене ①–⑦

Место, в котором производится монтаж, должно быть удалено от другого светильника на расстояние, составляющее не менее, чем 50 см, чтобы предотвратить ошибочное включение системы в результате отдачи тепла. Для обеспечения радиуса действия сенсора в макс. 12 м, монтажная высота должна составлять примерно 2 метра.

Подключение сетевого провода (см. рис.)
Сетевой провод состоит из 2-3 жил:
L = фаза (обычно черного или коричневого цвета)
N = нулевой провод (чаще всего синий)
PE = провод заземления (зеленый/желтый) ⏚
(L 260 / L 261 S)

В случае сомнения определите вид провода с помощью индикатора напряжения; а потом отключите ток питания.

Фаза (**L**), нулевой провод (**N**) и провод заземления (**PE**) подключаются к клеммам.
Указание к рис. 5 (L 260 / L 261 S):
Бра для подключения необходимо закрепить в крепежных накладках на стене, чтобы внутренняя проводка не подвергалась действию тяги.
Указание к рис. 15 (L 260 / L 261 S):
Патрон лампы можно вращать, чтобы отрегулировать адаптер G9.

Указание: При необходимости в провод присоединения к сети может быть вмонтирован выключатель для включения и выключения сетевого тока. Для режима постоянного освещения это является условием (см. главу Режим постоянного освещения) ⑫.

Технические данные

Мощность:	макс. 100 Ватт/E 27 или макс. 2 x 40 Вт/G9 (L 260 / 261 S: G9)
Напряжение:	230 – 240 В, 50 Гц
Угол обнаружения:	240° при угле открытия 180°
Радиус действия сенсора:	макс. 12 м
Время включения:	5 сек. – 15 мин.
Сумеречное включение:	2 – 2000 лк
Регулировка яркости (L 262 S – 265 S)	0 – 50% (Watt-o-matic)
Постоянное освещение:	регулируемое (4 час.) Условие: в проводе имеется выключатель
Вид защиты:	IP 44

Эксплуатация ⑧, ⑨, ⑩

Выполнив крепление сенсорного блока и присоединение проводов к сети, сенсорный светильник может быть пущен в эксплуатацию.

Установка сумеречного включения (Порог срабатывания) ⑧
(Заводская настройка:
режим дневного освещения 2000 лк)



Порог реагирования сенсора может быть установлен плавно в диапазоне 2–2000 лк.

Регулятор, установленный на ☼= режим дневного освещения прим. 2000 лк.
Регулятор, установленный на ☾ = режим суммеречного освещения прим. 2 лк. Для установки зоны обнаружения при дневном свете устанавливать регулятор на ☼ (режим дневного освещения).

Продолжительность включения (регулировка времени) ⑨
(заводская установка: 5 сек.)

Время освещения может быть плавно установлено в диапазоне от 5 сек. до 15 мин.

Регулятор, установленный на **–** = минимальная продолжительность
Регулятор, установленный на **+** = максимальная продолжительность (15 мин.)

При настройке зоны обнаружения рекомендуется установить мин. время **–**.

L 262 – L 265 S:

Регулятор яркости (Watt-o-matic) ⑩
(Заводская настройка:
сумеречный режим выключен: 0%)



Мощность лампы может быть плавно установлена до макс. 50 % в качестве постоянного освещения. Т.е.: лишь при движении в зоне обнаружения сенсор производит переключение света, например, с постоянного освещения в 20 ватт на макс. освещение.

Режим постоянного освещения ⑫

Смонтировав в сетевой провод штепсельный выключатель, помимо функций включения и выключения света, в распоряжении имеются следующие функции:

Режим работы сенсора
1) Включить свет (если светильник ВЫКЛ):
Выключатель выключить и включить 1 раз.
Лампа светится в течение заданного времени.
2) Выключить свет (если светильник ВКЛ):
Выключатель выключить и включить 1 раз.
Светильник выключается или переключается в сенсорный режим.

Режим постоянного освещения
1) Включить постоянное освещение:
Выключатель выключить и включить 2 раза. Светильник переключается в режим постоянного освещения на 4 часа (за линзой светится красный СИД). По истечении времени производится автоматическое переключение в сенсорный режим (красный СИД гаснет).
2) Выключить постоянное освещение:
Выключатель выключить и включить 1 раз. Светильник выключается или переключается в сенсорный режим.
Важно:
Многократное нажатие выключателя следует производить быстро, одно за другим (в течение 0,5 – 1 сек.).

Плавное включение света

Сенсорный светильник оснащен функцией плавного включения света. Благодаря данной функции макс. яркость светильника устанавливается не сразу, а медленно в течение двух секунд. Таким же образом регулируется мощность света при выключении светильника.

Установка радиуса действия / регулировка ⑬

При установленной монтажной высоте 2 м максимальный радиус действия сенсора составляет 12 м. При необходимости можно произвести оптимальную установку радиуса действия. Имеющиеся в комплекте полусферические заслонки предназначаются для заслона сегментов линзы, т.е. для уменьшения радиуса действия для каждого случая. Таким образом можно исключить ненужное включение светильника, вызванное например, проезжими машинами или проходящими пешеходами, и целенаправленно контролировать участки, представляющие собой опасные зоны. Требуемая форма придается полусферическим заслонкам благодаря горизонтальным и вертикальным перфорационным линиям, по которым можно отрывать или отрезать ножницами. После снятия декоративной бленды 4, заслонки подвешиваются в верхней зоне сенсорной линзы. После этого снова устанавливается декоративная бленда, которая фиксирует полусферические заслонки.
Путем поворота сенсорного корпуса на ± 80° ⑭ можно также производить точную настройку.

Эксплуатация/уход

Сенсорный светильник предназначается для автоматического включения света. Погодные условия могут влиять на работу сенсорного светильника. При сильных порывах ветра, метели, дожде, граде может произойти ошибочное включение, поскольку сенсор не способен отличать резкое изменение температуры от источника тепла. Загрязнения на регистрирующей линзе можно удалять влажным сукном (не используя моющие средства).

Внимание! (L 260 / L 261 S)
Высококачественную сталь следует регулярно (прим. каждые 3 месяца) очищать обычным имеющимся в продаже средством для очистки стальных поверхностей. В обратном случае на поверхности может возникнуть коррозия (налёт ржавчины). Очень хорошие результаты достигаются при помощи SIDOL CERAN & Stahlreiniger фирмы Henkel, если он наносится на поверхность по направлению очистки. Не использовать хлоросодержащие чистящие средства!

CE Сертификат соответствия

Изделие отвечает требованиям директивы по низковольтным приборам 73/23/EWG и директивы 89/336/EWG относительно электромагнитной совместимости.

Нарушения работы

Неполадка	Причина	Устранение
На сенсорном светильнике нет напряжения	■ Дефект предохранителя, не включен, неисправность провода ■ Короткое замыкание	■ Заменить предохранитель, включить сетевой выключатель; проверить провод индикатором напряжения ■ Проверить соединения
Сенсорный светильник не включается	■ При дневном, сумеречном режиме установлен на ночной режим ■ Дефект лампы накаливания ■ Выключен сетевой выключатель ■ Дефект предохранителя ■ Неправильно установлена зона обнаружения ■ Активирован внутренний предохранитель (светится СИД)	■ Произвести новую регулировку (регулятор ⑧) ■ Заменить лампу накаливания ■ Включить светильник ■ Заменить предохранитель, при необходимости проверить соединение ■ Произвести новую регулировку ■ Выключить сенсорный светильник и через 5 сек. снова включить
Сенсорный светильник не выключается	■ Имеется постоянное движение в зоне обнаружения ■ Регулировка яркости на 50% (L 262 – L 265 S)	■ Проверить участок и, при необходимости, вновь отрегулировать ■ Установить регулировку яркости на 0% (регулятор ⑩)
Сенсорный светильник включается произвольно	■ В зоне обнаружения происходит постоянное движение деревьев и кустов ■ Включается в результате движения автомашин на дороге ■ Резкий перепад температуры в результате изменения погоды (ветер, дождь, снег) или потока воздуха из вентиляционной щели, открытых окон	■ Изменить зону ■ Изменить зону ■ Изменить зону, место монтажа перенести на другое место
Изменения радиуса действия сенсорного светильника	■ Другие значения температуры окружающей среды	■ Изменить зону обнаружения с помощью заслонок
Светодиод светится постоянно, хотя режим постоянного освещения не установлен	■ Активирован внутренний предохранитель	■ Выключить сенсорный светильник и через 5 сек. снова включить

Гарантийные обязательства

Данное изделие фирмы STEINEL было с особой тщательностью изготовлено и испытано на работоспособность и безопасность эксплуатации согласно действующим предписаниям, и прошло выборочный контроль качества. Фирма STEINEL гарантирует высокое качество и надежную работу изделия. Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи изделия. Фирма обязуется устранить недостатки, которые возникли вследствие недоброкачественности материала или в результате дефектов конструкции. Дефекты устраняются путем ремонта изделия либо заменой неисправных деталей по усмотрению фирмы. Гарантийный срок эксплуатации не распространяется на повреждения, возникшие в результате износа деталей, и на повреждения и недостатки, возникшие в результате ненадлежащей эксплуатации и ухода. Фирма не несет ответственности за повреждения предметов третьих лиц, вызванных эксплуатацией изделия.

Гарантия предоставляется только в том случае, если прибор присылается на соответствующую сервисную станцию в неразобранном виде с кратким описанием дефекта, кассовым чеком или счетом (дата покупки и штамп фирмы-дилера), хорошо упакованным.

Ремонтный сервис:
По истечении гарантийного срока или при наличии неполадок, исключающих гарантию, наше сервисное предприятие предлагает свои услуги. В таких случаях, просим отправлять изделие в упакованном виде в ближайшую сервисную мастерскую.