

Optischer Glasdickenmesser

zur Bestimmung der Glasdicke von Scheiben im eingebauten Zustand. Einfach die Anschlagfläche mit der Grundlinie an der Scheibe anlegen und dort, wo die schwächere Spiegelung mit der Skala übereinstimmt, die Glasdicke ablesen.



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

510 01 90	Optischer Glasdickenmesser
510 01 91	Opt. Glasdickenmesser für Isolierglas

