

Optionales Zubehör

Für BENNING ST 710/ST 720

- Prüfplaketten "neue Prüfung", 300 Stück (756212)

Für BENNING ST 710/ST 720

- **Messadapter für dreiphasige Verbraucher (passiv)** zur Messung von R_{PE} , R_{ISO} und I_{EA} :
 - 16 A CEE 5-polig - 16 A Schuko-Stecker (044122)
 - 32 A CEE 5-polig - 32 A Schuko-Stecker (044123)



optionales Zubehör

- **Messadapter für einphasige Verbraucher** zur Messung von R_{PE} , R_{ISO} , I_{EA} :
 - 16 A CEE 3-polig - 16 A Schuko-Stecker (044143)
 - 32 A CEE 3-polig - 32 A Schuko-Stecker (044144)
 - Schuko-Stecker - 4mm Stecker für Gräte ohne Schuko-Stecker (044142)


Für BENNING ST 720

- **Messadapter für dreiphasige Verbraucher (aktiv)** zur Messung von R_{PE} und I_{EA} unter Funktionsbedingung
 - 16 A CEE 5-polig aktiv (044140)
 - 32 A CEE 5-polig aktiv (044141)

alternativ:

Für BENNING ST 710/ST 720

- **Leckstromanzeige BENNING CM 9** zur Messung von Differenz-, Schutzleiter- und Laststrom an 1- und 3-phasigen Verbrauchern (044065)
- **Messadapter für Leckstromzange BENNING CM 9, einphasig**, Leiter einzeln herausgeführt und doppelt isoliert:
 - 16 A Schuko-Kupplung - 16 A Schuko-Stecker (044131)
- **Messadapter für Leckstromzange BENNING CM 9, dreiphasig**, Leiter einzeln herausgeführt und doppelt isoliert:
 - 16 A CEE-CEE, 5-polig (044127)
 - 32 A CEE-CEE, 5-polig (044128)



[Share This](#)