

Optionen:

- **Relaisausgang** zur Ansteuerung einer zusätzlichen, externen optionalen Warnleuchtsäule für jeden Messkanal oder
potentialfreier Relaisausgang für jeden Messkanal anstelle des Relaisausganges für die externen Warnleuchtsäulen
(Schaltleistung max. 24V, 20 mA)
- **Akustikalarm abschaltbar**: Akustikalarm bei ausgelöster Warnschwelle erfolgt nur dann, wenn die Tür zum überwachten Raum geöffnet ist
- **Notstromversorgung** (300W) für unterbrechungsfreien Betrieb der "WS 05 C" bei Netzausfall
- **integrierte Warnleuchtsäule** zur Anzeige (optisch/akustisch) folgender Betriebszustände:
 - grün: "Betriebsbereitschaft"
 - orange: "Warnschwelle überschritten"
 - rot: "Fehlermeldung"
- **externe Warnleuchtsäulen** (optisch/akustisch)
- **Sondenkabel**, Verlängerung bis zu 100 m (Standardlänge: 1,25 m)
- **Sonderausführungen auf Anfrage**



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de