



							052	002	091	051	021	001	KV
0'08	0'5L	0'0L	0'09	0'05	0'0h	0'0E	0'52	0'02	0'91	0'51	0'21	0'01	
00'8	05'L	00'L	00'9	00'5	00'h	00'E	05'2	00'2	09'1	05'1	02'1	00'1	
008	05L	00L	009	005	00h	00E	052	002	091	051	021	001	V








DG.D0

IME 

ISTRUMENTI MISURE ELETTRICHE SpA

Via Travaglia 7
20094 CORSICO (MI)
ITALIA
Tel. 02 44 878.1
Fax 02 45 03 448
+39 02 45 86 76 63
www.imeitaly.com
e-mail info@imeitaly.com



-U-

-A-

5

10

8.00


PREMERE PIÙ VOLTE IL TASTO FINO A SELEZIONARE LA PORTATA DESIDERATA. IL TEMPORANEO SPEGNIMENTO DEL DISPLAY SEGNA LA AVVENUTA MEMORIZZAZIONE DELLA PORTATA.

REPEATED PRESSING OF THE KEY SCROLLS AND SETS AVAILABLE RANGES. RANGE IS STORED WHEN DISPLAY MOMENTARILY TURNS OFF.


SELECTIONNEZ LE CALIBRE SOUHAITÉ EN APPUYANT SUCCESSIVEMENT SUR LA TOUCHE. DES QUE L' AFFICHAGE DISPARAIT MOMENTANÉMENT LE CALIBRE EST ENREGISTRÉ.

DRÜCKEN SIE MEHRMALS DIE TASTE BIS DER GEWÜNSCHTE BEREICH ANGEZEIGT WIRD. DIE KURZZEITIGE DUNKELSCHALTUNG DER ANZEIGE SIGNALISIERT DIE SPEICHERUNG DES BEREICHES.


PRESIONAR VARIAS VECES LA TECLA PARA SELECCIONAR EL VALOR DESEADO DE CAPACIDAD. EL APAGADO TEMPORAL DEL DISPLAY INDICA QUE SE HA MEMORIZADO EL VALOR DE CAPACIDAD.



DGMD0



DG3D0•DG7D0•DG9D0



DG4D0