



7200



7400



7500

#### HOLZFEUCHTE-MESSSTELLE 7200

- Zur Messung der Holzfeuchte in einer Holz-trockenkammer

#### HOLZFEUCHTEGLEICHGEWICHT-MESSSTELLE 7400

- Zur Messung des Holzfeuchtegleichgewichts (UGL) in einer Holz-trockenkammer

#### KAMMERTEMPERATUR-MESSSTELLE 7500

- Zur Messung der Lufttemperatur in einer Holz-trockenkammer

#### HOLZTEMPERATUR-MESSSTELLE 7550

- Zur Messung der Holztemperatur in einer Holz-trockenkammer



7550



Systematische Darstellung einer Holz-trockenkammer, mehr dazu auf unserer Homepage