

Equipement nécessaire

pour METRAwin 10 à partir de version 5.0

F

Logiciel

- MS WINDOWS 95, 98, ME, NT, 2000 ou XP

Matériel

- PC compatible IBM supportant WINDOWS, avec une unité centrale Pentium et 32 Mo de RAM minimum
- un moniteur VGA
- un disque dur avec 20 Mo d'espace mémoire libre minimum
- un lecteur de disquettes 3,5" pour disquettes de 1,4 Mo de capacité de mémoire
- une souris compatible MICROSOFT
- une imprimante supportée par WINDOWS, si besoin est.
- une interface série COM1 ... COM8

Installation

Le fichier **Setup.exe** se trouve sur la disquette/CD-ROM. Le lancement de ce fichier permet l'installation du logiciel METRAwin 10 en dialogue avec l'utilisateur. Le dossier cible et son nom peuvent être choisis librement pour l'installation du programme.

Le logiciel METRAwin 10 est disponible en plusieurs variantes pour différents appareils de mesure. Ces variantes peuvent être installées dans le même dossier si la référence des versions ne diffèrent qu'au niveau du dernier chiffre (exemple 5.04 et 5.01). Mais la version avec le numéro le plus élevé doit installée en dernier.

Exploitation

Le logiciel METRAwin 10 dispose d'une aide en ligne qui donne des conseils d'utilisation, des explications et des messages.


Installationsanleitung
Installation Instructions
Instructions d'installation

GOSSEN METRAWATT

METRAwin®10 / METRAwin®45

Messdatenerfassungs- und Auswerte-Software
Measurement Data Acquisition and Analyzing Software
Logiciel d'acquisition et d'analyse des données de mesure

3-349-197-02
4/07.02



Gedruckt in Deutschland • Änderungen vorbehalten.
Printed in Germany • Subject to change without notice.
Imprimé en Allemagne • Sous réserve de modifications.

GOSSEN-METRAWATT GMBH
Thomas-Mann-Str. 16-20
90471 Nürnberg • Germany

Telefon +49-(0)-911-8602-0
Telefax +49-(0)-911-8602-669
E-mail info@gmc-instruments.com
www.gmc-instruments.com

Member of
GMC Instruments Group

GOSSEN METRAWATT

Systemvoraussetzungen

für METRAwin 10 ab Version 5.0

Software-Betriebssystem

- MS WINDOWS 95, 98, ME, NT, 2000 oder XP

Hardware

- WINDOWS-fähiger IBM-kompatibler PC ab Pentium-CPU mit mindestens 32 MB Hauptspeicher
- VGA-Monitor mit Auflösung mind. 800 x 600 Bildpunkte
- Festplatte mit mindestens 20 MB freiem Speicherplatz
- 3½"-Diskettenlaufwerk für Disketten mit 1,4 MB Speicherkapazität
- MICROSOFT-kompatible Maus oder anderes Zeigegerät
- bei Bedarf Drucker, der von WINDOWS unterstützt wird
- 1 serielle RS232-Schnittstelle COM1 ... COM8

Installation

Auf der Diskette/CD-ROM befindet sich die Datei **Setup.exe**. Durch Ausführen dieser Datei wird die METRAwin 10 Software im Dialog mit dem Anwender installiert. Das Installationsverzeichnis und der Programmordner können hierbei frei gewählt werden.

Die METRAwin 10 Software ist in mehreren Varianten für unterschiedliche Messgeräte verfügbar. Diese Software-Varianten können in das gleiche Verzeichnis installiert werden, sofern sich deren Versionsnummern nur an der letzten Ziffer unterscheiden (z.B. 5.04 und 5.01). Die Version mit der höchsten Nummer muss jedoch zuletzt installiert werden.

Bedienung

Die METRAwin 10 Software ist mit einer Online-Hilfefunktion ausgestattet. Diese gibt Bedienhinweise und Erläuterungen zur Software bzw. Messgerätekommunikation.

D

System requirements

for METRAwin 10 as from version 5.0

Operating system software

- MS WINDOWS 95, 98, ME, NT, 2000 or XP

Hardware

- IBM compatible WINDOWS PC, with Pentium-CPU and at least 32 MB RAM
- VGA monitor with resolution 800 x 600 pixel or higher
- Hard disk with at least 20 MB available memory
- 3½" floppy disk drive for 1.4 MB diskettes
- MICROSOFT compatible mouse or equivalent pointer device
- a WINDOWS supported printer if printouts are required
- 1 serial interface COM1 ... COM8

Installation

On the Diskette/CD-ROM the file **Setup.exe** is present. Running this file will install the METRAwin 10 software in dialog with the user. During installation the target directory for the program and the program folder name for the Start Menu can be entered as desired.

The METRAwin 10 software is available in several variants for different measuring instruments. These software variants may be installed into the same directory if their version numbers differ only in the least significant digit (e.g. 5.04 and 5.01); but the version with the highest number must be installed last.

Operation

The METRAwin 10 Software is equipped with an integrated help function giving tips and explanations regarding software operation and device communication.



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerin
Telefon: +49 (0) 2304-96109-0
Telefax: +49 (0) 2304-96109-88
eMail: info@pewa.de
Homepage: www.pewa.de

GOSEN-METRAWATT GMBH

GB

GOSEN-METRAWATT GMBH