



Easyloc

Leitungsortungssystem

Vorteile:

- ▶ **Bereiten Sie Ihre Baumaßnahmen optimal vor, schnell und sicher**
- ▶ **Vermeiden Sie Kabelschäden und verhindern Sie lästige Verzögerungen**
- ▶ **Messen Sie Ihre Leitung einfach und sicher ein**
- ▶ **Tiefenmessung per Knopfdruck auch ohne Sender**
- ▶ **33 kHz – kompatibel zu anderen Ortungssystemen**
- ▶ **Großes Display mit einfacher Menüführung und automatischer Hintergrundbeleuchtung**
- ▶ **Leistungsstarker 0,5 W Sender**
- ▶ **Sender mit spannungsfestem Ausgang - keine Trennfilter nötig**
- ▶ **Automatische Empfindlichkeitsregelung**



Technische Daten

Empfänger Rx (Standard / Basic)

Frequenzbereiche	
Radio	15 kHz ... 23 kHz
Energienetz	50 Hz ... 250 Hz
Easyloc Tx / Sonde	33 kHz
Ortungstiefe (Sonde)	0,3 ... 7 m
Ortungstiefe (Kabel)	0,3 ... 5 m
Betriebszeit	> 40 Stunden
Stromversorgung	10 x IEC R6 1,5 V
Temperaturbereich	-20 °C ... +55 °C -40 °C ... +70 °C
Gewicht	2,5 kg
Abmessungen (B x H x T)	max. 10 x 67 x 26 cm
Schutzklasse	IP 56

Sender Easyloc Tx

Sendeleistung	0,1 W / 0,5 W (umschaltbar)
Frequenz	33 kHz
Signalart	Puls-/ Dauersignal (umschaltbar)
Betriebszeit	> 40 Stunden
Stromversorgung	6 x IEC R20 1,5 V
Temperaturbereich	-20 °C ... +55 °C (Betrieb) -40 °C ... +70 °C (Lagerung)
Gewicht	2,6 kg
Abmessungen (B x H x T)	14 x 26 x 25,5 cm

Optionales Zubehör

- ▶ **Kopfhörer**
Für optimales arbeiten in lauter Umgebung
- ▶ **Molchsender**
Zur Ortung nichtmetallischer Rohrleitungen
- ▶ **Sendezange 100mm**
Zur Besendung spannungsführender Leitungen
- ▶ **Hausanschlusset**
bestehend aus Anschlussleitungen zum direkten Anschluss für Strom-, Kabel TV- und Telefonleitungen

Lieferumfang

- ▶ **Easyloc Set komplett**
Empfänger Easyloc Rx Standard, Sender Easyloc Tx, Erdungssatz, Erdspeiß, Tragetasche, Bedienungsanleitung
- ▶ **Easyloc Rx Standard Empfängerset**
Empfänger Easyloc Rx Standard, Bedienungsanleitung
- ▶ **Easyloc Rx Basic Empfängerset**
Empfänger Easyloc Rx Basic, Bedienungsanleitung
- ▶ **Easyloc Tx Senderset**
Sender Easyloc Tx, Erdungssatz, Erdspeiß, Bedienungsanleitung

