


Messtechnik GmbH

Weidenweg 21 58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0 Fax: 02304-96109-88 E-Mail: info@pewa.de Homepage: www.pewa.de





Montagematerialien (z. B. Schrauben, Dübel) gehören nicht zum Lieferumfang.

- 1 Positionieren Sie die Wandhalterung an der gewünschten Stelle.
- 2 Zeichnen Sie mit Hilfe eines Stiftes oder ähnlichem die Stelle für die Befestigungsschraube an.
- **3** Bereiten Sie die Befestigungsstelle entsprechend des Materials für die Befestigung vor (z. B. Loch bohren, Dübel setzen).
- 4 Befestigen Sie die Wandhalterung mit Hilfe einer passenden Schraube.



- 1 Schieben Sie den Datenlogger in die Wandhalterung
- 2 Stecken Sie den Sicherungskeil in die Wandhalterung.
- 3 Befestigen Sie das Schloss (Zubehör: Bestell-Nr. 0554 1755) an der Wandhalterung.



5.3 Versendbare Einheit

Sie können die Wandhalterung, den Logger und das Interface zu einer festen Einheit verbinden, so dass der Transport oder der Versand erleichtert wird.

- 1 Schieben Sie den Datenlogger in die Wandhalterung.
- 2 Schieben Sie das Interface auf die Wandhalterung.
- 3 Sichern Sie die Einheit, indem Sie mit der mitgelieferten Schraube die Wandhalterung und das Interface verbinden.

