

# Dosimetriesystem GRAETZ EDAG 02

Das ED 150 ist als Einzeldosimeter und unter Verwendung der Ausleseeinheit EDAG 02, auch als Systemdosimeter einsetzbar.

Die Kommunikation zwischen dem ED 150 und der Ausleseeinheit EDAG 02 erfolgt über die optische Schnittstelle des ED 150.



Das EDAG 02 wird über eine freie, serielle RS232-Schnittstelle an einen PC angeschlossen. Die Software ist Windows-kompatibel und dient dazu, Messdaten aus dem ED 150 auszulesen (z. B. Dosiswerte) bzw.

bestimmte Funktionen des ED 150 zu programmieren (z. B. Warnschwellen, Personalnummer) und diese grafisch oder in Tabellenform darzustellen. Alle Dosisdaten können mit MS-Access weiterverarbeitet werden.