

Einhand pH/°C-Messgerät – robust und wartungsfrei

testo 205

Ein robustes Lebensmittel-Einstech-pH/°C-Messgerät mit automatischer Temperaturkompensation. Die robuste Einstech-Messspitze ist austauschbar und Dank des Loch-Diaphragmas verschmutzungsunempfindlich.

- Kombinierte Einstechspitze mit Temperaturfühler
- Messspitze durch Benutzer wechselbar
- Wartungsfreier Gel-Elektrolyt
- Eingebaute Displaybeleuchtung
- Akustische Tastenrückmeldung
- 2-zeiliges Display
- Automatische Endwerterkennung
- 1-, 2- oder 3-Punkt-Kalibrierung möglich

pH-Spitze eingebettet in bruchsicheren Kunststoff



Ständige Qualitätskontrolle beim Reifungsprozess

Geräte-Set

Einhand pH/°C-Messgerät mit Einstechsonde, Aufbewahrungskappe, Gürtel-/Wandhalter

Best.-Nr. 0563 2051

Starter-Set

Einhand pH/°C-Messgerät mit Einstechsonde, Aufbewahrungskappe, Gel und Kalibrierflaschen 250 ml pH 4+7, Gürtel-/Wandhalter und Alukoffer

Best.-Nr. 0563 2052

Bestelldaten Zubehör

Best.-Nr.

Ersatz pH-Sonde für testo 205, inkl. Gel-Aufbewahrungskappe 0650 2051

Aufbewahrungskappe für testo 205 mit KCL-Gelfüllung 0554 2051

Aluminiumkoffer für pH-Messgeräte testo 205/206 und Zubehör 0554 2069

Technische Daten

Messwertaufnehmer	pH-Elektrode	NTC
Messbereich	0 ... 14 pH	0 ... 60 °C (kurzzeitig bis +80 °C max. 5 min)
Genauigkeit ±1 Digit	±0.02 pH	±0.4 °C
Auflösung	0.01 pH	0.1 °C
Lagertemp.	-20 ... +70 °C	Betriebstemp. 0 ... +50 °C

Zubehör: Pufferlösungen für testo 205/206/230

Testo-Pufferlösungen mit pH 4,01/7,00/10,01

pH Pufferlösung 4,01 in Dosierflasche (250 ml), inkl. DKD-Kalibrier-Zertifikat

Best.-Nr. 0554 2061

pH Pufferlösung 7,00 in Dosierflasche (250 ml), inkl. DKD-Kalibrier-Zertifikat

Best.-Nr. 0554 2063

pH Pufferlösung 10,01 in Dosierflasche (250 ml), inkl. DKD-Kalibrier-Zertifikat

Best.-Nr. 0554 2065



1 Dosierkammer füllen

- dadurch immer die richtige Puffermenge



2 Abgleichen

- Geräteabgleich in frischer pH-Pufferlösung, keine Messfehler durch verbrauchte Pufferlösung



3 Dosierkammer entleeren

- nach Abgleich Dosierkammer entleeren, d.h. keine Verschmutzung der restlichen Pufferlösung

